

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

YSBQDYJFTSYCOUCA5V2 /
YSBQDYJFTSYCBYHKSV2 /
YSBQDYJFTSYCLCFN0V2



Εκτυπωτής Θερμικών Ετικετών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συγχαρητήρια για την αγορά του εκτυπωτή Vevor. Ο Vevor είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας για εμπορικές λύσεις στην εκτύπωση ετικετών.

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτόν τον οδηγό χρήσης, καθώς η λανθασμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή ποιότητα εκτύπωσης, κακή εμπειρία χρήσης ή ακόμη και φθορά της συσκευής ή τραυματισμό.

Ο εκτυπωτής **VEVOR Y486/Y486BT** είναι θερμικός εκτυπωτής ετικετών, ο οποίος χρησιμοποιεί θερμικά μέσα εκτύπωσης **χωρίς μελάνι, τόνερ ή κορδέλα**. Μπορεί να εκτυπώσει ετικέτες για:

- μεταφορές και αποστολές,
- τιμές προϊόντων,
- barcodes / QR codes,
- διευθύνσεις,
- σήματα και κονκάρδες.



Σημαντική σημείωση:

Οι αρχικές οδηγίες για τον θερμικό εκτυπωτή ετικετών πρέπει να διαβαστούν πλήρως πριν τη χρήση.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα οριστικής ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου. Το τελικό προϊόν μπορεί να διαφέρει στην εμφάνιση.

Δεν θα ειδοποιηθείτε για μελλοντικές τεχνολογικές ή λογισμικές αναβαθμίσεις.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- 1× Θερμικός Εκτυπωτής Ετικετών VEVOR
- 1× Καλώδιο ρεύματος & τροφοδοτικό
- 1× USB 2.0 σε USB-C Adapter
- 1× USB 2.0 εκτυπωτικό καλώδιο
- 1× Οδηγός χρήσης
- 1× Κάρτα Εγγύησης / Service
- 1× USB Stick (περιλαμβάνει οδηγούς για MacOS & Windows)
- 30× Δωρεάν ετικέτες εκκίνησης

Μέρη συσκευής:

- Feeder Button = Κουμπί τροφοδότησης
- Power Switch = Διακόπτης λειτουργίας
- Status Light = Φωτεινή ένδειξη κατάστασης
- USB Port = Θύρα USB
- Thermal Printer Head (TPH) = Θερμική κεφαλή εκτύπωσης (! Προσοχή: μπορεί να είναι πολύ καυτή μετά την εκτύπωση)
- Rubber Roller = Λαστιχένιος κύλινδρος
- Label Output = Έξοδος ετικετών
- Label Guide = Οδηγός ετικέτας
- Push Button = Κουμπί ανοίγματος καλύμματος



ΠΡΟΣΟΧΗ: Η θερμική κεφαλή (TPH) μπορεί να είναι πολύ ζεστή. Μην αγγίζετε τη θερμική κεφαλή ή τα εξαρτήματά της μετά την εκτύπωση.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ PC / MAC

1. **Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη**
(Πατήστε προς τα κάτω το διακόπτη στη θέση “O” — σημαίνει *Power OFF*).
2. **Συνδέστε το καλώδιο USB.**
 *Σημαντική σημείωση για χρήστες Windows:* Συνδέστε το USB πάντα στην **ίδια θύρα USB του υπολογιστή**, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία ανεπιθύμητων διπλών προφίλ εκτυπωτή Venor στο σύστημα.
3. **Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό είναι σωστά συνδεδεμένο** και μετά συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή του εκτυπωτή και στην πρίζα.
4. **Ανοίξτε τη συσκευή**
(Πατήστε προς τα κάτω το διακόπτη στη θέση “-” — σημαίνει *Power ON*).
Τώρα θα δείτε το πάνω κουμπί τροφοδότησης να αναβοσβήνει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Πριν συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος στη συσκευή ή στην πρίζα, **πρέπει να έχετε πρώτα τον διακόπτη κλειστό (OFF)**. Διαφορετικά, **ενδέχεται να προκληθούν σπινθήρες ή βλάβες**.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

Ο εκτυπωτής Venor υποστηρίζει ετικέτες σε διάφορα μεγέθη και πρέπει να μάθει τις ιδιότητές τους πριν από την πρώτη χρήση.

Για να ξεκινήσετε τη **Λειτουργία Αυτόματης Αναγνώρισης Ετικέτας** και να εκτελέσετε τη **Λειτουργία Έξυπνης Εκμάθησης Ετικέτας**, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Ενεργοποίηση

Ανοίξτε τον εκτυπωτή και περιμένετε περίπου 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ολοκληρωθεί η αρχικοποίηση.

2. Αυτόματη Αναγνώριση Ετικέτας

Τοποθετήστε το ρολό ετικετών από την πίσω πλευρά του εκτυπωτή.

Ο εκτυπωτής θα τραβήξει την ετικέτα, θα την μετακινήσει εμπρός και πίσω και μετά θα σταματήσει όταν ανάψει το πράσινο φως.

Καμία ετικέτα **δεν θα χαθεί** κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

👉 Προτείνεται να προσαρμόσετε τον οδηγό πλάτους, ώστε να ταιριάζει με το πλάτος της ετικέτας πριν την τοποθετήσετε.

3. Έξυπνη Εκμάθηση Ετικέτας (Intelligent Label Study)

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδότη για περίπου **3**

δευτερόλεπτα, μέχρι να ακούσετε ένα *μπιπ* και μετά αφήστε το.

Ο εκτυπωτής θα μετακινήσει τις ετικέτες εμπρός-πίσω μερικές φορές για να **μετρήσει το μήκος τους**. Μόλις τελειώσει, μπορείτε να ξεκινήσετε την εκτύπωση.

⚠ Επειδή ο εκτυπωτής χρειάζεται να μετρήσει το μήκος του χαρτιού, χρησιμοποιήστε **τουλάχιστον 3 ετικέτες** για τη διαδικασία εκμάθησης.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Όταν τοποθετείτε τις ετικέτες, η **κολλώδης πλευρά πρέπει να κοιτάει προς τα πάνω**. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος μπλοκαρίσματος κατά την εκτύπωση.
2. Βεβαιωθείτε ότι **δεν υπάρχουν σωματίδια ή σκόνη στις ετικέτες**, για να αποφευχθεί ζημιά στην **εκτυπωτική κεφαλή θερμότητας (TPH)**.
3. Για χρήστες Windows, παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε **την ίδια θύρα USB** στον υπολογιστή σας, ώστε να αποφευχθούν **πολλαπλά αντίγραφα εκτυπώσεων** του ίδιου εγγράφου.
4. Το προεπιλεγμένο μέγεθος ετικέτας του εκτυπωτή Vevor Y486/Y486BT είναι **4x6" (102mm x 152mm)**.
► Κάθε φορά που αλλάζετε μέγεθος ετικέτας, **εκτελέστε ξανά τη λειτουργία Intelligent Label Study** πριν ξεκινήσετε την εκτύπωση.
5. Αν οι ετικέτες βγαίνουν απροσδόκητα, πατήστε το κουμπί τροφοδότη για παύση του εκτυπωτή ή σταματήστε την εργασία από τον υπολογιστή.
6. Αν εμφανιστούν λευκά σημεία στις εκτυπώσεις, αυτό δείχνει ότι η κεφαλή του εκτυπωτή χρειάζεται **καθαρισμό**. Σταματήστε την εκτύπωση και **καθαρίστε την TPH αφού κρυώσει** για να αποφύγετε εγκαύματα.
7. Αν η ετικέτα μπλοκάρει, ανοίξτε το καπάκι, αφαιρέστε προσεκτικά την ετικέτα και καθαρίστε το εσωτερικό. Ο εκτυπωτής θα συνεχίσει κανονικά μετά.

☑ Αν έχετε άλλα προβλήματα, επικοινωνήστε μέσω email:
CustomerService@vevor.com

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ LED

Κατάσταση Φωτός	Περιγραφή	Λύση
Πράσινο	Κανονική λειτουργία	Έτοιμο για εκτύπωση
Μπλε	Συνδεδεμένο ασύρματα	Έτοιμο για ασύρματη εκτύπωση (μόνο Y486BT)
Κόκκινο που αναβοσβήνει γρήγορα (κάθε 1 δευτ.)	Το καπάκι δεν έχει κλείσει σωστά	Κλείστε το καπάκι σωστά
Κόκκινο που αναβοσβήνει αργά (κάθε 2 δευτ.)	Έλλειψη χαρτιού	Τοποθετήστε ετικέτες
Κόκκινο και Πράσινο εναλλάξ (κάθε 1 δευτ.)	Υπερθέρμανση εκτυπωτικής κεφαλής	Περιμένετε να κρυώσει και μετά συνεχίζει
Φως OFF & ήχος μπιπ	Χαμηλή τάση	Αντικαταστήστε με αντάπτορα 24V

☑ Για επιπλέον βοήθεια: **CustomerService@vevor.com**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ (FEEDER BUTTON)

1. **Πάτημα μία φορά:** Εκτύπωση κενής σελίδας / Παύση / Συνέχιση
 - Όταν ο εκτυπωτής είναι σε αναμονή και δεν υπάρχει κάποια εργασία εκτύπωσης σε εξέλιξη, **το πάτημα του κουμπιού θα εκτυπώσει μια κενή ετικέτα.**
 - Όταν ο εκτυπωτής εκτελεί εργασία, το πρώτο πάτημα θα την **παύσει**, το δεύτερο πάτημα θα την **συνεχίσει**.
(Δεν συνιστάται η χρήση για ακύρωση εργασιών – προτείνεται απενεργοποίηση ρεύματος και διαγραφή της εντολής από τον υπολογιστή.)
2. **Παρατεταμένο πάτημα για ~3 δευτερόλεπτα:**
 - Εκκινεί τη διαδικασία **Intelligent Label Study** (Αυτόματη Ανίχνευση Ετικέτας).
Συνιστάται κάθε φορά που αλλάζει το μέγεθος ετικέτας.
3. **Παρατεταμένο πάτημα για ~5 δευτερόλεπτα:**
 - Εκτελεί **δοκιμαστική εκτύπωση** (test print).
Αν το αποτέλεσμα είναι καθαρό, σημαίνει ότι η κεφαλή λειτουργεί σωστά.
4. **Παρατεταμένο πάτημα για ~15 δευτερόλεπτα:**
 - Επαναφέρει τον εκτυπωτή στις **εργοστασιακές ρυθμίσεις**.
Αυτή η ενέργεια δεν βλάπτει τον εκτυπωτή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαναφορά από σφάλματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. **ΜΗΝ αγγίζετε την κεφαλή του εκτυπωτή** μετά τη χρήση – υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.
2. **ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε μόνοι σας** τον εκτυπωτή.
3. Χρησιμοποιείτε **μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα**.
4. Κρατήστε τον εκτυπωτή **μακριά από νερό, φωτιά** ή άλλα επικίνδυνα υλικά.
5. Κρατήστε τον **μακριά από παιδιά**.
6. **ΜΗΝ χρησιμοποιείτε** τη συσκευή αν εντοπίσετε ασυνήθιστη θερμότητα ή πιθανό βραχυκύκλωμα.
7. **Αποσυνδέετε** τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιείται.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Βήματα:

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι **κλειστός** και έχει **κρυώσει**.
2. Πιέστε το κουμπί **Push** στο πλάι για να ανοίξετε το καπάκι.
3. Χρησιμοποιήστε **ειδικά μαντηλάκια καθαρισμού για Thermal Printer Head** (όχι νερό ή άλλα υγρά!) και καθαρίστε απαλά την κεφαλή εκτύπωσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χαρακτηριστικό	Τιμή / Περιγραφή
Μοντέλο	Y486 / Y486BT
Μέθοδος Εκτύπωσης	Άμεση θερμική (Direct Thermal)
Διεπαφές	USB Cable
Ανάλυση	203 dpi
Μέγιστη Ταχύτητα Εκτύπωσης	150 mm/s
Τροφοδοτικό	24V / 2.5A
Καθαρό βάρος (N. weight)	2.75 lbs / 1.25 kg
Μεικτό βάρος (G. weight)	3.48 lbs / 1.58 kg
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτύπωσης (TPH)	30 χλμ.
Πλάτος χαρτιού	40 - 110 mm (±2 mm)
Πάχος χαρτιού	0.06 - 0.25 mm
Υψος χαρτιού	Χωρίς περιορισμό
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20 έως 80°C Υγρασία: 5-95% (χωρίς συμπύκνωση)
Συνθήκες λειτουργίας	Θερμοκρασία: -10 έως 50°C Υγρασία: 10-90% (χωρίς συμπύκνωση)
Διαστάσεις	L200 × W?? × H83 mm (το W δεν καθορίζεται)

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Αυτό το προϊόν υπάγεται στην **Οδηγία 2012/19/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης**. Το σύμβολο του κάδου απορριμμάτων με διαγραμμένη ρόδα υποδεικνύει ότι η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδίδεται σε **κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση** ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το προϊόν συμμορφώνεται με το **Μέρος 15 των Κανονισμών FCC**. Η λειτουργία υπόκειται στους παρακάτω δύο όρους:

1. Η συσκευή **δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές**.
2. Η συσκευή **πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει**, ακόμα και αν προκαλεί ανεπιθύμητη λειτουργία.