

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : 20VCJZDC20V4DH1C1001V2



VEVOR Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 20V Brushless 1/2" 30000 IPM με Μπαταρία 4Ah και Φορτιστή 20VCJZDC20V4DH1C1001V2

ΜΟΝΤΕΛΟ: 6501

ΜΟΝΤΕΛΟ: 6501

Αυτό είναι το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη χρήση. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος υπόκειται στο προϊόν που παραλάβατε. Ζητούμε την κατανόησή σας ότι δεν θα σας ενημερώνουμε εκ νέου σε περίπτωση τεχνολογικών ή λογισμικών ενημερώσεων του προϊόντος.

Σύμβολα

Περιγραφή συμβόλων

Προειδοποίηση: Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

Το σύμβολο αυτό, όταν τοποθετείται πριν από παρατήρηση ασφαλείας, υποδεικνύει προφύλαξη, προειδοποίηση ή κίνδυνο. Η αγνόησή του μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα. Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, ακολουθείτε πάντοτε τις παρακάτω συστάσεις.

ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Το προϊόν αυτό υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/EK. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί ξεχωριστή συλλογή απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει για το προϊόν και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο. Τα προϊόντα με αυτή τη σήμανση δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να μεταφέρονται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Για την προστασία των φυσικών πόρων, ανακυκλώνετε ή απορρίπτετε σωστά την μπαταρία. Η μπαταρία περιέχει στοιχεία ιόντων λιθίου (Li-ion). Επικοινωνήστε με την αρμόδια τοπική υπηρεσία διαχείρισης αποβλήτων για πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές ανακύκλωσης ή/και απόρριψης. Εκφορτίστε την μπαταρία χρησιμοποιώντας το εργαλείο, αφαιρέστε την από το περίβλημα και καλύψτε τις συνδέσεις της με ισχυρή μονωτική ταινία για την αποφυγή βραχυκυκλώματος και εκφόρτισης. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να αφαιρέσετε οποιοδήποτε εξάρτημα.

Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά με την αντίστοιχη σήμανση, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν. Διαθέστε τα υλικά αυτά για ανακύκλωση.

Πληροφορίες FCC

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το υπεύθυνο μέρος συμμόρφωσης ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Το προϊόν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Το προϊόν πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις στο προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το υπεύθυνο μέρος συμμόρφωσης ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χειρίζεται το προϊόν.

Σημείωση: Το προϊόν έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή Κλάσης B σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Τα όρια αυτά παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Το προϊόν παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν προκαλούνται παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, ο χρήστης μπορεί να επιχειρήσει να τις διορθώσει με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Επαναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ προϊόντος και δέκτη.
- Συνδέστε το προϊόν σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από εκείνο του δέκτη.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης.

Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας – Ασφάλεια χώρου εργασίας

- Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Οι ακατάστατοι ή σκοτεινοί χώροι ευνοούν τα ατυχήματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες που μπορεί να αναφλέξουν τη σκόνη ή τους ατμούς.
- Κρατάτε τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους μακριά κατά τη λειτουργία ηλεκτρικού εργαλείου. Η απόσπαση προσοχής μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου.

Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας – Ηλεκτρική ασφάλεια

- Τα φως πρέπει να ταιριάζουν στην πρίζα. Μην τροποποιείτε ποτέ το φως και μη χρησιμοποιείτε αντάπτορες με γειωμένα εργαλεία. Τα κατάλληλα φως και οι πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Αποφεύγετε τη σωματική επαφή με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, καλοριφέρ, κουζίνες και ψυγεία.
- Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε βροχή ή υγρασία. Η είσοδος νερού αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μην το χρησιμοποιείτε για μεταφορά, τράβηγμα ή αποσύνδεση. Κρατάτε το μακριά από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα μέρη.
- Σε εξωτερικό χώρο χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης κατάλληλο για εξωτερική χρήση.
- Εάν η χρήση σε υγρό χώρο είναι αναπόφευκτη, χρησιμοποιείτε τροφοδοσία προστατευμένη από διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD).

Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας – Προσωπική ασφάλεια

- Παραμένετε σε εγρήγορση και χρησιμοποιείτε κοινή λογική. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων.
- Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας και πάντοτε προστασία ματιών. Μάσκα σκόνης, αντιολισθητικά παπούτσια, κράνος και προστασία ακοής χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις συνθήκες.
- Αποτρέψτε την ακούσια εκκίνηση. Ο διακόπτης πρέπει να είναι OFF πριν από σύνδεση τροφοδοσίας/μπαταρίας, ανύψωση ή μεταφορά.
- Αφαιρείτε κλειδιά ρύθμισης πριν από την ενεργοποίηση. Κλειδί σε περιστρεφόμενο μέρος μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Μην τεντώνετε υπερβολικά. Διατηρείτε σωστή στάση και ισορροπία.
- Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα και κρατάτε μαλλιά/ρούχα μακριά από κινούμενα μέρη.
- Εάν υπάρχουν διατάξεις αναρρόφησης/συλλογής σκόνης, συνδέστε και χρησιμοποιήστε τις σωστά.
- Μην αφήνετε την εξοικείωση από τη συχνή χρήση να οδηγεί σε αμέλεια των κανόνων ασφαλείας.

Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας – Χρήση και φροντίδα ηλεκτρικού εργαλείου

- Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη. Χρησιμοποιείτε το σωστό εργαλείο για την εφαρμογή.
- Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν το ενεργοποιεί/απενεργοποιεί. Απαιτείται επισκευή.
- Αποσυνδέετε την τροφοδοσία και/ή αφαιρείτε την μπαταρία πριν από ρυθμίσεις, αλλαγή εξαρτημάτων ή αποθήκευση.
- Αποθηκεύετε τα εργαλεία μακριά από παιδιά και μην επιτρέπετε τη χρήση από μη εκπαιδευμένα άτομα.
- Συντηρείτε εργαλεία και εξαρτήματα. Ελέγχετε ευθυγράμμιση, εμπλοκές, θραύσεις και άλλες καταστάσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία.
- Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.
- Χρησιμοποιείτε εργαλείο, εξαρτήματα και μύτες σύμφωνα με τις οδηγίες και τις συνθήκες εργασίας.
- Κρατάτε λαβές και επιφάνειες συγκράτησης στεγνές, καθαρές και χωρίς λάδι ή γράσο.

Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας – Χρήση και φροντίδα εργαλείου με μπαταρία

- Επαναφορτίζετε μόνο με τον φορτιστή που καθορίζει ο κατασκευαστής.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις ειδικά προβλεπόμενες μπαταρίες.
- Κρατάτε την μπαταρία μακριά από μεταλλικά αντικείμενα που μπορούν να βραχυκυκλώσουν τους ακροδέκτες.
- Σε περίπτωση διαρροής υγρού, αποφύγετε την επαφή. Σε επαφή ξεπλύνετε με νερό· σε επαφή με τα μάτια ζητήστε ιατρική βοήθεια.
- Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένη ή τροποποιημένη μπαταρία/εργαλείο. Μπορεί να προκληθούν πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμός.
- Μην εκθέτετε μπαταρία ή εργαλείο σε φωτιά ή θερμοκρασία άνω των 130 °C.
- Ακολουθείτε τις οδηγίες φόρτισης και το προβλεπόμενο θερμοκρασιακό εύρος.

Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας – Service

- Το service πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό με πανομοιότυπα ανταλλακτικά.
- Μην επισκευάζετε κατεστραμμένες μπαταρίες. Η επισκευή πρέπει να γίνεται μόνο από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο service.

Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο χωρίς ψήκτρες – Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Κρατάτε το εργαλείο από μονωμένες επιφάνειες συγκράτησης όταν ο συνδετήρας ή το εξάρτημα μπορεί να έρθει σε επαφή με κρυφή καλωδίωση. Η επαφή με ηλεκτροφόρο καλώδιο μπορεί να καταστήσει τα μεταλλικά μέρη του εργαλείου ηλεκτροφόρα και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

3. Φοράτε προστατευτικά ακοής κατά τη διάτρηση με κρούση.
4. Χρησιμοποιείτε βοηθητική λαβή, εφόσον παρέχεται.
5. Κρατάτε το εργαλείο από μονωμένες επιφάνειες όταν το εξάρτημα κοπής μπορεί να αγγίξει κρυφή καλωδίωση.
6. Κρατάτε το εργαλείο από μονωμένες επιφάνειες όταν ο συνδετήρας μπορεί να αγγίξει κρυφή καλωδίωση.
7. Βεβαιωθείτε ότι πατάτε σταθερά και ότι δεν βρίσκεται κανείς από κάτω όταν εργάζεστε σε ύψος.
8. Κρατάτε το εργαλείο σταθερά.
9. Κρατάτε τα χέρια μακριά από περιστρεφόμενα μέρη.
10. Μην αφήνετε το εργαλείο να λειτουργεί χωρίς να το κρατάτε.
11. Μην αγγίζετε τη μύτη ή το τεμάχιο αμέσως μετά τη λειτουργία· μπορεί να είναι πολύ ζεστά.
12. Λάβετε προφυλάξεις για τοξική σκόνη και ακολουθείτε τα δεδομένα ασφαλείας του υλικού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα κρουστικά εργαλεία δεν είναι δυναμόκλειδα. ΜΗ χρησιμοποιείτε το εργαλείο για σύσφιξη σε καθορισμένες ροπές. Χρησιμοποιείτε ανεξάρτητη, βαθμονομημένη συσκευή μέτρησης ροπής όταν η λάθος ροπή μπορεί να προκαλέσει αστοχία σύνδεσης.

- Φοράτε γυαλιά ασφαλείας. Οι εργασίες κρούσης/διάτρησης εκτοξεύουν ρινίσματα και σωματίδια.
- Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Οι κραδασμοί μπορεί να είναι επιβλαβείς· χρησιμοποιείτε γάντια και κάνετε συχνά διαλείμματα.
- Τα εξαρτήματα και τα εργαλεία θερμαίνονται κατά τη λειτουργία. Φοράτε γάντια.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιείτε ποτέ το ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε μέρος του.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ γυαλιά ασφαλείας. Τα καθημερινά γυαλιά οράσεως δεν είναι γυαλιά ασφαλείας. Χρησιμοποιείτε επίσης μάσκα προσώπου ή σκόνης όταν η εργασία δημιουργεί σκόνη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένες σκόνης από λείανση, πριόνισμα, τρόχισμα, διάτρηση και άλλες κατασκευαστικές εργασίες περιέχουν χημικές ουσίες που είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνιας ότι προκαλούν καρκίνο, συγγενείς ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες.

Παραδείγματα: μόλυβδος από χρώματα με βάση τον μόλυβδο, κρυσταλλική πυριτρία από τούβλα/τσιμέντο και άλλα προϊόντα τοιχοποιίας, αρσενικό και χρώμιο από χημικά επεξεργασμένη ξυλεία.

Ο κίνδυνος διαφέρει ανάλογα με τη συχνότητα εργασίας. Για μείωση της έκθεσης, εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένο εξοπλισμό ασφαλείας, όπως μάσκες σκόνης για μικροσκοπικά σωματίδια.

- Φοράτε προστατευτική ενδυμασία και πλένετε εκτεθειμένες περιοχές με σαπούνι και νερό. Κρατάτε τη σκόνη μακριά από πρόσωπο και σώμα.
- Χρησιμοποιείτε κατάλληλο σύστημα αναρρόφησης για την απομάκρυνση της στατικής και αιωρούμενης σκόνης.
- Ασφαλίζετε το τεμάχιο εργασίας με σφιγκτήρες ή άλλο πρακτικό τρόπο σε σταθερή επιφάνεια. Μην το κρατάτε με το χέρι ή πάνω στο σώμα.
- Αποφεύγετε τα ανοίγματα αερισμού που μπορεί να καλύπτουν κινούμενα μέρη. Φαρδιά ρούχα, κοσμήματα και μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για όλες τις μπαταρίες

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες και τις σημάνσεις προφύλαξης για μπαταρία, φορτιστή και προϊόν. Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρό τραυματισμό.

- Μη φορτίζετε ή χρησιμοποιείτε την μπαταρία σε εκρηκτική ατμόσφαιρα. Η εισαγωγή ή αφαίρεσή της από τον φορτιστή μπορεί να αναφλέξει σκόνη ή ατμούς.
- ΜΗΝ πιέζετε ποτέ την μπαταρία στον φορτιστή και μην την τροποποιείτε για μη συμβατό φορτιστή. Μπορεί να διαρραγεί και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Ανατρέξτε στον πίνακα συμβατότητας του εγχειριδίου.
- Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο με τους προβλεπόμενους φορτιστές.
- ΜΗΝ πιτσιλάτε ή βυθίζετε την μπαταρία σε νερό ή άλλα υγρά.
- ΜΗΝ επιτρέπετε την είσοδο νερού ή υγρού στην μπαταρία.
- Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε εργαλείο/μπαταρία σε θερμοκρασία 40 °C ή υψηλότερη. Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε δροσερό, ξηρό χώρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε εργαλείο με τη σκανδάλη κλειδωμένη στη θέση ON. Μην στερεώνετε ποτέ τη σκανδάλη με ταινία στη θέση ON.

- Μην καίτε την μπαταρία, ακόμη και αν είναι σοβαρά κατεστραμμένη ή πλήρως εξαντλημένη. Μπορεί να εκραγεί και να δημιουργήσει τοξικούς καπνούς.
- Μην εκθέτετε μπαταρία ή συσκευή σε φωτιά ή θερμοκρασία άνω των 130 °C.
- Ακολουθείτε όλες τις οδηγίες φόρτισης και το καθορισμένο θερμοκρασιακό εύρος.
- Εάν το περιεχόμενο έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με ήπιο σαπούνι και νερό. Σε επαφή με το μάτι, ξεπλύνετε με νερό για 15 λεπτά ή μέχρι να σταματήσει ο ερεθισμός και ζητήστε ιατρική βοήθεια όταν απαιτείται.
- Το περιεχόμενο ανοιγμένων στοιχείων μπορεί να ερεθίσει το αναπνευστικό. Παρέχετε καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν τα συμπτώματα επιμένουν.
- Το υγρό της μπαταρίας μπορεί να είναι εύφλεκτο όταν εκτεθεί σε σπινθήρα ή φλόγα.
- Μην ανοίγετε την μπαταρία. Εάν το περίβλημα έχει ρωγμές ή ζημιά, μην την τοποθετείτε στον φορτιστή. Μην τη συνθλίβετε, ρίχνετε ή καταστρέφετε. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρία/φορτιστή που έχει δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει, έχει πατηθεί ή έχει υποστεί άλλη ζημιά.

Οι κατεστραμμένες μπαταρίες πρέπει να επιστρέφονται στο κέντρο service για ανακύκλωση.

Συστάσεις αποθήκευσης

Το καλύτερο σημείο αποθήκευσης είναι δροσερό και ξηρό, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και υπερβολική ζέστη ή κρύο. Αποθηκεύετε την πλήρως φορτισμένη μπαταρία εκτός του φορτιστή.

Οδηγίες καθαρισμού μπαταρίας

Αφαιρείτε βρωμιά και γράσο από την εξωτερική επιφάνεια με πανί ή μαλακή μη μεταλλική βούρτσα. Μη χρησιμοποιείτε νερό ή καθαριστικά διαλύματα.

Μπαταρίες με ένδειξη φόρτισης

Ορισμένες μπαταρίες διαθέτουν ένδειξη φόρτισης. Πατώντας και κρατώντας το κουμπί, οι λυχνίες LED δείχνουν το κατά προσέγγιση επίπεδο φόρτισης. Η ένδειξη δεν υποδεικνύει τη λειτουργικότητα του εργαλείου και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με εξαρτήματα, θερμοκρασία και εφαρμογή.

2. Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για όλους τους φορτιστές μπαταριών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες και τις σημάνσεις προφύλαξης για μπαταρία, φορτιστή και προϊόν.

- **ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ** – Το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας.
- **ΜΗΝ** επιχειρείτε φόρτιση με διαφορετικό/μη προβλεπόμενο φορτιστή. Οι φορτιστές και οι μπαταρίες είναι σχεδιασμένοι να λειτουργούν μαζί.

- Οι φορτιστές αυτοί προορίζονται αποκλειστικά για φόρτιση επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην εκθέτετε τον φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
- Τραβάτε από το φισ και όχι από το καλώδιο όταν αποσυνδέετε τον φορτιστή, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος ζημιάς στο φισ και το καλώδιο.
- Τοποθετείτε το καλώδιο έτσι ώστε να μην πατιέται, να μην προκαλεί παραπάτημα και να μην υφίσταται ζημιά ή καταπόνηση.
- Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο. Ακατάλληλο καλώδιο προέκτασης μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Κατά τη χρήση φορτιστή σε εξωτερικό χώρο, εξασφαλίζετε στεγνό σημείο και χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης κατάλληλο για εξωτερική χρήση.

3. Σημαντικές σημειώσεις φόρτισης

13. Η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και η καλύτερη απόδοση επιτυγχάνονται όταν η μπαταρία φορτίζεται σε θερμοκρασία 18–24 °C. ΜΗ φορτίζετε όταν η μπαταρία είναι κάτω από +4,5 °C ή πάνω από +40 °C. Αυτό αποτρέπει σοβαρή ζημιά.
14. Ο φορτιστής και η μπαταρία μπορεί να ζεσταθούν κατά τη φόρτιση. Αυτό είναι φυσιολογικό. Για καλύτερη ψύξη μετά τη χρήση, αποφεύγετε ζεστά περιβάλλοντα, όπως μεταλλική αποθήκη ή μη μονωμένο τρέιλερ.
15. Εάν η μπαταρία δεν φορτίζει σωστά: α) ελέγξτε την πρίζα συνδέοντας λάμπα ή άλλη συσκευή, β) ελέγξτε αν η πρίζα ελέγχεται από διακόπτη φωτισμού, γ) μετακινήστε φορτιστή και μπαταρία σε χώρο 18–24 °C, δ) εάν το πρόβλημα επιμένει, μεταφέρετε εργαλείο, μπαταρία και φορτιστή στο τοπικό κέντρο service.

16. Η μπαταρία πρέπει να επαναφορτίζεται όταν δεν παρέχει πλέον επαρκή ισχύ για εργασίες που προηγουμένως εκτελούνταν εύκολα. ΜΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΕ τη χρήση υπό αυτές τις συνθήκες. Ακολουθήστε τη διαδικασία φόρτισης. Μπορείτε επίσης να φορτίζετε μερικώς χρησιμοποιημένη μπαταρία όποτε επιθυμείτε χωρίς δυσμενή επίδραση.
17. Κρατάτε μακριά από τις υποδοχές του φορτιστή αγωγίμα ξένα υλικά, όπως σκόνη λείανσης, μεταλλικά ρινίσματα, σύρμα καθαρισμού, αλουμινόχαρτο ή μεταλλικά σωματίδια. Αποσυνδέετε πάντοτε τον φορτιστή από την παροχή όταν δεν υπάρχει μπαταρία στην υποδοχή. Αποσυνδέστε τον πριν από τον καθαρισμό.
18. Μην καταψύχετε και μην βυθίζετε τον φορτιστή σε νερό ή άλλο υγρό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο και η μπαταρία αφαιρεμένη πριν από οποιαδήποτε ρύθμιση ή έλεγχο λειτουργίας.

Τοποθέτηση ή αφαίρεση μπαταρίας

1. Κόκκινη ένδειξη
2. Κουμπί
3. Μπαταρία

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απενεργοποιείτε πάντοτε το εργαλείο πριν από την τοποθέτηση ή αφαίρεση της μπαταρίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κρατάτε σταθερά το εργαλείο και την μπαταρία κατά την τοποθέτηση ή αφαίρεσή της. Διαφορετικά μπορεί να γλιστρήσουν και να προκληθούν ζημιά ή τραυματισμός.

Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, σύρετέ την έξω από το εργαλείο ενώ ταυτόχρονα σύρετε το κουμπί στην μπροστινή πλευρά της.

Για να τοποθετήσετε την μπαταρία, ευθυγραμμίστε τη γλωττίδα με την εγκοπή στο περίβλημα και σύρετέ την στη θέση της. Εισαγάγετέ την πλήρως μέχρι να ασφαλίσει με ένα μικρό «κλικ». Εάν είναι ορατή η κόκκινη ένδειξη στην επάνω πλευρά του κουμπιού, η μπαταρία δεν έχει ασφαλίσει πλήρως.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τοποθετείτε πάντοτε την μπαταρία πλήρως, μέχρι να μην είναι ορατή η κόκκινη ένδειξη. Διαφορετικά μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τοποθετείτε την μπαταρία με δύναμη. Εάν δεν γλιστρά εύκολα, δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.

Σύστημα προστασίας μπαταρίας

Το σύστημα διακόπτει αυτόματα την τροφοδοσία του εργαλείου για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Το εργαλείο σταματά αυτόματα εάν το εργαλείο και/ή η μπαταρία βρεθούν σε μία από τις ακόλουθες συνθήκες:

- Υπερφόρτωση: το εργαλείο καταναλώνει ασυνήθιστα υψηλό ρεύμα. Αφήστε τη σκανδάλη και σταματήστε την εφαρμογή που προκάλεσε την υπερφόρτωση. Πατήστε ξανά τη σκανδάλη για επανεκκίνηση. Εάν δεν ξεκινήσει, η μπαταρία έχει υπερθερμανθεί.

Σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μπαταρίας, αφήστε την να κρυώσει πριν πατήσετε ξανά τη σκανδάλη.

- Χαμηλή τάση μπαταρίας: η υπολειπόμενη χωρητικότητα είναι πολύ χαμηλή και το εργαλείο δεν λειτουργεί. Αφαιρέστε και επαναφορτίστε την μπαταρία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, η ένδειξη μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από την πραγματική χωρητικότητα.

Ένδειξη υπολειπόμενης χωρητικότητας μπαταρίας

(Ανάλογα με τη χώρα) Όταν πατάτε τη σκανδάλη, η ένδειξη LED εμφανίζει την υπολειπόμενη χωρητικότητα:

Κατάσταση LED	Υπολειπόμενη χωρητικότητα
	Περίπου 50% ή περισσότερο
	Περίπου 20%–50%
	Περίπου κάτω από 20%

1. Ένδειξη LED

Η ένδειξη LED σβήνει περίπου ένα λεπτό μετά την απελευθέρωση της σκανδάλης για εξοικονόμηση ενέργειας. Για έλεγχο της χωρητικότητας, πατήστε ελαφρά τη σκανδάλη.

Εάν η ένδειξη LED ανάβει αλλά το εργαλείο δεν λειτουργεί ακόμη και με επαναφορτισμένη μπαταρία, αφήστε το εργαλείο να κρυώσει πλήρως. Εάν η κατάσταση δεν αλλάξει, επισκευάστε το εργαλείο σε τοπικό κέντρο service της VEVOR.

Λειτουργία διακόπτη

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν τοποθετήσετε την μπαταρία, ελέγχετε ότι η σκανδάλη λειτουργεί σωστά και επιστρέφει στη θέση «OFF» όταν απελευθερώνεται.

Για να ξεκινήσετε το εργαλείο, πατήστε τη σκανδάλη. Η ταχύτητα αυξάνεται όσο αυξάνεται η πίεση στη σκανδάλη. Αφήστε τη σκανδάλη για να σταματήσει.

1. Σκανδάλη διακόπτη

Ενεργοποίηση της μπροστινής λυχνίας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην κοιτάζετε απευθείας το φως ή την πηγή φωτός.

Πατήστε τη σκανδάλη για να ανάψει η λυχνία. Παραμένει αναμμένη όσο κρατάτε τη σκανδάλη. Σβήνει 10–15 δευτερόλεπτα μετά την απελευθέρωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν το εργαλείο υπερθερμανθεί, σταματά αυτόματα και η λυχνία αναβοσβήνει. Αφήστε τη σκανδάλη. Η λυχνία σβήνει σε ένα λεπτό.

Χρησιμοποιείτε στεγνό πανί για τη βρωμιά στον φακό. Προσέχετε να μην τον χαράξετε, γιατί μπορεί να μειωθεί ο φωτισμός.

Λειτουργία διακόπτη αλλαγής φοράς

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγχετε πάντοτε τη φορά περιστροφής πριν από τη λειτουργία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε τον διακόπτη αλλαγής φοράς μόνο αφού το εργαλείο σταματήσει πλήρως. Η αλλαγή φοράς πριν σταματήσει μπορεί να προκαλέσει ζημιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν το εργαλείο δεν χρησιμοποιείται, ο μοχλός αλλαγής φοράς πρέπει να βρίσκεται στη νεκρή θέση.

1. Λυχνία

Το εργαλείο διαθέτει διακόπτη αλλαγής φοράς. Πιέστε τον μοχλό από την πλευρά Α για δεξιόστροφη περιστροφή ή από την πλευρά Β για αριστερόστροφη. Στη νεκρή θέση η σκανδάλη δεν μπορεί να πατηθεί.

Αλλαγή ταχύτητας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τοποθετείτε πλήρως τον μοχλό αλλαγής ταχύτητας στη σωστή θέση. Εάν βρίσκεται στη μέση μεταξύ «1» και «2», μπορεί να προκληθεί ζημιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε τον μοχλό αλλαγής ταχύτητας ενώ το εργαλείο λειτουργεί.

1. Μοχλός αλλαγής φοράς
1. Μοχλός αλλαγής ταχύτητας

Για αλλαγή ταχύτητας, απενεργοποιήστε πρώτα το εργαλείο και μετακινήστε τον μοχλό στη θέση «2» για υψηλή ταχύτητα ή «1» για χαμηλή. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται στη σωστή θέση πριν από τη λειτουργία. Χρησιμοποιείτε την κατάλληλη ταχύτητα για την εργασία.

Επιλογή τρόπου λειτουργίας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τοποθετείτε πάντοτε τον δακτύλιο σωστά στο επιθυμητό σύμβολο. Εάν βρίσκεται στη μέση μεταξύ των συμβόλων, μπορεί να προκληθεί ζημιά.

Το εργαλείο διαθέτει δακτύλιο επιλογής τρόπου λειτουργίας. Επιλέξτε έναν από τους τρεις τρόπους:

- Μόνο περιστροφή: το βέλος στο σώμα δείχνει προς το σύμβολο απλής περιστροφής.
- Περιστροφή με κρούση: το βέλος δείχνει προς το σύμβολο κρούσης.
- Περιστροφή με συμπλέκτη: το βέλος δείχνει προς το σύμβολο συμπλέκτη.

Ρύθμιση ροπής σύσφιξης

(Λειτουργία κατσαβιδιού)

1. Δακτύλιος αλλαγής τρόπου λειτουργίας
2. Βέλος

Η ροπή σύσφιξης ρυθμίζεται σε 21 επίπεδα, περιστρέφοντας τον δακτύλιο ώστε οι διαβαθμίσεις να ευθυγραμμίζονται με τον δείκτη στο σώμα του εργαλείου.

Μετακινήστε πρώτα τον μοχλό αλλαγής τρόπου λειτουργίας στη θέση του συμβόλου κατασβιδιού. Η ροπή είναι ελάχιστη όταν ο αριθμός 1 ευθυγραμμίζεται με τον δείκτη και μέγιστη όταν η μέγιστη ένδειξη ευθυγραμμίζεται με τον δείκτη. Ο συμπλέκτης ολισθαίνει σε διαφορετικά επίπεδα ροπής από 1 έως 21.

Πριν από την πραγματική εργασία, κάντε δοκιμαστικό βίδωμα σε ίδιο υλικό ώστε να προσδιορίσετε το απαιτούμενο επίπεδο ροπής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δακτύλιος ρύθμισης δεν ασφαλίζει όταν ο δείκτης βρίσκεται μόνο στη μέση μεταξύ των διαβαθμίσεων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προδιαγραφές προϊόντος

Παράμετρος	Προδιαγραφή
Μοντέλο	6501
Τάση	DC 20 V
Τετράγωνη υποδοχή	12,7 mm (1/2")
Μπαταρία	4,0 Ah
Μέγιστη ροπή σύσφιξης	65 N·m
Ταχύτητα χωρίς φορτίο – Επίπεδο 1	0–500 RPM
Ταχύτητα χωρίς φορτίο – Επίπεδο 2	0–2000 RPM
Κρούσεις ανά λεπτό – Επίπεδο 1	0–7500 IPM
Κρούσεις ανά λεπτό – Επίπεδο 2	0–30000 IPM

1. Δακτύλιος ρύθμισης
2. Διαβάθμιση
3. Βέλος

Προδιαγραφές φορτιστή

Παράμετρος	Προδιαγραφή
Μοντέλο	DWRZ-2115-6636-DYMTTY
Είσοδος	100–240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A
Έξοδος	DC 21 V / 1,5 A

Προδιαγραφές μπαταρίας Li-ion

Παράμετρος	Προδιαγραφή
Μοντέλο	4,0 Ah
Αριθμός μπαταριών	1 τεμάχιο
Ονομαστική τάση	DC 18,5 V
Χωρητικότητα	4000 mAh
Ονομαστική ισχύς	74 Wh

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο και η μπαταρία αφαιρεμένη πριν από οποιαδήποτε εργασία.

Τοποθέτηση ή αφαίρεση μύτης κατσαβιδιού ή τρυπανιού

Περιστρέψτε το κολάρο αριστερόστροφα για να ανοίξετε τις σιαγόνες του τσοκ. Τοποθετήστε τη μύτη στο τσοκ μέχρι τέρμα. Περιστρέψτε το κολάρο δεξιόστροφα για να σφίξετε το τσοκ. Για αφαίρεση, περιστρέψτε το κολάρο αριστερόστροφα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διάτρηση με κρούση

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη διάτρηση όταν η οπή διαπερνά το υλικό, όταν φράζει από ρινίσματα/σωματίδια ή όταν συναντά ράβδους οπλισμού μέσα στο σκυρόδεμα, ασκείται τεράστια και απότομη δύναμη στρέψης.

Χρησιμοποιείτε πάντοτε την πλευρική/βοηθητική λαβή και κρατάτε σταθερά το εργαλείο από την πλευρική λαβή και τη λαβή της σκανδάλης.

1. Κολάρο

Η μη τήρηση των παραπάνω μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου και ενδεχομένως σε σοβαρό τραυματισμό.

Μετακινήστε τον μοχλό αλλαγής τρόπου λειτουργίας στο σύμβολο κρούσης. Ο δακτύλιος ρύθμισης μπορεί να βρίσκεται σε οποιοδήποτε επίπεδο ροπής. Χρησιμοποιείτε τρυπάνι με άκρο από καρβίδιο βολφραμίου.

Τοποθετήστε το τρυπάνι στο επιθυμητό σημείο και πατήστε τη σκανδάλη. Μην πιέζετε υπερβολικά. Η ελαφριά πίεση δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Κρατήστε το εργαλείο στη θέση του. Όταν η οπή φράξει, μην αυξάνετε την πίεση. Αφήστε το εργαλείο να λειτουργήσει χωρίς φορτίο και τραβήξτε μερικώς το τρυπάνι. Επαναλάβετε μέχρι να καθαρίσει η οπή και συνεχίστε τη διάτρηση.

Βίδωμα

Μετακινήστε τον μοχλό στο σύμβολο βιδώματος/συμπλέκτη και ρυθμίστε τον δακτύλιο στο κατάλληλο επίπεδο ροπής.

19. Τοποθετήστε την άκρη της μύτης στην κεφαλή της βίδας και ασκήστε πίεση.

20. Ξεκινήστε αργά και αυξήστε σταδιακά την ταχύτητα.

21. Αφήστε τη σκανδάλη μόλις ενεργοποιηθεί ο συμπλέκτης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μύτη πρέπει να είναι ευθεία στην κεφαλή της βίδας, διαφορετικά μπορεί να καταστραφούν η βίδα και/ή η μύτη.

Για ξυλόβιδες, ανοίξτε πρώτα πιλοτική οπή με διάμετρο 2/3 της διαμέτρου της βίδας. Αυτό διευκολύνει το βίδωμα και αποτρέπει το σχίσιμο του τεμαχίου.

Εάν το εργαλείο λειτουργήσει συνεχώς μέχρι να αδειάσει η μπαταρία, αφήστε το να ξεκουραστεί 15 λεπτά πριν συνεχίσετε με φρέσκια/φορτισμένη μπαταρία.

Διάτρηση

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υπερβολική πίεση δεν επιταχύνει τη διάτρηση. Αντίθετα, καταστρέφει την άκρη του τρυπανιού, μειώνει την απόδοση και συντομεύει τη διάρκεια ζωής του εργαλείου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη διάτρηση όταν το τρυπάνι διαπερνά το τεμάχιο ασκείται μεγάλη δύναμη. Κρατάτε το εργαλείο σταθερά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ένα μπλοκαρισμένο τρυπάνι μπορεί να αφαιρεθεί με αντίστροφη περιστροφή. Το εργαλείο όμως μπορεί να κινηθεί απότομα προς τα πίσω εάν δεν το κρατάτε σταθερά.

- Ασφαλίζετε πάντοτε μικρά τεμάχια σε μέγγενη ή παρόμοια διάταξη συγκράτησης.
- Εάν το εργαλείο λειτουργήσει μέχρι να αδειάσει η μπαταρία, αφήστε το να ξεκουραστεί 15 λεπτά πριν συνεχίσετε.

Μετακινήστε τον μοχλό αλλαγής τρόπου λειτουργίας στο σύμβολο απλής περιστροφής. Ο δακτύλιος μπορεί να ρυθμιστεί σε οποιοδήποτε επίπεδο ροπής για αυτή την εργασία.

Διάτρηση σε ξύλο

Για διάτρηση ξύλου, τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με τρυπάνια ξύλου που διαθέτουν βίδα οδηγό. Η βίδα οδηγός διευκολύνει τη διάτρηση τραβώντας το τρυπάνι μέσα στο τεμάχιο.

Διάτρηση σε μέταλλο

Για να μην ολισθήσει το τρυπάνι κατά την έναρξη, δημιουργήστε εσοχή με κεντροπόντα και σφυρί στο σημείο διάτρησης. Τοποθετήστε την άκρη στην εσοχή και ξεκινήστε. Χρησιμοποιείτε λιπαντικό κοπής κατά τη διάτρηση μετάλλων. Εξαιρούνται ο σίδηρος και ο ορείχαλκος, που πρέπει να τρυπιούνται χωρίς λιπαντικό.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο και η μπαταρία αφαιρεμένη πριν από επιθεώρηση ή συντήρηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ βενζίνη, βενζόλιο, διαλυτικό, οινόπνευμα ή παρόμοια προϊόντα. Μπορεί να προκληθούν αποχρωματισμός, παραμόρφωση ή ρωγμές.

VEVOR