

BerlingerHaus

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : BH-9744



Ηλεκτρικός Μύλος Καφέ 200W με Χωρητικότητα 130 gr, Black Rose Collection BH-9744

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν από τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής πρέπει να τηρούνται πάντοτε οι ακόλουθες βασικές προφυλάξεις:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε ότι η τάση της πρίζας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής.
3. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φις έχουν υποστεί ζημιά ή εάν η συσκευή παρουσιάζει δυσλειτουργία, έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Παραδώστε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο, επισκευή ή ηλεκτρική/μηχανική ρύθμιση.
4. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή εξειδικευμένο τεχνικό, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
5. Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε την από την παροχή ρεύματος πριν από την αλλαγή εξαρτημάτων ή πριν πλησιάσετε οποιοδήποτε μέρος που κινείται κατά τη λειτουργία.
6. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή να έρχεται σε επαφή με θερμή επιφάνεια.
7. Μη βυθίζετε τη μηχανοκίνητη βάση σε υγρά και μην την τοποθετείτε στο πλυντήριο πιάτων.
8. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά ή άτομα με μειωμένες ικανότητες.
9. Κρατάτε τα δάχτυλά σας μακριά από τα κινούμενα μέρη.
10. Μην αφαιρείτε το καπάκι έως ότου η λεπίδα σταματήσει εντελώς.
11. Μην επιχειρείτε να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς να έχει τοποθετηθεί το καπάκι.
12. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή δεν πωλούνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
13. Πριν από τη χρήση, ελέγχετε το δοχείο των κόκκων καφέ για τυχόν ξένα αντικείμενα.
14. Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε τον μύλο καφέ σε νερό ή άλλα υγρά.

15. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς επαρκή εμπειρία και γνώση, υπό την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους.
 16. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
 17. Κρατάτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.
 18. Η ακατάλληλη χρήση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
 19. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τον χειρισμό και τον καθαρισμό των αιχμηρών λεπίδων κοπής.
 20. Απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή και αποσυνδέετε την από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν από τη συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων και πριν από τον καθαρισμό. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, κρατήστε το φινιρίσμα και τραβήξτε το από την πρίζα. **Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας.**
 21. Αποφεύγετε την επαφή με τα κινούμενα μέρη.
 22. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε σκοπό διαφορετικό από τον προβλεπόμενο.
 23. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το δοχείο κόκκων καφέ έχει μέγιστη χωρητικότητα **230 g κόκκων καφέ**, ενώ το δοχείο αλεσμένου καφέ έχει μέγιστη χωρητικότητα **130 g αλεσμένου καφέ**.

1. Καπάκι δοχείου κόκκων καφέ
2. Δοχείο κόκκων καφέ
3. Κουμπί Start/Stop
4. Περιστροφικός επιλογέας δόσης
5. Καπάκι δοχείου
6. Δοχείο αλεσμένου καφέ
7. Βουρτσάκι καθαρισμού
8. Κουτάλι καφέ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βουρτσάκι καθαρισμού πρέπει να χρησιμοποιείται **μόνο για τον καθαρισμό της συσκευής μετά τη χρήση**.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΜΥΛΟΥ ΚΑΦΕ

Ο μύλος καφέ διαθέτει **35 διαφορετικές ρυθμίσεις βαθμού άλεσης**, κατάλληλες για ένα ευρύ φάσμα μεθόδων παρασκευής καφέ, από την πολύ λεπτή άλεση για espresso έως την πιο χονδρή άλεση για French Press.

Με τη ρύθμιση του επιλογέα δόσης μπορείτε να επιλέξετε ποσότητα για **2 έως 12 φλιτζάνια καφέ**.

Τύπος καφέ	French Press	Καφές φίλτρου	Espresso
Βαθμός άλεσης	Χονδρός	Μεσαίος	Λεπτός
Επιλογή δόσης	2–12 φλιτζάνια	2–12 φλιτζάνια	2 φλιτζάνια
Προεπιλεγμένος μέγιστος χρόνος άλεσης	55 δευτ. (12 φλιτζάνια)	55 δευτ. (12 φλιτζάνια)	18 δευτ. (2 φλιτζάνια)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Ονομαστική τάση: AC 220–240 V

Ονομαστική συχνότητα: 50–60 Hz

Ονομαστική ισχύς: 200 W

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ ΚΑΦΕ

Πριν από την πρώτη χρήση

- Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα και τα παρελκόμενα πριν από την πρώτη χρήση. Ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός του μύλου καφέ».
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνή, επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια, όπως πάγκο κουζίνας ή τραπέζι.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ανατρέξτε στον «Πίνακα ρυθμίσεων του μύλου καφέ» για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις. Δοκιμάστε διαφορετικούς βαθμούς άλεσης, ποσότητες και χρόνους λειτουργίας, ώστε να επιτύχετε τη γεύση που προτιμάτε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή δεν μπορεί να λειτουργεί συνεχόμενα για περισσότερο από **3 λεπτά μέσα σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα 10 λεπτών**. Εάν

ο χρόνος λειτουργίας υπερβεί τα 3 λεπτά, η συσκευή πρέπει να παραμείνει εκτός λειτουργίας για **30 λεπτά**, ώστε να κρυώσει.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ

1. Τοποθέτηση του δοχείου κόκκων

Τοποθετήστε το δοχείο κόκκων καφέ στη σωστή θέση πάνω στη συσκευή.

Ευθυγραμμίστε τις προεξοχές τοποθέτησης του δοχείου κόκκων με τις αντίστοιχες εγχοπές στο κύριο σώμα της συσκευής.

Το δοχείο κόκκων μπορεί να αφαιρεθεί όταν το σύμβολο που βρίσκεται πάνω στο δοχείο ευθυγραμμιστεί με το αντίστοιχο σύμβολο στη συσκευή.

2. Ασφάλιση και ρύθμιση άλεσης

Περιστρέψτε το δοχείο κόκκων **δεξιόστροφα** για να ασφαλίσει στη θέση του και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τον βαθμό άλεσης.

Για πιο **λεπτή άλεση**, περιστρέψτε το δοχείο κόκκων δεξιόστροφα.

Για πιο **χονδρή άλεση**, περιστρέψτε το δοχείο κόκκων αριστερόστροφα.

3. Προσθήκη κόκκων

Ανοίξτε το καπάκι του δοχείου κόκκων και προσθέστε φρεσκοκαβουρδισμένους κόκκους καφέ.

Κλείστε το καπάκι.

4. Τοποθέτηση δοχείου αλεσμένου καφέ

Τοποθετήστε το δοχείο αλεσμένου καφέ κάτω από το στόμιο εξόδου, με το καπάκι στεγανοποίησης ανοιχτό, ώστε να συλλέγεται ο αλεσμένος καφές.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ ΚΑΦΕ

1. Ο φρεσκοαλεσμένος καφές αποτελεί το κλειδί για την παρασκευή καφέ με πλούσια γεύση και γεμάτο σώμα.
2. Χρησιμοποιείτε φρεσκοκαβουρδισμένους κόκκους καφέ με αναγραφόμενη **ημερομηνία καβουρδίσματος**, ώστε να μεγιστοποιείται η γεύση, και όχι προϊόντα που αναγράφουν μόνο ημερομηνία «ανάλωσης έως» ή «ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από».
3. Για βέλτιστη φρεσκάδα, χρησιμοποιείτε τους κόκκους καφέ **5 έως 20 ημέρες μετά την ημερομηνία καβουρδίσματος**.
4. Η γεύση και η ένταση του καφέ αποτελούν προσωπική προτίμηση. Μεταβάλλετε την ποικιλία των κόκκων, την ποσότητα του καφέ και τον βαθμό λεπτότητας της άλεσης, ώστε να επιτύχετε τη γεύση που προτιμάτε.
5. Αποθηκεύετε τους κόκκους καφέ σε σκοτεινό, δροσερό και ξηρό μέρος. Εάν είναι δυνατόν, αποθηκεύστε τους σε αεροστεγή συσκευασία κενού.
6. Προτιμάτε να αγοράζετε ολόκληρους κόκκους καφέ σε μικρές ποσότητες, ώστε να μειώνεται ο χρόνος αποθήκευσής τους.
7. Μετά την άλεση, ο καφές χάνει γρήγορα τη γεύση και το άρωμά του. Για καλύτερα αποτελέσματα, αλέθετε τους κόκκους **αμέσως πριν από την παρασκευή του καφέ**.
8. Για μέγιστη φρεσκάδα, θέστε τον μύλο σε λειτουργία για **10–15 δευτερόλεπτα πριν από κάθε χρήση**, ώστε να απομακρύνονται τυχόν υπολείμματα από την προηγούμενη άλεση.
9. Καθαρίζετε τακτικά το δοχείο κόκκων και τον κωνικό μηχανισμό άλεσης.
10. Συνιστάται η αλλαγή του βαθμού άλεσης **ενώ ο μύλος βρίσκεται σε λειτουργία**.
11. Όταν πρόκειται να αποθηκεύσετε τη συσκευή, θέστε τον μύλο σε λειτουργία χωρίς κόκκους, ώστε να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα αλεσμένου καφέ που έχουν παραμείνει στον θάλαμο.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΑΛΕΣΗΣ

1. Συνδέστε τη συσκευή σε ηλεκτρική πρίζα.
2. Περιστρέψτε το δοχείο κόκκων για να επιλέξετε τον βαθμό άλεσης από **1 (λεπτή άλεση) έως 35 (χονδρή άλεση)**. Ανατρέξτε στον «Πίνακα ρυθμίσεων του μύλου καφέ».
3. Περιστρέψτε τον επιλογέα δόσης για να ρυθμίσετε τον αριθμό των φλιτζανιών ή των δόσεων.
 - Περιστροφή **δεξιόστροφα**: αύξηση.
 - Περιστροφή **αριστερόστροφα**: μείωση.

French Press και καφές φίλτρου: ρυθμιζόμενο από 2 έως 12 φλιτζάνια.

Espresso: ρυθμιζόμενο για 2 φλιτζάνια.

4. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο μέγιστος χρόνος άλεσης αντιστοιχεί στον χρόνο που απαιτείται για την άλεση ποσότητας καφέ για 12 φλιτζάνια.
5. Πατήστε το κουμπί **Start/Stop** για να ξεκινήσει η άλεση σύμφωνα με τον επιλεγμένο βαθμό άλεσης και την επιλεγμένη δόση.
6. Ο μύλος θα σταματήσει αυτόματα μόλις αλεστεί η επιλεγμένη ποσότητα.
7. Μπορείτε να σταματήσετε τον μύλο καφέ πατώντας το κουμπί **Start/Stop**. Με αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται στον αλεσμένο καφέ να κατακαθίσει μέσα στο δοχείο συλλογής.
8. Ο μύλος καφέ δεν θα λειτουργήσει εάν ο επιλογέας δόσης βρίσκεται στη θέση «**OFF**».

Ενδείξεις:

- Λεπτή άλεση
- Χονδρή άλεση
- Λιγότερη ποσότητα
- Περισσότερη ποσότητα
- Καπάκι στεγανοποίησης

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ ΚΑΦΕ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ποτέ μην πλένετε ή βυθίζετε σε νερό το κύριο σώμα του μύλου καφέ, τους μηχανισμούς άλεσης ή το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην τοποθετείτε κανένα από αυτά στο πλυντήριο πιάτων.

Καθαρισμός των μυλόπετρων

Εάν ο μύλος καφέ χρησιμοποιείται συχνά, οι μυλόπετρες πρέπει να καθαρίζονται τακτικά για βέλτιστη απόδοση, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται για άλεση καφέ espresso.

Ο τακτικός καθαρισμός των μυλόπετρων βοηθά τη συσκευή να παράγει κάθε φορά την πιο λεπτή και ομοιόμορφη άλεση.

Καθαρισμός εξαρτημάτων

Το δοχείο κόκκων καφέ, το καπάκι του, το δοχείο αλεσμένου καφέ και το καπάκι του μπορούν να καθαριστούν με **χλιαρό σαπουνόνερο**.

Στη συνέχεια ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε τα σχολαστικά.

Το κύριο σώμα του μύλου πρέπει να σκουπίζεται με **μαλακό, νωπό πανί** και στη συνέχεια να στεγνώνεται καλά με μαλακό, στεγνό πανί.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΥΛΟΠΕΤΡΩΝ

- Αδειάστε το δοχείο κόκκων καφέ. Αφαιρέστε το καπάκι και στη συνέχεια αφαιρέστε το δοχείο κόκκων από τη συσκευή.
- Αφαιρέστε την **άνω μυλόπετρα**.
- Καθαρίστε την άνω μυλόπετρα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο βουρτσάκι καθαρισμού.
- Καθαρίστε την **κάτω μυλόπετρα** με το βουρτσάκι καθαρισμού ή χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για την απομάκρυνση υπολειμμάτων καφέ.
- Επανατοποθετήστε σωστά την άνω μυλόπετρα στη θέση της.
- Τοποθετήστε ξανά σταθερά το δοχείο κόκκων καφέ και το καπάκι του.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Λύση
Ο μύλος καφέ δεν ενεργοποιείται.	• Συνδέστε τη συσκευή σε ηλεκτρική πρίζα. • Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε τον μύλο. • Εάν ο χρόνος άλεσης υπερβαίνει τα 3 λεπτά μέσα σε διάστημα 10 λεπτών, συνιστάται να αφήσετε τη συσκευή να κρυώσει για 30 λεπτά. Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε τον μύλο.
Ο μύλος λειτουργεί όταν ενεργοποιείται, αλλά δεν αλέθει καφέ.	• Οι μυλόπετρες χρειάζονται καθαρισμό ή έχουν φθαρεί. Ανατρέξτε στην ενότητα «Φροντίδα και καθαρισμός» για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό των μυλόπετρων.
Ο μύλος λειτουργεί κανονικά αλλά σταματά απότομα.	• Απενεργοποιήστε αμέσως τον μύλο. Ενδέχεται ένας κόκκος καφέ να έχει σφηνώσει στις μυλόπετρες. Ανατρέξτε στην ενότητα «Φροντίδα και καθαρισμός» για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό τους.

Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί, επικοινωνήστε με την **εξυπηρέτηση πελατών**.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Η συγκεκριμένη σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για την αποφυγή πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, ανακυκλώστε το προϊόν με υπεύθυνο τρόπο.

Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά και παραδώστε το μαζί με τη συσκευή σε κάθε επόμενο χρήστη.

