

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : TSBMHJHS40Z4ER7RDV2



VEVOR Μηχανή Παρασκευής Ποπκόρν Επιτραπέζια 480W 4 Oz Μαύρη TSBMHJHS4OZ4ER7RDV2

VEVOR POPCORN MACHINE 6077

1. Εισαγωγή – Προειδοποίηση

ΜΟΝΤΕΛΟ: 6077

Αυτό είναι το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη χρήση της συσκευής.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε ερμηνεία του παρόντος εγχειριδίου. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από το προϊόν που παραλάβετε.

Ζητούμε την κατανόησή σας, καθώς δεν θα σας ενημερώνουμε εκ νέου σε περίπτωση τεχνολογικών ή λογισμικών ενημερώσεων του προϊόντος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να

διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

Αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

ΜΗΧΑΝΗ ΠΟΠΚΟΡΝ

2. Προειδοποιήσεις υψηλής θερμοκρασίας και σωστή απόρριψη

Προσοχή στις υψηλές θερμοκρασίες για την αποφυγή εγκαυμάτων.

ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/EK. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί χωριστή συλλογή απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απαίτηση αυτή ισχύει για το προϊόν και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο. Τα προϊόντα με αυτή τη σήμανση δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να μεταφέρονται σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Η σήμανση ETL αποτελεί πιστοποίηση ασφάλειας για τη Βόρεια Αμερική. Η σήμανση CE και UKCA αποτελεί πιστοποίηση συμμόρφωσης και ασφάλειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Για να διασφαλίσετε ότι μπορείτε να χειρίζεστε σωστά τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Διαβάστε τις προφυλάξεις και τους κανόνες ασφαλείας που περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα, ώστε να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση της συσκευής. Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει προειδοποιήσεις και μέτρα ασφαλείας, καθώς και οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης και καθαρισμού. Οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες του εγχειριδίου δεν είναι δυνατό να καλύψουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν.

Η προσοχή και η κοινή λογική δεν μπορούν να ενσωματωθούν
στο προϊόν· θεωρούμε ότι οι χρήστες
θα τηρούν τους σχετικούς κανόνες.

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει πάντοτε να
τηρούνται βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.

Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία,
πυρκαγιά, σοβαρά εγκαύματα ή
τραυματισμό.

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για θέρμανση και
παρασκευή τροφίμων σε επαγγελματικό ή
οικιακό περιβάλλον. Η ακατάλληλη χρήση ακυρώνει κάθε
εγγύηση και απαλλάσσει τον
κατασκευαστή από σχετικές ευθύνες.

Μετάφραση στα Ελληνικά – VEVOR POPCORN MACHINE 6077 |

Σελίδα 3

3. Γενικές προειδοποιήσεις κινδύνου

ΘΕΡΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ / ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ

Η πλάκα θέρμανσης, το περίβλημα, οι ακμές και οι διακόπτες
ενδέχεται να φτάσουν σε εξαιρετικά
υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία και την ψύξη της
συσκευής.

Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες με γυμνά χέρια.

Χρησιμοποιείτε μόνο θερμοανθεκτικά γάντια,
γάντια φούρνου ή τις προβλεπόμενες λαβές.

Κρατάτε ρούχα, μαλλιά, σκεύη και εύφλεκτα υλικά μακριά από
τις θερμές επιφάνειες.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις,
τον πίνακα ελέγχου ή οποιοδήποτε
ηλεκτρικό εξάρτημα σε νερό ή άλλο υγρό.

Μη χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Μην τραβάτε ή συστρέφετε το καλώδιο τροφοδοσίας και μην το τοποθετείτε κοντά σε θερμές ακμές, αιχμηρές γωνίες ή θερμαινόμενες επιφάνειες.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία της. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε εύφλεκτες επιφάνειες, όπως κουρτίνες, χαρτί, πλαστικό, ξύλο ή χαρτόνι. Απομακρύνετε τακτικά συσσωρευμένα λίπη, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα αερολύματα ή καθαριστικά κοντά στη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με μειωμένες ικανότητες, εκτός εάν επιβλέπονται από υπεύθυνο άτομο, το οποίο διασφαλίζει ότι μπορούν να τη χρησιμοποιούν με ασφάλεια.

Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με το προϊόν. Τα κατοικίδια πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση της πρίζας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά, ανηλίκους ή κατοικίδια να πλησιάζουν ή να αγγίζουν τη συσκευή.
- Μην αγγίζετε απευθείας τις θερμές επιφάνειες με τα χέρια. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τη λαβή ή τον διακόπτη.
- Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε το καλώδιο ή το φις σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.

- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό.
Αφήνετέ την να κρυώσει πριν από την τοποθέτηση ή αφαίρεση εξαρτημάτων και πριν από τον καθαρισμό.
- Αφήνετε τα θερμά εξαρτήματα να κρυώσουν πριν από τη λειτουργία και τον καθαρισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φις έχει υποστεί ζημιά, εάν παρουσιάζει δυσλειτουργία ή εάν έχει μηχανική βλάβη. Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο service για έλεγχο και επισκευή. Μόνο εξειδικευμένοι τεχνικοί επιτρέπεται να ανοίγουν τη συσκευή.

4. Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας

Μετάφραση στα Ελληνικά – VEVOR POPCORN MACHINE 6077 |
Σελίδα 4

- Η χρήση εξαρτημάτων ή προσαρτημάτων που δεν παρέχονται ή δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από την πρίζα, καθαρίστε την, καλύψτε την και αποθηκεύστε την σε στεγνό και ασφαλές μέρος.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου και μην το αφήνετε να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε συσκευές θερμού αέρα, ηλεκτρικές εστίες ή θερμαντικά σώματα.
- Πριν από τη σύνδεση ή αποσύνδεση, διακόπτετε πάντοτε την τροφοδοσία της πρίζας. Κρατάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν το αποσυνδέετε.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για διαφορετικό σκοπό από τον προβλεπόμενο.

- ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Μην την αφήνετε ποτέ χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.
 - ΜΗΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΜΕ ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ Ή ΑΠΟΞΕΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.
 - Ελέγχετε πάντοτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε κατάλληλα γειωμένη πρίζα. Εάν η πρίζα δεν είναι γειωμένη, η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
 - Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα, το φις και το καλώδιο βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Τα κατεστραμμένα εξαρτήματα πρέπει να επισκευάζονται από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.
 - Ακόμη και εάν το καλώδιο λειτουργεί σωστά, κρατήστε το μακριά από νερό και μην το αφήνετε να περνά πάνω από χαλιά ή θερμαντικές συσκευές.
 - Αποφεύγετε τη χρήση της συσκευής παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων, σκόνης ή άλλων εκρηκτικών συνθηκών.
 - Μην μετακινείτε τη συσκευή πριν κρυώσει και κατά τη διάρκεια της θέρμανσης.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέσα σε ειδικό ντουλάπι/χώρο αποθήκευσης συσκευών ή κάτω από επιτοίχιο ντουλάπι. Όταν αποθηκεύεται σε τέτοιο χώρο, να είναι πάντοτε αποσυνδεδεμένη από την πρίζα, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς.
 - Σύνδεση τύπου Υ: Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο service ή άλλο εξίσου εξειδικευμένο άτομο, ώστε να αποφεύγεται κίνδυνος.
5. Ειδικές οδηγίες ασφαλούς χρήσης
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

- Ελέγχετε τη συσκευή πριν από κάθε χρήση.
 - ΜΗΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΜΕ ΑΠΟΞΕΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.
 - Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.
Μην αφήνετε ποτέ ένα παιδί χωρίς επίβλεψη.
 - Τα ούρα και τα περιττώματα κατοικίδιων ζώων μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.
Κρατήστε τα κατοικίδια μακριά.
 - Μην παρασκευάζετε ποπ κορν σε στεγνό καζάνι, δηλαδή χωρίς λάδι.
 - Μην βυθίζετε το σετ του καζανιού παρασκευής ποπ κορν σε νερό.
 - Επειδή η επιφάνεια του καζανιού είναι θερμή κατά την παρασκευή ή αμέσως μετά τη χρήση, μην την αγγίζετε απευθείας με τα χέρια.
- Μετάφραση στα Ελληνικά – VEVOR POPCORN MACHINE 6077 |
Σελίδα 5
- Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, προσθέτετε πάντοτε λάδι πριν από την προσθήκη των κόκκων καλαμποκιού.
 - Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκκένωση του ποπ κορν.
 - Η συσκευή δεν απενεργοποιείται αυτόματα. Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, προσθέστε καλαμπόκι και λάδι πριν από την έναρξη της λειτουργίας.
 - Κατά την εκκένωση του ποπ κορν απαιτείται εξαιρετική προσοχή. Ανατρέπετε πάντοτε τη συσκευή πάνω από πάγκο, ώστε τυχόν υπολειπόμενο καυτό λάδι ή νερό που θα εξέλθει να μην προκαλέσει εγκαύματα.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το προϊόν κατασκευάζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς ασφαλείας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους από ενήλικες και δεν αποτελεί παιχνίδι.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

6. Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος

ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΣΗ ΙΣΧΥΣ ΤΥΠΟΣ ΦΙΣ

6077 Βόρεια Αμερική AC 110–120 V / 60 Hz 480 W

Αμερικανικού τύπου

6077 Ευρώπη AC 220–240 V / 50 Hz 480 W Ευρωπαϊκού τύπου

6077 Αυστραλία AC 220–240 V / 50 Hz 480 W Αυστραλιανού τύπου

Προσοχή

- Η τάση που χρησιμοποιείται για τη συσκευή πρέπει να είναι ίδια με την τάση τροφοδοσίας.
- Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται κοντά σε διακόπτη τροφοδοσίας και ασφάλεια.
- Εάν η συσκευή δεν τροφοδοτείται, αφαιρέστε το φιν από την πρίζα και ελέγξτε εάν έχει καεί η ασφάλεια.
- Συνιστάται η χρήση ξεχωριστών γραμμών και πριζών για τα προϊόντα, ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση του διακόπτη κυκλώματος ή της ασφάλειας καθυστέρησης.

Εξαρτήματα προϊόντος

1. Διάφανη πόρτα • 2. Ανακλινόμενος δίσκος • 3. Καζάνι • 4. Καπάκι καζανιού & αναδευτήρας • 5. Φίλτρο κόκκων • 6. Λαμπτήρας
7. Συναρμολόγηση

Βήμα 1: Τοποθετήστε πρώτα το καπάκι του καζανιού και, στη

συνέχεια, βιδώστε τον αναδευτήρα.

Σημείωση: Περιστρέψτε τον αναδευτήρα αριστερόστροφα.

Βήμα 2: Αναρτήστε το καζάνι, αγκιστρώνοντάς το στη θέση του.

Βήμα 3: Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του καζανιού στην πρίζα/υποδοχή.

Βήμα 4: Βεβαιωθείτε ότι η διάφανη πόρτα και το ανακλινόμενο πλαίσιο/δίσκος έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Τα διαγράμματα της σελίδας 9 του πρωτοτύπου απεικονίζουν οπτικά τα παραπάνω τέσσερα στάδια συναρμολόγησης.

8. Οδηγίες λειτουργίας

Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε όλα τα διαφημιστικά και υλικά συσκευασίας και ελέγξτε ότι το προϊόν είναι καθαρό και χωρίς σκόνη. Εάν απαιτείται, σκουπίστε το με νωπό πανί.

VEVOR POPCORN MACHINE 6077 |

Απλώστε ένα απορροφητικό χαρτί κουζίνας και σκουπίστε τυχόν περίσσεια λαδιού.

Κατά την πρώτη θέρμανση, η συσκευή μπορεί να εκλύσει ελαφρύ καπνό ή οσμή. Αυτό είναι φυσιολογικό για πολλές θερμαντικές συσκευές και δεν επηρεάζει την ασφάλεια της συσκευής.

Τοποθετήστε τη μηχανή σε καθαρή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια, κοντά σε πρίζα.

- Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή ποπ κορν είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες.
- Πριν από τη λειτουργία, ελέγξτε προσεκτικά εάν η τάση είναι κατάλληλη για τη χώρα σας. Ελέγξτε ότι αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα δίπλα στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Καθαρίστε την εσωτερική επιφάνεια του καζανιού και την

εξωτερική επιφάνεια της κύριας
μονάδας.

- Η κύρια μονάδα διαθέτει έναν διακόπτη λειτουργίας: φωτισμός και θερμαντικό στοιχείο καζανιού από ανοξείδωτο χάλυβα.

Βήμα 5: Ανασηκώστε το καπάκι του καζανιού προς το επάνω μέρος της μηχανής και τοποθετήστε τα υλικά στο καζάνι: πρώτα το λάδι και στη συνέχεια τους κόκκους καλαμποκιού και τη ζάχαρη.

Κατεβάστε το καπάκι του καζανιού, κλείστε την πόρτα και θέστε τον διακόπτη ON/OFF στη θέση «ON».

Βήμα 6: Όταν η παρασκευή του ποπ κορν έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, θέστε τον διακόπτη ON/OFF στη θέση «OFF». Κρατήστε τη διάφανη πόρτα κλειστή και χρησιμοποιήστε τον διακόπτη «Drop PC» στο εξωτερικό μέρος του πλευρικού πάνελ για να αδειάσετε το υπόλοιπο ποπ κορν από το καζάνι.

9. Λειτουργία παρασκευής ποπ κορν

1. Αναρτήστε το καζάνι στο άγκιστρο της κύριας μονάδας.
2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη μηχανή ποπ κορν.
3. Προσθέστε κατάλληλη ποσότητα βουτύρου ή λαδιού. Η ποσότητα λαδιού μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με την προτίμησή σας, με μέγιστη ποσότητα 15 g.
4. Προθερμάνετε το καζάνι για 3–4 λεπτά με λάδι, έως ότου εξέλθει ατμός. Προετοιμάστε τους κόκκους καλαμποκιού μαζί με ζάχαρη. Η ποσότητα των κόκκων μπορεί να μετρηθεί με τη δοσομετρική κουτάλα που παρέχεται και η ποσότητα ζάχαρης να προσαρμοστεί ανάλογα με την προτίμησή σας.

Απαγορεύεται η χρήση υγρής ζάχαρης και μελιού.

5. Ανοίξτε το καπάκι και ρίξτε μέσα το προαναμεμειγμένο μείγμα κόκκων και ζάχαρης. Προσοχή: Το καπάκι μπορεί να είναι θερμό. Συνιστάται η χρήση γαντιού

φούρνου.

6. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία (φωτισμός και θερμαντικό στοιχείο καζανιού από ανοξείδωτο χάλυβα).
7. Κλείστε προσεκτικά την πόρτα.
8. Το ποπ κορν αρχίζει να σκάει και να εξέρχεται από το καπάκι μετά από περίπου 2 λεπτά.
9. Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν ολοκληρωθεί η παρασκευή, δηλαδή όταν δεν ακούγεται πλέον ήχος σκασίματος από το καζάνι.
10. Περιστρέψτε τη ράβδο περιστροφής του καζανιού και αδειάστε όλο το υπόλοιπο ποπ κορν από το καζάνι.
11. Σερβίρετε το ποπ κορν με τη δοσομετρική κουτάλα/κουτάλα ποπ κορν που παρέχεται.
12. Αποσυνδέστε το φις από την παροχή ρεύματος εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
13. Για συνεχή παρασκευή, επαναλάβετε τα βήματα 7 έως 10.

VEVOR POPCORN MACHINE 6077 |

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ο χρήστης μπορεί να προσαρμόζει την ποσότητα των υλικών σύμφωνα με τις προσωπικές του προτιμήσεις.

Χρήση της μηχανής ποπ κορν

Συνιστάται να ακολουθείτε τον παρακάτω πίνακα ισοδυναμιών μέτρησης και να μετράτε την ποσότητα των κόκκων και του λαδιού με τις παρεχόμενες δοσομετρικές κουτάλες.

Γενικός κανόνας για τις ποσότητες λαδιού και κόκκων ποπ κορν:

3:1.

ΚΑΖΑΝΙ ΚΟΚΚΟΙ ΛΑΔΙ

2,5 oz 1/3 φλιτζανιού 3/4 κ.σ. (12 ml)

4 oz 1/2 φλιτζανιού 1-1/2 κ.σ. (20 ml)

6 oz 3/4 φλιτζανιού 2 κ.σ. (30 ml)

8 oz 1 φλιτζάνι 2-1/2 κ.σ. (40 ml)

10 oz 1-1/4 φλιτζανιού 3 κ.σ. (50 ml)

12 oz 1-1/2 φλιτζανιού 4 κ.σ. (60 ml)

16 oz 2 φλιτζάνια 5 κ.σ. (80 ml)

20 oz 2-1/2 φλιτζανιού 6-1/2 κ.σ. (100 ml)

1 άτομο = (+/-) 1 oz

10. Αντιμετώπιση προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το καζάνι δεν θερμαίνεται Το καζάνι χρειάζεται αντικατάσταση.

Το ποπ κορν καίγεται Ελέγξτε την ποσότητα του λαδιού
(ανατρέξτε στην ενότητα οδηγιών λειτουργίας).

Το ποπ κορν δεν αποκολλάται / δεν εξέρχεται Ελέγξτε τη
θερμοκρασία του καζανιού. Ελέγξτε ότι ο διακόπτης θέρμανσης
βρίσκεται

Δεν ανάβουν οι ενδεικτικές λυχνίες των διακοπών Ελέγξτε εάν
το φινιρίσμα έχει εισαχθεί πλήρως στην πρίζα. Ελέγξτε εάν έχει πέσει ο
διακόπτης

Το ποπ κορν παραμένει εγκλωβισμένο Ελέγξτε εάν έχει σπάσει
το πλαστικό περίβλημα των γραναζιών στο επάνω εσωτερικό
Ο αναδευτήρας αναπηδά / δεν κινείται ομαλά Ελέγξτε εάν έχει
σπάσει το πλαστικό περίβλημα των γραναζιών στο επάνω
εσωτερικό

Ο αναδευτήρας δεν λειτουργεί Ελέγξτε εάν το κουμπί Stir
βρίσκεται στη θέση ON. Ελέγξτε εάν η ενδεικτική λυχνία το

11. Καθαρισμός και συντήρηση

- Σκουπίζετε τις πόρτες, τις γυάλινες επιφάνειες και τις
μεταλλικές επιφάνειες με καθαρό, νωπό
πανί. ΜΗ χρησιμοποιείτε όξινα καθαριστικά, καθαριστικά με
βάση τα εσπεριδοειδή ή αποξεστικά
καθαριστικά στις ακρυλικές πόρτες, καθώς μπορεί να

προκαλέσουν γρατσουνιές ή θαμπάδα.

- Αδειάζετε συχνά τον δίσκο συλλογής από τους μη σκασμένους κόκκους ποπ κορν και καθαρίζετε τον με σαπούνι και νερό. Στεγνώνετε τον σχολαστικά μετά τον καθαρισμό.
- Συνιστάται ιδιαίτερα ο συχνός καθαρισμός του καζανιού ποπ κορν. Αυτό συμβάλλει στην αποφυγή καύσης υπολειμμάτων λαδιού στον πυθμένα του καζανιού.
- Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πριν από τον καθαρισμό.
- Καθαρίζετε την εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια του καζανιού με νωπό πανί.

Πλήρης καθαρισμός του καζανιού

Για σχολαστικό καθαρισμό του καζανιού ποπ κορν, απενεργοποιήστε τη συσκευή και προσθέστε στο καζάνι 1½ έως 2 φλιτζάνια ζεστό νερό. Δεν απαιτείται απορρυπαντικό.

VEVOR POPCORN MACHINE 6077 |

Τοποθετήστε μια πετσέτα στον πυθμένα της κύριας μονάδας και πάνω στην πετσέτα τοποθετήστε ένα μεγάλο μπολ ή δοχείο. Το δοχείο πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να μπορείτε να αδειάσετε εύκολα το νερό από το καζάνι.

Ενεργοποιήστε τον αναδευτήρα και το θερμαντικό στοιχείο (2) και αφήστε το νερό να βράσει για 1 έως 2 λεπτά.

Στη συνέχεια απενεργοποιήστε τον αναδευτήρα και το θερμαντικό στοιχείο και αδειάστε προσεκτικά το νερό από το καζάνι στο μπολ ή στο δοχείο.

Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία 2 έως 3 φορές για καλύτερο αποτέλεσμα καθαρισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Το καζάνι και το νερό θα είναι ΚΑΥΤΑ!
- Μην βυθίζετε ποτέ το καζάνι σε νερό και μην το τοποθετείτε στο πλυντήριο πιάτων.

12. Στοιχεία κατασκευαστή
Κατασκευαστής: Jinhua Runchn Tools Co., Ltd.
Διεύθυνση: No. 188 Jiangxing North Street, Jiangdong Town,
Jindong District, Jinhua City, Zhejiang
Province, China
E-mail: support@vevor.com

