ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ : MCQGDJT1005HPA1ZSV2



VEVOR Πριόνι Ταινίας με Βάση 370W Διπλής Ταχύτητας 9.65" MCQGDJT1005HPA1ZSV2

Μοντέλο HBS250 — Ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης

Μετάφραση του αγγλικού τμήματος του εγχειριδίου VEVOR. Οι τεχνικοί κωδικοί, οι αριθμητικές τιμές και οι αναφορές εξαρτημάτων διατηρούνται όπου δίνονται στο πρωτότυπο.

Περιεχόμενα

Πρώτα διαβάστε · Ασφάλεια · Μεταφορά · Στοιχεία μηχανήματος · Αρχική λειτουργία · Λειτουργία · Φροντίδα και συντήρηση · Επισκευές · Περιβαλλοντική προστασία · Αντιμετώπιση προβλημάτων · Τεχνικά χαρακτηριστικά · Ηλεκτρικό διάγραμμα · Εκρηκτικό σχέδιο και κατάλογος ανταλλακτικών.

1. Πριν από την πρώτη χρήση

Οι οδηγίες έχουν συνταχθεί για να διευκολύνουν τον ασφαλή χειρισμό του μηχανήματος. Διαβάστε τις πριν από τη χρήση και δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιήσεις ασφαλείας. Απευθύνονται σε άτομα με βασικές τεχνικές γνώσεις για παρόμοια μηχανήματα. Οι άπειροι χρήστες πρέπει να ζητήσουν καθοδήγηση από έμπειρο άτομο. Φυλάξτε όλα τα συνοδευτικά έγγραφα. Το μηχάνημα δεν πρέπει να πωλείται ή να δανείζεται χωρίς αυτά. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών.

2. Σύμβολα και προειδοποιήσεις

- Προειδοποίηση: Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού.
- Εναλλασσόμενο ρεύμα.
- Σύμβολο κινδύνου: η παράβλεψη της προειδοποίησης μπορεί να προκαλέσει ατύχημα, τραυματισμό, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Κίνδυνος εμπλοκής: μέρη του σώματος ή ρούχα μπορεί να παρασυρθούν από την κινούμενη λεπίδα.
- Προσοχή: κίνδυνος υλικής ζημιάς. Σημείωση: πρόσθετες πληροφορίες.
- Φοράτε προστατευτικά ακοής, προστατευτικά γυαλιά και γάντια.
- Το προϊόν υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ. Μην το απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε το σε σημείο συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

3. Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Ασφάλεια χώρου εργασίας

- Διατηρείτε τον χώρο καθαρό και καλά φωτισμένο.
- Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε εκρηκτική ατμόσφαιρα ή κοντά σε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Οι σπινθήρες μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη.
- Κρατήστε παιδιά και παρευρισκομένους μακριά κατά τη λειτουργία.

Ηλεκτρική ασφάλεια

- Το φις πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Μην το τροποποιείτε και μη χρησιμοποιείτε ακατάλληλους αντάπτορες σε γειωμένα εργαλεία.
- Αποφεύγετε την επαφή με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, θερμαντικά σώματα, κουζίνες και ψυγεία.
- Μην εκθέτετε το εργαλείο σε βροχή ή υγρασία.
- Μην τραβάτε ή μεταφέρετε το εργαλείο από το καλώδιο. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα μέρη.
- Σε εξωτερικό χώρο χρησιμοποιείτε κατάλληλο καλώδιο προέκτασης. Σε υγρό χώρο, εφόσον η εργασία είναι αναπόφευκτη, χρησιμοποιείτε παροχή με διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD).

Προσωπική ασφάλεια

- Να είστε σε εγρήγορση. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων που επηρεάζουν την προσοχή.
- Φοράτε κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, πάντα προστατευτικά γυαλιά και, ανάλογα με τις συνθήκες, μάσκα σκόνης, αντιολισθητικά παπούτσια, κράνος και προστασία ακοής.
- Πριν συνδέσετε το εργαλείο στο ρεύμα ή το μεταφέρετε, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση OFF.
- Αφαιρέστε κλειδιά και εργαλεία ρύθμισης πριν από την εκκίνηση.

- Διατηρείτε σταθερή στάση και ισορροπία. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε μαλλιά και ρούχα μακριά από κινούμενα μέρη.
- Μην αφήνετε την εξοικείωση από τη συχνή χρήση να οδηγήσει σε αμέλεια των κανόνων ασφαλείας.

Χρήση και συντήρηση ηλεκτρικού εργαλείου

- Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη. Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο για την εργασία.
- Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο αν ο διακόπτης δεν το ενεργοποιεί και δεν το απενεργοποιεί.
- Αποσυνδέστε το φις πριν από ρυθμίσεις, αλλαγή εξαρτημάτων ή αποθήκευση.
- Φυλάσσετε το εργαλείο μακριά από παιδιά και από άτομα που δεν γνωρίζουν τη χρήση του.
- Ελέγχετε για κακή ευθυγράμμιση, εμπλοκή, σπασμένα εξαρτήματα και άλλες βλάβες. Επισκευάστε τα προβλήματα πριν από τη χρήση.
- Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά και τις λαβές στεγνές, καθαρές και χωρίς λάδια ή γράσα.
- Οι επισκευές πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο τεχνικό με κατάλληλα ανταλλακτικά.

4. Προβλεπόμενη χρήση και ειδικοί κίνδυνοι

Το μηχάνημα προορίζεται για κοπή ξύλου, υλικών με βάση το ξύλο και πλαστικών. Μην κόβετε στρογγυλά τεμάχια εγκάρσια στον διαμήκη άξονά τους χωρίς κατάλληλη διάταξη συγκράτησης, επειδή μπορεί να περιστραφούν. Για λεπτά τεμάχια που τοποθετούνται όρθια, χρησιμοποιήστε κατάλληλο οδηγό. Κάθε άλλη χρήση θεωρείται μη προβλεπόμενη. Τροποποίηση του μηχανήματος ή χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτη ζημιά.

- Κρατήστε τον χώρο τακτοποιημένο και καλά φωτισμένο. Μη δουλεύετε κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
- Το μηχάνημα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από άτομα που γνωρίζουν τις πριονοκορδέλες και τους κινδύνους τους. Κρατήστε παιδιά και παρευρισκομένους έξω από την επικίνδυνη ζώνη.
- Μην υπερφορτώνετε το εργαλείο. Μη λειτουργείτε το μηχάνημα χωρίς τα προστατευτικά καλύμματα.
- Κρατάτε ασφαλή απόσταση από τη λεπίδα και τα κινούμενα μέρη. Μην επιχειρείτε να σταματήσετε τη λεπίδα πιέζοντας το τεμάχιο στο πλάι της.
- Πριν από συντήρηση, αποσυνδέστε το φις. Μετά τη συντήρηση, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μείνει εργαλεία ή χαλαρά εξαρτήματα μέσα στο μηχάνημα.
- Η λεπίδα μπορεί να προκαλέσει κοπή ακόμη και όταν είναι ακίνητη. Φοράτε γάντια κατά την αλλαγή της.
- Μη σφηνώνετε τα τεμάχια. Για λεπτά ή λεπτότοιχα τεμάχια χρησιμοποιείτε λεπίδα με λεπτά δόντια και πάντα αιχμηρή λεπίδα.
- Ελέγχετε το υλικό για ξένα σώματα, όπως καρφιά και βίδες. Κόβετε μόνο τεμάχια που μπορούν να συγκρατηθούν με ασφάλεια. Μην κόβετε πολλά τεμάχια μαζί ή δεσμίδες.
- Για στρογγυλά τεμάχια χρησιμοποιείτε κατάλληλη διάταξη που αποτρέπει την περιστροφή.
- Μη φοράτε γραβάτες, φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Συγκρατήστε τα μακριά μαλλιά. Μην κόβετε σχοινιά, κορδόνια, καλώδια ή σύρματα.
- Φοράτε προστασία ακοής, γυαλιά, μάσκα σκόνης και κατάλληλα ρούχα. Σε εξωτερικό χώρο συνιστώνται αντιολισθητικά παπούτσια.
- Η σκόνη ορισμένων ξύλων, όπως δρυός, οξιάς και μελιάς, μπορεί να είναι καρκινογόνος. Χρησιμοποιείτε κατάλληλο σύστημα αναρρόφησης σκόνης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και λεπίδες που συμμορφώνονται με το EN 847-1:1997. Μην τροποποιείτε εξαρτήματα.
- Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση τα προστατευτικά, τους διακόπτες και τα κινούμενα μέρη. Αντικαταστήστε ή επισκευάστε κατεστραμμένα μέρη σε εξειδικευμένο κέντρο.

5. Διατάξεις ασφαλείας

Άνω προστατευτικό λεπίδας (26): προστατεύει από ακούσια επαφή και εκτοξευόμενα ρινίσματα. Ρυθμίστε το όσο πιο κοντά γίνεται στο τεμάχιο, με μέγιστη απόσταση 3 mm.

Κάτω προστατευτικό λεπίδας (27): πρέπει να βρίσκεται πάντα στη θέση του και να καλύπτει τη λεπίδα κατά τη λειτουργία.

Θύρες περιβλήματος (25): προστατεύουν από τα περιστρεφόμενα μέρη. Και οι δύο θύρες πρέπει να είναι κλειστές κατά τη χρήση.

Ράβδος ώθησης: προστατεύει το χέρι από επαφή με τη λεπίδα. Χρησιμοποιείτε την πάντα όταν η απόσταση μεταξύ λεπίδας και παράλληλου οδηγού είναι μικρότερη από 120 mm. Κρατήστε τη σε γωνία 20°–30° ως προς το τραπέζι. Φυλάσσετέ την στη βάση της όταν δεν χρησιμοποιείται και αντικαταστήστε την αν έχει φθαρεί.

6. Μεταφορά

Κατεβάστε τον άνω οδηγό λεπίδας στη χαμηλότερη θέση, αφαιρέστε εξαρτήματα που προεξέχουν και χρησιμοποιήστε, αν είναι δυνατόν, την αρχική συσκευασία.

7. Συναρμολόγηση και εξαρτήματα

Ελέγξτε το μηχάνημα μετά την αποσυσκευασία για ζημιές μεταφοράς και ενημερώστε αμέσως τον πωλητή εάν εντοπίσετε ζημιά. Το μηχάνημα παραδίδεται μερικώς αποσυναρμολογημένο. Το τραπέζι και ο οδηγός παράλληλης κοπής πρέπει να εγκατασταθούν πριν από τη χρήση.

Τυπικά παρελκόμενα: ράβδος ώθησης (1), τραπέζι κοπής (1), προφίλ οδηγού (1), παράλληλος οδηγός (1), οδηγός φαλτσοκοπής (1), κλειδί Allen SW 3 (1), κλειδί (1), εξαγωνική βίδα M6×40 (1), παξιμάδια M6 (2), βίδα τύπου L (1), εξαγωνικές βίδες M6×16 (4), οδοντωτές ροδέλες ασφάλισης (4), βίδες M8×12 (4), ροδέλες 8 (4).

Εξαρτήματα βάσης: πόδια (4), μακριές εγκάρσιες ενισχύσεις (2), κοντές εγκάρσιες ενισχύσεις (2), πέλματα (4), καρόβιδες M8×16 (16), παξιμάδια M8 (16), ροδέλες 8 (16).

Συναρμολόγηση βάσης: τοποθετήστε τα πέλματα στα πόδια. Στερεώστε τα πόδια κάτω από το πριόνι με τις προβλεπόμενες βίδες, ροδέλες και παξιμάδια. Στερεώστε τις μακριές και κοντές εγκάρσιες ενισχύσεις. Μην σφίγγετε οριστικά όλες τις βίδες πριν ευθυγραμμιστούν οι οπές.

8. Τοποθέτηση και ευθυγράμμιση τραπεζιού

Τοποθέτηση: 1) Τοποθετήστε τη βίδα τερματισμού στην κάτω πλευρά του περιβλήματος. 2) Περάστε το τραπέζι πάνω από τη λεπίδα και τοποθετήστε το στην άρθρωση. 3) Στερεώστε το με τέσσερις οδοντωτές ροδέλες και τέσσερις βίδες M6×16.

Πλευρική ευθυγράμμιση: χαλαρώστε τις τέσσερις βίδες του κάτω στηρίγματος, ρυθμίστε το τραπέζι ώστε η λεπίδα να περνά από το κέντρο της σχισμής του ενθέτου και σφίξτε ξανά.

Κάθετη ευθυγράμμιση: ανυψώστε τον άνω οδηγό και ελέγξτε την τάση της λεπίδας. Χαλαρώστε τον μοχλό ασφάλισης και με γωνιά ρυθμίστε το τραπέζι κάθετα προς τη λεπίδα. Σφίξτε τον μοχλό. Χαλαρώστε το παξιμάδι (41), ρυθμίστε τη βίδα τερματισμού (42) ώστε να ακουμπά στο τραπέζι και ξανασφίξτε το παξιμάδι.

Στερεώστε το προφίλ οδηγού με τέσσερις βίδες και ροδέλες. Ο παράλληλος οδηγός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις δύο πλευρές της λεπίδας. Τοποθετήστε τον στο προφίλ και σφίξτε τον μοχλό. Στερεώστε τη βάση της ράβδου ώθησης στην αριστερή πλευρά και κρεμάστε τη ράβδο όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο οδηγός φαλτσοκοπής εισάγεται στη σχισμή από την μπροστινή πλευρά.

9. Ρυθμίσεις και αρχική λειτουργία

Το τραπέζι μπορεί να πάρει κλίση έως 45° αφού χαλαρώσετε τη βίδα ασφάλισης (35). Μετά τη ρύθμιση ασφαλίστε το ξανά. Οι οδηγοί της λεπίδας πρέπει να ρυθμίζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζουν ακριβή καθοδήγηση. Για τη ρύθμιση ταχύτητας/ιμάντα, χαλαρώστε τις δύο βίδες που υποδεικνύονται στο σχέδιο, περιστρέψτε το μοτέρ αριστερόστροφα και σφίξτε ξανά.

Πριν από την εκκίνηση, ελέγξτε ότι η συναρμολόγηση είναι σωστή, τα προστατευτικά είναι στη θέση τους, η παροχή ρεύματος συμφωνεί με την πινακίδα και το περιβάλλον είναι στεγνό. Ελέγξτε τη φορά της λεπίδας: στην περιοχή κοπής πρέπει να κινείται από πάνω προς τα κάτω. Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα είναι σωστά τοποθετημένη και τεντωμένη, οι οδηγοί ρυθμισμένοι και οι θύρες κλειστές. Κίνδυνος υψηλής τάσης: αποσυνδέετε το φις πριν από εργασία στο ηλεκτρικό σύστημα.

10. Λειτουργία

1. Ρυθμίστε τον άνω οδηγό όσο το δυνατόν πιο κοντά στο τεμάχιο, με μέγιστη απόσταση 3 mm.

2. Επιλέξτε και ασφαλίστε τον κατάλληλο οδηγό.

3. Κρατήστε το τεμάχιο σταθερά πάνω στο τραπέζι και προωθήστε το ομαλά. Μην πιέζετε υπερβολικά.

4. Χρησιμοποιείτε τη ράβδο ώθησης όταν τα χέρια θα πλησίαζαν τη λεπίδα σε απόσταση μικρότερη των 120 mm.

5. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα στηρίγματα για μακριά τεμάχια.

6. Μην αλλάζετε ρυθμίσεις ενώ η λεπίδα κινείται. Σε ασυνήθιστο θόρυβο, κραδασμό ή εμπλοκή, σβήστε το μηχάνημα, αποσυνδέστε το και περιμένετε να σταματήσει πλήρως.

7. Μην αφαιρείτε αποκομμένα κομμάτια ή ρινίσματα όσο κινείται η λεπίδα.

8. Μετά την εργασία, απενεργοποιήστε το μηχάνημα και περιμένετε την πλήρη ακινητοποίηση πριν καθαρίσετε ή απομακρύνετε το τεμάχιο.

11. Φροντίδα και συντήρηση

Πριν από κάθε συντήρηση, απενεργοποιήστε το μηχάνημα, αποσυνδέστε το φις και περιμένετε να σταματήσει πλήρως η λεπίδα.

• Αφαιρείτε τακτικά πριονίδια και σκόνη από το τραπέζι, τους οδηγούς και το περίβλημα.

• Ελέγχετε τη λεπίδα για φθορά, ρωγμές, αμβλεία δόντια ή άλλη ζημιά και αντικαταστήστε την αν χρειάζεται.

• Ελέγχετε την τάση και την κεντράριση της λεπίδας στους ελαστικούς τροχούς.

• Ελέγχετε τους οδηγούς και τα έδρανα. Τα έδρανα πρέπει να περιστρέφονται ελεύθερα και να στηρίζουν πλευρικά τη λεπίδα.

• Ελέγχετε τις βίδες στερέωσης και σφίγγετέ τις όπου απαιτείται.

• Διατηρείτε τις επιφάνειες λαβής καθαρές και στεγνές.

12. Αλλαγή λεπίδας και ιμάντα

Αλλαγή λεπίδας: 1) Απενεργοποιήστε το μηχάνημα και αποσυνδέστε το φις. 2) Ανοίξτε τις θύρες μόνο αφού σταματήσει πλήρως η λεπίδα. 3) Απελευθερώστε την τάση με τον μηχανισμό ταχείας αποδέσμευσης. 4) Αφαιρέστε τη λεπίδα φορώντας γάντια. 5) Τοποθετήστε τη νέα λεπίδα με τα δόντια προς την κατεύθυνση κοπής που υποδεικνύεται. 6) Κεντράρετε στους ελαστικούς τροχούς και τεντώστε ξανά. 7) Ελέγξτε με χειροκίνητη περιστροφή ότι κινείται σωστά. 8) Κλείστε τις θύρες πριν συνδέσετε το ρεύμα.

Αλλαγή ιμάντα: αποσυνδέστε το φις, χαλαρώστε τις δύο βίδες που φαίνονται στο σχέδιο και περιστρέψτε το μοτέρ για να χαλαρώσει ο ιμάντας. Αφαιρέστε τον παλιό, τοποθετήστε τον νέο στη σωστή διαδρομή, ρυθμίστε την τάση και σφίξτε τις βίδες. Ελέγξτε ότι όλα κινούνται ελεύθερα πριν από την επανεκκίνηση.

13. Επισκευές και περιβαλλοντική προστασία

Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο τεχνικό με κατάλληλα ανταλλακτικά. Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αν έχουν υποστεί ζημιά το καλώδιο, ο διακόπτης ή κάποιο προστατευτικό. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα οικιακά απορρίμματα· παραδώστε το σε σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

14. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Έλεγχος / αντιμετώπιση
Το μοτέρ δεν λειτουργεί	Ελέγξτε την παροχή ρεύματος, το φις, τον διακόπτη και τις ασφάλειες. Για ηλεκτρική βλάβη απευθυνθείτε σε τεχνικό.
Η λεπίδα βγαίνει από τους τροχούς ή κινείται λανθασμένα	Αποσυνδέστε το μηχάνημα και ελέγξτε τάση, κεντράρισμα, λεπίδα και τροχούς.
Η κοπή δεν είναι ευθεία	Ελέγξτε λεπίδα, οδηγούς, ευθυγράμμιση τραπεζιού και παράλληλο οδηγό.
Η λεπίδα υπερθερμαίνεται ή κόβει αργά	Ελέγξτε αν είναι αμβλεία ή ακατάλληλη για το υλικό, μειώστε την πίεση προώθησης και ελέγξτε τους οδηγούς.
Υπερβολικοί κραδασμοί ή θόρυβος	Σβήστε το μηχάνημα και ελέγξτε στερέωση, λεπίδα, ιμάντα και έδρανα. Μην συνεχίσετε αν δεν διορθωθεί η αιτία.
Φραγμένη έξοδος αναρρόφησης	Απενεργοποιήστε, αποσυνδέστε και καθαρίστε την έξοδο. Συνδέστε κατάλληλο συλλέκτη σκόνης.
Δεν υπάρχει συλλέκτης σκόνης	Συνδέστε κατάλληλο σύστημα συλλογής σκόνης πριν από την κοπή.

15. Τεχνικά χαρακτηριστικά, διαγράμματα και ανταλλακτικά

Το πρωτότυπο περιλαμβάνει πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών, ηλεκτρικό διάγραμμα και εκρηκτικό σχέδιο εξαρτημάτων στις σελίδες 31–39 του αγγλικού τμήματος. Για ακριβείς ηλεκτρικές τιμές, κωδικούς ανταλλακτικών, ποσότητες και αντιστοίχιση αριθμών με το σχέδιο, συμβουλευτείτε τα αντίστοιχα διαγράμματα του πρωτοτύπου μοντέλου HBS250. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται εξαρτήματα όπως ένθετο τραπεζιού, κουμπί πεταλούδα, ροδέλες, παξιμάδια, σφιγκτήρες, βίδες σύσφιξης, άξονες στερέωσης, εγκάρσιες ενισχύσεις, καρόβιδες και εξαρτήματα βάσης.

16. Τεχνική υποστήριξη

Για τεχνική υποστήριξη και ηλεκτρονικό πιστοποιητικό εγγύησης, το πρωτότυπο αναφέρει: www.vevor.com/support.

Η μετάφραση αποδίδει τις οδηγίες του αγγλικού τμήματος. Για ακριβείς προδιαγραφές, ηλεκτρικές συνδέσεις, κωδικούς ανταλλακτικών και διαγράμματα, ανατρέξτε στο πρωτότυπο εγχειρίδιο και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό.