

White



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : HY310

MAGCUBIC Magcubic HY310 Mini Projector LCD Full HD Λάμπας LED με Wi-Fi και Ενσωματωμένα Ηχεία HY310

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης και λειτουργίας

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

1. Σημαντικές προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας

1. Ο προβολέας δεν είναι ανθεκτικός στη σκόνη ή στο νερό.
2. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τον προβολέα σε βροχή ή ομίχλη.
3. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον αυθεντικό μετασχηματιστή/τροφοδοτικό. Ο προβολέας πρέπει να λειτουργεί με την καθορισμένη ονομαστική τροφοδοσία.
4. Όταν ο προβολέας λειτουργεί, μην κοιτάζετε απευθείας μέσα στον φακό. Το έντονο φως μπορεί να θαμπώσει τα μάτια και να προκαλέσει ελαφρύ πόνο. Τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν τον προβολέα υπό την επίβλεψη ενηλίκου.
5. Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Η υπερθέρμανση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής του προβολέα και να δημιουργήσει κίνδυνο.
6. Καθαρίζετε τακτικά τις οπές εξαερισμού, καθώς η συσσώρευση σκόνης μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του συστήματος ψύξης.
7. Μην χρησιμοποιείτε τον προβολέα σε περιβάλλον με λίπη, υγρασία, σκόνη ή καπνό. Τα έλαια και οι χημικές ουσίες μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία.
8. Χειρίζετε τη συσκευή με προσοχή κατά την καθημερινή χρήση.
9. Αποσυνδέετε την τροφοδοσία εάν ο προβολέας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
10. Μη εξουσιοδοτημένα ή μη εξειδικευμένα άτομα δεν επιτρέπεται να αποσυναρμολογούν τον προβολέα για δοκιμές ή συντήρηση.

2. Περιγραφή της συσκευής

Τα βασικά σημεία/μέρη που επισημαίνονται στο αρχικό διάγραμμα είναι:

- Φακός
- Είσοδος αέρα
- Ηχείο
- Θύρα USB
- Διακόπτης ON/OFF
- Έξοδος αερισμού
- Ένδειξη/πλήκτρο τροφοδοσίας (POWER)

Σημείωση: Η διάταξη και η ονομασία των επιμέρους μερών ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς ανάλογα με την έκδοση της συσκευής.

3. Τηλεχειριστήριο Bluetooth (BT Air Remote)

Στο τηλεχειριστήριο εμφανίζονται τα ακόλουθα πλήκτρα ή χειριστήρια:

- ON/OFF: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
- MUTE: σίγαση
- ROTATE: περιστροφή
- DIRECTIONS: πλήκτρα κατεύθυνσης
- OK: επιβεβαίωση επιλογής

- RETURN: επιστροφή
- MENU: μενού
- SWITCH TO MOUSE CONTROL: εναλλαγή σε έλεγχο τύπου ποντικιού
- VOL +/-: αύξηση/μείωση έντασης
- ELECTRONIC FOCUS: ηλεκτρονική εστίαση
- HOME: αρχική οθόνη
- VOICE INPUT: φωνητική εισαγωγή

4. Σύζευξη τηλεχειριστηρίου Bluetooth

Για να εμφανιστεί ο οδηγός σύζευξης, πατήστε το πλήκτρο «Voice Input» (φωνητική εισαγωγή), όπως αναφέρεται στο εγχειρίδιο.

Εναλλακτικά, στο διάγραμμα της αρχικής σελίδας αναφέρεται η ακόλουθη διαδικασία:

11. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση έως 20 cm από τον προβολέα.
12. Πατήστε ταυτόχρονα τα αριστερό και δεξί πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου για να γίνει σύζευξη και σύνδεση.
13. Κατά τη σύζευξη και τη σύνδεση, η ένδειξη Bluetooth αναβοσβήνει.

5. Βαθμονόμηση του τηλεχειριστηρίου

14. Αφού συνδεθεί το τηλεχειριστήριο μέσω Bluetooth, πατήστε ταυτόχρονα και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα «OK» και «HOME» για 2 δευτερόλεπτα.
15. Η ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει αναμμένη.
16. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο οριζόντια πάνω σε ένα γραφείο και αφήστε το ακίνητο για 5 δευτερόλεπτα.
17. Όταν η λυχνία σβήσει, η βαθμονόμηση έχει ολοκληρωθεί.

Το πρωτότυπο αποκαλεί τη λειτουργία αυτή «calibration of the flying squirrel micro-drift». Η διατύπωση φαίνεται να είναι αυτόματη/αδόκιμη ονομασία της λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου.

6. Αρχική οθόνη και App Store

Στο App Store οι εφαρμογές μπορούν να εγκατασταθούν με ένα πάτημα και να χρησιμοποιηθούν αμέσως μετά την εγκατάσταση. Το εγχειρίδιο αναφέρει επίσης ότι οι εφαρμογές διατίθενται μέσω της πλατφόρμας, ώστε οι χρήστες να μπορούν να τις αποκτήσουν και να τις χρησιμοποιούν εύκολα.

7. Ρυθμίσεις προβολής

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις → Ρυθμίσεις προβολέα. Οι διαθέσιμες επιλογές που αναφέρονται στο εγχειρίδιο είναι:

- Λειτουργία προβολής
- Ρυθμίσεις οθόνης
- Λειτουργία εγκατάστασης
- Ψηφιακή κλιμάκωση
- Αυτόματη διόρθωση τραπεζοειδούς παραμόρφωσης
- Αυτόματη εστίαση
- Χειροκίνητη διόρθωση τραπεζοειδούς παραμόρφωσης

8. Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

18. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις → Ρυθμίσεις δικτύου → Ρυθμίσεις Wi-Fi.
19. Ενεργοποιήστε το Wi-Fi στη θέση «ON».

20. Επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο Wi-Fi.

21. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε στο διαδίκτυο.

9. Άλλες ρυθμίσεις συστήματος

Bluetooth

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις → Ρυθμίσεις Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth («ON»), επιλέξτε «Ανανέωση συσκευών» και κατόπιν επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να γίνει σύζευξη.

Ημερομηνία και ώρα

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις → Ημερομηνία και ώρα και ορίστε την ημερομηνία και την ώρα. Χρησιμοποιήστε τη μορφή 24 ωρών.

Προφύλαξη οθόνης

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις → Άλλες ρυθμίσεις → Προφύλαξη οθόνης και ορίστε τον χρόνο ενεργοποίησης. Εάν δεν πραγματοποιείται καμία ενέργεια ή αναπαραγωγή, η προβολή μεταβαίνει σε λειτουργία προφύλαξης οθόνης στον καθορισμένο χρόνο. Η λειτουργία αυτή μπορεί να απενεργοποιηθεί πατώντας το πλήκτρο τροφοδοσίας.

Γλώσσα

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις → Ρυθμίσεις γλώσσας, επιλέξτε τη γλώσσα και, όπου χρειάζεται, τη μέθοδο εισαγωγής.

Άλλες επιλογές

Στις Άλλες ρυθμίσεις μπορείτε να βρείτε τον ήχο πλήκτρων, την προφύλαξη οθόνης, τον προγραμματισμένο τερματισμό λειτουργίας και την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Πληροφορίες συστήματος

Στις Πληροφορίες συστήματος εμφανίζονται η έκδοση περιβάλλοντος χρήστη (UI), η ανάλυση, η χρησιμοποιούμενη μνήμη και ο διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος.

10. Ασύρματος κατοπτρισμός οθόνης (ScreenCast)

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Android (τηλέφωνο, tablet κ.λπ.) και ο προβολέας είναι συνδεδεμένα στο ίδιο τοπικό ασύρματο δίκτυο.

22. Στην αρχική οθόνη, ανοίξτε: Οι εφαρμογές μου → ScreenCast.

23. Ανοίξτε την υπηρεσία ScreenCast.

24. Ενεργοποιήστε τον κατοπτρισμό οθόνης από το τηλέφωνο.

25. Επιλέξτε σύνδεση.

11. Σύνδεση εξωτερικής συσκευής / σήμα εισόδου

Αφού συνδέσετε τον προβολέα σε άλλη συσκευή εξόδου, επιλέξτε την αντίστοιχη είσοδο HDMI ή Audio/Video (Ήχος/Εικόνα).

12. Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας

- Διαβάστε προσεκτικά τις σημαντικές πληροφορίες για τη λειτουργία και τη συντήρηση του προβολέα. Η τήρηση των οδηγιών ασφαλείας συμβάλλει στην αύξηση της διάρκειας ζωής του.
- Για εγκατάσταση και επισκευή απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Μη χρησιμοποιείτε φθαρμένα καλώδια, αξεσουάρ ή άλλα περιφερειακά.

- Κρατήστε τον προβολέα μακριά από εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά και από ισχυρές πηγές ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, όπως μεγάλους σταθμούς ραντάρ, σταθμούς παραγωγής ενέργειας και υποσταθμούς.
- Αποφύγετε το έντονο φως του περιβάλλοντος και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Φροντίστε να υπάρχει επαρκής αερισμός και να μην καλύπτονται οι οπές εξαερισμού, ώστε να αποφεύγεται η υπερθέρμανση.
- Μη λυγίζετε και μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας κάτω από τον προβολέα ή κάτω από βαριά αντικείμενα.
- Μην καλύπτετε το καλώδιο τροφοδοσίας με μαλακά υλικά.
- Μην εκθέτετε το καλώδιο τροφοδοσίας σε θερμότητα.
- Μην αγγίζετε τον μετασχηματιστή/τροφοδοτικό με βρεγμένα χέρια.

13. Αποποίηση ευθύνης

Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει γενικές οδηγίες. Οι εικόνες και οι λειτουργίες που περιγράφονται ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν. Η εταιρεία καταβάλλει προσπάθειες για τη βελτίωση της απόδοσης του προϊόντος και διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις λειτουργίες και το περιβάλλον χρήστη που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Φυλάσσετε τη συσκευή με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για απώλειες που οφείλονται σε εσφαλμένη χρήση λογισμικού/υλικού, επισκευή ή άλλη αιτία, ούτε για απώλειες που προκύπτουν από αξιώσεις τρίτων. Το εγχειρίδιο έχει ελεγχθεί από επαγγελματία μηχανικό, ωστόσο ενδέχεται να υπάρχουν αναπόφευκτες παραλείψεις.

14. Επικοινωνία υποστήριξης

Για βοήθεια, στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ομάδα υποστήριξης της Magcubic, αναφέροντας την ονομασία του προϊόντος:

support@magcubic.com

Στόχος είναι η παροχή καλύτερης εμπειρίας χρήσης, άμεσης απάντησης και περαιτέρω υποστήριξης.