ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ : MJJRTBS20LLE5FW2TV2



VEVOR Ζεσταίνων Πετσετών 20L με LED Οθόνη & Χρονοδιακόπτη Λευκό MJJRTBS20LLE5FW2TV2

Μοντέλο HSTW-12

1. Γενικές πληροφορίες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: www.vevor.com/support.
Μοντέλο: HSTW-12.

Πρόκειται για τις αρχικές οδηγίες. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν από τη λειτουργία. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του εγχειριδίου. Η εμφάνιση του προϊόντος εξαρτάται από αυτό που παραλάβατε. Τυχόν τεχνολογικές ή λογισμικές ενημερώσεις μπορεί να πραγματοποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εκφράσεις όπως «Εξοικονομήστε τα μισά» ή «Μισή τιμή» αποτελούν εκτίμηση πιθανής εξοικονόμησης σε σύγκριση με κορυφαίες μάρκες και δεν ισχύουν κατ' ανάγκη για όλες τις κατηγορίες.

2. Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Προειδοποίηση: Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Όλες οι οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας πρέπει να διαβαστούν και να τηρούνται πριν από τη λειτουργία.

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις δύο προϋποθέσεις: (1) η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) πρέπει να αποδέχεται κάθε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Το προϊόν υπόκειται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου σημαίνει ότι το προϊόν και τα εξαρτήματα που φέρουν το σύμβολο συλλέγονται χωριστά και παραδίδονται σε σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Μην απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη μείωση του κινδύνου ηλεκτροπληξίας ή σοβαρού τραυματισμού, τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπό διαφορετικό από τον προβλεπόμενο. Μην την τοποθετείτε σε σημείο από όπου μπορεί να πέσει ή να τραβηχτεί μέσα σε μπανιέρα ή νεροχύτη. Μην τη βυθίζετε και μην την αφήνετε να πέσει σε νερό ή άλλο υγρό. Εάν πέσει στο νερό, μην προσπαθήσετε να την πιάσετε· αποσυνδέστε την αμέσως. Μην αφήνετε αντικείμενα να πέσουν μέσα και μην χύνετε υγρά επάνω της. Απαιτείται επίβλεψη όταν χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά ή άτομα με αναπηρία. Χρησιμοποιείτε την μόνο σύμφωνα με το εγχειρίδιο. Μη λειτουργείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φις έχει ζημιά, εάν δεν λειτουργεί σωστά ή εάν έχει πέσει, υποστεί ζημιά ή πέσει στο νερό. Κρατήστε τα καλώδια μακριά από θερμές επιφάνειες. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή και μην το αφήνετε να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου. Μη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους, μην τροποποιείτε το φις ασφαλείας, μη χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης ή μετατροπέα τάσης. Μην αγγίζετε θερμές επιφάνειες. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο: HSTW-12. Περιοχή και τάση: Βόρεια Αμερική AC 120 V 60 Hz· Ευρώπη AC 230 V 50/60 Hz· Αυστραλία AC 230 V 50/60 Hz. Ισχύς: Βόρεια Αμερική 450 W (+5%/−10%), Ευρώπη/Αυστραλία 400 W (+5%/−10%). Χωρητικότητα: 20 L. Καθαρό βάρος: 4,2 kg. Διαστάσεις: 320*320*470 mm.

4. Περιεχόμενα συσκευασίας και χειριστήρια

Περιεχόμενα: Κάδος θέρμανσης πετσετών – 1 τεμ.· άγκιστρο – 4 τεμ.· εγχειρίδιο χρήσης – 1 τεμ.

1. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ: 1.1 Πλήκτρο διακόπτη: ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον κάδο. 1.2 Πλήκτρο χρόνου: επιλέγει τη διάρκεια θέρμανσης. 1.3 Πλήκτρο καθυστέρησης: επιλέγει τον χρόνο καθυστέρησης.

2. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: Ενεργοποιήστε τη συσκευή και πατήστε το πλήκτρο καθυστέρησης για να εισέλθετε στη λειτουργία προγραμματισμού. Ρυθμίστε τον χρόνο σε βήματα των 30 λεπτών, έως 24 ώρες. Όταν πατηθεί το πλήκτρο, αναβοσβήνει η στρογγυλή λυχνία LED πάνω από αυτό. Εκτελείται πρώτα ο προγραμματισμένος χρόνος αναμονής και στη συνέχεια η θέρμανση. Μετά την ολοκλήρωση, επαναφέρετε τον χρόνο καθυστέρησης για νέα χρήση. Εάν ενεργοποιηθεί η καθυστέρηση κατά τη διάρκεια της θέρμανσης, εκτελείται πρώτα η καθυστέρηση και μετά ξεκινά ξανά η θέρμανση. Με παρατεταμένο πάτημα, ο χρόνος μεταβάλλεται με ρυθμό 2–3 φορές ανά δευτερόλεπτο· η ρύθμιση αυξάνεται/μειώνεται με τα διαδοχικά παρατεταμένα πατήματα όπως περιγράφεται στο πρωτότυπο.

5. Αντίστροφη μέτρηση θέρμανσης και ON/OFF

3. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: Μετά τη λήξη της καθυστέρησης, η συσκευή θερμαίνει για τον επιλεγμένο χρόνο ή για τον προεπιλεγμένο χρόνο των 20 λεπτών. Πατήστε το πλήκτρο χρόνου για να ρυθμίσετε τη διάρκεια σε βήματα των 20 λεπτών, έως 1 ώρα: 20, 40 ή 60 λεπτά. Όταν πατηθεί το πλήκτρο, αναβοσβήνει η λυχνία LED. Εάν δεν υπάρξει άλλη ενέργεια για 5 δευτερόλεπτα, η επιλογή επιβεβαιώνεται. Κατά τη θέρμανση μπορείτε να επαναρυθμίσετε τον χρόνο. Σε κάθε χειρισμό ανάβει η αντίστοιχη λυχνία. Μετά την έναρξη, η θερμοκρασία αυξάνεται στους 266 °F για τα πρώτα 20 λεπτά και διατηρείται στους 215–266 °F. Εάν ο χρονοδιακόπτης είναι πάνω από 20 λεπτά, μετά τα πρώτα 20 λεπτά ενεργοποιείται η διατήρηση θερμότητας στους 180–215 °F μέχρι τη λήξη του χρόνου.

4. ΠΛΗΚΤΡΟ ON/OFF: Μετά τη σύνδεση, όλες οι λυχνίες LED ανάβουν για 3 δευτερόλεπτα για αυτοέλεγχο. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τον επεξεργαστή· η οθόνη αναβοσβήνει και περιμένει εντολές. Κατά το πάτημα, το πρόγραμμα ελέγχει πρώτα τη θερμοκρασία. Εάν είναι υψηλότερη από 60°, εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία. Εάν είναι χαμηλότερη από 60°, η οθόνη σβήνει και η συσκευή εισέρχεται σε αναμονή.

6. Ενδείξεις LED και εξωτερικά μέρη

5. ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ: Μετά το πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας, η θερμοκρασία εμφανίζεται σε βαθμούς Fahrenheit (°F).

6. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ LED: 1. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και η θερμοκρασία του τοιχώματος του κάδου είναι χαμηλότερη από 60°, ανάβει πράσινη λυχνία. 2. Εάν είναι υψηλότερη από 60°, ανάβει κόκκινη λυχνία. 3. Όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος θέρμανσης και η θερμοκρασία στο εσωτερικό είναι χαμηλότερη από 50 °C, η λυχνία σβήνει. 4. Η οριζόντια ένδειξη ανάμεσα στον χρόνο και τη θερμοκρασία αναβοσβήνει αργά κατά τη θέρμανση και παραμένει σταθερά αναμμένη όταν δεν θερμαίνει.

Εξωτερικά μέρη: 1. Πατήστε τον διακόπτη παιδικής ασφάλειας για να ανοίξετε το ανακλινόμενο καπάκι. 2. Η θήκη αρωματοθεραπείας ανοίγει και αφαιρείται με αριστερόστροφη περιστροφή και τοποθετείται με δεξιόστροφη. 3. Αφαιρούμενο άγκιστρο. 4. Πλευρικές λαβές. 5. Η θήκη καλωδίου τροφοδοσίας αποθηκεύεται στο κάτω μέρος.

Ο ευρύχωρος θάλαμος χωρά δύο μεγάλες πετσέτες μπάνιου ή μία ατομική κουβέρτα. Τα χειριστήρια ενός αγγίγματος παρέχουν έως 60 λεπτά θέρμανσης. Μπορείτε να τοποθετήσετε ταμπλέτα αρωματοθεραπείας στη θήκη δίσκου. Το μονωμένο καπάκι διπλού τοιχώματος διατηρεί τη θερμότητα και παραμένει δροσερό στην αφή.

7. Ανάλυση βλαβών

1. Το κύκλωμα NTC είναι ανοικτό. Μετά από 1 λεπτό θέρμανσης, το πρόγραμμα κλειδώνει, το ρελέ θέρμανσης αποσυνδέεται, εμφανίζεται ο κωδικός E01, όλες οι λυχνίες LED αναβοσβήνουν και τα πλήκτρα δεν ανταποκρίνονται. 2. Χωρίς θέρμανση, η θερμοκρασία δεν μεταβάλλεται μετά από 1 λεπτό από την ενεργοποίηση. Το πρόγραμμα κλειδώνει, το ρελέ αποσυνδέεται, εμφανίζεται ο κωδικός E02, όλες οι λυχνίες αναβοσβήνουν και τα πλήκτρα δεν ανταποκρίνονται. Αντιμετώπιση: Αποσυνδέστε το φις και επικοινωνήστε με τον πωλητή για επιστροφή στο εργοστάσιο προς επισκευή. Μην αποσυναρμολογείτε εξαρτήματα μόνοι σας.

Εάν η οθόνη εμφανίζει E02, όλες οι λυχνίες αναβοσβήνουν και δεν ανταποκρίνεται στην αφή, πιθανή αιτία είναι αποσυνδεδεμένο καλώδιο. Μετά από 1 λεπτό θέρμανσης η θερμοκρασία δεν μεταβάλλεται. Αποσυνδέστε τη συσκευή και επικοινωνήστε με τον πωλητή. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.

8. Εγκατάσταση και πληροφορίες FCC

ΠΟΛΩΜΕΝΟ ΦΙΣ: Η συσκευή διαθέτει πολωμένο φις, με τη μία ακίδα φαρδύτερη από την άλλη. Εφαρμόζει σε πολωμένη πρίζα μόνο με έναν τρόπο. Εάν δεν εισέρχεται πλήρως, γυρίστε το ανάποδα. Εάν εξακολουθεί να μην εφαρμόζει, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για κατάλληλη πρίζα. Μην τροποποιείτε το φις.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 1. Ανοίξτε το καπάκι και αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας. 2. Τοποθετήστε τον κάδο σε στεγνή, επίπεδη και σκληρή επιφάνεια. 3. Συνδέστε το φις σε τυπική πρίζα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ FCC: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα λειτουργίας του εξοπλισμού. Η συσκευή έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κλάσης Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Τα όρια αποσκοπούν στην εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί/χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε κάθε εγκατάσταση. Εάν προκαλούνται παρεμβολές σε ραδιόφωνο ή τηλεόραση: αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας, αυξήστε την απόσταση από τον δέκτη, συνδέστε τη συσκευή σε διαφορετικό κύκλωμα πρίζας ή συμβουλευτείτε τον πωλητή/έμπειρο τεχνικό. Η λειτουργία υπόκειται στις δύο προϋποθέσεις: να μην προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και να αποδέχεται κάθε παρεμβολή που λαμβάνει.

9. Κατασκευαστής και αντιπρόσωποι

Κατασκευαστής: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi. Διεύθυνση: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000, Κίνα.

Εισαγωγή στην Αυστραλία: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australia.

Εισαγωγή στις ΗΠΑ: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730.

Αντιπρόσωπος ΕΕ: E-CrossStu GmbH, Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt am Main.

Αντιπρόσωπος Ηνωμένου Βασιλείου: YH CONSULTING LIMITED, C/O YH Consulting Limited, Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX.

Τεχνική υποστήριξη και πιστοποιητικό ηλεκτρονικής εγγύησης: www.vevor.com/support.