

SPM

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : 62119



Ασύρματος Φυσητήρας Φύλλων 600W Brushless με Ταχύτητα Αέρα 100m/s και Ρυθμιζόμενη Ένταση βαλιτσάκι και 2 Μπαταρίες

Γενικοί κανόνες ασφαλείας

Για όλα τα εργαλεία που λειτουργούν με μπαταρία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες.

Η μη τήρησή τους μπορεί να προκαλέσει:

- ηλεκτροπληξία,
- πυρκαγιά,
- σοβαρό τραυματισμό.

Κανόνες ασφαλούς χρήσης

1. Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο.
2. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε εκρηκτική ατμόσφαιρα ή κοντά σε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη.
3. Κρατήστε μακριά παιδιά, επισκέπτες και άλλα άτομα κατά τη λειτουργία του εργαλείου.
4. Φορτίζετε την μπαταρία μόνο με τον προβλεπόμενο φορτιστή. Η χρήση ακατάλληλου φορτιστή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
5. Χρησιμοποιείτε μόνο τον προβλεπόμενο τύπο μπαταρίας.
6. Να είστε πάντα σε εγρήγορση. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων.
7. Φοράτε κατάλληλη ενδυμασία. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα και κρατήστε τα μακριά μαλλιά μακριά από τα κινούμενα μέρη.
8. Αποφύγετε την ακούσια εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση **OFF** πριν τοποθετήσετε την μπαταρία.
9. Αφαιρέστε όλα τα κλειδιά ή εργαλεία ρύθμισης πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

10. Μην τεντώνετε υπερβολικά. Διατηρείτε πάντα σωστή ισορροπία και σταθερό πάτημα.
11. Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας, όπως:
 - προστατευτικά γυαλιά,
 - μάσκα σκόνης,
 - αντιολισθητικά υποδήματα,
 - κράνος,
 - προστασία ακοής, όταν απαιτείται.
12. Στερεώνετε σωστά το αντικείμενο εργασίας όταν χρειάζεται.
13. Μην καταπονείτε το εργαλείο περισσότερο από όσο προβλέπεται. Χρησιμοποιείτε πάντα το κατάλληλο εργαλείο για κάθε εργασία.
14. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης ενεργοποίησης δεν λειτουργεί σωστά. Ένα εργαλείο που δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί με ασφάλεια πρέπει να επισκευαστεί άμεσα.

Συνέχεια γενικών κανόνων ασφαλείας

15. Αφαιρέστε την μπαταρία ή βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση **OFF** πριν:
 - πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις,
 - αλλάξετε εξαρτήματα,
 - αποθηκεύσετε το εργαλείο.

Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος ακούσιας εκκίνησης.

16. Φυλάσσετε το εργαλείο μακριά από παιδιά και άτομα που δεν γνωρίζουν τον τρόπο χρήσης του.
17. Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, κρατήστε τη μακριά από μεταλλικά αντικείμενα όπως:
 - συνδετήρες,
 - κέρματα,
 - κλειδιά,
 - καρφιά,
 - βίδες.

Η επαφή των πόλων μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες, εγκαύματα ή πυρκαγιά.

18. Διατηρείτε το εργαλείο καθαρό και σε καλή κατάσταση. Τα σωστά συντηρημένα εργαλεία λειτουργούν ασφαλέστερα.
19. Ελέγχετε τακτικά για:
 - στραβώματα,
 - μπλοκάρισμα κινούμενων μερών,
 - σπασμένα εξαρτήματα,
 - οποιαδήποτε άλλη ζημιά που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία.

20. Χρησιμοποιείτε μόνο τα εγκεκριμένα εξαρτήματα του κατασκευαστή.
21. Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
22. Κατά την επισκευή χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και ακολουθείτε τις οδηγίες συντήρησης του εγχειριδίου.

Σκοπός χρήσης

Ο φυσητήρας προορίζεται για το φύσημα και την απομάκρυνση σκόνης και ελαφρών υπολειμμάτων.

Οδηγίες λειτουργίας

1. Πριν από οποιονδήποτε καθαρισμό, απομάκρυνση εμπλοκής ή έλεγχο της συσκευής:
 - ο απενεργοποιήστε τον φυσητήρα,
 - ο αφαιρέστε την μπαταρία.

Αν η συσκευή χτυπήσει σε ξένο αντικείμενο ή παρουσιάσει ασυνήθιστους κραδασμούς, διακόψτε αμέσως τη λειτουργία και ελέγξτε την.

2. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όταν υπάρχει επαρκής φωτισμός.
3. Μην τεντώνετε υπερβολικά και διατηρείτε πάντα σταθερή στάση.
4. Όταν εργάζεστε σε επικλινές έδαφος, πατάτε σταθερά και με προσοχή.
5. Περπατάτε κατά τη διάρκεια της εργασίας. **Μην τρέχετε.**
6. Πριν αγγίζετε οποιοδήποτε επικίνδυνο ή περιστρεφόμενο μέρος:
 - ο σβήστε τη συσκευή,
 - ο αφαιρέστε την μπαταρία,
 - ο περιμένετε μέχρι να σταματήσουν πλήρως όλα τα κινούμενα μέρη.
7. Μην στρέφετε ποτέ το στόμιο του φυσητήρα προς ανθρώπους ή ζώα.

Συνέχεια οδηγιών λειτουργίας

8. **Μη χρησιμοποιείτε τον φυσητήρα σε βρεγμένες επιφάνειες**, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην εκθέτετε το εργαλείο στη βροχή. Φυλάσσετε το σε εσωτερικό χώρο και αποφύγετε τη χρήση του σε κακές καιρικές συνθήκες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια καταιγίδων και κεραυνών.
9. Μην φράζετε την **είσοδο αέρα** ή το **στόμιο εξόδου αέρα** κατά τη λειτουργία ή τον καθαρισμό. Η σωστή ροή αέρα είναι απαραίτητη για την ασφαλή λειτουργία.
10. Μη χρησιμοποιείτε κωνικό ακροφύσιο μικρότερης διαμέτρου από το εργοστασιακό και μην τοποθετείτε αυτοσχέδιες προεκτάσεις ή λεπτότερους σωλήνες. Μη χρησιμοποιείτε τον φυσητήρα για το φούσκωμα μπαλονιών,

φουσκωτών σκαφών ή παρόμοιων αντικειμένων. Η υπερβολική αύξηση της ταχύτητας του κινητήρα μπορεί να προκαλέσει θραύση της φτερωτής, σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και πυρκαγιά λόγω υπερθέρμανσης του κινητήρα ή του ηλεκτρονικού κυκλώματος.

11. Μη χρησιμοποιείτε τον φυσητήρα κοντά σε ανοιχτά παράθυρα ή άλλα ανοίγματα από τα οποία μπορεί να εισέλθει η σκόνη στο εσωτερικό των κτιρίων.
12. Συνιστάται η χρήση του φυσητήρα σε κατάλληλες ώρες, όπως το πρωί ή το απόγευμα, ώστε να αποφεύγεται η ενόχληση των κατοίκων από τον θόρυβο.
13. Για να μειώσετε τους κραδασμούς και την έκθεση στον θόρυβο, χρησιμοποιείτε τον φυσητήρα στη χαμηλότερη δυνατή ταχύτητα και περιορίστε τη διάρκεια συνεχούς λειτουργίας.
14. Πριν χρησιμοποιήσετε τον φυσητήρα, συνιστάται να συγκεντρώνετε τα φύλλα ή τα υπολείμματα με τσουγκράνα ή σκούπα.
15. Σε ιδιαίτερα σκονισμένα περιβάλλοντα, συνιστάται να βρέχετε ελαφρά την επιφάνεια (π.χ. με ψεκασμό νερού) ώστε να μειώνεται η σκόνη που αιωρείται.
16. Μην εισάγετε δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα στην είσοδο ή την έξοδο αέρα του φυσητήρα.
17. Αποφύγετε την ακούσια εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση **OFF** πριν συνδέσετε την μπαταρία ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά της συσκευής με το δάχτυλο πάνω στον διακόπτη μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

Προειδοποιήσεις

- Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για τη χρήση για την οποία προορίζεται.
- Η λανθασμένη χρήση μπορεί να είναι επικίνδυνη.
- Ο εισαγωγέας και ο διανομέας δεν φέρουν ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση.

Προστασία περιβάλλοντος

- Τα ηλεκτρικά προϊόντα **δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα**.
- Παραδώστε το προϊόν σε εγκεκριμένο κέντρο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
- Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα και πρέπει να απορρίπτονται με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Το προϊόν μπορεί να περιέχει υλικά που, αν δεν απορριφθούν σωστά, ενδέχεται να είναι επιβλαβή για το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία.

Το σύμβολο του **διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων** υπενθυμίζει ότι το προϊόν πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά στο τέλος της διάρκειας ζωής του.

Η σωστή ανακύκλωση:

- συμβάλλει στην ανάκτηση πολύτιμων υλικών,
- μειώνει την κατανάλωση φυσικών πόρων,
- περιορίζει τα απόβλητα που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής,
- προστατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

