

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : PVCBRRJTZYGJ6Z5W7V2



VEVOR Πλαστικός Συγκολλητής Θερμού Αέρα 1600W με 17 Αξεσουάρ PVCBRRJTZYGJ6Z5W7V2

Μοντέλο: DSH-D1 / ST2000

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ

www.vevor.com/support

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ: DSH-D1 / ST2000

Η VEVOR συνεχίζει να δεσμεύεται ότι σας παρέχει εργαλεία σε ανταγωνιστικές τιμές.

Οι εκφράσεις «**Εξοικονομήστε τα μισά**», «**Μισή τιμή**» ή οποιεσδήποτε άλλες παρόμοιες εκφράσεις που χρησιμοποιούμε αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά μια εκτίμηση της εξοικονόμησης που ενδέχεται να επωφεληθείτε αγοράζοντας ορισμένα εργαλεία από εμάς σε σύγκριση με τις κορυφαίες μεγάλες μάρκες.

Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αφορά όλες τις κατηγορίες εργαλείων που προσφέρουμε.

Σας υπενθυμίζουμε να ελέγχετε προσεκτικά, όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία από εμάς, εάν πράγματι **εξοικονομείτε τα μισά** σε σύγκριση με τις κορυφαίες μεγάλες μάρκες.

ΜΟΝΤΕΛΟ: DSH-D1 / ST2000

DSH-D1 – ST2000

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν;

Χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη;

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Τεχνική Υποστήριξη και Πιστοποιητικό Ηλεκτρονικής Εγγύησης

www.vevor.com/support

Αυτό είναι το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν θέσετε το προϊόν σε λειτουργία.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα να δίνει την τελική ερμηνεία του εγχειριδίου χρήσης.

Η εμφάνιση του προϊόντος εξαρτάται από το προϊόν που παραλάβατε.

Ζητούμε την κατανόησή σας ότι δεν θα σας ενημερώνουμε εκ νέου σε περίπτωση τεχνολογικών ή λογισμικών ενημερώσεων του προϊόντος.

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Παράμετρος	Τιμή
Τάση V~	230 V / 120 V / 230 V
Ισχύς W	1600 W / 1600 W / 100 W
Βάρος	1200 g / 2,18 lbs
Θερμοκρασία	50–600 °C
Θερμοκρασία	122–1112 °F
Διάμετρος a	90 mm / 3,5 inch
Μήκος b	338 mm / 13,3 inch
Διάμετρος c	56 mm / 2,2 inch
Παροχή αέρα στους 20 °C έως	240 l/min
Παροχή αέρα στους 68 °F έως	8,48 cfm
Επίπεδο θορύβου	78 dB(A)

Στο διάγραμμα εμφανίζονται επίσης οι διαστάσεις του εργαλείου και τα αντίστοιχα σημεία μέτρησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Υπάρχει κίνδυνος κατά το άνοιγμα του εργαλείου, επειδή εκτίθενται ηλεκτροφόρα εξαρτήματα και συνδέσεις.

Επομένως, **πριν ανοίξετε το εργαλείο, αποσυνδέστε το από την πρίζα**, ώστε να εξασφαλίσετε ότι έχει αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό δίκτυο.

Πριν θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία, ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και το φις, καθώς και τυχόν καλώδιο προέκτασης, για **ηλεκτρικές και μηχανικές ζημιές**.

Η λανθασμένη χρήση του χειροκίνητου εξωθητήρα, για παράδειγμα η υπερθέρμανση του υλικού, μπορεί να δημιουργήσει **κίνδυνο πυρκαγιάς και έκρηξης**, ιδιαίτερα κοντά σε εύφλεκτα υλικά και εκρηκτικά αέρια.

Μην αγγίζετε το περίβλημα του θερμαντικού στοιχείου, το ακροφύσιο αέρα και το εξερχόμενο πλαστικοποιημένο υλικό όταν αυτά είναι ζεστά, καθώς μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα.

Αφήστε το εργαλείο να κρυώσει.

Μην κατευθύνετε τη ροή θερμού αέρα ή το εξερχόμενο πλαστικοποιημένο υλικό προς ανθρώπους ή ζώα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ονομαστική τάση που αναγράφεται στη συσκευή πρέπει να αντιστοιχεί στην τοπική τάση τροφοδοσίας.

Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται σε εργοτάξια, πρέπει να χρησιμοποιείται **διακόπτης προστασίας από ρεύμα διαρροής (RCD)** για την προστασία του προσωπικού του εργοταξίου.

Το εργαλείο πρέπει να λειτουργεί **υπό επίβλεψη**.

Η θερμότητα μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη εύφλεκτων υλικών που δεν βρίσκονται στο οπτικό πεδίο.

Το μηχάνημα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο από **ειδικευμένους επαγγελματίες ή υπό την επίβλεψή τους**.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν αυτό το μηχάνημα.

Προστατεύετε τη συσκευή από την υγρασία και τις υγρές συνθήκες.

Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από **εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών**.

Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο **γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά**.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από άτομο με αντίστοιχη εξειδίκευση, ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Το διάγραμμα δείχνει τη σχέση μεταξύ της ρύθμισης θερμοκρασίας και της πραγματικής θερμοκρασίας για διαφορετικά ακροφύσια.

Οι διαστάσεις των ακροφυσίων που εμφανίζονται είναι:

- 5 mm / 0,2 inch
- 20 mm / 0,8 inch
- 40 mm / 1,5 inch

Η κλίμακα θερμοκρασίας είναι:

°C: από 100 έως 600 °C

°F: από 210 έως περίπου 1100 °F

Η οριζόντια κλίμακα ρύθμισης του εργαλείου είναι από 1 έως 9.

Το διάγραμμα δείχνει ότι η πραγματική θερμοκρασία εξαρτάται από τη θέση του ρυθμιστή και από το μέγεθος του ακροφυσίου.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα / Σύμπτωμα	Αιτία	Μέθοδος αντιμετώπισης	Μέτρα πρόληψης
Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή και δεν μπορεί να ρυθμιστεί χαμηλότερα	Βραχυκύκλωμα του SCR και βλάβη του ελεγκτή θερμοκρασίας	Αντικατάσταση SCR και ελεγκτή θερμοκρασίας	Να ολοκληρώνεται η εργασία με προσοχή ώστε να κρύνει το πιστόλι
Η θερμοκρασία δεν είναι σταθερή	Βλάβη ποτενσιόμετρου	Αντικατάσταση ποτενσιόμετρου	—

SCR: ηλεκτρονικό στοιχείο ελέγχου ισχύος/θερμοκρασίας.

Πρόβλημα / Σύμπτωμα	Αιτία	Μέθοδος αντιμετώπισης	Μέτρα πρόληψης
Ξαφνική ψύξη	Βλάβη ελεγκτή θερμοκρασίας ή καμένο θερμαντικό στοιχείο	Αντικατάσταση ελεγκτή θερμοκρασίας / αντικατάσταση θερμαντικού στοιχείου	Χρησιμοποιείτε γνήσια εργοστασιακά εξαρτήματα
Ο κινητήρας σταμάτησε με σπινθήρες	Σπασμένη ψήκτρα άνθρακα	Αντικατάσταση ψήκτρας άνθρακα	Ελέγχετε τακτικά την ψήκτρα άνθρακα
Η ταχύτητα μειώνεται ξαφνικά	Βλάβη κινητήρα	Επισκευή κινητήρα	Προστασία από υγρασία και διάβρωση κατά την αποθήκευση
Παράξενοι ήχοι	Τριβή περωτής	Ρύθμιση του διάκενου της περωτής	Χειρίζεστε το εργαλείο με προσοχή ώστε να μην πέσει από ύψος
Διακοπή λειτουργίας / απώλεια ισχύος	Βλάβη διακόπτη ή κομμένο καλώδιο τροφοδοσίας	Αντικατάσταση διακόπτη ή καλωδίου τροφοδοσίας	Μην διπλώνετε ή τραβάτε το καλώδιο

SERVICE ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

1.

Ο χρήστης δικαιούται **δωρεάν εγγύηση ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς**.

Η εξωτερική εμφάνιση του προϊόντος δεν περιλαμβάνεται στο πεδίο της εγγύησης.

Εξαιρούνται επίσης εξαρτήματα όπως:

- θερμαντικό στοιχείο,
- κινητήρας,
- ψήκτρα άνθρακα,
- αναλώσιμα / εξαρτήματα που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά.

Ως ημερομηνία αγοράς ισχύει η ημερομηνία που αναγράφεται στα έγκυρα αποδεικτικά έγγραφα αγοράς.

2.

Για την εφαρμογή της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη:

- της κάρτας εγγύησης,
- των έγκυρων παραστατικών αγοράς του μηχανήματος.

Εάν ο πελάτης χρειάζεται υπηρεσία συντήρησης ή επισκευής, πρέπει να αποστείλει μαζί την κάρτα και τα έγγραφα παραστατικά αγοράς.

3.

Τα ακόλουθα **δεν καλύπτονται από την εγγύηση**.

Παρέχεται μόνο υπηρεσία επισκευής με χρέωση, συμπεριλαμβανομένων εργασίας και ανταλλακτικών/κόστους.

Δεν καλύπτονται ζημιές που προκαλούνται από τον χρήστη, όπως:

- μη φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας,
- χρήση που δεν συμφωνεί με τις οδηγίες,
- ζημιές λόγω λανθασμένης αποθήκευσης,
- αυθαίρετο άνοιγμα του μηχανήματος,
- συντήρηση,
- τροποποίηση ή επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο άτομο ή μονάδα της εταιρείας.

Επίσης δεν καλύπτονται ζημιές που προκαλούνται κατά τη μεταφορά ή από περιστατικά **ανωτέρας βίας**, όπως:

- πλημμύρα,
- πυρκαγιά,
- κεραυνός,
- σεισμός κ.λπ.

4.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης και ερμηνείας των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων.

ΠΡΙΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ

Αφήστε τη συσκευή να **κρυώσει εντελώς** ή χρησιμοποιήστε κατάλληλο εργαλείο.

Οι εικόνες 1–4 δείχνουν τη διαδικασία αφαίρεσης/τοποθέτησης του ακροφυσίου.

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

START-UP – ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1.

Συνδέστε το εργαλείο στην κατάλληλη παροχή ρεύματος.

2.

Πατήστε τον διακόπτη λειτουργίας.

3.

Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας στη θέση που επιθυμείτε.

4.

Περιμένετε τρία λεπτά πριν αρχίσετε την εργασία.

Η εικόνα δείχνει ότι μετά την ενεργοποίηση και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας πρέπει να δοθεί χρόνος περίπου **3 λεπτών** ώστε το εργαλείο να φτάσει στις απαιτούμενες συνθήκες λειτουργίας.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

1.

Γυρίστε το κουμπί θερμοκρασίας πίσω στη θέση «0».

2.

Αφήστε το θερμαντικό στοιχείο να κρυώσει και **περιμένετε 5 λεπτά**.

3.

Κλείστε τον διακόπτη λειτουργίας.

4.

Βγάλτε το φως από την πρίζα.

Σημαντικό: Η διαδικασία ψύξης πρέπει να πραγματοποιείται πριν αποσυνδεθεί το εργαλείο.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

CHANGING HEATING ELEMENT

1.

Ξεβιδώστε το μπροστινό κάλυμμα.

2.

Τραβήξτε προς τα έξω το θερμαντικό στοιχείο.

3.

Αντικαταστήστε το με καινούργιο θερμαντικό στοιχείο.

4.

Τοποθετήστε/συνδέστε το νέο θερμαντικό στοιχείο.

5.

Σφίξτε τη βίδα ασφάλισης.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αριθμός Αριθμός εξαρτημάτων Κωδικός

1	4	E
2	5	F
3	7	H
4	9	J
5	11	L
6	14	O
7	17	R

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ FCC

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ FCC

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με το **Μέρος 15 των Κανονισμών FCC**.

Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Το προϊόν αυτό ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Το προϊόν αυτό πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αλλαγές ή τροποποιήσεις στο προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί το προϊόν.

Σημείωση:

Το προϊόν αυτό έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για **ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β**, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC.

Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση.

Το προϊόν αυτό παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Εάν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα εμφανιστούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Εάν το προϊόν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας ξανά το προϊόν, συνιστάται στον χρήστη να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του δέκτη.
- Συνδέστε το προϊόν σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ FCC

Το προϊόν πρέπει να δέχεται όλες τις παρεμβολές που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Οι αλλαγές ή τροποποιήσεις στο προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το υπεύθυνο μέρος ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη για τη λειτουργία του προϊόντος.

Σημείωση:

Το προϊόν έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές Κλάσης Β σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC.

Τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις.

Το προϊόν δημιουργεί, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνότητας.

Εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

Δεν υπάρχει, ωστόσο, εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Εάν το προϊόν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, οι οποίες μπορούν να διαπιστωθούν με την απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση του προϊόντος, ο χρήστης ενθαρρύνεται να επιχειρήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
 - Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του δέκτη.
 - Συνδέστε το προϊόν σε πρίζα διαφορετικού ηλεκτρικού κυκλώματος από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
 - Ζητήστε βοήθεια από τον αντιπρόσωπο ή από έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης.
-

ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Το προϊόν αυτό υπόκειται στις διατάξεις της **Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΕ**.

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί **χωριστή συλλογή απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση**.

Αυτό ισχύει τόσο για το προϊόν όσο και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο.

Τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο **δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα**.

Πρέπει να μεταφέρονται σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Κατασκευαστής:

Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Διεύθυνση:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
Baoshanqu, Shanghai 200000, CN.

Εισαγωγή στην Αυστραλία:

SIHAO PTY LTD

1 ROKEVA STREET

EASTWOOD

NSW 2122

Australia

Εισαγωγή στις ΗΠΑ:

Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place

Rancho Cucamonga, CA 91730

Αντιπρόσωπος Ηνωμένου Βασιλείου – UK REP

YH CONSULTING LIMITED

C/O YH Consulting Limited

Office 147, Centurion House

London Road

Staines-upon-Thames
Surrey, TW18 4AX

Αντιπρόσωπος Ευρωπαϊκής Κοινότητας – EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr. 69
60329 Frankfurt am Main
Germany

Τεχνική Υποστήριξη και Πιστοποιητικό Ηλεκτρονικής Εγγύησης

www.vevor.com/support

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ

Για να μην χαθεί κάτι μέσα στο μεγάλο κείμενο, τα βασικά που αναφέρει το ίδιο το αγγλικό εγχειρίδιο είναι:

1. **Εύρος θερμοκρασίας:** 50–600 °C.
2. **Μέγιστη παροχή αέρα:** 240 l/min.
3. **Πριν από οποιαδήποτε αλλαγή ακροφυσίου**, το εργαλείο πρέπει να έχει κρυώσει εντελώς ή να χρησιμοποιηθεί κατάλληλο εργαλείο.
4. Μετά την ενεργοποίηση, αναφέρει **αναμονή 3 λεπτών πριν από την εργασία**.
5. Κατά την απενεργοποίηση, γυρίζουμε τη θερμοκρασία στο «0», αφήνουμε το εργαλείο να κρυώσει για **5 λεπτά**, κλείνουμε τον διακόπτη και **μετά βγάζουμε το φως**.
6. Δεν πρέπει να κατευθύνεται ο θερμός αέρας ή το θερμό πλαστικοποιημένο υλικό προς ανθρώπους ή ζώα.
7. Το εργαλείο πρέπει να χρησιμοποιείται **υπό επίβλεψη** και όχι από παιδιά.
8. Οι επισκευές πρέπει να γίνονται από **εξουσιοδοτημένο κέντρο**.
9. Πρέπει να χρησιμοποιούνται **γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα**.
10. Το εγχειρίδιο αναφέρει **εγγύηση ενός έτους**, με τις εξαιρέσεις και τους όρους που περιγράφονται παραπάνω.

