

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CZQGJ800MMSDDGWZCV0



Κόφτης Πλακιδίων 79cm με Ακρίβεια Laser

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλα:

D-03-600 / D-03-800 / D-03-1000 / D-03A-1200

- **Μέγιστο μήκος:**
600 mm / 800 mm / 1000 mm / 1200 mm
- **Μέγιστο πάχος κοπής:** 15 mm
- **Σώμα μηχανήματος:**
D-03-600: Ασημί
D-03-800: Πράσινο
D-03-1000: Νέο Πράσινο
D-03A-1200: Νέο Πράσινο
- **Δίσκος κοπής:** Ø22 × Ø6 mm

Πληροφορίες Ασφαλείας

Σύμβολα & Επεξήγηση

-  **Προειδοποίηση:** Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.
-  **Προειδοποίηση:** Το σύμβολο υποδηλώνει κίνδυνο τραυματισμού, ακρωτηριασμού ή θανάτου. Για τη μείωση του κινδύνου, ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας, τις συστάσεις και τις οδηγίες ηλεκτροδότησης.
-  **Προειδοποίηση:** Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά κατά τη χρήση του προϊόντος.
-  **Προειδοποίηση:** Φοράτε πάντα γάντια κατά τη χρήση του προϊόντος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τον κόφτη πλακιδίων.

Ο χειριστής πρέπει να είναι πλήρως εξοικειωμένος με τη χρήση του εργαλείου ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς.

Εξοικειωθείτε με τους κινδύνους που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Αν οι οδηγίες δεν ακολουθηθούν σωστά, υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου.

Χώρος Εργασίας

1. Εργάζεστε σε ασφαλές περιβάλλον. Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό, καλά φωτισμένο και τακτοποιημένο.
 2. Κρατάτε παιδιά και άτομα χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό μακριά από τον χώρο εργασίας.
 3. Αποθηκεύετε το εργαλείο με ασφάλεια και προστατέψτε το από φθορές. Κλειδώνετε τον κόφτη και φυλάξτε τον μακριά από παιδιά.
 4. Τοποθετείτε πάντα τον κόφτη πλακιδίων σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
-

Ατομική Ασφάλεια

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Φοράτε πάντα τον κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας.

Ατομικός Προστατευτικός Εξοπλισμός

1. Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά που παρέχουν εμπρόσθια και πλευρική προστασία, σύμφωνα με τα πρότυπα CSA Z94.3-07 ή ANSI Z87.1.
2. Φοράτε πάντα γάντια που παρέχουν προστασία κατάλληλη για τα υλικά και τις συνθήκες εργασίας, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος κοψιμάτων ή τραυματισμών.
3. Προσοχή: Οι άκρες των πλακιδίων είναι αιχμηρές.

Ατομικές Προφυλάξεις

Ελέγχετε πάντα την πλευρική κίνηση και το περιβάλλον εργασίας ώστε να αποφεύγεται τραυματισμός ή ζημιά στον κόφτη.

1. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων.
2. Αποφύγετε τη χρήση κοσμημάτων που μπορεί να μπλεχτούν με τα κινούμενα μέρη του εργαλείου. Δέστε ή καλύψτε τα μακριά μαλλιά.

Συγκεκριμένες Προφυλάξεις

1. Ο κόφτης πλακιδίων διαθέτει **αντικαταστάσιμη κυκλική λεπίδα**. Κρατάτε τον κόφτη και τη λεπίδα μακριά από παιδιά.
2. Χρησιμοποιείτε τον κόφτη **μόνο** για την κοπή πλακιδίων. Η χρήση για άλλους σκοπούς απαγορεύεται. Μην τροποποιείτε το εργαλείο και μην το χρησιμοποιείτε για μη προβλεπόμενες εφαρμογές.
3. Το μηχάνημα πρέπει να αποθηκεύεται σε **ασφαλές και στεγνό μέρος** μετά τη χρήση.
4. Το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί για κοπή και θραύση κεραμικών πλακιδίων, πλακιδίων με υάλωση, πορσελάνης, γυαλισμένων πλακιδίων και επιφανειών που **δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς**.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗΝ εξοικειώνεστε υπερβολικά με το προϊόν (κινδυνεύοντας από την επαναλαμβανόμενη χρήση).

Ακολουθείτε **αυστηρά** τους κανόνες ασφαλείας του κόφτη πλακιδίων.

Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε **σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο**.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η άμεση επαφή με πιεσμένο αέρα ή υγρά στο δέρμα μπορεί να προκαλέσει **σοβαρό σωματικό τραυματισμό**.

Περιεχόμενα Συσκευασίας

- Χάρακας ×1
 - Ανταλλακτικός δίσκος κοπής ×1
-

Λειτουργία

Ευθεία Κοπή

1. Τοποθετήστε τον δίσκο κοπής στο πίσω άκρο του πλακιδίου.
2. Σύρετε τον δίσκο προς τα εμπρός πιέζοντας τη λαβή προς τα κάτω με **μέτρια και σταθερή δύναμη**.

Πιέστε σταθερά τη λαβή.

Χαράξτε την επιφάνεια του πλακιδίου καθώς η λαβή κινείται προς τα εμπρός.

⚠ Σημαντικό:

Η χάραξη πρέπει να γίνεται **με μία συνεχόμενη κίνηση και μόνο μία φορά**.

Μετά τη χάραξη και χωρίς να αλλάξετε τη θέση του πλακιδίου, τοποθετήστε τον μηχανισμό θραύσης ελαφρώς στο μπροστινό άκρο του πλακιδίου και σταματήστε.

Σηκώστε ελαφρά τη λαβή και αφήστε τον μηχανισμό θραύσης ώστε να εφάπτεται επίπεδα επάνω στο πλακίδιο.

Ασκήστε σταδιακά αυξανόμενη πίεση στη λαβή μέχρι το πλακίδιο να σπάσει κατά μήκος της χαραγμένης γραμμής.

Συμβουλή

Μετά τη χάραξη, είναι καλύτερο να τραβήξετε ελαφρά τη λαβή προς τα πίσω ώστε ο μηχανισμός θραύσης να μετακινηθεί πίσω κατά **5–10 mm**. Αυτή είναι η ιδανική θέση για το σπάσιμο του πλακιδίου.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην ασκείτε πίεση στο κέντρο ή στο άκρο του πλακιδίου.

Διαγώνια Κοπή

1. Τοποθετήστε το πλακίδιο επάνω στο μηχάνημα, ευθυγραμμίζοντάς το με τον ρυθμιζόμενο γωνιακό χάρακα.
2. Τοποθετήστε τον δίσκο κοπής στο πίσω άκρο του πλακιδίου.
3. Σύρετε τον δίσκο προς τα εμπρός πιέζοντας τη λαβή προς τα κάτω με **μέτρια πίεση**.
4. Χαράξετε την επιφάνεια του πλακιδίου καθώς η λαβή κινείται προς τα εμπρός.

⚠ Σημαντικό:

Η χάραξη πρέπει να γίνεται **με μία συνεχόμενη κίνηση και μόνο μία φορά**.

5. Μετά τη χάραξη και χωρίς να αλλάξετε τη θέση του πλακιδίου, τοποθετήστε τον μηχανισμό θραύσης ελαφρά στο μπροστινό άκρο του πλακιδίου.
6. Σηκώστε ελαφρά τη λαβή και αφήστε τον μηχανισμό θραύσης ώστε να εφάπτεται επίπεδα επάνω στο πλακίδιο.
7. Ασκήστε σταδιακά αυξανόμενη πίεση στη λαβή μέχρι το πλακίδιο να σπάσει κατά μήκος της χαραγμένης γραμμής.

Συμβουλή

Μετά τη χάραξη, είναι καλύτερο να τραβήξετε ελαφρά τη λαβή προς τα πίσω και να αφήσετε τον μηχανισμό θραύσης να ευθυγραμμιστεί πλήρως επάνω στο πλακίδιο.

Χρησιμοποιήστε **κατσαβίδι** για την αντικατάσταση του δίσκου κοπής.

Οδηγίες Συσκευής Laser

Τροφοδοσία

- Απαιτούνται **2 μπαταρίες AAA**.
- Τοποθετήστε σωστά τις μπαταρίες και κλείστε το καπάκι.
- Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, απενεργοποιήστε το laser για εξοικονόμηση ενέργειας.
- Αν οι μπαταρίες εξαντληθούν, αντικαταστήστε τις άμεσα.

Ρύθμιση Laser

1. Η συσκευή laser διαθέτει **τέσσερις βίδες ρύθμισης**.
 - Οι **2 μπροστινές βίδες** χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση όταν η συσκευή είναι ενεργή.
 - Όταν δεν χρησιμοποιείται, απενεργοποιείτε το laser.
2. Αν η δέσμη laser αποκλίνει **προς τα αριστερά**, ρυθμίστε τη **βίδα No 2 δεξιόστροφα** και τη **βίδα No 1 αριστερόστροφα**.
3. Αν η δέσμη laser αποκλίνει **προς τα δεξιά**, ρυθμίστε τη **βίδα No 1 δεξιόστροφα** και τη **βίδα No 2 αριστερόστροφα**.
4. Αν η γραμμή του laser είναι **πολύ κοντά ή πολύ μακριά**, ρυθμίστε τις **βίδες No 3 και No 4 δεξιόστροφα**.
5. Αν η ένταση ή η θέση της γραμμής laser χρειάζεται διόρθωση, ρυθμίστε τις **βίδες No 3 και No 4 αριστερόστροφα**.