Izoxis Ασύρματος Μετεωρολογικός Σταθμός με Θερμόμετρο, Υγρόμετρο, Ρολόι και Αισθητήρα 100 m 27746

Μετεωρολογικός σταθμός 5065WIFI | Ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης

Μοντέλο: 5065WIFI | Κωδικός προϊόντος: 00027746

Σημαντικό: Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν κάποιο εξάρτημα λείπει ή έχει υποστεί ζημιά. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1.1. Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Τροφοδοσία σταθμού: τροφοδοτικό 5 V DC (περιλαμβάνεται) ή 3 μπαταρίες AA 1,5 V (LR6, δεν περιλαμβάνονται).
- Τροφοδοσία αισθητήρα: 2 μπαταρίες AA 1,5 V (LR6, δεν περιλαμβάνονται). Ασύρματη επικοινωνία έως 100 m σε ανοιχτό χώρο.
- Εύρος μέτρησης υγρασίας (εσωτερικού/εξωτερικού χώρου): 20–95 % RH. Ακρίβεια στην περιοχή 40–80 % RH: ±5 % RH.
- Ακρίβεια θερμοκρασίας στην περιοχή 0–40 °C: ±1 °C. Ακρίβεια ατμοσφαιρικής πίεσης: ±5 hPa.
- Μέγιστη ισχύς σταθμού (συμπεριλαμβανομένης της θύρας USB): 12,5 W.

1.2. Προβλεπόμενη χρήση

- Οικιακός μετεωρολογικός σταθμός για τη μέτρηση θερμοκρασίας και υγρασίας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με λειτουργίες πρόγνωσης καιρού, ρολογιού και ξυπνητηριού.
- Ο σταθμός προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Ο αισθητήρας μπορεί να τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο, σε σημείο προστατευμένο από τις βροχοπτώσεις.

1.3. Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετεωρολογικός σταθμός με έγχρωμη οθόνη.
- Ασύρματος αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας (κανάλι 1).
- Τροφοδοτικό με καλώδιο USB-C.
- Εγχειρίδιο χρήσης.

1.4. Περιγραφή ενδείξεων σταθμού (εικ. 1 και 2)

Ένδειξη τάσης θερμοκρασίας (1), εξωτερική θερμοκρασία (2), στάθμη μπαταρίας (3), εξωτερική υγρασία (4), ειδοποίηση μέγιστης/ελάχιστης εξωτερικής θερμοκρασίας και παγετού (5), φάση σελήνης (6), ένδειξη τάσης υγρασίας (7), ατμοσφαιρική πίεση (8), ένδειξη ώρας (9), ένδειξη πίεσης και ιστορικού (10), ημέρα εβδομάδας (11), μήνας/ημερομηνία (12), ώρα ξυπνητηριού (13), εσωτερική υγρασία (14), εσωτερική θερμοκρασία (15), ένδειξη εσωτερικής άνεσης (16), πρόγνωση καιρού (17), ένδειξη τάσης πρόγνωσης (18).

1.5. Περιγραφή ενδείξεων αισθητήρα (εικ. 3)

Εξωτερική θερμοκρασία (1), ασύρματο σήμα αισθητήρα (2), κανάλι αισθητήρα (3), στάθμη μπαταρίας (4), εξωτερική υγρασία (5).

1.6. Μέρη αισθητήρα (εικ. 4)

Κουμπί επιλογής καναλιού αισθητήρα (1), κουμπί επιλογής μονάδας θερμοκρασίας αισθητήρα (2), κουμπί χειροκίνητης αποστολής σήματος αισθητήρα (3), θήκη μπαταριών (4).

1.7. Ενδείξεις καιρού (εικ. 5)

Ηλιοφάνεια (1), μερική συννεφιά (2), συννεφιά (3), βροχή (4), καταιγίδα (5), χιονόπτωση (6).

2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

2.1. Τοποθέτηση

- Τοποθετήστε τον σταθμό σε σταθερή και στεγνή επιφάνεια, μακριά από άμεσο ηλιακό φως, θερμαντικά σώματα και υγρασία.
- Τοποθετήστε τον αισθητήρα σε καλά αεριζόμενο σημείο, προστατευμένο από βροχή και χιόνι (π.χ. κάτω από στέγαστρο ή σε μπαλκόνι).
- Φροντίστε να υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότεροι χοντροί τοίχοι και μεγάλα μεταλλικά εμπόδια ανάμεσα στον σταθμό και τον αισθητήρα.

2.2. Σύνδεση

- Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AA στον αισθητήρα, με τη σωστή πολικότητα. Επιλέξτε το κανάλι CH στον αισθητήρα (π.χ. 1) και, στη συνέχεια, επιλέξτε το ίδιο κανάλι πατώντας CH στον σταθμό.
- Εάν χρειάζεται, τοποθετήστε 3 μπαταρίες AA στον σταθμό ως εφεδρική τροφοδοσία.
- Συνδέστε το βύσμα USB-C του καλωδίου τροφοδοσίας στον σταθμό και το τροφοδοτικό σε πρίζα.
- Περιμένετε έως περίπου 3 λεπτά, μέχρι ο σταθμός να συνδεθεί αυτόματα με τον αισθητήρα και να εμφανίσει την εξωτερική θερμοκρασία και υγρασία.

2.3. Πριν από την πρώτη χρήση

- Τοποθετήστε τον σταθμό όσο το δυνατόν πιο κοντά σε παράθυρο, εάν θέλετε να χρησιμοποιείτε τον αυτόματο συγχρονισμό ώρας (RCC/DCF).
- Αφαιρέστε τυχόν προστατευτικές μεμβράνες από την οθόνη και ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν συναρμολογηθεί σωστά.
- Εξοικειωθείτε με τα εικονίδια πρόγνωσης, την ένδειξη άνεσης και τα σύμβολα χαμηλής στάθμης μπαταρίας.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

3.1. Χρήση πλήκτρων

- SNOOZE/LIGHT – σύντομο πάτημα: ενεργοποίηση οπίσθιου φωτισμού (περίπου 15 δευτερόλεπτα με τροφοδοσία από μπαταρίες· με το τροφοδοτικό επιτρέπει επίσης αλλαγή φωτεινότητας). Κατά τη διάρκεια του ξυπνητηριού: αναβολή αφύπνισης.
- SET – είσοδος στις ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας. Τα επόμενα πατήματα εναλλάσσουν τις διαθέσιμες ρυθμίσεις.
- UP/DOWN – αλλαγή τιμών στις ρυθμίσεις και εναλλαγή μονάδων °C/°F. Κρατώντας πατημένο το UP ξεκινά η χειροκίνητη λήψη ραδιοσήματος ώρας.
- ALARM – ρύθμιση και ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ξυπνητηριού (εμφανίζεται εικονίδιο καμπάνας στην οθόνη).
- ALERT – ρύθμιση ορίων συναγερμού θερμοκρασίας. Όταν ο συναγερμός είναι ενεργός, εμφανίζεται στην οθόνη το σύμβολο ALERT.
- MEM – προβολή αποθηκευμένων μέγιστων/ελάχιστων τιμών θερμοκρασίας και υγρασίας. Με διαδοχικά πατήματα: MAX → MIN → επιστροφή.
- CH – επιλογή αισθητήρα (κανάλια 1–3), εφόσον χρησιμοποιούνται πρόσθετοι αισθητήρες. Η θύρα USB χρησιμοποιείται για φόρτιση μικρών συσκευών όταν είναι συνδεδεμένο το τροφοδοτικό.
- TX – χειροκίνητη ενεργοποίηση αποστολής ραδιοσήματος με το κουμπί στον εξωτερικό αισθητήρα.

3.2. Λειτουργίες και τρόποι λειτουργίας

- Εμφάνιση εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας και υγρασίας, με γραφικές ενδείξεις τάσης και άνεσης, καθώς και ειδοποίηση παγετού.

- Πρόγνωση καιρού βάσει των μεταβολών της ατμοσφαιρικής πίεσης (εικονίδια: ηλιοφάνεια, μερική συννεφιά, συννεφιά, βροχή, έντονη βροχή, χιόνι) και γράφημα ιστορικού πίεσης των τελευταίων 24 ωρών.
- Ρολόι ελεγχόμενο μέσω ραδιοσήματος (RCC/DCF), με αυτόματη διόρθωση ώρας και δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης.
- Ξυπνητήρι με λειτουργία αναβολής. Δυνατότητα επιλογής μορφής ώρας 12/24 ωρών και εμφάνισης ημερομηνίας και ημέρας εβδομάδας.
- Υποστήριξη έως 3 εξωτερικών αισθητήρων (κανάλια 1–3) και αποθήκευση τιμών MIN/MAX.

3.3. Εκκίνηση και κανόνες χρήσης

- Μετά την ενεργοποίηση, αφήστε τον σταθμό και τον αισθητήρα κοντά ο ένας στον άλλο για λίγα λεπτά, μέχρι να σταθεροποιηθεί η ασύρματη σύνδεση. Έπειτα μεταφέρετε τον αισθητήρα στην επιθυμητή θέση.
- Για να επιβάλετε συγχρονισμό ώρας, κρατήστε πατημένο το UP και περιμένετε μερικά λεπτά για τη λήψη σήματος. Εάν δεν ληφθεί σήμα, ρυθμίστε την ώρα χειροκίνητα με το SET.
- Ρύθμιση ξυπνητηριού: κρατήστε πατημένο το ALARM, ορίστε την ώρα με τα UP/DOWN και επιβεβαιώστε με SET. Με σύντομο πάτημα του ALARM ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το ξυπνητήρι.
- Για να ρυθμίσετε τον συναγερμό θερμοκρασίας, κρατήστε πατημένο το ALERT, ορίστε τα ανώτερα και κατώτερα όρια θερμοκρασίας για το επιλεγμένο κανάλι και επιβεβαιώστε με SET.
- Μην καλύπτετε τους αισθητήρες θερμοκρασίας με θερμαντικό σώμα ή λάμπα και μην τους εκθέτετε σε άμεσο ηλιακό φως, καθώς μπορεί να προκύψουν λανθασμένες μετρήσεις.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

4.1. Καθαρισμός

- Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα και αφαιρέστε τις μπαταρίες, εφόσον υπάρχουν.
- Καθαρίστε το περίβλημα και την οθόνη με μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί. Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε ήπιο καθαριστικό.
- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, οινόπνευμα ή διαλύτες. Μη βυθίζετε κανένα εξάρτημα σε νερό.

4.2. Συντήρηση

- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των μπαταριών στον σταθμό και στον αισθητήρα. Αν εμφανιστεί το σύμβολο χαμηλής στάθμης, αντικαταστήστε τις αμέσως.
- Ελέγχετε τακτικά ότι ο αισθητήρας είναι στερεωμένος με ασφάλεια και δεν καλύπτεται, π.χ. από φύλλα.
- Για σωστή λήψη του σήματος RCC, κρατήστε τον σταθμό μακριά από μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές, όπως ψυγείο, τηλεόραση, υπολογιστή και δρομολογητή Wi-Fi.

5. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

5.1. Αποθήκευση

- Φυλάσσετε τον σταθμό και τον αισθητήρα σε στεγνό και καθαρό χώρο, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες και υγρασία.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο διάστημα, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό και αφαιρέστε τις μπαταρίες, ώστε να αποφευχθεί διαρροή.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή και μην πιέζετε την οθόνη.

5.2. Μετακίνηση και μεταφορά

- Κατά τη μετακίνηση, κρατάτε τον σταθμό από το σώμα του και όχι από τις κεραίες ή το καλώδιο τροφοδοσίας.

- Μεταφέρετε τον αισθητήρα χωρίς να πιέζετε τη θήκη μπαταριών ή τα εξαρτήματα στερέωσης.
- Κατά τη μεταφορά, προστατεύετε τη συσκευή από κραδασμούς και υγρασία, π.χ. χρησιμοποιώντας την αρχική συσκευασία.

6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Δεν εμφανίζονται μετρήσεις από τον εξωτερικό αισθητήρα

- Ελέγξτε τις μπαταρίες του αισθητήρα και βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας βρίσκεται εντός εμβέλειας (έως περίπου 100 m σε ανοιχτό χώρο) και ότι δεν παρεμβάλλονται πολλοί τοίχοι ή μεταλλικά εμπόδια.
- Πατήστε CH στον σταθμό και TX στον αισθητήρα για να συνδεθούν ξανά οι συσκευές. Εάν χρειάζεται, επιλέξτε το ίδιο κανάλι CH και στις δύο συσκευές.
- Μετά την αλλαγή μπαταριών, ενδέχεται να χρειαστούν από μερικές δεκάδες δευτερόλεπτα έως λίγα λεπτά για να ανανεωθούν τα δεδομένα.

Δεν πραγματοποιείται συγχρονισμός ώρας μέσω ραδιοσήματος

- Τοποθετήστε τον σταθμό κοντά σε παράθυρο και απομακρύνετέ τον από άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
- Κρατήστε πατημένο το UP για να ξεκινήσει η χειροκίνητη αναζήτηση σήματος RCC και περιμένετε μερικά λεπτά.
- Εάν δεν είναι διαθέσιμο το σήμα, ρυθμίστε την ώρα χειροκίνητα και δοκιμάστε ξανά αργότερα, κατά προτίμηση τη νύχτα.

Ο σταθμός δεν ανταποκρίνεται ή σβήνει ο οπίσθιος φωτισμός

- Ελέγξτε ότι το τροφοδοτικό είναι σωστά συνδεδεμένο και ότι η πρίζα λειτουργεί.
- Αφαιρέστε προσωρινά τις μπαταρίες, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό για περίπου 1 λεπτό και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά.
- Εάν το πρόβλημα παραμένει, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης.

7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

7.1. Προφυλάξεις

- Χρησιμοποιείτε τον σταθμό και τον αισθητήρα μόνο για τον προβλεπόμενο οικιακό σκοπό. Ο σταθμός δεν είναι παιχνίδι.
- Τοποθετήστε τον εξωτερικό αισθητήρα σε σημείο προστατευμένο από βροχή, χιόνι και άμεσο ηλιακό φως. Προστατεύετε τον σταθμό από την υγρασία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό και μπαταρίες AA 1,5 V. Μη συνδέετε τη συσκευή σε άλλες πηγές τροφοδοσίας.
- Τοποθετείτε τα καλώδια έτσι ώστε να μην προκαλούν κίνδυνο παραπατήματος ή να υπάρχει κίνδυνος να τραβηχτεί η συσκευή από ράφι. Κρατήστε το προϊόν μακριά από μικρά παιδιά.

7.2. Προειδοποιήσεις

- Μην ανοίγετε το περίβλημα, μην τροποποιείτε τη συσκευή και μην επιχειρείτε επισκευές μόνοι σας. Σε περίπτωση βλάβης, επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης.
- Μη χρησιμοποιείτε τον σταθμό ή το τροφοδοτικό εάν το περίβλημα, το καλώδιο ή το βύσμα έχουν υποστεί ζημιά ή εάν η συσκευή έχει εκτεθεί σε πλημμύρα/εισροή νερού. Αποσυνδέστε την αμέσως από το ηλεκτρικό δίκτυο.

7.3. Πληροφορίες για μπαταρίες και επαναφορτιζόμενες συσσωρευτές

- Κρατάτε τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές μακριά από παιδιά.
- Μην αποθηκεύετε μπαταρίες/συσσωρευτές σε εύκολα προσβάσιμα σημεία, καθώς υπάρχει κίνδυνος κατάποσης από παιδιά ή κατοικίδια. Σε περίπτωση κατάποσης, επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατό με γιατρό.
- Μπαταρίες/συσσωρευτές που παρουσιάζουν διαρροή ή έχουν υποστεί ζημιά μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα κατά την επαφή με το δέρμα. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια όταν τα αγγίζετε.
- Μη βραχυκυκλώνετε, αποσυναρμολογείτε ή ρίχνετε στη φωτιά μπαταρίες/συσσωρευτές. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Οι απλές μπαταρίες μίας χρήσης δεν πρέπει να επαναφορτίζονται, καθώς υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Φορτίζετε μόνο επαναφορτιζόμενους συσσωρευτές που προορίζονται για αυτόν τον σκοπό και χρησιμοποιείτε κατάλληλο φορτιστή.
- Φορτίζετε τους επαναφορτιζόμενους συσσωρευτές πριν τους τοποθετήσετε στο προϊόν.
- Οι επαναφορτιζόμενοι συσσωρευτές πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου.
- Μην αναμειγνύετε αλκαλικές, κοινές (ψευδαργύρου-άνθρακα) και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (νικελίου-καδμίου).
- Μην αναμειγνύετε ποτέ καινούργιες με παλιές μπαταρίες.
- Απαγορεύεται η επέμβαση στα καλώδια τροφοδοσίας, καθώς μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα.
- Αφαιρείτε τις εξαντλημένες μπαταρίες από το προϊόν.
- Μην απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στα σύμμεικτα απορρίμματα.
- Οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους κανόνες διάθεσης επικίνδυνων ηλεκτρονικών αποβλήτων.
- Η μη ορθή απόρριψη των μπαταριών μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον λόγω επικίνδυνων ουσιών. Η ανακύκλωση συμβάλλει στην προστασία των φυσικών πόρων.
- Τοποθετείτε πάντοτε τις μπαταρίες/τους συσσωρευτές σύμφωνα με την πολικότητα (+/−).

7.4. Πληροφορίες για τον καταναλωτή σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να συλλέγονται χωριστά, όπως υποδεικνύει το σχετικό σύμβολο του διαγραμμένου τροχήλατου κάδου. Η μη ορθή απόρριψη μπορεί να απειλήσει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, λόγω επικίνδυνων εξαρτημάτων όπως ηλεκτρικά καλώδια, πλαστικά και διακόπτες. Για την αποφυγή αυτών των κινδύνων, τα εξαρτήματα πρέπει να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία από εξειδικευμένες εταιρείες. Δεν επιτρέπεται η αποσυναρμολόγηση αποβλήτων εξοπλισμού από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα νοικοκυριά συμβάλλουν σημαντικά στην επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση και ανακύκλωση του παλιού εξοπλισμού, συμμετέχοντας ενεργά στα συστήματα συλλογής χρησιμοποιημένων συσκευών.