ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : DDWKXSGDN9915V4HOV2



VEVOR Κάμερα Αποχέτευσης VEVOR με 512Hz Sonde, Οθόνη 9" 720p, 300ft DDWKXSGDN9915V4HOV2

Μοντέλο WP9600FTR

1. Γενικές πληροφορίες

Αυτό είναι το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη χρήση. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου. Η εμφάνιση του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από το προϊόν που παραλάβατε. Ενδέχεται να πραγματοποιούνται τεχνολογικές ή/και λογισμικές αναβαθμίσεις χωρίς νέα ενημέρωση. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

Προϊόν: Σύστημα Επιθεώρησης Αγωγών
Μοντέλο: WP9600FTR

2. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

1. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2. Χειρίζεστε το σύστημα με προσοχή κατά τη λειτουργία. Μην το πετάτε και μην ασκείτε υπερβολική πίεση επάνω του.
3. Εάν ο χρήστης αποσυναρμολογήσει ή προκαλέσει σκόπιμη ζημιά στο μηχάνημα, η εγγύηση παύει να ισχύει.
4. Κατά τη φόρτιση, κρατάτε απόσταση από το σύστημα.
5. Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε την οθόνη και αποσυνδέστε όλες τις συνδέσεις.
6. Λόγω αναβαθμίσεων εκδόσεων, εάν το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου δεν συμφωνεί με το δικό σας μηχάνημα, ανατρέξτε στη συσκευή που έχετε παραλάβει.
7. Εάν η κάμερα υποστεί ζημιά ή το καλώδιο σπάσει λόγω ακατάλληλου χειρισμού, η ζημιά δεν καλύπτεται από τη δωρεάν εγγύηση.
8. Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και τους ισχύοντες κανονισμούς. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με όλους τους εφαρμοστέους κανονισμούς και η συσκευή να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.
9. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
10. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
11. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατάτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.

12. Η συσκευή προορίζεται για οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας, αγροικίες, ξενοδοχεία/μοτέλ και καταλύματα τύπου bed & breakfast.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Μην αποσυναρμολογείτε, βραχυκυκλώνετε ή εκθέτετε τις μπαταρίες σε φωτιά.
- Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες που δεν καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Η ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου δεν είναι αφαιρούμενη. Μην επιχειρείτε να την αντικαταστήσετε.

3. Πληροφορίες απόρριψης

Το προϊόν περιέχει μπαταρίες λιθίου και μπαταρίες AAA, οι οποίες πρέπει να ανακυκλώνονται χωριστά. Μην τις απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο ανακύκλωσης ή με κατάστημα ηλεκτρονικών για την κατάλληλη απόρριψη.

4. Περιγραφή προϊόντος

13. Έγχρωμη οθόνη TFT LCD.
14. Κάμερα υψηλής ανάλυσης με καθαρή εικόνα.
15. Νυχτερινή όραση.
16. Καλώδιο υψηλής ποιότητας, αδιάβροχο και ανθεκτικό στη διάβρωση, στο κρύο και στον εφελκυσμό.
17. Μπαταρία λιθίου 12 V / 4500 mAh.
18. Αλεξήλιο για χρήση σε εξωτερικό χώρο με έντονη φωτεινότητα.
19. Πεδία εφαρμογής: αγωγοί ύδρευσης, σωληνώσεις κλιματισμού, σωληνώσεις καλωδίων, συστήματα κενού αγωγών, σωλήνες PLUNBIN, κτίρια και βυθισμένοι/υπόγειοι αγωγοί.
20. Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C έως 60 °C.

5. Αναπτυγμένη απεικόνιση και εξαρτήματα

A/A	**Ονομασία εξαρτήματος**
1	Κεντρικό πλαίσιο
2	Κύρια πλακέτα οθόνης
3	Καλώδιο οθόνης
4	Οθόνη
5	Περίβλημα οθόνης
6	Πλακέτα πλήκτρων
7	Γραμμή σύνδεσης σήματος
8	Καρούλι καλωδίου
9	Πλακέτα τροφοδοσίας
10	Θήκη μπαταρίας
11	Μπαταρία
12	Θήκη εργαλείων
13	Θήκη κεφαλής + επιχρυσωμένη πλακέτα PCB
14	Κεφαλή κάμερας

15	Τροχός οδηγός
16	Καλώδιο προώθησης/ώθησης

6. Προδιαγραφές προϊόντος

Στοιχείο	**Προδιαγραφή**
Φορτιστής	AC 100–240 V, DC 12,6 V, 1000 mA
Μπαταρία	Μπαταρία λιθίου 12 V / 4500 mAh
Συνεχής χρόνος χρήσης	Περίπου 6 ώρες
Βάθος επιθεώρησης	50 m ή 91,5 m (επιλέξιμο μήκος γραμμής)
Υλικό	Σωλήνας/ράβδος από ίνες υψηλής αντοχής
Πηγή φωτισμού κάμερας	Έντονο λευκό φως
Υλικό κάμερας	Ανοξείδωτος χάλυβας
Γλώσσες μενού	Πολλές γλώσσες
Εικόνα κάμερας	Έγχρωμη

7. Κάμερα – τεχνικά χαρακτηριστικά

Στοιχείο	**Προδιαγραφή**
Διάμετρος κάμερας	23 mm
Ελάχιστη διάμετρος σωλήνα	>25 mm
Πηγή φωτισμού	12 LED με έντονο λευκό φως, ρυθμιζόμενα
Τάση λειτουργίας κάμερας	5 V
Τάση λειτουργίας φωτισμού	12 V
Βοηθητική λειτουργία κάμερας	Αυτοεξισορρόπηση
Συχνότητα εντοπισμού	512 Hz
Αδιαβροχοποίηση	IP68
Υλικό κάμερας	Ανοξείδωτος χάλυβας
Μέγεθος κάμερας	23 mm
Υλικό προστατευτικού καλύμματος	Πλαστικό-χάλυβας
Προστατευτικό κάλυμμα – μέγεθος 1	29 × 40 mm
Προστατευτικό κάλυμμα – μέγεθος 2	40 × 90 mm

8. Καρούλι και κουτί τροφοδοσίας

Καρούλι: η σταθερή αγκράφα συγκρατεί το καλώδιο.

Α/Α	**Ένδειξη στο κουτί τροφοδοσίας**
1	Έξοδος/σήμα βίντεο οθόνης
2	Τροφοδοσία οθόνης
3	Σύνδεση γειτονικού καρουλιού

4	Έξοδος AV
5	Ένδειξη μπαταρίας
6	Είσοδος τροφοδοσίας για φορτιστή
7	Ρύθμιση έντασης λευκού φωτισμού LED
8	Διακόπτης τροφοδοσίας
9	Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας

9. Εκκίνηση και τερματισμός λειτουργίας

21. Συνδέστε όλους τους συνδέσμους (τη σύνδεση της κάμερας και τη σύνδεση της οθόνης) και θέστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση ON. Η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας ανάβει.
22. Πατήστε το πλήκτρο «ON» στο πληκτρολόγιο. Το μηχάνημα ξεκινά σε αυτόματη λειτουργία.
23. Πατήστε ταυτόχρονα «L» και «R» για να σταματήσει το μηχάνημα.
24. Θέστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση «OFF» και αποσυνδέστε τους συνδέσμους.

10. Φωτισμός νυχτερινής όρασης

Πατήστε το πλήκτρο «LED» στο πληκτρολόγιο για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φωτισμού νυχτερινής όρασης της κάμερας. Ο φωτισμός είναι ενεργοποιημένος κατά την εκκίνηση.

11. Χειροκίνητη και αυτόματη περιστροφή

25. Πατήστε «AUTO/MANU» για εναλλαγή μεταξύ χειροκίνητης και αυτόματης περιστροφής. Κατά την εκκίνηση είναι επιλεγμένη η αυτόματη λειτουργία και η κάμερα περιστρέφεται προς τα δεξιά.
26. Αριστερή περιστροφή: σε χειροκίνητη λειτουργία πατήστε «L» για περιστροφή προς τα αριστερά. Πατήστε ξανά «L» για διακοπή.
27. Δεξιά περιστροφή: σε χειροκίνητη λειτουργία πατήστε «R» για περιστροφή προς τα δεξιά. Πατήστε ξανά «R» για διακοπή.
28. Περιστροφή σε καθορισμένη γωνία: σε αυτόματη λειτουργία πατήστε «R» για επιλογή της γωνίας A και στη συνέχεια ξανά «R» για επιλογή της γωνίας B. Η κάμερα περιστρέφεται μεταξύ A και B. Πατήστε ξανά «R» για ακύρωση και επιστροφή στην αυτόματη λειτουργία.

12. Ρύθμιση ταχύτητας περιστροφής

Σε αυτόματη λειτουργία, πατήστε «SPEED» για έναρξη περιστροφής υψηλής ταχύτητας. Πατήστε ξανά «SPEED» για επιστροφή στην κανονική ταχύτητα.

13. Εγκατάσταση του συστήματος

29. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Απενεργοποιήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας πριν συνδέσετε την κάμερα βίντεο και την οθόνη, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στην κάμερα ή στην οθόνη.
30. Συνδέστε με τη σειρά: κάμερα → καρούλι → κουτί τροφοδοσίας → οθόνη.
31. Θέστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στο κουτί τροφοδοσίας στη θέση ON. Η ενδεικτική λυχνία στην οθόνη ανάβει και το σύστημα ξεκινά.
32. Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα στην κάμερα, εισαγάγετέ την στον αγωγό και περιστρέψτε το καρούλι μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό βάθος.

33. Ρυθμίστε τον ρυθμιστή έντασης LED στο κατάλληλο επίπεδο φωτισμού.
34. Για εγγραφή βίντεο, ανατρέξτε στις λεπτομέρειες λειτουργίας του DVR. Η εικόνα μπορεί να μεταφερθεί σε μεγαλύτερη οθόνη μέσω του καλωδίου βίντεο.
35. Μετά τη χρήση, αφαιρέστε προσεκτικά την κάμερα από τον αγωγό. Καθαρίστε την με καθαρό, μαλακό και στεγνό πανί και αποθηκεύστε την.

14. Φόρτιση

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, απαιτείται φόρτιση.

36. Αφαιρέστε τη μπαταρία και τον φορτιστή από το κουτί.
37. Συνδέστε τον φορτιστή στη μπαταρία.
38. Συνδέστε τον φορτιστή σε παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος 100–240 V. Η κόκκινη ένδειξη σημαίνει ότι η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη.
39. Η πράσινη ένδειξη σημαίνει ότι η φόρτιση ολοκληρώθηκε.

Σημείωση: Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, επαναφορτίζετέ την έγκαιρα. Εάν παραμένει για μεγάλο διάστημα σε πολύ χαμηλή στάθμη, ενδέχεται να μην μπορεί να επαναφορτιστεί.

15. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	**Λύση / Ενέργεια**
Μπλε οθόνη	1. Ελέγξτε εάν η σύνδεση της κάμερας είναι χαλαρή ή η κάμερα δεν εφαρμόζει σωστά, προκαλώντας κακή επαφή. 2. Ελέγξτε εάν η σύνδεση καλωδίου και τροφοδοσίας είναι σωστή και σταθερή. 3. Ελέγξτε εάν η οθόνη είναι σωστά συνδεδεμένη στην τροφοδοσία. 4. Ελέγξτε εάν το καλώδιο έχει σπάσει. 5. Ελέγξτε εάν υπάρχει νερό στο μπροστινό μέρος της κάμερας ή εάν η κάμερα έχει υποστεί ζημιά. 6. Κατά τη χρήση, τοποθετείτε πρώτα το προστατευτικό κάλυμμα ώστε η κάμερα να μην προσκρούει σε σκληρά αντικείμενα.
Προβλήματα με τα LED	1. Διαβάστε το εγχειρίδιο και ελέγξτε τον σωστό τρόπο ενεργοποίησης του φωτισμού. 2. Ελέγξτε εάν υπάρχει νερό μπροστά από την κάμερα, το οποίο μπορεί να εμποδίζει την ενεργοποίηση των LED.
Δεν λειτουργεί	1. Ελέγξτε εάν η μπαταρία έχει επαρκή φόρτιση. 2. Ελέγξτε εάν η οθόνη έχει υποστεί ζημιά. 3. Ελέγξτε εάν η οθόνη είναι σωστά συνδεδεμένη στην τροφοδοσία.
Δεν αποθηκεύονται φωτογραφίες/βίντεο	1. Ελέγξτε εάν η κάρτα μνήμης έχει υποστεί ζημιά και χρειάζεται αντικατάσταση. 2. Ελέγξτε εάν υπάρχει ξένο σώμα ή παραμόρφωση στην υποδοχή της κάρτας μνήμης.
Δεν είναι δυνατή η μορφοποίηση	Η κάρτα μνήμης έχει υποστεί ζημιά. Αντικαταστήστε την κάρτα μνήμης.
Δεν φορτίζει	1. Ελέγξτε την υποδοχή φόρτισης για ξένα σώματα

	ή παραμόρφωση. 2. Ελέγξτε εάν ο φορτιστής έχει υποστεί ζημιά. 3. Όταν η μπαταρία είναι πολύ χαμηλή, φορτίστε την έγκαιρα ώστε να αποφευχθεί αδυναμία φόρτισης λόγω πλήρους εκφόρτισης.
Σπασμένο καλώδιο	1. Συνιστάται η χρήση του καλωδίου σε αγωγό διαμέτρου ≥60 cm. Προσέχετε τη δύναμη με την οποία προωθείτε το καλώδιο, ώστε να μην σπάσει η γραμμή ανίχνευσης. 2. Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για ανίχνευση και επιθεώρηση αγωγών και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς.
Μπέρδεμα/κόμπιασμα καλωδίου	1. Κατά την ανάσυρση και την απελευθέρωση του καλωδίου, μην το αφήνετε να διασταυρώνεται ή να δημιουργεί κόμπους. Η ακτίνα κάμψης του καλωδίου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 90°. 2. Κατά την ανάσυρση, συνεργαστείτε με το περιστρεφόμενο μεταλλικό πλαίσιο για ομαλή επανατύλιξη και μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη.
Καθαρισμός εξοπλισμού	Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία για να αποφύγετε ζημιά στον εξοπλισμό.
Προειδοποίηση	Εάν η βλάβη δεν μπορεί να επιλυθεί, μην αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας τη συσκευή. Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

16. Οδηγίες λειτουργίας HD DVR

Πλήκτρο	**Λειτουργία**
REC/-	Έναρξη/διακοπή εγγραφής.
PLAY/+	Εναλλαγή μεταξύ εγγραφής και λήψης φωτογραφιών. Ανατρέξτε στο εικονίδιο επάνω αριστερά.
MENU	Πρόσβαση στο κύριο μενού ρυθμίσεων και κυκλική περιήγηση στις επιλογές. Με παρατεταμένο πάτημα περιστρέφει την οθόνη κατά 0°, 90°, 180° ή 270°.
>	Σμίκρυνση/απομάκρυνση (zoom out).
<	Μεγέθυνση εικόνας, έως 36×.
POWER	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της οθόνης.

17. Ρυθμίσεις κύριου μενού

40. Πατήστε «MENU» για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων: PICTURE (Εικόνα), OPTION (Επιλογές), TIME (Ώρα), PHOTO (Φωτογραφία), VIDEO (Βίντεο).
41. Πατήστε «</>» για να μετακινηθείτε στο υπομενού επιλογών.
42. Πατήστε «REC» για αλλαγή της τιμής ρύθμισης ή για είσοδο/επιβεβαίωση.
43. Πατήστε «PLAY» για έξοδο.

18. Εγγραφή και λήψη φωτογραφιών

44. Πατήστε «PLAY» για εναλλαγή μεταξύ εγγραφής και φωτογράφισης (ανατρέξτε στο εικονίδιο επάνω αριστερά).
45. Πατήστε «REC» για έναρξη εγγραφής/λήψης φωτογραφίας και ξανά «REC» για διακοπή της εγγραφής.

19. Αναπαραγωγή φωτογραφιών στην οθόνη

46. Πατήστε επανειλημμένα «MENU» μέχρι να βρείτε την επιλογή «PHOTO».
47. Πατήστε «</>» μέχρι να βρείτε την επιλογή «Playback» (Αναπαραγωγή).
48. Πατήστε «REC» για είσοδο, χρησιμοποιήστε «</>» για επιλογή αρχείου και πατήστε «REC» για αναπαραγωγή.
49. Πατήστε «PLAY» για έξοδο.

20. Αναπαραγωγή βίντεο στην οθόνη

50. Πατήστε επανειλημμένα «MENU» μέχρι να βρείτε την επιλογή «RECORD».
51. Πατήστε «</>» μέχρι να βρείτε την επιλογή «Playback».
52. Πατήστε «REC» για είσοδο, χρησιμοποιήστε «</>» για επιλογή αρχείου και πατήστε «REC» για είσοδο.
53. Πατήστε «REC» για αναπαραγωγή.
54. Πατήστε «PLAY» για έξοδο.

21. Εντοπιστής σωλήνων VEVOR 512 Hz – Εγχειρίδιο χρήσης

Σας ευχαριστούμε για την αγορά σας. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο για τη σωστή χρήση και την προστασία του μηχανήματος. Μετά την ανάγνωση, φυλάξτε το εγχειρίδιο σε εύκολα προσβάσιμο σημείο για μελλοντική αναφορά.

22. Πληροφορίες ασφαλείας

55. Ελέγξτε την εμφάνιση και τη λειτουργία του μηχανήματος εντός τριών εργάσιμων ημερών από την παραλαβή. Σε περίπτωση ζημιάς ή έλλειψης εξαρτημάτων, αποστείλετε φωτογραφίες στην εξυπηρέτηση πελατών.
56. Χρησιμοποιείτε 6 μπαταρίες AA 1,5 V. Η χρήση λανθασμένου τύπου μπαταρίας ενέχει κίνδυνο έκρηξης. Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.
57. Περιβάλλον λειτουργίας εντοπιστή: -10 °C έως 50 °C (14 °F έως 122 °F), ≤95% RH. Συνθήκες αποθήκευσης: -20 °C έως 70 °C (-4 °F έως 158 °F), ≤95% RH.
58. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση φυσικής ζημιάς ή ανωτέρας βίας, μη εξουσιοδοτημένης αποσυναρμολόγησης ή σύνδεσης μη γνήσιων εξαρτημάτων.
59. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια παρελκόμενα για την αποφυγή πιθανής βλάβης σε υγεία και περιουσία.
60. Μην ρίχνετε, χτυπάτε ή κουνάτε το σύστημα επιθεώρησης. Η ακατάλληλη χρήση του εντοπιστή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην εσωτερική πλακέτα.
61. Κρατάτε τον εντοπιστή και τα εξαρτήματά του, ιδιαίτερα μικρά εξαρτήματα όπως ο πομπός/αισθητήρας ή οι μπαταρίες, μακριά από βρέφη και παιδιά.
62. Αγωγά αντικείμενα όπως κοσμήματα, κλειδιά ή αλυσίδες μπορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να έρθουν σε επαφή με εκτεθειμένο άκρο μπαταρίας ιόντων λιθίου και να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μεταφέρετε μπαταρίες σε τσέπες, πορτοφόλια ή δοχεία μαζί με μεταλλικά αντικείμενα. Μην πετάτε μπαταρίες στη φωτιά, καθώς υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε κάποιο πρόβλημα, μην αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας το μηχάνημα. Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

23. Προδιαγραφές εντοπιστή 512 Hz

Στοιχείο	**Προδιαγραφή**
Συχνότητα	512 Hz
Διαμόρφωση	Καμία
Μέγιστη εμβέλεια	6 m / 20 ft
Μπαταρία	6 × AA αλκαλικές μπαταρίες
Ηχητική έξοδος	50–1000 Hz, ανάλογα με την ισχύ του σήματος
Βάρος	1,8 lb
Θερμοκρασία λειτουργίας	-4 °F έως 140 °F (-20 °C έως 60 °C)
Έξοδος	Ηχείο, ακουστικά και ηχητική ειδοποίηση στόχου
Διαστάσεις αισθητήρα	548 × 65 × 50 mm

Κεραία: λαμβάνει το σήμα.

Ένδειξη σήματος: όταν το σήμα ισχυροποιείται, η ένδειξη μετακινείται προς τα δεξιά. Όταν το σήμα εξασθενεί, μετακινείται προς τα αριστερά.

Διακόπτης και ρύθμιση ευαισθησίας: στην αριστερότερη θέση η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Μετακινώντας τον προς τα δεξιά, η συσκευή ενεργοποιείται. Συνεχίζοντας προς τα δεξιά, αυξάνεται η ευαισθησία στο σήμα.

Far: λειτουργία μεγάλης απόστασης. Near: λειτουργία κοντινής απόστασης.

Ηχείο: όταν ο δέκτης λαμβάνει το σήμα, ακούγεται ήχος. Όσο πλησιάζει στον πομπό/αισθητήρα, τόσο ισχυρότερο γίνεται το σήμα και τόσο αυξάνεται η ένταση του ήχου.

Ακουστικά: εναλλακτικός τρόπος ηχητικής εξόδου αντί του ενσωματωμένου ηχείου.

24. Περιγραφή πλήκτρων και ενδείξεων του δέκτη

- Κεραία
- Ένδειξη ισχύος σήματος
- Αποσπώμενος σύνδεσμος
- Ένδειξη μπαταρίας
- Λειτουργία Near/Far (Κοντινό/Μακρινό)
- Τιμή ευαισθησίας σήματος
- Πλήκτρο Near/Far
- Αύξηση ευαισθησίας σήματος (+)
- Μείωση ευαισθησίας σήματος (-)
- Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
- Υποδοχή ακουστικών
- Ηχείο
- Κάλυμμα μπαταριών
- 6 × μπαταρίες AA

25. Διαδικασία χρήσης του εντοπιστή

63. Αφαιρέστε τον εξοπλισμό. Κατά το άνοιγμα της συσκευασίας, τοποθετήστε τον όπως φαίνεται στην εικόνα. Ανοίξτε προσεκτικά και αργά με μαχαίρι ώστε να μην προκαλέσετε ζημιά στον εξοπλισμό.
64. Μετακινήστε προς τα επάνω τα κλείστρα και στις δύο πλευρές για να ξεκλειδώσετε το εξωτερικό κουτί.
65. Αφαιρέστε ξεχωριστά την κεραία και τον δέκτη. Με το ένα χέρι κρατήστε το επάνω κάλυμμα του κουτιού και με το άλλο αφαιρέστε την κεραία από την υποδοχή. Στη συνέχεια κρατήστε το κουτί με το δεξί χέρι και τραβήξτε τον δέκτη με το αριστερό.
66. Τοποθετήστε τις μπαταρίες. Προμηθευτείτε 6 μπαταρίες AA. Στο πίσω μέρος του δέκτη σύρετε προς τα κάτω το κάλυμμα μπαταριών και αφαιρέστε το. Τοποθετήστε τις 6 μπαταρίες AA, προσέχοντας την πολικότητα (+/−) κάθε μπαταρίας. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα.
67. Εγκαταστήστε την κεραία. Ευθυγραμμίστε τη σύνδεση μεταξύ συσκευής και κεραίας. Σφίξτε την κεραία δεξιόστροφα. Για αφαίρεση, περιστρέψτε το παξιμάδι αριστερόστροφα και τραβήξτε την κεραία.
68. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: πατήστε το πλήκτρο τροφοδοσίας για 3 δευτερόλεπτα. Η οθόνη εμφανίζεται και ακούγεται ο ήχος του ηχείου. Για απενεργοποίηση, πατήστε το πλήκτρο τροφοδοσίας για 2 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται «GOODBYE». Αν η συσκευή δεν ενεργοποιείται, ελέγξτε αν οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά και αν έχουν επαρκή φόρτιση.
69. Επιλογή λειτουργίας Near/Far: πατήστε το πλήκτρο «Near/Far». Στην οθόνη εμφανίζεται «Near». Πατήστε ξανά για «Far». Επιλέξτε τη λειτουργία ανάλογα με το περιβάλλον.

26. Ρύθμιση και ένδειξη σήματος

70. Ρύθμιση λαμβανόμενου σήματος: πατήστε «+» για αύξηση του σήματος. Η μέγιστη στάθμη είναι 9. Όταν φτάσει στο 9, πατώντας ξανά «+» η στάθμη επανέρχεται στο 1. Πατήστε «-» για μείωση, με ελάχιστη στάθμη το 1.
71. Ένδειξη σήματος: βρίσκεται στο επάνω αριστερό τμήμα της οθόνης. Όταν ο δέκτης δεν λαμβάνει σήμα 512 Hz, η ένδειξη εμφανίζει 4 μπάρες και το ηχείο εκπέμπει προειδοποιητικό ήχο. Όσο αυξάνονται οι μπάρες, ο ήχος γίνεται συνεχής «du du du». Όσο ο δέκτης πλησιάζει τον αισθητήρα 512 Hz, ο ήχος δυναμώνει. Όσο απομακρύνεται, το σήμα και ο ήχος εξασθενούν.
72. Για εντοπισμό του σήματος του πομπού, μετακινήστε τον δέκτη από αριστερά προς τα δεξιά για να βρείτε τη θέση με την καλύτερη λήψη.

27. Εντοπισμός της ακριβούς θέσης του σήματος

Η καλύτερη θέση λήψης είναι όταν ο δέκτης βρίσκεται παράλληλα προς τον πομπό/αισθητήρα. Μετακινήστε τον δέκτη παράλληλα προς τον αισθητήρα, προς την κατεύθυνση όπου η ένδειξη εμφανίζει περισσότερες μπάρες και ο ήχος γίνεται εντονότερος.

Όταν η ένδειξη φτάσει στη δεξιότερη θέση, η λειτουργία μεταβαίνει σε «Near». Πατήστε «-» για να μειώσετε την ισχύ του λαμβανόμενου σήματος και την ευαισθησία του ήχου. Αναζητήστε σε μικρότερη κλίμακα τη θέση με το ισχυρότερο σήμα, κρατώντας τον δέκτη παράλληλο προς τον αισθητήρα. Παραμείνετε στη θέση αυτή και μετακινήστε τον δέκτη εμπρός και πίσω μέχρι να εντοπίσετε το σημείο με το ισχυρότερο σήμα. Ο αισθητήρας βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον δέκτη.

28. Σύνδεση και χρήση ακουστικών

Σε περιβάλλον με έντονο θόρυβο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακουστικά για να ακούτε το σήμα του δέκτη. Αφαιρέστε τα ακουστικά από το κουτί και συνδέστε τα στον δέκτη όπως φαίνεται στην εικόνα. Εάν δεν ακούγεται ήχος, ελέγξτε ότι το βύσμα έχει τοποθετηθεί σωστά. Εάν παραμένει χωρίς ήχο, δοκιμάστε άλλο ζεύγος ακουστικών.

29. Συχνές ερωτήσεις / βασικές περιπτώσεις

73. Ο δέκτης εμφανίζει τέσσερις μπάρες σήματος. Κατά την ενεργοποίηση, η προεπιλεγμένη ένδειξη είναι τέσσερις μπάρες και το ηχείο εκπέμπει ήχο. Αυτό δείχνει ότι είναι έτοιμος για λειτουργία. Όταν λαμβάνει σήμα, ο ήχος γίνεται σταθερός «du du du». Πλησιάζοντας τον αισθητήρα ο ήχος δυναμώνει, ενώ απομακρυνόμενοι εξασθενεί.
74. Δυσκολία στη χρήση του εντοπιστή: ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του δέκτη και ακολουθήστε τα βήματα 6 έως 12 της ενότητας «Διαδικασία χρήσης».
75. Η συσκευή δεν ενεργοποιείται: ελέγξτε εάν οι μπαταρίες είναι επαρκώς φορτισμένες και σωστά τοποθετημένες. Ελέγξτε επίσης εάν η οθόνη λειτουργεί.
76. Η συσκευή δεν λαμβάνει σήμα ή το σήμα είναι ασθενές: ελέγξτε εάν η κεραία έχει τοποθετηθεί σωστά. Αφαιρέστε την και επανατοποθετήστε την. Ελέγξτε την ένδειξη μπαταρίας στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, η λήψη σήματος μπορεί να είναι ασθενέστερη.
77. Καθαρισμός: πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε πρώτα τη συσκευή.

30. Περιεχόμενα πλήρους σετ

78. Αλουμινένιο κουτί (με επένδυση EVA).

79. Δέκτης.
80. Κεραία δέκτη.
81. Ακουστικά.

31. Πληροφορίες FCC

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το αρμόδιο μέρος για τη συμμόρφωση ενδέχεται να ακυρώσουν την άδεια του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό.

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

82. Το προϊόν δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
83. Το προϊόν πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις στο προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το αρμόδιο μέρος για τη συμμόρφωση ενδέχεται να ακυρώσουν την άδεια του χρήστη να λειτουργεί το προϊόν.

Σημείωση: Το προϊόν έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακή εγκατάσταση. Το προϊόν παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Εάν το προϊόν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση του προϊόντος, συνιστάται ο χρήστης να επιχειρήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Αναπροσανατολισμός ή αλλαγή θέσης της κεραίας λήψης.
- Αύξηση της απόστασης μεταξύ προϊόντος και δέκτη.
- Σύνδεση του προϊόντος σε πρίζα κυκλώματος διαφορετικού από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Επικοινωνία με τον αντιπρόσωπο ή με έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης.

32. Πληροφορίες απόρριψης – Ευρωπαϊκή Ένωση

Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΕ. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί χωριστή συλλογή αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει για το προϊόν και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το ίδιο σύμβολο. Τα προϊόντα με αυτή τη σήμανση δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να παραδίδονται σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.


VEVOR