

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DDSCQPJBXG00D1ME3V2



Ηλεκτρικός Κόφτης Λαχανικών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, θα πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, όπως οι παρακάτω:

1. **ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.**
2. Αποσυνδέετε από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν την τοποθέτηση ή αφαίρεση εξαρτημάτων και πριν από τον καθαρισμό.
3. Ελέγξτε ότι η τάση ρεύματος που αναγράφεται στο προϊόν **ταιριάζει με την παροχή ρεύματος** (μόνο AC).
4. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας, **μόνο εφόσον επιβλέπονται** ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της και **κατανοούν τους κινδύνους**.
5. Τα παιδιά **δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή**. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
6. Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, **μην τοποθετείτε τον ηλεκτρικό κόφτη φρούτων και λαχανικών σε νερό ή άλλα υγρά**.
7. Αποφύγετε την επαφή με κινούμενα μέρη.
8. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο ή το φις είναι φθαρμένα ή μετά από πτώση ή δυσλειτουργία. Επιστρέψτε τη σε **εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις** για έλεγχο ή επισκευή.
9. **Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.**
10. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή να αγγίζει ζεστές επιφάνειες.
11. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος. Μην το πετάξετε.
12. Αν καταστραφεί το καλώδιο, πρέπει να αντικατασταθεί **μόνο από τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή άτομο με τα κατάλληλα προσόντα**, για την αποφυγή κινδύνου.
13. **Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας!** Η επισκευή από μη εξειδικευμένα άτομα **απαγορεύεται αυστηρά**. Σε περίπτωση βλάβης, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
14. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Απαγορεύεται αυστηρά να τοποθετείτε το σώμα της συσκευής ή το καλώδιο **μέσα σε υγρά**. Η συσκευή πρέπει να είναι **εντελώς κρύα** πριν από τον καθαρισμό.
15. Μην τοποθετείτε τη συσκευή απευθείας σε ή κοντά σε φωτιά. Εάν μέρος της συσκευής πιάσει φωτιά, **μη χρησιμοποιήσετε νερό για να τη σβήσετε**. Χρησιμοποιήστε **υγρό πανί**.
16. Όταν το φις συνδέεται στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι **έχει εισαχθεί πλήρως**. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης και ανάφλεξης.
17. Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί **χωρίς επίβλεψη**. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, **διακόψτε αμέσως τη λειτουργία και αποσυνδέστε την από το ρεύμα**.

ΟΡΘΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Αυτό το προϊόν υπάγεται στην Οδηγία 2012/19/ΕΕ. Το σύμβολο με τον διαγραμμένο κάδο απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί ξεχωριστή αποκομιδή αποβλήτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ισχύει για το προϊόν και όλα τα παρελκόμενα που φέρουν το εν λόγω σύμβολο. Προϊόντα με αυτό το σήμα **δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα**, αλλά πρέπει να παραδίδονται σε **σημεία συλλογής** για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Πληροφορίες FCC (Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών Η.Π.Α.)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση ενδέχεται να ακυρώσουν την άδεια του χρήστη για χρήση της συσκευής.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις παρακάτω δύο προϋποθέσεις:

1. Αυτή η συσκευή **ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές**.
2. Αυτή η συσκευή **πρέπει να αποδέχεται κάθε παρεμβολή** που λαμβάνει, ακόμα κι αν προκαλεί ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι μη εγκεκριμένες τροποποιήσεις ενδέχεται να ακυρώσουν την άδεια λειτουργίας.

Σημείωση: Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και συμμορφώνεται με τα όρια της κατηγορίας Β για ψηφιακές συσκευές, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν **λογική προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές** σε οικιακή εγκατάσταση.

Η συσκευή παράγει και εκπέμπει ραδιοσυχνότητες, και αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, **ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές** σε ραδιοεπικοινωνίες. Παρότι δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση, σε περίπτωση που η συσκευή **προκαλέσει παρεμβολές** (π.χ. σε ραδιοφώνου ή τηλεόραση), συνιστάται:

- Αναπροσανατολισμός ή αλλαγή θέσης της κεραίας λήψης.
- Αύξηση της απόστασης μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
- Σύνδεση της συσκευής σε διαφορετική πρίζα από εκείνη του δέκτη.
- Επικοινωνία με τεχνικό ραδιοτηλεόρασης για βοήθεια.

Περίληψη

Αυτό το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένο κόφτη χειρός, υψηλής απόδοσης, ελαφριά κατασκευή και εύκολη αποσυναρμολόγηση και πλύσιμο.

Είναι κατάλληλο για διάφορους χώρους, όπως **καντίνες, εστιατόρια, μαγαζιά, λαϊκές, νοικοκυριά κ.λπ.**

Οι λεπίδες είναι **ανθεκτικές και ρυθμιζόμενες**, προσφέροντας ποικιλία επιλογών κοπής.

Ο κόφτης αυτός συνδυάζει **πράσινη τεχνολογία και χαμηλή κατανάλωση**, είναι **εύκολος στη χρήση και καθαρισμό**, και καλύπτει ανάγκες υγιεινής και πρακτικότητας.

Ιδανικό για οικολογική χρήση και θερμά καλωσορίζεται από τους χρήστες.

Κόβει εύκολα κάθε είδος υλικού

Ιδανικός για:

-  Hot pot
 -  Εστιατόρια / Καντίνες
 -  Καταστήματα φρούτων
 -  Fast food
 -  Μανάβικα
 -  Καταστήματα γαλακτοκομικών προϊόντων
-

1. Οδηγίες εγκατάστασης της συσκευής

Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία, τοποθετήστε τη λαβή στο κεφάλι του κόφτη και στερεώστε τη με βίδα και παξιμάδι χρησιμοποιώντας εξάγωνο κλειδί (allen). Στη συνέχεια, τοποθετήστε την επιφάνεια της βάσης σε λείες επιφάνειες χρησιμοποιώντας τις **4 βεντούζες** (γυάλινες, μαρμάρινες, μεταλλικές επιφάνειες). Για άλλες επιφάνειες, χρησιμοποιήστε **ξύλινα ή άλλα μη λεία στηρίγματα** που μπορούν να προσαρμοστούν με βίδες.

Η κοπή μπορεί να ξεκινήσει αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

Ανθεκτική λεπίδα

Κάνει εύκολη την κοπή φρούτων και λαχανικών

Ισχυρές βεντούζες

Πιο σταθερό κράτημα, δεν γλιστράει κατά τη χρήση

Κοπή σε 3 απλά βήματα

Απλή λειτουργία, ο καθένας μπορεί να τη χρησιμοποιήσει

1. Βάλτε τα υλικά και τραβήξτε τη ράβδο πίεσης
2. Ρυθμίστε το πάχος φέτας (με περιστροφή του ρυθμιστή)
3. Απολαύστε ομοιόμορφη κοπή

 Κόψτε λάχανο

 Κόψτε τζίντζερ

 Κόψτε πατάτες

Κόψτε:

- Χωριάτικο λουκάνικο
 - Μήλο
 - Ρίζα λωτού
 - Λεμόνι
 - Αγγούρι
 - Ραπανάκια
-

2. Ρύθμιση πάχους κοπής

Τοποθετήστε το τρόφιμο στη σχισμή και ξεκινήστε την κοπή για να ελέγξετε το πάχος. Αν δεν είναι κατάλληλο, ρυθμίστε το:

1. Τραβήξτε το εξωτερικό δαχτυλίδι του ρυθμιστή έξω.
2. Περιστρέψτε απαλά το κουμπί προς τα αριστερά (αντίθετα με τη φορά του ρολογιού) για **λεπτότερη** κοπή ή προς τα δεξιά (με τη φορά του ρολογιού) για **παχύτερη** φέτα.

Προσοχή: αν δεν γυρίζει καθόλου, πιθανόν να έχει φτάσει στο τέλος της διαδρομής του. Μην προσπαθήσετε να το γυρίσετε με πίεση γιατί μπορεί να φθαρεί το σπείρωμα του ρυθμιστή.

Υποβοήθηση με ελατήριο (Spring assisted propulsion)

Το ελατήριο προωθεί αυτόματα το υλικό προς τη λεπίδα, μειώνοντας την προσπάθεια και προλαμβάνοντας τραυματισμούς.

-  Ρυθμιζόμενο πάχος για διαφορετικές ανάγκες
-  Ελατήριο για αυτόματη προώθηση
-  Μεγάλο άνοιγμα για εύκολη κοπή μεγάλων τροφίμων

3. Βήματα για αλλαγή ελατηρίου

1. Αφαιρέστε το κεφάλι του κόφτη.
2. Ξεβιδώστε την πίσω βίδα και αφαιρέστε το πίσω πλακίδιο ώθησης.
3. Αφαιρέστε το **ελατήριο** και αντικαταστήστε το με νέο.
4. Τοποθετήστε ξανά το αυλάκι πίεσης πάνω στη ράβδο ώθησης και ευθυγραμμίστε με το εξάγωνο εξάρτημα.
5. Τοποθετήστε ξανά το κεφάλι του κόφτη και ασφαλίστε το με το **κλείδωμα ασφαλείας**.

4. Καθαρισμός

Μετά την κοπή, το μηχάνημα πρέπει να καθαρίζεται. Ολόκληρο το μηχάνημα ή μόνο η κεφαλή κοπής πρέπει να καθαρίζονται. Μετά τον καθαρισμό, **συνιστάται να στεγνώνετε τα υπολείμματα νερού**, ώστε το περίβλημα του μηχανήματος να παραμένει καθαρό και να αποφεύγεται η σκουριά.

Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε πλυντήριο πιάτων για τον καθαρισμό της κεφαλής κοπής ή του σώματος της συσκευής.

5. Διαδικασία αφαίρεσης της κεφαλής κοπής

1. Τραβήξτε το κούμπωμα ασφαλείας προς τα έξω και αφαιρέστε το.
 2. Η κεφαλή κοπής μπορεί να πλυθεί ή η λεπίδα μπορεί να αντικατασταθεί απλώς τραβώντας έξω την κεφαλή κοπής.
-

Φωτογραφίες:

- Εικόνα 1: Απλώς αφαιρέστε το κούμπωμα ασφαλείας.
- Εικόνα 2: Αφαιρέστε την κεφαλή κοπής.
- Εικόνα 3: Εύκολο ξέβγαλμα.



Σημείωση: Εάν υπάρξει οποιαδήποτε τεχνική αλλαγή, παρακαλείστε να ανατρέξετε στην πινακίδα στοιχείων του προϊόντος χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE