

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SG24L5000W12L1KYVV2



Επαγγελματική Ηλεκτρική Φριτέζα Πάγκου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Για να διασφαλίσετε ότι θα το χρησιμοποιείτε σωστά, διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες ασφαλείας πριν το χρησιμοποιήσετε και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει πολλές προειδοποιήσεις, προφυλάξεις και οδηγίες λειτουργίας. Η προσοχή και η κοινή λογική δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη λειτουργία της συσκευής. Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας είναι κατάλληλη για τη συσκευή.
2. Μην αφήνετε παιδιά και κατοικίδια να πλησιάζουν ή να αγγίζουν τη συσκευή.
3. Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
4. Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο ή το φις σε νερό ή άλλα υγρά.
5. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά στο καλώδιο ή στο φις.
6. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό.
7. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε θερμές επιφάνειες ή πηγές θερμότητας.
8. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε καλά αεριζόμενο εξωτερικό χώρο.
9. Μην καλύπτετε ή φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού.
10. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλον σκοπό πέραν της προβλεπόμενης χρήσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- **ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.**
- **ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ.**
- **ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΕ ΕΥΦΛΕΚΤΑ Ή ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.**
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα συνιστώμενα καύσιμα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή όσο είναι ζεστή ή σε λειτουργία.
- Αφήνετε πάντα τη συσκευή να κρυώσει πλήρως πριν από τον καθαρισμό ή την αποθήκευση.

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο όταν έχει κρυώσει πλήρως.
 2. Χρησιμοποιείτε υγρό (όχι βρεγμένο) πανί για τον καθαρισμό.
 3. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή σκληρά υλικά.
 4. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι καθαρή και στεγνή πριν την αποθήκευση.
 5. Φυλάσσετε τη συσκευή σε στεγνό, ασφαλές και καλά αεριζόμενο χώρο.
-

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν συναρμολογηθεί σωστά.
- Ελέγξτε ότι η σχάρα και τα στηρίγματα είναι σταθερά τοποθετημένα.
- Μην υπερβαίνετε τα επιτρεπόμενα όρια βάρους.
- Σε περίπτωση μη φυσιολογικής λειτουργίας, καπνού ή οσμής, διακόψτε αμέσως τη χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Μοντέλο	Περιοχή	Τάση	Ισχύς	Τύπος Φις
SC-32	Ευρώπη	AC220–240V 50Hz	52W	Ευρωπαϊκό
SC-32	Ευρώπη	AC220–240V 50Hz	42W	Ευρωπαϊκό
SC-32Y	Ευρώπη	AC220–240V 50Hz	52W	Ευρωπαϊκό
SC-32Y	Ευρώπη	AC220–240V 50Hz	42W	Ευρωπαϊκό

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Η τάση που χρησιμοποιείται για αυτή τη συσκευή πρέπει να είναι ίδια με την τάση τροφοδοσίας.
2. Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα κοντά στη συσκευή.
3. Η σωστή γείωση τόσο της συσκευής όσο και της πρίζας ρεύματος είναι απαραίτητη για την ασφαλή χρήση και τη μείωση του κινδύνου ηλεκτροπληξίας.
4. Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη συσκευή.
5. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν ελέγξετε το κουμπί επαναφοράς.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ: SC-10VY

Περιγραφή:

Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με μοτέρ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το γύρισμα των τροφίμων κατά το ψήσιμο. Το κουμπί επαναφοράς βρίσκεται στο πλάι της συσκευής.

ΜΟΝΤΕΛΟ: SC-102V

Περιγραφή:

Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με μοτέρ και διαθέτει λειτουργία ρύθμισης θερμοκρασίας.

1. Υποδοχή ελέγχου θερμοκρασίας
 2. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας
 3. Κουμπί επαναφοράς
 4. Διακόπτης λειτουργίας
-

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, αφαιρέστε όλα τα διαφημιστικά υλικά και τα υλικά συσκευασίας και ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι καθαρά και απαλλαγμένα από σκόνη.

Απλώστε λίγο λάδι με πινέλο στο θερμαντικό στοιχείο και αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει χωρίς φορτίο για περίπου 5 λεπτά. Μπορεί να εμφανιστεί ελαφρύς καπνός ή οσμή, κάτι που είναι φυσιολογικό και θα εξαφανιστεί σύντομα.

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε καθαρή, στεγνή, επίπεδη επιφάνεια ή σε κατάλληλη βάση.
2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.
3. Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση «ON» για να τεθεί σε λειτουργία.
4. Όταν η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη, το μοτέρ αρχίζει να περιστρέφεται.
5. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία με το κουμπί ελέγχου. Όσο υψηλότερη είναι η ρύθμιση, τόσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία.
6. Όταν η θερμοκρασία φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο, η λυχνία ελέγχου θα σβήσει αυτόματα. Όταν η θερμοκρασία πέσει, η λυχνία θα ανάψει ξανά για να συνεχιστεί η θέρμανση.
7. Μετά το μαγείρεμα, γυρίστε τον διακόπτη στη θέση «OFF» και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
8. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως πριν τον καθαρισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η συσκευή διαθέτει λειτουργία προστασίας από υπερθέρμανση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται επαρκής αερισμός κατά τη χρήση.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ SC-102V

Μόνο για **SC-102V / SC-102Y**.

Η λειτουργία χρονοδιακόπτη **δεν** υποστηρίζεται στα μοντέλα **SC-32 / SC-32Y**.

1. Ανάψτε τη συσκευή για **30–90 λεπτά**.
2. Αν η συσκευή παραμείνει ενεργοποιημένη για **περισσότερα από 90 λεπτά**, ο χρονοδιακόπτης θα την απενεργοποιήσει αυτόματα και θα διακόψει την παροχή ρεύματος μετά τη ρύθμιση του χρόνου.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ο εσωτερικός χρονοδιακόπτης της συσκευής είναι **60 λεπτών** και έχει σχεδιαστεί για την αποφυγή ατυχημάτων ασφαλείας και δηλητηρίασης από τρόφιμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Καλύψτε τον καθορισμένο χώρο ψησίματος με αλουμινόχαρτο. Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, τοποθετήστε το κρέας εκεί όπου η θερμοκρασία είναι υψηλότερη.
2. Μην προσθέτετε καύσιμα όπως υγρό προσανάμματος κατά τη διάρκεια ή μετά την ανάφλεξη ή όταν τα κάρβουνα είναι ζεστά.
3. Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Φοράτε προστατευτικά γάντια όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
4. Μην αγγίζετε ζεστά μέρη της συσκευής.
5. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε **σταθερή και επίπεδη επιφάνεια**.
6. **ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ.**
7. Να είστε ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
8. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε **ανοιχτό και καλά αεριζόμενο χώρο**.
9. Αν παρουσιαστεί πρόβλημα, **αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος.**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε χρόνο, συνιστάται επιθεώρηση τουλάχιστον **50–200 ώρες**.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε **επίπεδη, σταθερή επιφάνεια** για σωστό έλεγχο της φλόγας και ασφαλή χρήση.
2. Το προϊόν είναι κατάλληλο για **εξωτερική χρήση μόνο**. Να διασφαλίζεται επαρκής εξαερισμός. Μην το χρησιμοποιείτε σε κλειστούς ή περιορισμένους χώρους.
3. Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά κοντά στη συσκευή.
4. Για την αποφυγή σοβαρών τραυματισμών, μην μετακινείτε τη συσκευή όταν είναι ζεστή.
5. **Απαγορεύεται** η χρήση σε περιοχές με κίνδυνο εκρηκτικών αερίων.
6. Μετά το μαγείρεμα, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει πριν τον καθαρισμό.
7. Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
8. Μην καλύπτετε τη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω της.
9. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό ή συνδεδεμένη σε κύκλωμα χωρίς γείωση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Αφήνετε πάντα τη συσκευή να **κρυώσει πλήρως** πριν την αποθήκευση.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι **καθαρή και στεγνή** πριν την αποθήκευση.
3. Φυλάσσετε τη συσκευή σε **στεγνό, ασφαλές και καλά αεριζόμενο χώρο**.