

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : HLXJTYHHSMZH477M1001V0



Σκληρή Θήκη Ηλεκτρικής Κιθάρας 1080 mm, Ξύλινη, με Κλείδωμα, για Les Paul 991 mm, Μαύρη

Μοντέλα

- LP-Guitar Box
- 41-Guitar Box
- 41-Brown Leather Bag
- Electric-Black
- Electric-Yellow

Σημείωση: Οι εικόνες του εγχειριδίου είναι ενδεικτικές. Το προϊόν που παραλάβετε ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από αυτό που απεικονίζεται.

Το παρόν αποτελεί το πρωτότυπο εγχειρίδιο χρήσης. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου. Η εμφάνιση του προϊόντος εξαρτάται από το πραγματικό προϊόν που παραλάβετε. Ενδεχόμενες τεχνολογικές ή λογισμικές αναβαθμίσεις μπορεί να πραγματοποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Οδηγίες Ασφαλείας

Προειδοποίηση: Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης.

- Το προϊόν συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα και τους σχετικούς κανονισμούς.
- Η εγκατάσταση και η χρήση του πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση.

Προσοχή

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς την απαραίτητη εμπειρία και γνώση, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το προϊόν.

Σημαντικές Οδηγίες

Περιβαλλοντικές συνθήκες

- Τοποθετήστε τη θήκη σε χώρο με ελεγχόμενη θερμοκρασία και υγρασία.
- Αποφύγετε την υπερβολική ζέστη ή το υπερβολικό ψύχος, καθώς μπορεί να επηρεάσουν την προστασία του μουσικού οργάνου.

Χρήση

- Η θήκη προορίζεται κυρίως για αποθήκευση και μεταφορά κιθάρας ή μπάσου.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό.

Πριν από κάθε χρήση

- Ελέγχετε τη θήκη για φθορές ή ρωγμές.
- Μη χρησιμοποιείτε τη θήκη εάν έχει υποστεί ζημιά.

Προειδοποιήσεις

- Μην υπερφορτώνετε τη θήκη για να αποφύγετε παραμορφώσεις ή θραύση.
- Απαγορεύεται να ανεβαίνετε, να στέκεστε ή να κάθεστε επάνω στη θήκη.
- Κρατήστε τη μακριά από φωτιά και υψηλές θερμοκρασίες.
- Μην τη διαπερνάτε με αιχμηρά αντικείμενα.
- Μην στοιβάζετε περισσότερες θήκες από όσες επιτρέπονται.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος ασφυξίας.
- Μην τοποθετείτε τη θήκη σε επικλινές, ασταθές ή ολισθηρό έδαφος.
- Κατά τη μεταφορά, σηκώνετε τη ομοιόμορφα για να αποφύγετε ζημιές.
- Μην αποθηκεύετε μέσα στη θήκη τοξικές, εύφλεκτες, εκρηκτικές ή διαβρωτικές ουσίες.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Σχήμα
LP-Guitar Box	Σχήμα κιθάρας
41-Guitar Box	Σχήμα κιθάρας
41-Brown Leather Bag	Σχήμα κιθάρας
Electric-Black	Ορθογώνιο
Electric-Yellow	Ορθογώνιο

Περιβαλλοντικές συνθήκες χρήσης

Για τη σωστή προστασία της κιθάρας και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της θήκης:

- Τοποθετείτε τη θήκη σε χώρο με ελεγχόμενη θερμοκρασία και υγρασία.
- Αποφεύγετε την παρατεταμένη έκθεση σε πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
- Μην αφήνετε τη θήκη εκτεθειμένη σε άμεσο ηλιακό φως για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Φυλάσσετε τη σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Οδηγίες χρήσης

Η θήκη έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για:

- αποθήκευση κιθάρας,
- αποθήκευση ηλεκτρικής κιθάρας (ανάλογα με το μοντέλο),
- αποθήκευση μπάσου (όπου εφαρμόζεται).

Μην χρησιμοποιείτε τη θήκη για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Έλεγχος πριν από τη χρήση

Πριν τοποθετήσετε το μουσικό όργανο:

- Ελέγξτε ότι η θήκη δεν έχει χτυπήματα ή ρωγμές.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μεντεσέδες λειτουργούν σωστά.
- Ελέγξτε ότι τα κουμπώματα ασφαλίζουν πλήρως.
- Βεβαιωθείτε ότι η χειρολαβή είναι σταθερά στερεωμένη.
- Μη χρησιμοποιείτε τη θήκη εάν παρουσιάζει εμφανείς φθορές.

Ασφαλής χρήση

- Μην υπερφορτώνετε τη θήκη με αντικείμενα εκτός από το μουσικό όργανο και τα απαραίτητα αξεσουάρ.
- Μην χρησιμοποιείτε τη θήκη ως κάθισμα ή σκαλοπάτι.
- Μην αφήνετε βαριά αντικείμενα επάνω της.
- Αποφεύγετε τα δυνατά χτυπήματα και τις πτώσεις.
- Κατά τη μεταφορά, κρατάτε τη θήκη από τη χειρολαβή ή τον ιμάντα (όπου υπάρχει).

Προειδοποιήσεις

- Κρατήστε τη θήκη μακριά από φλόγες και πηγές θερμότητας.
- Μην τρυπάτε ή κόβετε το εξωτερικό περίβλημα με αιχμηρά αντικείμενα.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε ασταθές ή ολισθηρό έδαφος.
- Αν απαιτείται ανύψωση, σηκώνετε το ομοιόμορφα για να αποφύγετε παραμορφώσεις.
- Μην αποθηκεύετε μέσα στη θήκη εύφλεκτα, τοξικά, διαβρωτικά ή εκρηκτικά υλικά.

Πίνακας χαρακτηριστικών

Μοντέλο	Τύπος
LP-Guitar Box	Θήκη σε σχήμα κιθάρας
41-Guitar Box	Θήκη σε σχήμα κιθάρας
41-Brown Leather Bag	Θήκη σε σχήμα κιθάρας
Electric-Black	Ορθογώνια θήκη
Electric-Yellow	Ορθογώνια θήκη

