



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : 824-154V90WT



Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας με Υδρονέφωση, Τηλεχειριστήριο, Λαβή, LED Φωτισμό, 3 Ταχύτητες, Χρονοδιακόπτη 10 ωρών, Λευκός

Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Προειδοποιήσεις

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας **8 ετών και άνω**, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία, μόνο εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες ασφαλούς χρήσης και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς τα προστατευτικά καλύμματα στη θέση τους. Μετά τη συναρμολόγηση, μην αφαιρείτε τα προστατευτικά κατά τη χρήση ή τον καθαρισμό.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
- Μην τη βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην εισάγετε δάχτυλα ή αντικείμενα μέσα στη γρίλια κατά τη λειτουργία.
- Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε τη συσκευή. Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στη συσκευή.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό ή όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα χέρια πρέπει να είναι στεγνά κατά τη σύνδεση ή αποσύνδεση.
- Μην περνάτε το καλώδιο κάτω από χαλιά ή μοκέτες και μην το καλύπτετε.
- Μην περνάτε το καλώδιο κάτω από έπιπλα ή ηλεκτρικές συσκευές. Τοποθετήστε το σε σημείο όπου δεν υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψει κάποιος.
- Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, κανένα μέρος του σώματος δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με νερό κατά τη λειτουργία.
- Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι της δεξαμενής νερού είναι καλά κλεισμένο.

- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από κουρτίνες και άλλα μαλακά υφάσματα ώστε να μην παγιδευτούν στον ανεμιστήρα.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από το ρεύμα ώστε να παραταθεί η διάρκεια ζωής της και να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Όνομα προϊόντος	Πύργος Ανεμιστήρας Ψύξης
Μοντέλο	F20
Υλικό	ABS
Τροφοδοσία	DC 12V / 1.5A
Διαστάσεις	168,3 × 160 × 410 mm
Χωρητικότητα δεξαμενής	700 ml
Ονομαστική ισχύς	15 W
Ρυθμός νεφελοποίησης	≈80 ml/ώρα

Περιγραφή Εξαρτημάτων

- Καπάκι δεξαμενής νερού
- Δεξαμενή νερού
- Οθόνη LED
- Έξοδος υδρονέφωσης
- Έξοδος αέρα
- Πίσω γρίλια
- Λαβή μεταφοράς
- Υποδοχή τροφοδοσίας
- Βάση

Οδηγίες Λειτουργίας

Πριν από την πρώτη χρήση

- Αφαιρέστε τον ανεμιστήρα από τη συσκευασία.
- Ανοίξτε τη δεξαμενή νερού και αφαιρέστε το τροφοδοτικό (adapter), το οποίο βρίσκεται στο εσωτερικό της.
- Γεμίστε τη δεξαμενή με **νερό βρύσης**.

Σημαντική σημείωση:

Μην χρησιμοποιείτε **απεσταγμένο ή καθαρισμένο νερό**, καθώς μπορεί να προκαλέσει συμπίκνωση της υδρονέφωσης.

Σύνδεση στο ρεύμα

- Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου στην υποδοχή τροφοδοσίας της συσκευής.
- Συνδέστε το άλλο άκρο στο τροφοδοτικό **DC 12V / 1.5A**.
- Η οθόνη θα ενεργοποιηθεί και θα εμφανιστεί η ένδειξη λειτουργίας.

Σημαντικό:

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τροφοδοτικό εξόδου **12V / 1.5A**.

Λειτουργίες Πλήκτρων

1. ON / OFF

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο **Power** για:

- Ενεργοποίηση της συσκευής.
 - Απενεργοποίηση της συσκευής.
-

2. Ρύθμιση Ταχύτητας Ανεμιστήρα

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο **Fan Speed** για εναλλαγή μεταξύ των ταχυτήτων:

- 1η ταχύτητα:** Χαμηλή (Low)
 - 2η ταχύτητα:** Μεσαία (Medium)
 - 3η ταχύτητα:** Υψηλή (High)
-

3. Λειτουργία Υδρονέφωσης

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο **Mist** για:

- ενεργοποίηση της υδρονέφωσης,
 - απενεργοποίηση της υδρονέφωσης.
-

4. Λειτουργία Ισχυρής Ροής Αέρα

Πατήστε το πλήκτρο **Strong Airflow** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία μέγιστης έντασης αέρα.

Σημείωση: Σε αυτή τη λειτουργία ο θόρυβος λειτουργίας είναι αυξημένος.

5. Χρονοδιακόπτης (Timer)

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο **Timer** για να ενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη.

- Διαθέσιμη διάρκεια: **2 έως 10 ώρες**.
- Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για **3 δευτερόλεπτα**, η επιλεγμένη διάρκεια αποθηκεύεται αυτόματα ως χρόνος απενεργοποίησης της συσκευής.

6. Προστασία από Έλλειψη Νερού

Όταν η δεξαμενή αδειάσει:

- η ένδειξη **Mist** στην οθόνη LED ανάβει **κόκκινη**, υποδεικνύοντας ότι απαιτείται προσθήκη νερού.

Περιγραφή Λειτουργιών

Πλήκτρο	Λειτουργία
ON/OFF	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση συσκευής
Fan Speed	Επιλογή ταχύτητας: Χαμηλή – Μεσαία – Υψηλή
Auto Oscillation	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση αυτόματης ταλάντωσης
Mist	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση υδρονέφωσης
Strong Airflow	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση ισχυρής ροής αέρα
Timer	Σύντομο πάτημα: ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη • Παρατεταμένο πάτημα: ακύρωση χρονοδιακόπτη

Τηλεχειριστήριο

Για μεγαλύτερη ευκολία, όλες οι βασικές λειτουργίες της συσκευής μπορούν να εκτελεστούν και μέσω του τηλεχειριστηρίου.

Πλήκτρα τηλεχειριστηρίου

- **ON/OFF** – Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
- **Μείωση ταχύτητας ανεμιστήρα**
- **Αύξηση ταχύτητας ανεμιστήρα**
- **Auto Oscillation** – Αυτόματη ταλάντωση
- **Mist Mode** – Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση υδρονέφωσης
- **Strongest Airflow** – Μέγιστη ροή αέρα
- **Μείωση χρόνου χρονοδιακόπτη**
- **Αύξηση χρόνου χρονοδιακόπτη**

Σημείωση

Κατά τη χρήση του τηλεχειριστηρίου, στρέψτε το προς τη συσκευή ώστε να λαμβάνει σωστά το σήμα.

Μπαταρία Τηλεχειριστηρίου

- **Τύπος:** CR2025
- **Ονομαστική τάση:** 3 V

Προειδοποιήσεις για την Μπαταρία

Κίνδυνος κατάποσης

Το προϊόν περιέχει μπαταρία τύπου κουμπί (coin cell).

- Η κατάποση μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο.
 - Η μπαταρία μπορεί να προκαλέσει εσωτερικά χημικά εγκαύματα μέσα σε μόλις **2 ώρες**.
 - Φυλάσσετε νέες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά.
 - Αν υπάρχει υποψία κατάποσης ή εισαγωγής της μπαταρίας στο σώμα, αναζητήστε **άμεσα ιατρική βοήθεια**.
-

Οδηγίες Χρήσης της Μπαταρίας

- Απομακρύνετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες και ανακυκλώστε ή απορρίψτε τις σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Μην τις πετάτε στα οικιακά απορρίμματα και μην τις καίτε.
- Ακόμη και οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς.
- Σε περίπτωση κατάποσης, επικοινωνήστε άμεσα με το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή με γιατρό.
- Μην επιχειρείτε να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Μην αποσυναρμολογείτε, θερμαίνετε, καίτε ή προκαλείτε βραχυκύκλωμα στις μπαταρίες.
- Τοποθετείτε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (+/-).
- Μην χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και νέες μπαταρίες ή διαφορετικού τύπου.
- Αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία.
- Αν η θήκη της μπαταρίας δεν κλείνει σωστά, σταματήστε τη χρήση της συσκευής και κρατήστε την μακριά από παιδιά.

Καθαρισμός και Συντήρηση

- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα πριν από οποιονδήποτε καθαρισμό ή συντήρηση.
- Μη βυθίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή τη συσκευή σε νερό και μην τα ξεπλένετε κάτω από τη βρύση.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά.
- Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, μεταλλικές βούρτσες, βενζίνη, οινόπνευμα, ξίδι ή άλλα διαβρωτικά υγρά.
- Καθαρίζετε την εξωτερική επιφάνεια με ένα ελαφρώς νωπό πανί.
- Πριν επανασυνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχει στεγνώσει πλήρως.
- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, φυλάξτε τη στο αρχικό της κουτί, σε δροσερό, ξηρό και ασφαλές μέρος.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται	Το φις δεν έχει συνδεθεί σωστά ή δεν υπάρχει παροχή ρεύματος	Ελέγξτε την πρίζα και βεβαιωθείτε ότι ανάβει η ένδειξη λειτουργίας.
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται	Κακή επαφή του πλήκτρου λειτουργίας	Βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο λειτουργεί σωστά και δεν υπάρχει νερό στην περιοχή των κουμπιών.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται	Εσωτερική βλάβη	Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Η συσκευή δεν απενεργοποιείται	Κακή επαφή του πλήκτρου λειτουργίας	Ελέγξτε το πλήκτρο και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει υγρασία.
Η συσκευή δεν απενεργοποιείται	Εσωτερική βλάβη	Επικοινωνήστε με το σέρβις.
Ακούγεται ασυνήθιστος θόρυβος	Ξένο αντικείμενο μέσα στον ανεμιστήρα	Αφαιρέστε το αντικείμενο ή απευθυνθείτε στο σέρβις.
Η φωτεινή ένδειξη δεν ανάβει	Βλάβη της ένδειξης	Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Προσοχή

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης, μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό ή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

