

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : JBGDJT38INCHZSEK7001V0



VEVOR Αρχάριος Κιτ Κλασικής Κιθάρας, 960 mm, Μπλε JBGDJT38INCHZSEK7001V0

Μοντέλα: M5126, M5831, M5821

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΑ: M5126, M5831, M5821

Αυτό είναι το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη χρήση του προϊόντος.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από αυτή του προϊόντος που παραλάβατε.

Ζητούμε την κατανόησή σας, καθώς ενδέχεται να μην σας ενημερώνουμε εκ νέου σε περίπτωση τεχνολογικών ή λογισμικών ενημερώσεων του προϊόντος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της **Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/EK**.

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν πρέπει να συλλέγεται και να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η απαίτηση αυτή ισχύει για το προϊόν και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο.

Τα προϊόντα που φέρουν το σύμβολο αυτό **δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα**, αλλά πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ – ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΜΠΙ

Το προϊόν περιέχει **μπαταρία τύπου κουμπιού ή νομίσματος**.

Σε περίπτωση κατάποσης, μπορεί να προκληθεί **θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός**.

Μια μπαταρία κουμπιού ή νομίσματος που έχει καταποθεί μπορεί να προκαλέσει **εσωτερικά χημικά εγκαύματα μέσα σε μόλις 2 ώρες**.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

Σε περίπτωση υποψίας ότι μια μπαταρία έχει καταποθεί ή έχει εισαχθεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, αναζητήστε **άμεσα ιατρική βοήθεια**.

9.1

α) Αφαιρείτε και ανακυκλώνετε ή απορρίπτετε άμεσα τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και κρατάτε τις μακριά από τα παιδιά.

ΜΗΝ απορρίπτετε τις μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα και μην τις αποτεφρώνετε.

β) Ακόμη και οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες μπορεί να προκαλέσουν **σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο**.

γ) Καλέστε το τοπικό **Κέντρο Δηλητηριάσεων** για πληροφορίες σχετικά με την απαιτούμενη αντιμετώπιση.

δ) Συμβατός τύπος μπαταρίας: π.χ. **LR44, CR2032**.

ε) Αναφέρεται η **ονομαστική τάση της μπαταρίας**.

στ) Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες **δεν πρέπει να επαναφορτίζονται**.

ζ) Μην επιχειρείτε να εκφορτίσετε βίαια, να επαναφορτίσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να θερμάνετε πάνω από τη θερμοκρασία που καθορίζει ο κατασκευαστής ή να αποτεφρώσετε τις μπαταρίες.

Οι ενέργειες αυτές μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό λόγω **διαρροής αερίων, διαρροής υγρών ή έκρηξης**, με αποτέλεσμα την πρόκληση χημικών εγκαυμάτων.

9.2

α) Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά, σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα (+ και -).

β) Μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα παλιές και καινούριες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικών εταιρειών ή διαφορετικού τύπου, όπως αλκαλικές, άνθρακα-ψευδαργύρου ή επαναφορτιζόμενες.

γ) Αφαιρείτε και ανακυκλώνετε ή απορρίπτετε άμεσα τις μπαταρίες από εξοπλισμό που δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

δ) Βεβαιωθείτε ότι η θήκη της μπαταρίας είναι πάντα πλήρως ασφαλισμένη.

Εάν η θήκη της μπαταρίας δεν κλείνει με ασφάλεια, **διακόψτε τη χρήση του προϊόντος**, αφαιρέστε τις μπαταρίες και κρατήστε τις μακριά από παιδιά.

– ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος VEVOR.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση του προϊόντος, ώστε να αξιοποιήσετε πλήρως όλες τις δυνατότητές του.

Συνιστάται οι επισκευές, τροποποιήσεις κ.λπ. να πραγματοποιούνται από **εξειδικευμένο προσωπικό**.

Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

- Όταν χρησιμοποιείτε τον **ιμάντα ώμου**, βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωμένος στην κιθάρα.
- Μην πλησιάζετε το πρόσωπό σας στο όργανο κατά την αλλαγή ή τη ρύθμιση των χορδών.
- Μετά την αλλαγή των χορδών, κόψτε τα περισσεύματα των άκρων τους.
- Η κιθάρα έχει ρυθμιστεί σωστά πριν από την αποστολή της από το εργοστάσιο.
- Για τις ρυθμίσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν από τον ιδιοκτήτη, ακολουθήστε προσεκτικά τις σχετικές οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης.

Προστασία και σωστή χρήση

Τα σπασμένα μπράτσα κιθάρας προκαλούνται συνήθως από ατυχήματα, όπως:

- πτώση της κιθάρας,
- ανατροπή της κιθάρας,
- χτυπήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη μεταφορά.

Όταν η κιθάρα δεν χρησιμοποιείται, τοποθετήστε την σε **σταθερή βάση**, όπου δεν υπάρχει κίνδυνος να πέσει, ή φυλάξτε την μέσα στη θήκη της.

Μην χειρίζεστε το όργανο με βίαιο τρόπο, όπως περιστρέφοντάς το, πετώντας αντικείμενα πάνω του, αφήνοντάς το να πέσει κ.λπ.

Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στους διακόπτες, στα χειριστήρια ή στα πλήκτρα ελέγχου.

Για τον καθαρισμό του οργάνου χρησιμοποιείτε **μαλακό, στεγνό πανί**.

Μην ψεκάζετε εντομοκτόνα κοντά στο όργανο.

Κατά τον καθαρισμό της κεφαλής της κιθάρας, προσέχετε ώστε να μην τραυματιστείτε από τα αιχμηρά άκρα των χορδών.

Το συγκεκριμένο σύμβολο εφιστά την προσοχή του χρήστη σε σημαντικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο και πρέπει να διαβαστούν και να τηρούνται.

Το προϊόν είναι πιστοποιημένο κατά **CE**.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος. Τυχόν τροποποίηση θα καταστήσει άκυρη την πιστοποίηση CE και την εγγύηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για τη σωστή και ομαλή λειτουργία της συσκευής, πρέπει να χρησιμοποιείται σε χώρους με θερμοκρασία μεταξύ:

5°C / 41°F και 35°C / 95°F.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ανοίξτε προσεκτικά τη συσκευασία.

Ελέγξτε το περιεχόμενο για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα υπάρχουν και ότι έχουν παραληφθεί σε καλή κατάσταση.

Εάν διαπιστώσετε ότι κάποιο εξάρτημα έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά ή ότι η συσκευασία παρουσιάζει σημάδια κακής μεταχείρισης, ενημερώστε **άμεσα τον μεταφορέα** και κρατήστε τα υλικά συσκευασίας για πιθανό έλεγχο.

Φυλάξτε τη συσκευασία και όλα τα υλικά συσκευασίας.

Σε περίπτωση που το προϊόν χρειαστεί να επιστραφεί στο εργοστάσιο/κατασκευαστή, είναι σημαντικό να επιστραφεί **στην αρχική εργοστασιακή συσκευασία και με τα αρχικά υλικά προστασίας**.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ

- Μην τοποθετείτε το όργανο κοντά σε φωτιά ή φλόγα. Τοποθετήστε το σε χαμηλή και σταθερή επιφάνεια.
- Μην αφήνετε το όργανο ακουμπισμένο σε τοίχο ή σε άλλο σημείο όπου μπορεί να πέσει, ιδιαίτερα κοντά σε παιδιά.
- Η μακροχρόνια αποθήκευση της κιθάρας μέσα σε **σκληρή θήκη** μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις.
- Ανοίγете περιστασιακά τη θήκη, ώστε να επιτρέπεται η κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό της.
- Εάν το όργανο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε το μακριά από τις παρακάτω συνθήκες:
 - άμεση ηλιακή ακτινοβολία,
 - εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες,
 - υψηλή υγρασία,
 - σκόνη,
 - κραδασμούς.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η θερμοκρασία στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου μπορεί να γίνει εξαιρετικά υψηλή.

Μην αφήνετε την κιθάρα μέσα σε αυτοκίνητο.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΥΡΔΙΣΜΑΤΟΣ

Οι μηχανισμοί κουρδίσματος διαθέτουν μηχανισμούς με ελατήριο, οι οποίοι αντισταθμίζουν αυτόματα τη φθορά και αποτρέπουν την εμφάνιση χαλαρότητας.

Ωστόσο, είναι δυνατή η ρύθμιση της πίεσης που απαιτείται για την περιστροφή των μηχανισμών.

Κάθε μηχανισμός διαθέτει **βίδα ρύθμισης τάσης**, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Η περιστροφή της βίδας **δεξιόστροφα** σφίγγει τον μηχανισμό.

Οι μηχανισμοί κουρδίσματος πρέπει να ρυθμίζονται έτσι ώστε να είναι αρκετά σταθεροί, αλλά να μπορούν να περιστρέφονται ομαλά.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση συνήθως **δεν είναι απαραίτητη**.

Το υπερβολικό σφίξιμο μπορεί να προκαλέσει **πρόωρη φθορά των μηχανισμών κουρδίσματος**.

ΑΛΛΑΓΗ ΧΟΡΔΩΝ

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΧΟΡΔΩΝ

1. Ξετυλίξτε την παλιά χορδή από τον μηχανισμό κουρδίσματος που βρίσκεται στο επάνω μέρος του μπράτσου.

Συνιστάται η αλλαγή μίας χορδής κάθε φορά.

2. Περάστε την παλιά χορδή μέσα από το σώμα της κιθάρας, μέσω της αντίστοιχης οπής στη γέφυρα.

3. Τοποθετήστε τη νέα χορδή στην αντίστοιχη οπή.

Συγκρίνετε το πάχος της νέας χορδής με εκείνο της παλιάς, ώστε να βεβαιωθείτε ότι πρόκειται για τη σωστή χορδή.

4. Περάστε τη χορδή πάνω από τον καβαλάρη και κατά μήκος του μπράτσου της κιθάρας.

5. Περάστε τη χορδή μέσα από την οπή του άξονα του μηχανισμού κουρδίσματος.

6. Λυγίστε τη χορδή γύρω από τον άξονα και τυλίξτε την περιστρέφοντας το αντίστοιχο **κλειδί κουρδίσματος**.

Το διάγραμμα της σελίδας 8 απεικονίζει βήμα προς βήμα τον τρόπο τοποθέτησης και τυλίγματος της νέας χορδής.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΥΡΔΙΣΤΗΣ ΜΕ ΚΛΙΠ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΥΡΔΙΣΤΗΣ ΜΕ ΚΛΙΠ

Περιγραφή εξαρτημάτων

1. Κουμπί Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης / Λειτουργίας (Power / Mode)

2. Οθόνη

- α. Όνομα νότας
- β. Αριθμός χορδής
- γ. Χρωματική λειτουργία / Κιθάρα / Μπάσο
- δ. Εύρος μέτρησης

3. Κλιπ στερέωσης

4. Θήκη μπαταρίας

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Πιέστε το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας στο σημείο που υποδεικνύεται στην πίσω πλευρά της συσκευής.

Ανοίξτε τη θήκη και τοποθετήστε μια καινούρια μπαταρία **CR2032**, προσέχοντας ιδιαίτερα τη σωστή πολικότητα.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης.

Σημείωση

Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο και το πρόβλημα δεν επιλυθεί με την απενεργοποίηση και επανενεργοποίησή της, αφαιρέστε την μπαταρία και τοποθετήστε την ξανά, ώστε να επιχειρήσετε την αποκατάσταση της λειτουργίας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥΡΔΙΣΤΗ

1. Στερεώστε τη συσκευή στο όργανό σας χρησιμοποιώντας το κλιπ.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για **2 δευτερόλεπτα** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
3. **Επιλέξτε τη λειτουργία κουρδίσματος.**

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί για να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες λειτουργίες:

- **Chromatic – Χρωματική**
- **Guitar – Κιθάρα**
- **Bass – Μπάσο**

Εάν επιλέξετε «**Chromatic**», στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα της νότας.

Εάν επιλέξετε «**Guitar**» ή «**Bass**», στην οθόνη εμφανίζονται ο αριθμός της χορδής και το όνομα της νότας.

4. Παίξτε μία μόνο νότα στο όργανό σας.

Στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα της νότας ή ο αριθμός της χορδής.

Ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης αλλάζει και εμφανίζεται το εύρος μέτρησης.

- Εάν ο οπίσθιος φωτισμός γίνει **πράσινος** και η ένδειξη βρίσκεται στο κέντρο, η νότα είναι **σωστά κουρδισμένη**.
- Εάν ο οπίσθιος φωτισμός γίνει **μπλε** και η ένδειξη βρίσκεται προς τα αριστερά, η χορδή είναι **πολύ χαμηλά κουρδισμένη**.
- Εάν ο οπίσθιος φωτισμός γίνει **μπλε** και η ένδειξη βρίσκεται προς τα δεξιά, η χορδή είναι **πολύ ψηλά κουρδισμένη**.

5. Εάν η συσκευή δεν ανιχνεύσει κανένα σήμα για **3 λεπτά** μετά την ενεργοποίησή της, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και τους ισχύοντες κανονισμούς.

Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε **καλά αεριζόμενους χώρους**.

Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του εξοπλισμού.

- Χειρίζεστε τη συσκευή με προσοχή, ώστε να αποφεύγονται ζημιές από πτώσεις και χτυπήματα.
- Κρατήστε την μακριά από υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Αποφεύγετε τις απότομες μεταβολές θερμοκρασίας και υγρασίας.
- Προστατεύετε τη συσκευή από πιτσιλιές υγρών και υγρασία.
- Κρατήστε την μακριά από αιχμηρά αντικείμενα, ώστε να αποφεύγονται γρατσουνιές στην επιφάνειά της.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο όργανο.
- Ρυθμίζετε την τάση των χορδών με μέτρο και αποφεύγετε το υπερβολικό σφίξιμο.
- Καθαρίζετε τακτικά τη σκόνη και πραγματοποιείτε την απαιτούμενη συντήρηση.
- Αποφεύγετε να αφήνετε το όργανο για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς προστασία.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται, αποθηκεύετε το προϊόν στην κατάλληλη θήκη.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, ώστε να αποφεύγεται το τυχαίο χτύπημα ή παιχνίδι με αυτό.
- **Διακόψτε τη χρήση του προϊόντος εάν κάποιο εξάρτημα είναι χαλαρό ή έχει υποστεί ζημιά.**



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ

Το προϊόν περιέχει μπαταρία τύπου κουμπιού ή νομίσματος.

Σε περίπτωση κατάποσης μπορεί να προκληθεί **θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός**.

Μια μπαταρία κουμπιού ή νομίσματος που έχει καταποθεί μπορεί να προκαλέσει **εσωτερικά χημικά εγκαύματα μέσα σε μόλις 2 ώρες**.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

Εάν υπάρχει υποψία ότι μια μπαταρία έχει καταποθεί ή έχει εισαχθεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε **άμεσα ιατρική βοήθεια**.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

CHANGSHU ZHANGQIAO GEM MUSICAL INSTRUMENT CO., LTD

Διεύθυνση:

NO. 254 SHENZHANG ROAD, DONGWANG VILLAGE

ZHANGQIAO TOWN

CHANGSHU CITY

JIANGSU PROVINCE, CHINA



