ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ : GSXCQSKJXKZ7CQK2W001V2



VEVOR Ηλεκτρική Σκούπα Κάνιστρο 700W 17 kPa με Σακούλα, Φίλτρο HEPA, 3 Σακούλες και Εξαρτήματα GSXCQSKJXKZ7CQK2W001V2

Μοντέλο KB-705

Το παρόν αποτελεί μετάφραση του αγγλικού τμήματος του πρωτότυπου εγχειριδίου. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του εγχειριδίου. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το προϊόν που παραλάβατε. Η εταιρεία ενδέχεται να μην ενημερώνει εκ νέου για τεχνολογικές ή λογισμικές αναβαθμίσεις του προϊόντος.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

ΟΡΘΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΕ. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν πρέπει να συλλέγεται χωριστά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η απαίτηση αυτή ισχύει για το προϊόν και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το ίδιο σύμβολο. Τα προϊόντα με αυτή τη σήμανση δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να παραδίδονται σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ FCC

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον αρμόδιο φορέα συμμόρφωσης ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να θέτει τον εξοπλισμό σε λειτουργία.

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.

2. Η συσκευή πρέπει να αποδέχεται κάθε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τροποποιήσεις στο προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον αρμόδιο φορέα συμμόρφωσης ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα χρήσης του προϊόντος.

Σημείωση: Το προϊόν έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κλάσης Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση.

Το προϊόν παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Εάν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Εάν το προϊόν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη — κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας ξανά τη συσκευή — συνιστάται στον χρήστη να επιχειρήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

• Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.

• Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του δέκτη.

• Συνδέστε το προϊόν σε πρίζα κυκλώματος διαφορετικού από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.

• Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή εξειδικευμένο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα μας. Σταθερός μας στόχος είναι να προσφέρουμε στους πελάτες προϊόντα και υπηρεσίες άριστης ποιότητας.

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, ώστε να διασφαλίσετε τη σωστή χρήση του. Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε σημείο όπου ο χρήστης θα μπορεί να το βρίσκει ανά πάσα στιγμή.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η συσκευασία περιλαμβάνει πολλά εξαρτήματα και παρελκόμενα. Κάθε εξάρτημα και παρελκόμενο φέρει γράμμα ή αριθμό. Ελέγξτε τα προσεκτικά πριν από τη χρήση. Κρατήστε τα μακριά από παιδιά, ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα.

1. Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες. Η λανθασμένη συναρμολόγηση ενδέχεται να δημιουργήσει κινδύνους.

2. Κατά τη συναρμολόγηση, φοράτε προστατευτικά γυαλιά εγκεκριμένα κατά ANSI και ανθεκτικά γάντια εργασίας.

3. Διατηρείτε τον χώρο συναρμολόγησης καθαρό και καλά φωτισμένο.

4. Κρατήστε τα άτομα που δεν συμμετέχουν μακριά από τον χώρο κατά τη συναρμολόγηση.

5. Μην πραγματοποιείτε συναρμολόγηση όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ουσιών ή φαρμάκων.

6. Οι δυνατότητες του προϊόντος ισχύουν μόνο όταν έχει συναρμολογηθεί σωστά και πλήρως.

7. Τοποθετήστε το προϊόν πάνω σε καθαρή και μαλακή επιφάνεια, όπως χαλί ή χαρτόνι, ώστε να αποφύγετε γρατζουνιές ή φθορές.

8. Εφόσον είναι δυνατό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρικά εργαλεία για να διευκολύνετε τη συναρμολόγηση.

9. Τα κύρια εξαρτήματα του προϊόντος είναι σχετικά βαριά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια κατά την εγκατάσταση.

10. Το προϊόν δεν είναι σταθερό κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Μην το μετακινείτε άσκοπα πριν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

11. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα εξαρτήματα που αναφέρονται στις επόμενες σελίδες, συμβουλευτείτε το διάγραμμα συναρμολόγησης του παρόντος εγχειριδίου. Αφαιρέστε τη συσκευασία και ταξινομήστε όλα τα εξαρτήματα σε καθαρό χώρο εργασίας.

Ακολουθήστε οπωσδήποτε τα βήματα εγκατάστασης που περιγράφονται στο εγχειρίδιο, ώστε να αποφύγετε περιττές ζημιές που μπορεί να προκληθούν από λανθασμένη εγκατάσταση.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και τους κανονισμούς. Η εγκατάστασή του πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και η λειτουργία του επιτρέπεται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του εξοπλισμού.

2. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

3. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με αυτό ή να βρίσκονται κοντά του.

4. Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε κατοικίες, καταστήματα πλυντηρίων αυτοκινήτων, εργοτάξια και εμπορικά καταστήματα.

5. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό. Η ακατάλληλη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.

6. Φυλάσσετε σωστά το προϊόν. Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε εάν παρουσιάζει κάποια ανωμαλία. Εάν διαπιστώσετε πρόβλημα, διακόψτε τη χρήση του.

7. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.

8. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο ή συγκρότημα καλωδίου που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο τεχνικής εξυπηρέτησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

Για σύνδεση τύπου Y: Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο τεχνικής εξυπηρέτησης ή άλλο εξειδικευμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.

• Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

• Μη χρησιμοποιείτε τις μονάδες διανομής ισχύος επίπλων όταν η πολικότητα εξόδου δεν αντιστοιχεί στην πολικότητα του φορτίου.

• Σε καμία περίπτωση μην ανοίγετε το κάλυμμα. Εάν το κάλυμμα υποστεί ζημιά, ο προσαρμογέας δεν πρέπει πλέον να χρησιμοποιείται.

• Αποσυνδέστε την τροφοδοσία πριν από τη σύνδεση ή την αποσύνδεση των επαφών.

• Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

• Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

• Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία. Φυλάξτε τις οδηγίες μαζί με την εγγύηση, την απόδειξη αγοράς και, εάν είναι δυνατόν, το κουτί με τα εσωτερικά υλικά συσκευασίας.

• Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους, εκτός εάν έχει σχεδιαστεί ειδικά για τέτοια χρήση.

• Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, άμεση ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία (μην τη βυθίζετε ποτέ σε υγρό) και αιχμηρές ακμές. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή είναι υγρή ή βραχεί, αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα. Μην τη βυθίζετε σε νερό.

• Πριν από τον καθαρισμό ή την αποθήκευση, απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε πάντα το φις από την πρίζα, όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο. Αφαιρείτε επίσης τα συνδεδεμένα παρελκόμενα.

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Εάν απομακρυνθείτε από τον χώρο εργασίας, απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή ή αποσυνδέετε το φις από την πρίζα, τραβώντας το ίδιο το φις και όχι το καλώδιο.

• Για την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους των ηλεκτρικών συσκευών, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν κρέμεται σε σημείο όπου μπορούν να το φτάσουν και ότι τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στη συσκευή.

• Ελέγχετε τακτικά τη συσκευή και το καλώδιο για τυχόν φθορές. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά.

• Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Απευθύνεστε πάντα σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Για την αποφυγή κινδύνου, ένα ελαττωματικό καλώδιο πρέπει να αντικαθίσταται αποκλειστικά από τον κατασκευαστή, το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή εξειδικευμένο άτομο, με καλώδιο ίδιου τύπου.

• Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

• Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες «Ειδικές οδηγίες ασφαλείας».

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• Μην αναρροφάτε υγρά.

• Μην αναρροφάτε καυτή στάχτη ή αιχμηρά/κοφτερά αντικείμενα.

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με υγρασία.

• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς φίλτρο. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά.

• Κατά τη χρήση, κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα μέρη του σώματος μακριά από το ακροφύσιο αναρρόφησης.

• Κρατήστε την ηλεκτρική σκούπα μακριά από πηγές θερμότητας, όπως θερμαντικά σώματα, φούρνους κ.λπ.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΡΩΝ

1. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
2. Κάλυμμα φίλτρου – φίλτρο εξόδου
3. Άγκιστρο στήριξης πέλματος δαπέδου
4. Λαβή μεταφοράς
5. Πλήκτρο περιτύλιξης καλωδίου
6. Ρυθμιστής ισχύος αναρρόφησης
7. Ένδειξη πλήρωσης σακούλας σκόνης
8. Λαβή ανοίγματος σακούλας σκόνης
9. Θήκη σακούλας σκόνης (μπροστινό κάλυμμα)
10. Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Έναρξη λειτουργίας

• Τοποθετήστε την κεφαλή σύνδεσης του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης στην υποδοχή σύνδεσης (10), μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της. Για να το κάνετε αυτό, πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά. Για να αποσυνδέσετε ξανά τον σωλήνα, πιέστε τα κουμπιά στην κεφαλή σύνδεσης και τραβήξτε τον σωλήνα προς τα έξω.

• Κρατήστε τα κουμπιά πατημένα και, στη συνέχεια, τραβήξτε τον σωλήνα.

• Συνδέστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα αναρρόφησης στο άκρο της χειρολαβής (βλ. ενότητα «Σωλήνας αναρρόφησης»).

• Στη συνέχεια, τοποθετήστε το πέλμα δαπέδου ή/και τα παρελκόμενα.

Χρήση της συσκευής

1. Ξετυλίξτε το καλώδιο στο απαιτούμενο μήκος.

2. Συνδέστε το φις σε κατάλληλη πρίζα. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας προς τα κάτω τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (1).

3. Ρυθμίστε την ισχύ αναρρόφησης περιστρέφοντας τον ρυθμιστή ισχύος αναρρόφησης (6).

4. Μετακινείτε την ηλεκτρική σκούπα με σταθερή ταχύτητα. Δεν χρειάζεται να ασκείτε πίεση.

5. Προσοχή: λάβετε υπόψη την απόσταση που μπορείτε να καλύψετε με βάση το μήκος του καλωδίου.

Ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης

• Χαμηλή ισχύς αναρρόφησης: για κουρτίνες και ευαίσθητα υφάσματα.

• Μεσαία ισχύς αναρρόφησης: για χαλιά με μακρύ πέλος και υφασμάτινες επενδύσεις δαπέδου.

• Υψηλή ισχύς αναρρόφησης: για ανθεκτικά χαλιά και δάπεδα.

Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης

1. Ο τηλεσκοπικός σωλήνας επιτρέπει τη ρύθμιση του ύψους ανάλογα με το ανάστημα του χρήστη. Απασφαλίστε τον σύνδεσμο περιστρέφοντας το φαρδύ τμήμα του σωλήνα προς τα αριστερά.

2. Ρυθμίστε τον σωλήνα στο επιθυμητό μήκος. Για να ασφαλίσετε ξανά τον σύνδεσμο, περιστρέψτε το φαρδύ τμήμα προς τα δεξιά.

Παρελκόμενο (δεν απεικονίζεται): ακροφύσιο «2 σε 1» (ακροφύσιο σχισμών και βούρτσα).

Μηχανισμός περιτύλιξης καλωδίου

Τραβήξτε το καλώδιο μέχρι το μέγιστο μήκος που υποδεικνύεται από την κίτρινη ένδειξη. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο μέχρι την κόκκινη ένδειξη, επειδή μπορεί να προκληθεί ζημιά στον μηχανισμό περιτύλιξης. Τέτοιου είδους ζημιές δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Περιτύλιξη: Πατήστε το πλήκτρο περιτύλιξης καλωδίου (5) και οδηγήστε το καλώδιο κατά την περιτύλιξη. Κρατήστε το καλώδιο για να αποφύγετε το μπέρδεμά του.

Ακροφύσια και πέλματα

• Ακροφύσιο σχισμών/ακροφύσιο βούρτσας: για τον καθαρισμό ταπετσαριών, κουρτινών, γωνιών, στενών σημείων κ.λπ.

• Ακροφύσιο «2 σε 1»: όταν είναι διπλωμένο, χρησιμοποιείται ως ακροφύσιο σχισμών. Για χρήση ως βούρτσα, τραβήξτε το τμήμα της βούρτσας προς την κατεύθυνση του βέλους μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

Πέλμα δαπέδου: για τον καθαρισμό χαλιών ή λείων επιφανειών.

• Λεία δάπεδα: πιέστε με το πόδι σας τον μοχλό με το σύμβολο της βούρτσας. Η βούρτσα θα εμφανιστεί.

• Χαλιά: πιέστε τον αντίθετο μοχλό.

Αφαίρεση ακροφυσίων: τραβήξτε τα προς τα έξω περιστρέφοντάς τα ελαφρά.

Ρυθμιστής ροής αέρα

Ανοίξτε τον ρυθμιστή ροής αέρα στη χειρολαβή του εύκαμπτου σωλήνα, για να ρυθμίσετε τη ροή του αέρα ή να απομακρύνετε αντικείμενα που έχουν κολλήσει στο ακροφύσιο.

Ένδειξη αντικατάστασης σακούλας σκόνης

Κρατήστε τον εύκαμπτο σωλήνα ανυψωμένο στον αέρα. Εάν ανάψει η ένδειξη αντικατάστασης σακούλας, η σακούλα είναι γεμάτη και πρέπει να αντικατασταθεί.

Αντικατάσταση σακούλας σκόνης

• Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

• Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης σακούλας σκόνης από τη λαβή (8) μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

• Τραβήξτε προσεκτικά τη διάταξη συγκράτησης προς τα πίσω, ώστε να έχετε ευκολότερη πρόσβαση στη σακούλα. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τη σακούλα τραβώντας την προς τα επάνω.

• Τοποθετήστε καινούργια σακούλα. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά στον οδηγό.

Φίλτρα

Η συσκευή διαθέτει δύο φίλτρα.

Φίλτρο προστασίας κινητήρα (φίλτρο εισόδου)

Το φίλτρο εισόδου βρίσκεται στη θήκη της σακούλας σκόνης, σε κατακόρυφη θέση στο πίσω τμήμα του περιβλήματος. Αφαιρέστε το τραβώντας το προς τα επάνω. Καθαρίζετε το φίλτρο προστασίας κινητήρα μετά από κάθε αντικατάσταση σακούλας.

Εάν χρειάζεται, το φίλτρο μπορεί επίσης να πλυθεί με ζεστό νερό, χωρίς πρόσθετα καθαριστικά. Επανατοποθετήστε το μόνο όταν στεγνώσει εντελώς.

Φίλτρο εξόδου

Η συσκευή διαθέτει επίσης φίλτρο εξόδου, το οποίο βρίσκεται στο πλάι της συσκευής, πίσω από τη γρίλια εξαερισμού. Ανοίξτε τη γρίλια περιστρέφοντας το κάλυμμα του φίλτρου και, στη συνέχεια, τραβήξτε τη γρίλια προς τα εμπρός. Αφαιρέστε το φίλτρο και καθαρίστε το όπως περιγράφεται παραπάνω. Τοποθετήστε ξανά σωστά το φίλτρο και κλείστε τη γρίλια εξαερισμού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Καθαρισμός

• Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.

• Καθαρίστε το εξωτερικό περίβλημα με στεγνό πανί.

Αποθήκευση

• Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως. (Το πρωτότυπο κείμενο αναφέρει «σίδερο», προφανώς εκ παραδρομής.)

• Τυλίξτε πλήρως το καλώδιο.

• Τοποθετήστε τη συσκευή οριζόντια ή κάθετα, ώστε το άγκιστρο του πέλματος δαπέδου να εφαρμόσει στην ειδική υποδοχή στάθμευσης στο πίσω ή στο κάτω μέρος της συσκευής.

Η συσκευή έχει ελεγχθεί σύμφωνα με όλες τις ισχύουσες οδηγίες CE, όπως οι οδηγίες περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και χαμηλής τάσης, και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς ασφαλείας.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	KB-705
Περιοχή έκδοσης	ΕΕ / ΗΠΑ
Ονομαστική ισχύς – ΕΕ	220–240 V~ 50/60 Hz, 700 W
Ονομαστική ισχύς – ΗΠΑ	120 V~ 50/60 Hz, 1000 W
Μικτό βάρος	7,5 kg (ΕΕ) / 7,1 kg (ΗΠΑ)
Διαστάσεις προϊόντος (Μ×Π×Υ)	450 × 320 × 250 mm