

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : TMSZBJZDB26LUMWNQ001V2



Φορητή Μηχανή Πάγου, 7 Παγάκια σε 6 Λεπτά, 11.8 kg/Ημέρα, Αυτόματο Καθαρισμό, 2 Μεγέθη Σφαιρικών Παγετών για Σπίτι, Γραφείο, Μπαρ & Πάρτι

Προετοιμασία πριν από την πρώτη χρήση

1. Αφαιρέστε όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά υλικά συσκευασίας.
2. Βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται:
 - ο το καλάθι πάγου,
 - ο το φτυαράκι πάγου.

Εάν λείπει κάποιο εξάρτημα, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

3. Πλύνετε το καλάθι πάγου με ζεστό νερό.
 4. Καθαρίστε τη δεξαμενή νερού με ζεστό νερό και μαλακό πανί.
 5. Καθαρίστε τον εξατμιστή με νερό ή οινόπνευμα.
 6. Τοποθετήστε τη συσκευή:
 - ο μακριά από άμεσο ηλιακό φως,
 - ο μακριά από πηγές θερμότητας,
 - ο σε επίπεδη επιφάνεια,
 - ο αφήνοντας τουλάχιστον **15 cm** ελεύθερο χώρο στις δύο πλευρές και στο πίσω μέρος.
 7. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κατάλληλη πρίζα τροφοδοσίας κοντά στη συσκευή.
-

Οδηγίες Λειτουργίας

1. Γέμισμα νερού

- Ανοίξτε το επάνω καπάκι.
- Αφαιρέστε το καλάθι πάγου.
- Γεμίστε τη δεξαμενή με πόσιμο νερό χωρίς να ξεπεράσετε την ένδειξη **MAX**.
- Τοποθετήστε ξανά το καλάθι και κλείστε το καπάκι.

2. Έναρξη λειτουργίας

Πατήστε το κουμπί **ON/OFF** για να ξεκινήσει η παραγωγή πάγου.

3. Επιλογή μεγέθους πάγου

Πατήστε το κουμπί **SELECT** για να επιλέξετε:

- **Small (Μικρά παγάκια)**
- **Large (Μεγάλα παγάκια)**

Εάν η θερμοκρασία δωματίου είναι κάτω από **15°C**, συνιστάται να επιλέγετε **μικρά παγάκια**, ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική δημιουργία πάγου.

Χρόνος παραγωγής πάγου

- Κάθε κύκλος παραγωγής διαρκεί περίπου **6 έως 12 λεπτά**.
- Ο χρόνος εξαρτάται από:
 - το επιλεγμένο μέγεθος πάγου,
 - τη θερμοκρασία περιβάλλοντος,
 - τη θερμοκρασία του νερού.

Ένδειξη «ADD WATER»

Εάν η αντλία δεν μπορεί να αντλήσει νερό:

- η συσκευή σταματά αυτόματα,
- ανάβει η ένδειξη **ADD WATER**.

Τότε:

1. Προσθέστε νερό στη δεξαμενή.

2. Πατήστε ξανά το κουμπί **ON/OFF** για να συνεχιστεί η παραγωγή πάγου.
-

Ένδειξη «ICE FULL»

Όταν το καλάθι γεμίσει με πάγο:

- η συσκευή σταματά αυτόματα,
- ανάβει η ένδειξη **ICE FULL**.

Μόλις αφαιρεθεί αρκετός πάγος και ο αισθητήρας υπερύθρων ανιχνεύσει ότι υπάρχει διαθέσιμος χώρος, η παραγωγή ξεκινά ξανά αυτόματα.

Συντήρηση

- Συνιστάται η αλλαγή του νερού **κάθε 24 ώρες** ώστε να παραμένει καθαρό.
 - Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αδειάστε πλήρως τη δεξαμενή νερού.
-

Αυτόματος Καθαρισμός

Η συσκευή διαθέτει λειτουργία **Self Cleaning**.

Για να την ενεργοποιήσετε:

1. Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (Standby).
 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **CLEAN** για περίπου **5 δευτερόλεπτα**.
 3. Ο κύκλος αυτοκαθαρισμού ξεκινά αυτόματα.
- Διάρκεια κύκλου: περίπου **1 λεπτό**.
 - Για διακοπή του καθαρισμού, πατήστε το κουμπί **ON/OFF**.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά πόσιμο νερό.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων (Troubleshooting)

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Ανάβει η ένδειξη "ADD WATER"	Δεν υπάρχει αρκετό νερό στη δεξαμενή	Διακόψτε την παραγωγή πάγου, προσθέστε νερό και πατήστε ON/OFF για επανεκκίνηση.
	Το φίλτρο στο κάτω μέρος της δεξαμενής έχει φράξει	Καθαρίστε το φίλτρο.
Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Ανάβει η ένδειξη "ICE FULL"	Το καλάθι πάγου είναι γεμάτο	Αφαιρέστε τα παγάκια από το καλάθι.
	Βλάβη στον αισθητήρα πλήρωσης πάγου	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί SELECT για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα , ώστε η συσκευή να λειτουργήσει αναγκαστικά για 10 κύκλους . Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις.
Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η ένδειξη "ICE FULL" αναβοσβήνει	Το φτυάρι (Ice Shovel) έχει μπλοκάρει	Εάν κάποιο παγάκι εμποδίζει τον μηχανισμό, αφαιρέστε το. Διαφορετικά επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα.
Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Τα παγάκια έχουν κολλήσει μεταξύ τους	Ο κύκλος παραγωγής διαρκεί πολύ	Σταματήστε τη λειτουργία, αφήστε τα παγάκια να λιώσουν και ξεκινήστε ξανά επιλέγοντας μικρό μέγεθος πάγου .
	Ο εξατμιστής βρίσκεται πολύ χαμηλά μέσα στον θάλαμο πάγου	Ρυθμίστε σωστά τον εξατμιστή.
	Η θερμοκρασία του νερού είναι πολύ χαμηλή	Αντικαταστήστε το νερό. Η ιδανική θερμοκρασία είναι 8°C έως 35°C .
Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Το καλάθι είναι γεμάτο αλλά δεν ανάβει η ένδειξη "ICE FULL"	Έντονος φωτισμός επηρεάζει τον αισθητήρα υπερίθρων	Μετακινήστε τη συσκευή σε σημείο με χαμηλότερο φωτισμό.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή λειτουργεί αλλά δεν παράγει παγόνια	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή του νερού είναι πολύ υψηλή	Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω από 35°C και προσθέστε κρύο νερό.
	Διαρροή στο ψυκτικό κύκλωμα	Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
	Φραγή στο ψυκτικό κύκλωμα	Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Ηλεκτρικό Διάγραμμα

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει πλήρες ηλεκτρικό διάγραμμα (Electrical Schematic) με τις συνδέσεις των βασικών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, όπως:

- Κεντρική πλακέτα ελέγχου (Main Control Board)
- Συμπιεστής (Compressor)
- Αντλία νερού DC
- Ανεμιστήρας DC
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- Αισθητήρας υπερύθρων
- Αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος
- Αισθητήρας στάθμης νερού
- Πίνακας χειρισμού
- Διακόπτες ορίου (Limit Switches).

Κατάλογος Ανταλλακτικών (Exploded View)

Η συσκευή αποτελείται από 38 βασικά εξαρτήματα, μεταξύ των οποίων:

- Κάτω βάση
- Εξωτερικό περίβλημα
- Εσωτερική δεξαμενή
- Θερμομονωτικό υλικό
- Εξατμιστής
- Συμπιεστής
- Συμπυκνωτής
- Ανεμιστήρας
- Αντλία νερού
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- Αισθητήρας στάθμης νερού
- Πλακέτα ισχύος

- Πίνακας χειρισμού
- Καλώδιο τροφοδοσίας
- Κινητήρας
- Φίλτρο
- Σωληνώσεις ψύξης
- Δοχείο παραγωγής πάγου.

Ορθή Απόρριψη (WEEE)

Το προϊόν συμμορφώνεται με την **Οδηγία 2012/19/ΕΕ (WEEE)**.

Το σύμβολο του διαγραμμένου τροχήλατου κάδου υποδεικνύει ότι η παγομηχανή **δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα**.

Η συσκευή και τα εξαρτήματά της πρέπει να παραδίδονται σε εξουσιοδοτημένο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.







