

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : TSKLFZJBZD12CKMHZV2



Αυτόματη Μηχανή Γεμίσματος Σκόνης 1-200g για Μπουκάλια & Σακούλες

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του εγχειριδίου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω τεχνολογικών ή λογισμικών αναβαθμίσεων του προϊόντος. Η εμφάνιση της συσκευής ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από τις εικόνες του εγχειριδίου, ανάλογα με το μοντέλο που παραλάβετε.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή:

- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας.
- Η μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή ζημιά στη συσκευή.

Σημαντικές υπενθυμίσεις

- Χρησιμοποιείτε τη μηχανή μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό της.
- Μην επιχειρείτε να επεξεργαστείτε υλικά για τα οποία δεν προορίζεται.
- Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε δυσλειτουργία, διακόψτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Χρησιμοποιείτε τη μηχανή:

- σε στεγνό χώρο,
- σε καλά αεριζόμενο περιβάλλον,
- μακριά από νερό,

- μακριά από υπερβολική υγρασία,
- μακριά από πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Αποφεύγετε:

- την απευθείας έκθεση στον ήλιο,
- την επαφή με φωτιά,
- έντονους κραδασμούς,
- πτώσεις ή χτυπήματα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Χρησιμοποιείτε μόνο την προβλεπόμενη τάση λειτουργίας.
- Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένο καλώδιο ή φως.
- Μην αγγίζετε το φως με βρεγμένα χέρια.
- Μην δημιουργείτε βραχυκύκλωμα.
- Μην συνδέετε τη συσκευή σε ακατάλληλη ηλεκτρική εγκατάσταση.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Αν εντοπιστεί ξένο αντικείμενο μέσα στη μηχανή, σταματήστε αμέσως τη λειτουργία και αφαιρέστε το πριν συνεχίσετε.
- Σε πολύωρη χρήση κάνετε τακτικά διαλείμματα ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση του εξοπλισμού.
- Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν από οποιαδήποτε εργασία:

- αποσυνδέστε τη μηχανή από το ρεύμα,
- καθαρίστε τη μόνο με στεγνό πανί.

Μην χρησιμοποιείτε:

- αλκοόλη,
- οξέα,
- αλκαλικά καθαριστικά,
- διαβρωτικά χημικά.

Μην αποσυναρμολογείτε μόνοι σας τη συσκευή.

Σε περίπτωση βλάβης απευθυνθείτε αποκλειστικά στο εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Εάν παρουσιαστεί:

- υπερθέρμανση,
- καπνός,
- ασυνήθιστος θόρυβος,
- οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία,

πρέπει:

- να διακόψετε αμέσως τη λειτουργία,
- να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος,
- να επικοινωνήσετε με το εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης.

Σε περίπτωση κινδύνου για την ασφάλεια των χειριστών, καλέστε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η σειρά αποτελείται από διαφορετικά μοντέλα με διαφορετική δυναμικότητα πλήρωσης.

Μοντέλα μικρής χωρητικότητας

Μοντέλο Εύρος πλήρωσης Μέγεθος κόκκου Ισχύς

F-100	1–99,9 g	έως 10 mm	28 W
F-200	1–200 g	έως 10 mm	29 W
F-500	10–500 g	έως 20 mm	74 W

Μοντέλα μεγάλης χωρητικότητας

Μοντέλο Εύρος πλήρωσης Μέγεθος κόκκου Ισχύς

F-999	10–999 g	έως 20 mm	83 W
F-3000	20–3000 g	έως 35 mm	88 W

Μοντέλο Εύρος πλήρωσης Μέγεθος κόκκου Ισχύς

F-5000 20–5000 g έως 35 mm 96 W

Κατάλληλα υλικά:

- κόκκοι,
- σπόροι,
- μικροί κόκκοι,
- σκόνες που ρέουν ελεύθερα.

Δεν ενδείκνυται για:

- πολύ λεπτό αλεύρι,
- εξαιρετικά ελαφριές ή κολλώδεις σκόνες που δεν ρέουν ομαλά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ανάλογα με το μοντέλο που έχετε αγοράσει, η συσκευασία περιλαμβάνει:

Εξάρτημα	Ποσότητα
Μηχανή πλήρωσης σκόνης	1
Γερμανικό κλειδί 10 mm (για ορισμένα μοντέλα)	1
Γερμανικό κλειδί 14 mm (για ορισμένα μοντέλα)	1
Καλώδιο τροφοδοσίας	1
Ποδοδιακόπτη (Foot Switch) (στα μεγαλύτερα μοντέλα)	1
Εγχειρίδιο χρήσης	1

Ορισμένα αξεσουάρ διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της μηχανής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μοντέλα F-100 έως F-500

Η συσκευή αποτελείται από τα εξής βασικά μέρη:

- Χοάνη (Hopper)** – Το δοχείο όπου τοποθετείται το υλικό προς πλήρωση.
- Πλάκα ρύθμισης (Adjustment Plate)** – Ρυθμίζει τη ροή του υλικού.
- Κύρια μονάδα (Main Machine)** – Περιλαμβάνει τον μηχανισμό πλήρωσης και τα ηλεκτρονικά.
- Στόμιο εξόδου (Discharge Outlet)** – Από όπου εξέρχεται η μετρημένη ποσότητα.
- Πίνακας ελέγχου (Control Panel)**.

Μοντέλα F-999 έως F-5000

Στα μεγαλύτερα μοντέλα υπάρχει επιπλέον:

6. Ενισχυμένο σύστημα τροφοδοσίας / μεγαλύτερος πίνακας ελέγχου, σχεδιασμένο για μεγαλύτερη δυναμικότητα και ευκολότερο χειρισμό.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Για τα μοντέλα F-100 / F-200

1. Τοποθετήστε τη μηχανή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
2. Αφαιρέστε τις βίδες ασφαλείας μεταφοράς (Α και Β), σύμφωνα με τις ενδείξεις της συσκευής.
3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
4. Η μηχανή είναι πλέον έτοιμη για χρήση.

Για τα μοντέλα F-500

1. Ανοίξτε τα κλιπ του πίσω καλύμματος.
2. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
3. Ξεβιδώστε τις βίδες ασφαλείας μεταφοράς σύμφωνα με τις οδηγίες.
4. Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα και ασφαλίστε το.
5. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
6. Η συσκευή είναι έτοιμη για λειτουργία.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν γεμίσετε τη χοάνη:

- Ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν συναρμολογηθεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα αντικείμενα μέσα στη χοάνη ή στο στόμιο εξόδου.
- Ελέγξτε ότι η πλάκα ρύθμισης κινείται ελεύθερα.
- Τοποθετήστε τη μηχανή σε σταθερή, οριζόντια επιφάνεια.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε κατάλληλη πρίζα με γείωση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο πίνακας ελέγχου χρησιμοποιείται για:

- Ρύθμιση της ποσότητας πλήρωσης.
- Επιλογή ταχύτητας λειτουργίας.
- Έναρξη και διακοπή λειτουργίας.
- Λειτουργία καθαρισμού (Cleaning).
- Προβολή των ρυθμίσεων και της ποσότητας στην οθόνη.

Η διάταξη του πίνακα ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς μεταξύ των μοντέλων, όμως οι βασικές λειτουργίες παραμένουν ίδιες.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά και στεγνά υλικά.
- Μην υπερπληρώνετε τη χοάνη.
- Επιλέγτε κατάλληλη ταχύτητα ανάλογα με το υλικό.
- Ελέγχετε ότι το δοχείο ή η σακούλα συλλογής είναι σωστά τοποθετημένα κάτω από το στόμιο εξόδου πριν από την έναρξη.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Πριν ξεκινήσετε την πλήρωση:

- Γεμίστε τη χοάνη με το υλικό.
 - Τοποθετήστε σακούλα ή δοχείο κάτω από το στόμιο εξόδου.
 - Ρυθμίστε την επιθυμητή ποσότητα πλήρωσης από τον πίνακα ελέγχου.
 - Επιλέξτε την κατάλληλη ταχύτητα λειτουργίας.
 - Πατήστε **START** για να ξεκινήσει η διαδικασία.
-

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Η μηχανή διαθέτει τρεις ταχύτητες λειτουργίας:

FAST (Γρήγορη)

Χρησιμοποιείται για:

- μεγάλης κοκκομετρίας υλικά,
- υλικά με πολύ καλή ροή,
- υψηλή παραγωγικότητα.

MEDIUM (Μεσαία)

Κατάλληλη για:

- τα περισσότερα υλικά,
- καθημερινή χρήση,
- κανονική παραγωγή.

SLOW (Αργή)

Συνιστάται για:

- λεπτόκοκκες σκόνες,
- μικρές ποσότητες,
- υλικά που απαιτούν μεγαλύτερη ακρίβεια στη δοσομέτρηση.

Η σωστή επιλογή ταχύτητας βελτιώνει την ακρίβεια της πλήρωσης και μειώνει τα σφάλματα.

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αφού ολοκληρωθούν όλες οι ρυθμίσεις:

- Πατήστε το πλήκτρο **START**.
- Η μηχανή ξεκινά τη διαδικασία πλήρωσης.
- Όταν ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος ("**tick**"), η προγραμματισμένη ποσότητα έχει ολοκληρωθεί.
- Τοποθετήστε τη σακούλα ή το δοχείο κάτω από το στόμιο εξόδου.
- Πατήστε τον **ποδοδιακόπτη (Foot Switch)** για να απελευθερωθεί το υλικό.

6. Μετά την εκκένωση, η μηχανή προετοιμάζει αυτόματα την επόμενη δόση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Στα μοντέλα που διαθέτουν ποδοδιακόπτη:

- επιτρέπει την εκκένωση του υλικού χωρίς χρήση των χεριών,
- διευκολύνει τη γρήγορη παραγωγή,
- αφήνει τον χειριστή ελεύθερο να συγκρατεί το δοχείο ή τη σακούλα.

Η λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε συνεχόμενη παραγωγή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (CLEANING MATERIAL)

Για να αδειάσετε το υπόλοιπο υλικό που παραμένει μέσα στη μηχανή:

- Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή έχει σταματήσει.
- Πατήστε το πλήκτρο **Cleaning Material**.
- Η μηχανή θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι να απομακρυνθεί το υπόλοιπο υλικό.
- Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, πατήστε **STOP**.

Σημαντικό: Κατά τη διαδικασία καθαρισμού, η πλάκα ρύθμισης (**Adjustment Plate**) πρέπει να είναι πλήρως ανοικτή, ώστε να απομακρυνθεί όλο το υλικό από τη χοάνη και το σύστημα τροφοδοσίας.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Για καλύτερα αποτελέσματα:

- Επιλέξτε την κατάλληλη ταχύτητα ανάλογα με το υλικό.
 - Μη γεμίζετε υπερβολικά τη χοάνη.
 - Διατηρείτε καθαρό το στόμιο εξόδου.
 - Χρησιμοποιείτε υλικά με ομοιόμορφη κοκκομετρία για μεγαλύτερη ακρίβεια.
 - Εκτελείτε πάντα τη λειτουργία **Cleaning Material** πριν αλλάξετε διαφορετικό προϊόν.
-

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Αν η ροή του υλικού μειωθεί, ελέγξτε αν η πλάκα ρύθμισης είναι σωστά τοποθετημένη.
- Μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή χωρίς δοχείο ή σακούλα κάτω από το στόμιο εξόδου.
- Κατά τη λειτουργία, μην εισάγετε τα χέρια σας στη χοάνη ή στο στόμιο εξόδου.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

Η μηχανή επιτρέπει την ακριβή ρύθμιση της ποσότητας υλικού που θα διανεμηθεί σε κάθε κύκλο.

Διαδικασία

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του πίνακα ελέγχου για να ορίσετε την επιθυμητή ποσότητα.
- Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση.
- Πραγματοποιήστε μία δοκιμαστική πλήρωση και ελέγξτε το πραγματικό βάρος.
- Αν χρειάζεται, επαναρυθμίστε την ποσότητα μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή ακρίβεια.

Σημείωση: Η πραγματική ποσότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την πυκνότητα, το μέγεθος κόκκου και τη ρευστότητα του υλικού.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ (CALIBRATION)

Για μέγιστη ακρίβεια:

- πραγματοποιήστε αρκετές δοκιμαστικές πληρώσεις,
- ζυγίστε κάθε δείγμα με ζυγαριά ακριβείας,
- προσαρμόστε σταδιακά τις ρυθμίσεις μέχρι να επιτευχθεί σταθερό αποτέλεσμα.

Η βαθμονόμηση συνιστάται κάθε φορά που αλλάζει το προϊόν ή το μέγεθος του κόκκου.

ΑΛΛΑΓΗ ΥΛΙΚΟΥ

Πριν χρησιμοποιήσετε διαφορετικό προϊόν:

- Αδειάστε πλήρως τη χοάνη.
- Εκτελέστε τη λειτουργία **Cleaning Material**.
- Καθαρίστε το στόμιο εξόδου.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν παραμείνει υπολείμματα από το προηγούμενο υλικό.
- Γεμίστε τη χοάνη με το νέο προϊόν και πραγματοποιήστε νέα δοκιμαστική πλήρωση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Μετά το τέλος της εργασίας:

- Απενεργοποιήστε τη μηχανή.
- Αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.
- Αδειάστε πλήρως τη χοάνη.
- Καθαρίστε τη χοάνη, το στόμιο εξόδου και τα σημεία διέλευσης του υλικού.
- Σκουπίστε το εξωτερικό της συσκευής με μαλακό, στεγνό πανί.

Μην χρησιμοποιείτε:

- νερό απευθείας πάνω στα ηλεκτρικά μέρη,
- διαβρωτικά καθαριστικά,
- διαλύτες ή λειαντικά υλικά.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για αξιόπιστη λειτουργία:

- Ελέγχετε τακτικά τη στερέωση των βιδών.
- Διατηρείτε καθαρό το εσωτερικό της χοάνης.
- Ελέγχετε το καλώδιο τροφοδοσίας για φθορές.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν παρουσιάζει ασυνήθιστο θόρυβο ή κραδασμούς.

- Φυλάσσετε τη μηχανή σε καθαρό και στεγνό χώρο όταν δεν χρησιμοποιείται.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα: Η μηχανή δεν ξεκινά

Πιθανές αιτίες

- Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος.
- Το καλώδιο δεν έχει συνδεθεί σωστά.
- Ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση OFF.

Λύση

- Ελέγξτε την πρίζα.
- Ελέγξτε το καλώδιο.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή.

Πρόβλημα: Η ποσότητα πλήρωσης δεν είναι σταθερή

Πιθανές αιτίες

- Ακατάλληλη ταχύτητα.
- Υλικό με ανομοιόμορφη κοκκομετρία.
- Μη σωστή βαθμονόμηση.

Λύση

- Επιλέξτε διαφορετική ταχύτητα (Fast / Medium / Slow).
- Επαναλάβετε τη βαθμονόμηση.
- Χρησιμοποιήστε υλικό ομοιόμορφης σύστασης.

Πρόβλημα: Δεν εξέρχεται υλικό

Πιθανές αιτίες

- Φραγμένο στόμιο εξόδου.
- Κλειστή πλάκα ρύθμισης.
- Υλικό που έχει συσσωματωθεί.

Λύση

- Καθαρίστε το στόμιο.
- Ανοίξτε πλήρως την πλάκα ρύθμισης.
- Απομακρύνετε τα συσσωματώματα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

- Μην αφήνετε υλικό μέσα στη χοάνη για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Καθαρίζετε τη μηχανή μετά από κάθε χρήση.
- Μην υπερφορτώνετε τη χοάνη.
- Χρησιμοποιείτε μόνο υλικά κατάλληλα για το συγκεκριμένο μοντέλο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ενεργοποίηση της συσκευής

1. Θέστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση **ON**.
2. Η μηχανή εκπέμπει έναν σύντομο ηχητικό τόνο και εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής (Standby).

Μηδενισμός της ένδειξης βάρους

Πριν από κάθε νέα εργασία:

1. Πατήστε το πλήκτρο **Discharge**.
2. Στη συνέχεια πατήστε **Clear**.
3. Η ένδειξη **Weight (g)** μηδενίζεται και η μηχανή είναι έτοιμη για ρύθμιση της νέας ποσότητας.

Ρύθμιση της ποσότητας πλήρωσης

1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Weight +** και **Weight -** για να ορίσετε την επιθυμητή ποσότητα.
2. Παράδειγμα:
 - **08.0** = 8,0 γραμμάρια
 - **250.0** = 250 γραμμάρια (ανάλογα με το μοντέλο)

Η επιλεγμένη τιμή εμφανίζεται στην οθόνη και χρησιμοποιείται ως στόχος για κάθε κύκλο πλήρωσης.

Ρύθμιση της πλάκας τροφοδοσίας

- Κατεβάστε την **πλάκα ρύθμισης (Adjustment Plate)** στη χαμηλότερη θέση.
- Γεμίστε τη χοάνη με το υλικό.
- Πατήστε **START**.
- Ρυθμίστε σταδιακά το άνοιγμα της πλάκας ώστε η ροή του υλικού να είναι ομαλή και σταθερή.

Η σωστή θέση της πλάκας εξαρτάται από:

- το μέγεθος των κόκκων,
- τη ρευστότητα του υλικού,
- την επιθυμητή ταχύτητα πλήρωσης.

ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για κάθε κύκλο πλήρωσης:

- Η μηχανή μετρά την προκαθορισμένη ποσότητα.
- Όταν ολοκληρωθεί η δοσομέτρηση, σταματά αυτόματα.
- Τοποθετήστε το δοχείο ή τη σακούλα κάτω από το στόμιο εξόδου.
- Πατήστε το πλήκτρο **Discharge** ή χρησιμοποιήστε τον ποδοδιακόπτη (όπου υπάρχει) για να αδειάσει το υλικό.
- Η μηχανή είναι αμέσως έτοιμη για τον επόμενο κύκλο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Για πιο ακριβή αποτελέσματα:

- χρησιμοποιείτε υλικό με ομοιόμορφο μέγεθος κόκκων,
 - πραγματοποιείτε δοκιμαστικές πληρώσεις πριν από την κανονική παραγωγή,
 - προσαρμόζετε την πλάκα ρύθμισης σταδιακά,
 - επαναλαμβάνετε τη βαθμονόμηση κάθε φορά που αλλάζει το προϊόν.
-

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Όταν η συσκευή ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής της:

- Μην την απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
- Παραδώστε την σε εξουσιοδοτημένο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Για τεχνική υποστήριξη, ανταλλακτικά ή ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής εγγύησης, επικοινωνήστε με τη VEVOR μέσω της επίσημης υπηρεσίας υποστήριξης.

[VEVOR Support](#)

καλύπτει τα μοντέλα:

- F-100-V1 / V2 / V3
- F-200-V1 / V2
- F-500-V1 / V2
- F-999-V1 / V2 / V3
- F-3000-V2
- F-5000-V2

