

VEVOR

Κωδικός προϊόντος : TSSBJ20L1400WO5FOV2



VEVOR Επαγγελματικός Μπλέντερ Πάγκου 68 oz για Smoothies & Shakes TSSBJ20L1400W05FOV2

1. Εισαγωγή

Μοντέλο: HS-210D-US / HS-210D-EU

Αυτό είναι το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη χρήση της συσκευής.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από το προϊόν που παραλάβατε. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι δεν θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση σε περίπτωση τεχνολογικών ή λογισμικών ενημερώσεων του προϊόντος.

2. Προειδοποιήσεις και βασικές οδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.

Ορθή απόρριψη

Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/EK. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί χωριστή συλλογή αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει τόσο για το προϊόν όσο και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο. Τα προϊόντα που φέρουν την ένδειξη αυτή δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα, αλλά να παραδίδονται σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Οδηγίες

Εάν η συσκευή πρόκειται να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε λειτουργία ή σε κατάσταση αναμονής χωρίς την παρουσία χρήστη, όπως σε περίπτωση μακράς απουσίας ή άδειας, αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα.

Εξαρτήματα της συσκευής ενδέχεται να παραμένουν υπό τάση σε κατάσταση αναμονής. Η φθορά της μόνωσης ή τυχόν διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Μην ψεκάσετε τη συσκευή με πτητικά έλαια, χρώματα ή εντομοκτόνα. Ενδέχεται να προκληθούν ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Αποσυνδέετε οπωσδήποτε το φισ όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα ή όταν απουσιάζετε από τον χώρο.

Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε το φισ. Αποσυνδέετε πάντοτε τραβώντας το ίδιο το φισ.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο πριν από τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι το φισ εφαρμόζει σταθερά στην πρίζα. Δεν πρέπει να υπάρχει χαλαρή ή ατελής σύνδεση.

Μην πατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Η φθορά του καλωδίου τροφοδοσίας ή της πρίζας μπορεί να προκαλέσει διαρροή ρεύματος και εγκαύματα. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης ή άλλο κατάλληλα καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποτραπεί κάθε κίνδυνος.

Απενεργοποιείτε την τροφοδοσία όταν απουσιάζετε ή όταν κοιμάστε τη νύχτα.

Μην επιτρέπτε την εισπνοή του προϊόντος και μην το τοποθετείτε σε εύφλεκτες ουσίες. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε χώρους όπου αιωρούνται ή υπάρχουν μηχανικά έλαια.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρούς χώρους, όπως μπάνια. Η υγρασία μπορεί να προκαλέσει ανεπαρκή μόνωση, διαρροή ρεύματος ή δυσλειτουργία.

Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας ή φισ. Μπορεί να προκληθούν ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή πυρκαγιά.

Μη χρησιμοποιείτε πολλαπλές πρίζες/πολύπριζα κατά τρόπο που μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση ή κίνδυνο πυρκαγιάς. Αποφύγετε επίσης τη χρήση καλωδίων προέκτασης ή την κοινή χρήση πρίζας με άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μην υπερβαίνετε τα δύο τρίτα (2/3) της χωρητικότητας του δοχείου.

Κατά τη χρήση, τοποθετείτε και ασφαλίστε σωστά το καπάκι του δοχείου.

Πριν από την εκκίνηση, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο βρίσκεται σωστά τοποθετημένο στη βάση και είναι πλήρως ασφαλισμένο.

Λόγω της υψηλής ισχύος του μοτέρ, κρατάτε ελαφρά το δοχείο κατά την εκκίνηση.

Όταν χρησιμοποιείτε τη ράβδο ανάδευσης ενώ το μοτέρ λειτουργεί, το δοχείο πρέπει να παραμένει καλυμμένο.

Μην αφαιρείτε τρόφιμα από το δοχείο με το χέρι, επειδή η λεπίδα είναι αιχμηρή και μπορεί να προκαλέσει κοπή.

Για να αδειάσετε το περιεχόμενο, αφαιρέστε πρώτα το δοχείο από τη βάση/το πλαίσιο.

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τον χειρισμό του διακόπτη πριν και μετά την εκκίνηση.

Τα εξαρτήματα/σκεύη δεν πρέπει να βυθίζονται στο νερό.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τον χειρισμό των λεπίδων κοπής, ειδικά κατά την αφαίρεση των λεπίδων από το δοχείο, κατά το άδειασμα του δοχείου και κατά τον καθαρισμό.

3. Θέματα ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.
2. Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και τους ισχύοντες κανονισμούς. Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και η συσκευή πρέπει να λειτουργεί μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του εξοπλισμού.
3. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
4. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
5. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατάτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.
6. Το προϊόν προορίζεται για οικιακή χρήση και για παρόμοιες εφαρμογές.
7. Φυλάσσετε σωστά το προϊόν. Ελέγχετε την κατάσταση της συσκευής πριν από κάθε χρήση. Εάν διαπιστώσετε οποιαδήποτε ανωμαλία, διακόψτε τη χρήση.

8. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για την προβλεπόμενη χρήση του και λάβετε υπόψη τον πιθανό κίνδυνο τραυματισμού από λανθασμένη χρήση.
9. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης ή άλλο αντίστοιχα καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος.

Σημείωση

Θυμηθείτε να αποσυνδέετε το φινιρίσμα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
Μην ανασηκώνετε το καπάκι του δοχείου έως ότου η λεπίδα ανάδευσης σταματήσει εντελώς να περιστρέφεται.
Κατά τον καθαρισμό, διαχωρίζετε το πλαίσιο από το δοχείο και βεβαιωθείτε ότι πρώτα έχετε αποσυνδέσει το φινιρίσμα από την πρίζα.
Μην βυθίζετε τη βάση του μοτέρ στο νερό και μην την τοποθετείτε στο πλυντήριο πιάτων για καθαρισμό.
Διατηρείτε επαρκή απόσταση από τη συσκευή, ώστε να αποτρέπονται επικίνδυνες κινήσεις παιδιών. Τα παιδιά δεν πρέπει να βρίσκονται κοντά στη συσκευή κατά την εκκίνηση.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από επαγγελματία του τμήματος συντήρησης του κατασκευαστή ή αντίστοιχα καταρτισμένο τεχνικό, ώστε να αποτραπεί κάθε κίνδυνος.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

4. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό	HS-210D-US	HS-210D-EU
Ονομαστική τάση	120 V~	220-240 V~
Ονομαστική συχνότητα	60 Hz	50-60 Hz
Ονομαστική ισχύς	1400 W	1400 W
Μέγιστη ισχύς	2200 W	2200 W
Ονομαστική χωρητικότητα	2,0 L	2,0 L
Ταχύτητα περιστροφής	26.000 σ.α.λ. ±15%	26.000 σ.α.λ. ±15%

5. Ονομασία βασικών εξαρτημάτων

Το προϊόν προορίζεται για οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως: προσωπικό κουζίνας σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα, αγροκτήματα, πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων χώρων διαμονής, χώρους τύπου Bed & Breakfast.

Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα, όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια κ.λπ., μέσα στο δοχείο.

Κατά τον καθαρισμό, μην καθαρίζετε τη λεπίδα απευθείας με το χέρι. Εάν χρησιμοποιείτε εργαλεία καθαρισμού, τηρείτε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις ασφαλείας.

Αντιστοίχιση ενδείξεων διαγράμματος: ① Καπάκι ατμού • ② Καπάκι δοχείου • ③ Δοχείο ανάμειξης • ④ Βάση δοχείου • ⑤ Διακόπτης/προστατευτικό καπάκι • ⑥ Χρονοδιακόπτης • ⑦ Ρυθμιστής ταχύτητας • ⑧ Διακόπτης • ⑨ Διακόπτης στιγμιαίας λειτουργίας (PULSE) • ⑩ Κάτω μέρος βάσης • ⑪ Ελαστικό πέλμα

6. Περιγραφή λειτουργιών

6.1 Ενεργοποίηση και κατάσταση αναμονής

Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής, η μπλε ενδεικτική λυχνία της λειτουργίας παραμένει αναμμένη και το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

6.2 Κουμπί Έναρξης/Ακύρωσης (POWER)

- Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, πατήστε το κουμπί Έναρξης/Ακύρωσης. Η συσκευή θα λειτουργήσει αμέσως. Στη συνέχεια μπορείτε να περιστρέψετε τον αντίστοιχο ρυθμιστή για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του μοτέρ και τον απαιτούμενο χρόνο λειτουργίας. Για παράδειγμα, όταν ο χρονοδιακόπτης βρίσκεται στη θέση 0, η συσκευή δεν λειτουργεί.
- Πατήστε το κουμπί της επιθυμητής λειτουργίας. Όταν η ενδεικτική λυχνία της λειτουργίας αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί Έναρξης/Ακύρωσης. Η ενδεικτική λυχνία της λειτουργίας παραμένει αναμμένη και το σύστημα εκτελεί το επιλεγμένο πρόγραμμα. Κατά την εκτέλεση του προγράμματος, η περιστροφή των ρυθμιστών δεν επηρεάζει την προεπιλεγμένη ρύθμιση.
- Εάν απαιτείται διακοπή της λειτουργίας, πατήστε το κουμπί Έναρξης/Ακύρωσης. Η συσκευή θα σταματήσει αμέσως και θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής.

6.3 Διακόπτης στιγμιαίας λειτουργίας (PULSE)

- Η λειτουργία διαθέτει ρύθμιση ομαλής εκκίνησης. Αφού η συσκευή σταθεροποιηθεί, λειτουργεί στη μέγιστη ταχύτητα, θέση 9.
- Κατά τη λειτουργία PULSE, μόλις αφήσετε το κουμπί, η συσκευή σταματά αμέσως.
- Η λειτουργία PULSE περιορίζει τον μέγιστο συνεχή χρόνο λειτουργίας στα 30 δευτερόλεπτα. Μετά από 30 δευτερόλεπτα συνεχούς λειτουργίας, πρέπει να πατήσετε και να κρατήσετε ξανά πατημένο το κουμπί PULSE για να συνεχιστεί η λειτουργία.
- Ο χρονοδιακόπτης δεν επηρεάζει τον διακόπτη PULSE. Ακόμη και όταν ο χρονοδιακόπτης βρίσκεται στη θέση 0-6, με παρατεταμένο πάτημα του PULSE η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί.

6.4 Ρυθμιστής ταχύτητας (SPEED)

- Περιστρέψτε τον ρυθμιστή για να προσαρμόσετε την ταχύτητα πριν ή κατά τη λειτουργία της συσκευής.
- Η ρύθμιση του ρυθμιστή δεν επηρεάζει τα προεπιλεγμένα προγράμματα (PULSE, smoothie, χυμός, milkshake).

6.5 Χρονοδιακόπτης (TIMER)

- Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί περιστρέφοντας τον χρονοδιακόπτη πριν ή κατά τη λειτουργία της συσκευής.
- Όταν ο χρονοδιακόπτης βρίσκεται στη θέση START, η συσκευή λειτουργεί σε συνεχή λειτουργία. Πατήστε το κουμπί Έναρξης/Ακύρωσης για να ξεκινήσει και θα συνεχίσει

να λειτουργεί έως ότου πατήσετε ξανά το ίδιο κουμπί. Ο πραγματικός μέγιστος χρόνος λειτουργίας είναι 5 λεπτά.

- Η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη δεν επηρεάζει τα προεπιλεγμένα προγράμματα (PULSE, smoothies, χυμός, milkshake).

6.6 Προεπιλεγμένα προγράμματα

Τα προεπιλεγμένα προγράμματα περιλαμβάνουν λειτουργίες για θρυμματισμό πάγου, άλεσμα/κόκκους και smoothies/milkshakes, σύμφωνα με τις ενδείξεις του πίνακα ελέγχου.

ICE CRUSH (Θρυμματισμός πάγου): Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί ICE CRUSH. Η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει. Πατήστε το κουμπί Έναρξης/Ακύρωσης. Η λυχνία της λειτουργίας πάγου παραμένει αναμμένη και το σύστημα εκτελεί το προεπιλεγμένο πρόγραμμα για περίπου 40 δευτερόλεπτα. Μετά την ολοκλήρωση, η λυχνία σβήνει και το σύστημα επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής.

GRAINS (Άλεσμα κόκκων): Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί της λειτουργίας χυμού/αλέσματος, σύμφωνα με την ένδειξη του πίνακα. Η αντίστοιχη λυχνία αναβοσβήνει. Πατήστε το κουμπί Έναρξης/Ακύρωσης. Η λυχνία παραμένει αναμμένη και το σύστημα εκτελεί το προεπιλεγμένο πρόγραμμα για περίπου 40 δευτερόλεπτα. Μετά την ολοκλήρωση, η λυχνία σβήνει και το σύστημα επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής.

SMOOTHIES: Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί της λειτουργίας milkshake/smoothie. Η αντίστοιχη λυχνία αναβοσβήνει. Πατήστε το κουμπί Έναρξης/Ακύρωσης. Η λυχνία παραμένει αναμμένη και το σύστημα εκτελεί το προεπιλεγμένο πρόγραμμα για περίπου 45 δευτερόλεπτα. Μετά την ολοκλήρωση, η λυχνία σβήνει και το σύστημα επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής.

7. Οδηγίες θρυμματισμού πάγου

Χρησιμοποιήστε περίπου 30–35 g πάγου.

Τοποθετήστε τον πάγο σε στεγνό δοχείο και ξεκινήστε την ανάμειξη. Εκκινήστε τη διαδικασία με παλμούς διάρκειας 5 δευτερολέπτων και στη συνέχεια διακόψτε για 2 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε τον κύκλο. Σύμφωνα με το πρωτότυπο εγχειρίδιο, η μέθοδος αυτή παρέχει το καλύτερο αποτέλεσμα θρυμματισμού πάγου.

8. Οδηγίες για το δοχείο ξηρής άλεσης

8.1 Άλεσμα κόκκων

Προσθέστε κάθε φορά έως 200 g ξηρών κόκκων (όσο πιο ξηροί είναι, τόσο καλύτερο είναι το αποτέλεσμα άλεσης). Η λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί με το κουμπί άλεσης, όπου αυτό υπάρχει στα αντίστοιχα μοντέλα, ή με το κουμπί PULSE. Το PULSE λειτουργεί για 10 δευτερόλεπτα και σταματά για 3 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε τον κύκλο έως ότου επιτευχθεί ο επιθυμητός βαθμός άλεσης.

8.2 Άλεσμα μπαχαρικών

Προσθέστε έως 250 g αποξηραμένου τσίλι ή άλλων μπαχαρικών, με μήκος έως 8 cm, κάθε φορά. Χρησιμοποιήστε το κουμπί άλεσης, όπου αυτό υπάρχει στα αντίστοιχα μοντέλα, ή τη λειτουργία PULSE. Το PULSE λειτουργεί για 10 δευτερόλεπτα και

σταματά για 3 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε τον κύκλο έως ότου επιτευχθεί ο επιθυμητός βαθμός άλεσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην καλύπτετε το άνοιγμα εξαερισμού στο καπάκι, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος να μην απομακρύνεται ο θερμός αέρας.

9. Καθαρισμός και συντήρηση

Αποσυνδέετε πάντοτε το φινιρίσμα πριν από κάθε καθαρισμό ή εργασία συντήρησης.

Καθαρίζετε προσεκτικά το σώμα του δοχείου και το καπάκι με σφουγγάρι ή πανί και στη συνέχεια στεγνώνετε τα.

Μην τοποθετείτε το χέρι σας μέσα στο δοχείο για καθαρισμό.

Σκουπίζετε τον περιστρεφόμενο άξονα και τη βάση του μοτέρ με στεγνό πανί. Προσοχή: μην τα ξεπλένετε με νερό.

Εάν η επιφάνεια δεν καθαρίζεται εύκολα, χρησιμοποιήστε ουδέτερο καθαριστικό και στη συνέχεια σκουπίστε με στεγνό πανί μέχρι να καθαρίσει.

Χρησιμοποιείτε πανί ή βούρτσα καθαρισμού για τον εύκολο καθαρισμό του σκελετού δοχείου ανάμειξης. Μην το βυθίζετε στο νερό για καθαρισμό.

Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από μη τοξικά υλικά κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα, τα οποία καθαρίζονται εύκολα και συμβάλλουν στην ασφάλεια των τροφίμων.

10. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα / ένδειξη	Πιθανή αιτία	Ενέργεια αντιμετώπισης
Η ενδεικτική λυχνία δεν ανάβει	1. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο. 2. Το δοχείο ανάμειξης και η κύρια μονάδα δεν έχουν συναρμολογηθεί σωστά.	1. Ελέγξτε το καλώδιο και βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο. 2. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο και η κύρια μονάδα έχουν τοποθετηθεί σωστά.
Η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη, αλλά το προϊόν δεν λειτουργεί	1. Μεγάλος χρόνος λειτουργίας – ενεργοποίηση προστασίας από υπερθέρμανση του μοτέρ. 2. Βλάβη της ίδιας της συσκευής.	1. Περιμένετε μία ώρα πριν από την επαναχρησιμοποίηση ή ελέγξτε εάν έχει αποσυνδεθεί η προστασία στο κάτω μέρος της συσκευής. Εάν έχει αποσυνδεθεί, πατήστε το κουμπί προστασίας για να επανέλθει η λειτουργία. 2. Απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης/τεχνικής υποστήριξης μετά την πώληση.

Σημείωση: Τα παραπάνω αποτελούν τις συνήθεις μεθόδους ανάλυσης βλαβών και αντιμετώπισης προβλημάτων. Για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή απευθυνθείτε απευθείας σε εξουσιοδοτημένο σημείο επισκευής. Μην αποσυναρμολογείτε και μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας.

11. Διάγραμμα ηλεκτρικού κυκλώματος

Βασικές ενδείξεις διαγράμματος: Γείωση (Earthing), N, L, προστασία υπερφόρτωσης (Overload Protection), διακόπτης ασφαλείας (Safety Switch), μοτέρ (Motor),

χρονοδιακόπτης (Timer), ρυθμιστής ταχύτητας (Speed Controller), πλακέτα τροφοδοσίας (Power Supply Board), κύκλωμα κίνησης (Driving Circuit), PULSE και POWER.

12. Κατασκευαστής

ZHONGSHAN CITY HAISHANG ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD

Διεύθυνση: Room 401, Building 1, No. 18 Mincheng East Road, Jidong Second

Community, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong Province, Κίνα

E-mail: support@vevor.com

Σημαντική μεταφραστική σημείωση

Η παρούσα απόδοση αποτελεί επαγγελματικά διατυπωμένη μετάφραση του αγγλικού τμήματος του παρεχόμενου εγχειριδίου. Σε σημεία όπου το αγγλικό πρωτότυπο περιέχει εμφανείς γλωσσικές ασάφειες ή μη φυσική τεχνική διατύπωση, η ελληνική απόδοση έχει διατυπωθεί με σαφή και κατάλληλη τεχνική ορολογία, χωρίς σκόπιμη αλλαγή των τεχνικών στοιχείων, αριθμητικών τιμών ή οδηγιών του πρωτοτύπου.

HS-210D-US / HS-210D-EU – Ελληνική μετάφραση αγγλικού τμήματος

