



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : 820-474V90BK



Ηλεκτρική Θερμάστρα με Ρυθμιζόμενες 3 Λειτουργίες και Χρονοδιακόπτη 24h, από Πυρίμαχο PP και PA, 14x14x21.5 cm, Μαύρο

Μοντέλα

820-474V70 / 820-474V90

Μοντέλο κατασκευαστή: HPC-D1515YL

Εγχειρίδιο Χρήσης

Σημαντικό: Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. Διαβάστε το προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν θέσετε το αερόθερμο σε λειτουργία.

Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος ώστε να μπορείτε να το συμβουλευέστε στο μέλλον.

Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας:

- βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε άριστη κατάσταση,
 - ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν εμφανείς ζημιές,
 - κρατήστε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά, καθώς ενδέχεται να περιέχουν πλαστικές σακούλες, καρφιά ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.
-

Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Χρήση από παιδιά

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας **8 ετών και άνω**, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή χωρίς σχετική εμπειρία, μόνο εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Παιδιά ηλικίας κάτω των **3 ετών** πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός εάν επιβλέπονται συνεχώς.
- Παιδιά ηλικίας **3 έως 8 ετών** επιτρέπεται μόνο να ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν τη συσκευή, υπό την προϋπόθεση ότι:
 - ο η συσκευή έχει τοποθετηθεί σωστά,
 - ο επιβλέπονται,
 - ο έχουν ενημερωθεί για την ασφαλή χρήση της.
- Παιδιά ηλικίας **3 έως 8 ετών** δεν επιτρέπεται:
 - ο να συνδέουν το φις στην πρίζα,
 - ο να ρυθμίζουν τη συσκευή,
 - ο να την καθαρίζουν,
 - ο να πραγματοποιούν εργασίες συντήρησης.

Προειδοποιήσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ορισμένα μέρη της συσκευής αποκτούν πολύ υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία και μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν βρίσκονται κοντά:

- παιδιά,
 - ηλικιωμένοι,
 - άτομα με μειωμένη κινητικότητα ή ευαισθησία.
-

Καλώδιο τροφοδοσίας

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορά, πρέπει να αντικατασταθεί αποκλειστικά από:

- τον κατασκευαστή,
- εξουσιοδοτημένο τεχνικό,
- ή άλλο άτομο με αντίστοιχη εξειδίκευση,

ώστε να αποφεύγεται οποιοσδήποτε κίνδυνος.

Προστασία θερμικής ασφάλειας

Η συσκευή **δεν πρέπει** να συνδέεται μέσω:

- εξωτερικού χρονοδιακόπτη,
- προγραμματιζόμενου διακόπτη,
- ή οποιουδήποτε συστήματος που ενεργοποιεί και απενεργοποιεί αυτόματα την παροχή ρεύματος,

καθώς υπάρχει κίνδυνος ακούσιας επαναφοράς της θερμικής ασφάλειας.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην καλύπτετε ποτέ το αερόθερμο.

Η κάλυψη της συσκευής μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Θέση εγκατάστασης

- Μην τοποθετείτε το αερόθερμο ακριβώς κάτω από πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε:
 - μπανιέρα,
 - ντους,
 - πισίνα.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν παρουσιάζει εμφανείς ζημιές.
 - Τοποθετείτε πάντα το αερόθερμο σε **σταθερή και επίπεδη οριζόντια επιφάνεια**.
-

Προειδοποίηση για μικρούς χώρους

Μη χρησιμοποιείτε το αερόθερμο σε μικρούς χώρους όπου βρίσκονται άτομα που δεν μπορούν να αποχωρήσουν μόνα τους, εκτός εάν υπάρχει συνεχής επίβλεψη.

Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας (Συνέχεια)

- Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες της συσκευής κατά τη λειτουργία ή αμέσως μετά την απενεργοποίησή της. Αφήστε τη να κρυώσει πλήρως πριν τη μετακινήσετε ή την αποθηκεύσετε.
 - Χρησιμοποιείτε το αερόθερμο μόνο σε επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια.
 - Διατηρείτε ελεύθερες τις γρίλιες εισαγωγής και εξαγωγής αέρα. Μην τις καλύπτετε και μην εισάγετε αντικείμενα στο εσωτερικό τους.
 - Διατηρείτε τη συσκευή σε ασφαλή απόσταση από κουρτίνες, έπιπλα, χαρτιά και άλλα εύφλεκτα υλικά.
 - Μην χρησιμοποιείτε το αερόθερμο σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια, υγρά ή εκρηκτικά υλικά.
 - Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
 - Αποσυνδέετε πάντα το φις από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
-

Καθαρισμός

- Πριν από οποιονδήποτε καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
 - Καθαρίζετε το περίβλημα μόνο με **μαλακό πανί**, ελαφρώς βρεγμένο με ζεστό σαπουνόνερο.
 - Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, διαλυτικά ή χημικά προϊόντα.
 - Μην επιτρέπετε την είσοδο νερού στο εσωτερικό της συσκευής.
-

Καλώδιο Τροφοδοσίας

- Μη συνδέετε τη συσκευή στην πρίζα πριν τοποθετηθεί στην τελική θέση χρήσης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μπάνια, πλυντήρια ή άλλους χώρους με υγρασία.
- Πριν μετακινήσετε τη συσκευή, απενεργοποιήστε τη και χρησιμοποιήστε τη λαβή μεταφοράς (εφόσον υπάρχει).
- Μη λειτουργείτε τη συσκευή όταν το καλώδιο είναι τυλιγμένο, καθώς μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση.
- Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου επέκτασης (μπαλαντέζας).
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο. Πιάνετε πάντα το φισ.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
- Μην περνάτε το καλώδιο κάτω από χαλιά ή μοκέτες και τοποθετήστε το έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψει κάποιος.
- Μην στρίβετε, διπλώνετε ή τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, καθώς μπορεί να προκληθεί φθορά της μόνωσης.
- Μην αποθηκεύετε το αερόθερμο σε κλειστό χώρο πριν κρυώσει πλήρως.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με προγραμματιστή, χρονοδιακόπτη ή άλλη διάταξη που μπορεί να την ενεργοποιήσει αυτόματα, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς αν η συσκευή είναι καλυμμένη ή τοποθετημένη λανθασμένα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους ή πάνω σε βρεγμένες επιφάνειες. Αποφύγετε την επαφή της με νερό ή άλλα υγρά.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό Προδιαγραφή

Μοντέλο **HPC-D1515YL**

Τάση λειτουργίας **220–240 V~**

Συχνότητα **50–60 Hz**

Ονομαστική ισχύς **1500 W**

Οδηγίες Λειτουργίας (Εναρξη)

- Πριν συνδέσετε το φισ στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής.
- Αφαιρέστε προσεκτικά το αερόθερμο από τη σακούλα και τη συσκευασία.
- Τοποθετήστε το σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- Θέστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση «Ο». Συνδέστε το φισ σε πρίζα **220–240 V AC**. Στη συνέχεια γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση λειτουργίας. Θα ακουστεί ένας σύντομος ήχος (**BEEP**) και θα ανάψει η φωτεινή ένδειξη.

5. Πατήστε το πλήκτρο **ON/OFF**. Στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία περιβάλλοντος και η συσκευή λειτουργεί αρχικά σε λειτουργία ανεμιστήρα (κρύος αέρας).

Ρύθμιση Θερμοκρασίας

Αφού ενεργοποιηθεί η συσκευή:

1. Πατήστε το πλήκτρο «+ / -» για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία.
2. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από **15°C** έως **45°C**.
3. Όταν η επιλεγμένη θερμοκρασία είναι **υψηλότερη** από τη θερμοκρασία του χώρου, το αερόθερμο ξεκινά αυτόματα τη λειτουργία θέρμανσης.
4. Κάθε πάτημα αυξάνει ή μειώνει τη θερμοκρασία κατά **1°C**.
5. Όταν η ρύθμιση φτάσει τους **45°C**, η επόμενη αύξηση επαναφέρει την ένδειξη στους **15°C** και ο κύκλος ξεκινά από την αρχή.

Επιλογή Ισχύος Θέρμανσης (MODE)

Πατήστε το πλήκτρο **MODE** για εναλλαγή μεταξύ των διαθέσιμων λειτουργιών.

Η σειρά επιλογών είναι:

1η πίεση

Χαμηλή θέρμανση

- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
- Κατάλληλη για ήπια θέρμανση.

2η πίεση

Υψηλή θέρμανση

- Μέγιστη ισχύς **1500 W**.
- Ταχύτερη θέρμανση του χώρου.

3η πίεση

Λειτουργία ανεμιστήρα

- Η αντίσταση απενεργοποιείται.
 - Η συσκευή λειτουργεί μόνο ως ανεμιστήρας, φυσώντας κρύο αέρα.
-

Λειτουργία Ταλάντωσης (Oscillation)

Η συσκευή διαθέτει λειτουργία αυτόματης ταλάντωσης για καλύτερη κατανομή του θερμού αέρα.

Ενεργοποίηση

Πατήστε το πλήκτρο **Oscillation**.

Η συσκευή αρχίζει να περιστρέφεται δεξιά και αριστερά.

Απενεργοποίηση

Πατήστε ξανά το ίδιο πλήκτρο.

Η ταλάντωση διακόπτεται και η συσκευή παραμένει σταθερή.

Λειτουργία Χρονοδιακόπτη

Η λειτουργία χρονοδιακόπτη είναι διαθέσιμη σε όλες τις λειτουργίες του αερόθερμου.

Ρύθμιση

- Πατήστε το πλήκτρο **Timer**.
- Επιλέξτε τον επιθυμητό χρόνο λειτουργίας.

Διαθέσιμο εύρος

1 έως 24 ώρες

Μετά την παρέλευση του επιλεγμένου χρόνου, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.

Απενεργοποίηση

Για να απενεργοποιήσετε το αερόθερμο:

- Πατήστε το πλήκτρο **ON/OFF**.
- Η αντίσταση σταματά αμέσως να θερμαίνει.
- Το σύμβολο του ανεμιστήρα παραμένει αναμμένο.
- Ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί για περίπου **30 δευτερόλεπτα**, ώστε να ψυχθούν τα εσωτερικά εξαρτήματα.

5. Μετά την ολοκλήρωση της ψύξης, η συσκευή απενεργοποιείται πλήρως.

Ενδείξεις Οθόνης

Κατά τη λειτουργία εμφανίζονται:

- Η τρέχουσα θερμοκρασία χώρου.
- Η επιλεγμένη θερμοκρασία.
- Η λειτουργία θέρμανσης (χαμηλή ή υψηλή).
- Η λειτουργία ανεμιστήρα.
- Η λειτουργία ταλάντωσης.
- Ο χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης.

Καθαρισμός και Συντήρηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
- Περιμένετε μέχρι να κρυώσει εντελώς.

Καθαρισμός

- Καθαρίζετε το εξωτερικό περίβλημα μόνο με μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί.
- Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε μικρή ποσότητα ήπιου απορρυπαντικού.
- Μη χρησιμοποιείτε:
 - λειαντικά καθαριστικά,
 - διαλυτικά,
 - βενζίνη,
 - οινόπνευμα ή άλλα ισχυρά χημικά.
- Μην αφήνετε ποτέ νερό να εισχωρήσει στο εσωτερικό της συσκευής.

Αποθήκευση

Όταν το αερόθερμο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα:

- Αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος.
- Αφήστε το να κρυώσει πλήρως.
- Καθαρίστε τη συσκευή.
- Φυλάξτε την σε στεγνό, καθαρό και καλά αεριζόμενο χώρο, προστατευμένη από σκόνη και υγρασία.

Ορθή Απόρριψη (WEEE)

Το προϊόν συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE).

Το σύμβολο του διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι η συσκευή **δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα**.

Παραδώστε τη σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.

Πληροφορίες Ενεργειακής Απόδοσης (ErP)

Στοιχεία προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Μοντέλο	820-474V70 / 820-474V90 (HPC-D1515YL)
Ονομαστική θερμική ισχύς (P _{nom})	1,500 kW
Ελάχιστη θερμική ισχύς (P _{min})	0,750 kW
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς (P _{max,c})	1,437 kW
Κατανάλωση σε κατάσταση αδράνειας (P _{idle})	0,49 W
Εποχική ενεργειακή απόδοση θέρμανσης (η _{s,on})	92,5%

Τύπος ελέγχου θερμοκρασίας

Λειτουργία	Υποστηρίζεται
Χειροκίνητη επιλογή βαθμίδων θέρμανσης	✓
Μηχανικός θερμοστάτης χώρου	✓
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου	✗
Ημερήσιος χρονοδιακόπτης	✗
Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης	✗
Ανίχνευση παρουσίας	✗
Ανίχνευση ανοικτού παραθύρου	✗

Λειτουργία	Υποστηρίζεται
Τηλεχειρισμός	X
Προσαρμοζόμενη εκκίνηση	X
Λειτουργία αυτοεκμάθησης	X

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό	Προδιαγραφή
Μοντέλο	HPC-D1515YL
Τάση λειτουργίας	220–240 V~
Συχνότητα	50–60 Hz
Ονομαστική ισχύς	1500 W

