ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ : DXDLDWQ65FTZOCK61V9



VEVOR Ανιχνευτής Υπόγειων Καλωδίων με Βάθος Εντοπισμού έως 2 Μέτρα και Εμβέλεια 1000 Μέτρα DXDLDWQ65FTZOCK61V9

WIRE TRACKER – ΜΟΝΤΕΛΟ EM2425

Περιεχόμενα

- 1. Εισαγωγή και χαρακτηριστικά
- 2. Προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας
- 3. Περιγραφή προϊόντος – Πομπός
- 4. Περιγραφή προϊόντος – Δέκτης
- 5. Εντοπισμός καλωδίων
- 6. Έλεγχος συνέχειας
- 7. Προσοχή – Περιοχή τυφλού ελέγχου και προστασία υψηλής τάσης
- 8. Τεχνικά χαρακτηριστικά
- 9. Φόρτιση/αντικατάσταση μπαταριών
- 10. Συντήρηση
- 11. Παρελκόμενα και σημειώσεις
- 12. Απόρριψη του προϊόντος

Σημείωση μετάφρασης: Το παρόν αρχείο αποτελεί πλήρη μετάφραση του αγγλικού τμήματος του εγχειριδίου για το μοντέλο EM2425, με διατήρηση της τεχνικής ορολογίας, της δομής και των προειδοποιήσεων του πρωτοτύπου. Τα αριθμητικά τεχνικά στοιχεία και τα όρια ασφαλείας αποδίδονται όπως αναφέρονται στο πρωτότυπο εγχειρίδιο. **Το αγγλικό τμήμα του αρχείου καλύπτει τις σελίδες 1–18 του πρωτοτύπου.**

1. Εισαγωγή και χαρακτηριστικά

Σημαντική οδηγία: Είναι απαραίτητο να ανατρέξετε στο εκπαιδευτικό βίντεο. Η λειτουργία του προϊόντος μπορεί να επηρεαστεί εάν δεν εφαρμοστούν οι μέθοδοι που παρουσιάζονται ή εάν αγνοηθούν οι προειδοποιήσεις.

Μοντέλο: EM2425

Πρωτότυπες οδηγίες: Πρόκειται για το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος εξαρτάται από το προϊόν που παραλάβατε. Η VEVOR δεν υποχρεούται να σας ενημερώνει εκ νέου για τεχνολογικές ή λογισμικές ενημερώσεις του προϊόντος.

Συμμόρφωση: Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και τους ισχύοντες κανονισμούς. Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του εξοπλισμού.

Εισαγωγή

Ο εντοπιστής καλωδίων είναι ένα φορητό όργανο σχεδιασμένο για τον εντοπισμό μη ενεργοποιημένων καλωδίων. Κάθε σετ αποτελείται από έναν πομπό και έναν δέκτη. Υπό ιδανικές συνθήκες, ο δέκτης μπορεί να εντοπίσει καλώδια μήκους έως 2.000 μέτρων. Τα αποτελέσματα διαφέρουν ανάλογα με παράγοντες όπως ο τύπος μόνωσης, η απόσταση από άλλα ομαδοποιημένα καλώδια κ.λπ.

Χαρακτηριστικά

- Εντοπισμός καλωδίων.
- Έλεγχος συνέχειας.
- Ρυθμιζόμενη ευαισθησία του δέκτη.
- Ρυθμιζόμενη ισχύς σήματος εκπομπής.
- Αυτόματη απενεργοποίηση του πομπού.
- Λειτουργία φωτισμού.
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας.
- Υποδοχή ακουστικών.

Προειδοποίηση: Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

FCC: Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) η συσκευή πρέπει να αποδέχεται κάθε λαμβανόμενη παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Οδηγία WEEE: Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΚ. Το σύμβολο του διαγραμμένου τροχήλατου κάδου υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί χωριστή συλλογή απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει για το προϊόν και όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο. Τα προϊόντα με αυτή τη σήμανση δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά να παραδίδονται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

2. Προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας

- Ελέγξτε τα καλώδια δοκιμής για κατεστραμμένη μόνωση ή εκτεθειμένο μέταλλο. Εάν ένα καλώδιο δοκιμής έχει υποστεί ζημιά, αντικαταστήστε το με καινούργιο ίδιας ονομαστικής τιμής πριν από τη χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε το όργανο για την ανίχνευση καλωδίων υπό τάση.
- Πριν ανοίξετε τη θήκη μπαταρίας του πομπού ή του δέκτη, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε τα καλώδια σύνδεσης από οποιοδήποτε σύρμα, καλώδιο ή αγωγό.
- Ποτέ μην συνδέετε τον πομπό σε ενεργό καλώδιο/σύρμα/αγωγό.
- Το όργανο δεν διαθέτει ηλεκτρονικά εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Μην επιχειρείτε επισκευή.
- Μην αγγίζετε γραμμή που είναι γνωστό ή πιθανολογείται ότι μεταφέρει ηλεκτρική τάση.
- Μην χρησιμοποιείτε το όργανο όπου υπάρχουν εκρηκτικά αέρια, ατμοί ή σκόνη.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν εργάζεστε με τάσεις άνω των 30 V AC RMS, 42 V AC peak ή 60 V DC. Τέτοιες τάσεις ενέχουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Τηρείτε τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς ασφαλείας. Όταν υπάρχουν εκτεθειμένοι επικίνδυνοι αγωγοί υπό τάση, πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλος ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού από ηλεκτρικό τόξο.
- Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν καρφώνετε, σκάβετε ή τρυπάτε σε περιοχή όπου μπορεί να υπάρχουν θαμμένοι σωλήνες ή καλώδια.
- Πριν εργαστείτε κοντά σε ηλεκτρικό καλώδιο, διακόψτε πρώτα την τροφοδοσία του καλωδίου.
- Για την αποφυγή παρεμβολών, μην χρησιμοποιείτε το όργανο σε περιβάλλον με έντονο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, διαφορετικά το αποτέλεσμα ανίχνευσης ή μέτρησης μπορεί να είναι λανθασμένο.
- Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, εγκαυμάτων ή τραυματισμού, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο.
- Μην αγγίζετε γυμνό αγωγό με το χέρι ή το δέρμα και μην γειώνετε το σώμα σας κατά τη χρήση του οργάνου.
- Διατηρείτε το όργανο στεγνό. Μην το χρησιμοποιείτε στη βροχή.
- Μην χρησιμοποιείτε το όργανο εάν έχει υποστεί ζημιά ή λειτουργεί abnormalώς.

3. Περιγραφή προϊόντος – Πομπός

Τα παρακάτω στοιχεία αντιστοιχούν στην Εικόνα 1 του πρωτοτύπου εγχειριδίου.

Στοιχείο	Λειτουργία
1. Θύρα φόρτισης USB	Χρησιμοποιείται για τη φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας λιθίου του πομπού με τυπικό φορτιστή USB Type-C 5V.
2. Ένδειξη ελέγχου συνέχειας	Όταν ανάβει η κόκκινη ένδειξη, ο πομπός βρίσκεται στη λειτουργία ελέγχου συνέχειας.
3. Ένδειξη ψηφιακού εντοπισμού καλωδίων	Όταν ανάβει η κόκκινη ένδειξη, ο πομπός βρίσκεται στη λειτουργία ψηφιακού εντοπισμού καλωδίων.
4. Ένδειξη ισχύος σήματος εκπομπής / ένδειξη αντίστασης	Στη λειτουργία ψηφιακού/αναλογικού εντοπισμού καλωδίων δείχνει την τρέχουσα ισχύ του σήματος εκπομπής: όσο περισσότερα LED είναι αναμμένα, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα. Στη λειτουργία ελέγχου συνέχειας δείχνει την αντίσταση του υπό δοκιμή αγωγού: όσο περισσότερα LED είναι αναμμένα, τόσο μικρότερη είναι η αντίσταση.
5. Κουμπί αύξησης ισχύος σήματος	Στη λειτουργία ψηφιακού/αναλογικού εντοπισμού,

	πατήστε μία φορά για αύξηση της ισχύος του σήματος εκπομπής κατά ένα επίπεδο. Ο αριθμός των αναμμένων LED αυξάνεται κατά ένα.
6. Διακόπτης επιλογής λειτουργίας	Η αριστερή θέση είναι η ψηφιακή λειτουργία εντοπισμού, η μεσαία θέση η αναλογική λειτουργία εντοπισμού και η δεξιά θέση η λειτουργία ελέγχου συνέχειας. Η ένδειξη της επιλεγμένης λειτουργίας ανάβει.
7. Κουμπί λειτουργίας / μείωσης ισχύος σήματος	Πατήστε και κρατήστε περίπου 2 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του πομπού. Στη λειτουργία ψηφιακού/αναλογικού εντοπισμού, πατήστε μία φορά για μείωση της ισχύος του σήματος κατά ένα επίπεδο.
8. Ένδειξη αναλογικού εντοπισμού καλωδίων	Όταν ανάβει η κόκκινη ένδειξη, ο πομπός βρίσκεται στη λειτουργία αναλογικού εντοπισμού.
9. Ένδειξη φόρτισης	Είναι δίχρωμο LED. Το σταθερό κόκκινο υποδεικνύει φόρτιση και το σταθερό πράσινο υποδεικνύει πλήρη φόρτιση.
10. Κόκκινος ακροδέκτης τύπου κροκοδειλάκι	Χρησιμοποιείται για σύνδεση στο καλώδιο που πρόκειται να εντοπιστεί.
11. Μαύρος ακροδέκτης τύπου κροκοδειλάκι	Χρησιμοποιείται για σύνδεση στη γείωση. Μπορεί να συνδεθεί στο παρελκόμενο πασαλάκι γείωσης.

4. Περιγραφή προϊόντος – Δέκτης

Στοιχείο	Λειτουργία
1. Λάμπα φωτισμού	Φωτισμός της περιοχής εργασίας.
2. Ένδειξη ισχύος λαμβανόμενου σήματος	Όσο ισχυρότερο είναι το ανιχνευόμενο σήμα, τόσο πιο φωτεινή είναι η ένδειξη.
3. Περιστροφικός διακόπτης λειτουργίας / ευαισθησίας	Περιστρέψτε προς τα επάνω για ενεργοποίηση του δέκτη και αύξηση της ευαισθησίας. Όταν ο δέκτης είναι ενεργοποιημένος, περιστρέψτε προς τα κάτω για μείωση της ευαισθησίας και τελικά για απενεργοποίηση.
4. Ένδειξη λειτουργίας	Δίχρωμο LED: μπλε υποδεικνύει ψηφιακή λειτουργία εντοπισμού και πράσινο αναλογική λειτουργία εντοπισμού.
5. Ένδειξη στάθμης λαμβανόμενου σήματος	Όσο ισχυρότερο είναι το ανιχνευόμενο σήμα, τόσο περισσότερα LED είναι αναμμένα.
6. Κουμπί φωτισμού / αλλαγής λειτουργίας	Πατήστε και κρατήστε περίπου 2 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λάμπας. Πατήστε στιγμιαία για εναλλαγή μεταξύ ψηφιακής και αναλογικής λειτουργίας εντοπισμού.
7. Υποδοχή ακουστικών	Χρησιμοποιείται για σύνδεση ακουστικών ώστε να παρακολουθούνται οι μεταβολές του σήματος σε θορυβώδη περιβάλλοντα. Υποστηρίζει μόνο μονοφωνικά ακουστικά.
8. Αισθητήρας / ακίδα ανίχνευσης	Το τμήμα του δέκτη που ανιχνεύει το σήμα.

5. Εντοπισμός καλωδίων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Εντοπίζετε μόνο μη ενεργοποιημένα καλώδια. 2. Μην αγγίζετε με το χέρι ή το δέρμα σας αγωγό υπό

τάση, για αποφυγή ηλεκτροπληξίας. 3. Διακόπτετε πάντα την τροφοδοσία του κυκλώματος που πρόκειται να εντοπιστεί πριν χρησιμοποιήσετε τον εντοπιστή καλωδίων.

Το όργανο διαθέτει δύο λειτουργίες εντοπισμού καλωδίων:

- Ψηφιακή λειτουργία εντοπισμού: χρησιμοποιεί σήματα υψηλής συχνότητας για την αναζήτηση γραμμών, προσφέροντας καλή διείσδυση και μικρή εξασθένηση σήματος. Χρησιμοποιείται κυρίως για την ανίχνευση υπόγειων καλωδίων ή καλωδίων μέσα σε τοίχους και είναι λιγότερο ευαίσθητη σε παρεμβολές.
- Αναλογική λειτουργία εντοπισμού: χρησιμοποιεί σήματα χαμηλής συχνότητας, προσφέροντας ευρύτερο εύρος λήψης συχνοτήτων αλλά μικρότερη διείσδυση. Χρησιμοποιείται κυρίως για καλώδια στην επιφάνεια ή εναέρια.

Διαδικασία λειτουργίας

1. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3, συνδέστε τον κόκκινο ακροδέκτη κροκοδειλάκι του πομπού στο καλώδιο που πρόκειται να εντοπιστεί και τον μαύρο ακροδέκτη στη γείωση (π.χ. χρησιμοποιώντας το παρελκόμενο πασαλάκι γείωσης).
2. Ενεργοποιήστε τον πομπό και μετακινήστε τον διακόπτη επιλογής λειτουργίας στη θέση «DIGITAL» ή «ANALOG», ανάλογα με την επιθυμητή ψηφιακή ή αναλογική λειτουργία εκπομπής. Η αντίστοιχη ένδειξη θα ανάψει και ο πομπός θα αρχίσει να λειτουργεί.
3. Ρυθμίστε την ισχύ του σήματος του πομπού με τα κουμπιά αύξησης και μείωσης, ώστε να προσαρμοστεί στις πραγματικές συνθήκες του περιβάλλοντος.
4. Ενεργοποιήστε τον δέκτη. Πατήστε το κουμπί αλλαγής λειτουργίας ώστε ο δέκτης να βρίσκεται στην ίδια λειτουργία με τον πομπό. Η ένδειξη λειτουργίας ανάβει στο αντίστοιχο χρώμα: μπλε για ψηφιακή και πράσινο για αναλογική λειτουργία.
5. Περιστρέψτε τον διακόπτη ευαισθησίας του δέκτη για να ρυθμίσετε κατάλληλα την ευαισθησία.
6. Πλησιάστε τον δέκτη στον πομπό και ελέγξτε τα ηχητικά και οπτικά σήματα για να επιβεβαιώσετε ότι πομπός και δέκτης λειτουργούν σωστά.
7. Μετακινήστε αργά την ακίδα του δέκτη από τον πομπό προς το απομακρυσμένο άκρο του καλωδίου που εντοπίζετε. Συγκρίνοντας τα ηχητικά και οπτικά σήματα του δέκτη, το καλώδιο προς εντοπισμό είναι εκείνο που, καθώς πλησιάζει η ακίδα, παρουσιάζει τον εντονότερο ήχο, την πιο φωτεινή ένδειξη ισχύος ληφθέντος σήματος και τις περισσότερες αναμμένες ενδείξεις στάθμης σήματος.

Σημειώσεις: 1. Εάν απαιτείται, ρυθμίστε την ευαισθησία του δέκτη ανάλογα με τις πραγματικές συνθήκες κατά την ανίχνευση. 2. Σε θορυβώδη περιβάλλοντα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακουστικά για ευκολότερο εντοπισμό του καλωδίου.

6. Έλεγχος συνέχειας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Ελέγχετε μόνο μη ενεργοποιημένες γραμμές. 2. Μην αγγίζετε αγωγό υπό τάση με το χέρι ή το δέρμα. 3. Διακόπτετε πάντα την τροφοδοσία του κυκλώματος που πρόκειται να ελεγχθεί πριν χρησιμοποιήσετε τον εντοπιστή καλωδίων.

Υπάρχουν δύο τρόποι ελέγχου της συνέχειας των γραμμών:

6.1 Έλεγχος μόνο με τον πομπό

8. Ενεργοποιήστε τον πομπό και μετακινήστε τον διακόπτη επιλογής λειτουργίας στη θέση «CONT» για τη λειτουργία ελέγχου συνέχειας. Η ένδειξη ελέγχου συνέχειας θα ανάψει.
9. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4, συνδέστε τον κόκκινο και τον μαύρο ακροδέκτη κροκοδειλάκι του πομπού στα δύο άκρα της γραμμής που πρόκειται να ελεγχθεί.
10. Εάν ανάψει η ένδειξη αντίστασης, σημαίνει ότι το καλώδιο έχει συνέχεια. Όσο μικρότερη είναι η αντίσταση της γραμμής, τόσο περισσότερα LED της ένδειξης είναι αναμμένα.

Συμβουλή: Εάν η αντίσταση είναι μεγαλύτερη από 800 Ω, η γραμμή θεωρείται ασυνεχής. Εάν είναι μικρότερη από 800 Ω, για κάθε 100 Ω μικρότερη τιμή ανάβει ένα επιπλέον LED.

6.2 Έλεγχος με τη μέθοδο εντοπισμού καλωδίων

Η διαδικασία λειτουργίας είναι ίδια με εκείνη της λειτουργίας εντοπισμού καλωδίων. Εάν ο δέκτης ανιχνεύσει το σήμα στο άλλο εξωτερικό άκρο του καλωδίου που ελέγχεται, αυτό υποδεικνύει ότι η γραμμή έχει συνέχεια.

7. Προσοχή – Περιοχή τυφλού ελέγχου και προστασία υψηλής τάσης

7.1 Περιοχή τυφλού ελέγχου

Εάν το βάθος ταφής του υπό δοκιμή καλωδίου είναι μεγαλύτερο από την απόσταση μεταξύ γειτονικών καλωδίων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το γειτονικό καλώδιο ως το καλώδιο που πρόκειται να ελεγχθεί. Ο εντοπιστής καλωδίων διαθέτει περιοχή τυφλού ελέγχου, όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.

7.2 Προστασία υψηλής τάσης

Ο ακροδέκτης εξόδου σήματος του πομπού συνδέεται με κύκλωμα προστασίας από τάση άνω των 51 V AC. Εάν ο ακροδέκτης εξόδου σήματος του πομπού συνδεθεί κατά λάθος σε υψηλή τάση 220 V AC, ενεργοποιείται η προστασία υψηλής τάσης του κυκλώματος και το κύκλωμα αποσυνδέεται, ώστε να επιτευχθεί προστασία.

8. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Παράμετρος	Προδιαγραφή
Βάθος ανίχνευσης	Αναλογική λειτουργία: 0 έως 0,3 m Ψηφιακή λειτουργία: 0 έως 2,0 m
Μήκος εντοπιζόμενου καλωδίου	Αναλογική λειτουργία: 0 έως 300 m Ψηφιακή λειτουργία: 0 έως 2.000 m
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 0 °C έως 40 °C Σχετική υγρασία: < 80%
Περιβάλλον αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -10 °C έως 50 °C Σχετική υγρασία: < 90%
Αυτόματη απενεργοποίηση	Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για περίπου 30 λεπτά, ο πομπός απενεργοποιείται αυτόματα.
Μπαταρία	Πομπός: ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου 3,7 V Δέκτης: μπαταρία 9 V, 6F22 ή ισοδύναμη, 1 τεμάχιο
Υψόμετρο λειτουργίας	0 έως 2.000 m
Βαθμός προστασίας IP	IP20
Διαστάσεις	Πομπός: 120 × 74 × 32 mm (μόνο το κύριο σώμα) Δέκτης: 197 × 41 × 31 mm (μόνο το κύριο σώμα)
Βάρος	Πομπός: περίπου 151 g (με μπαταρία)

	Δέκτης: περίπου 210 g (με μπαταρία)

9. Φόρτιση / αντικατάσταση μπαταριών

9.1 Φόρτιση της μπαταρίας του πομπού

Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη λειτουργίας του πομπού (ψηφιακός εντοπισμός, αναλογικός εντοπισμός ή έλεγχος συνέχειας), η μπαταρία του πομπού δεν έχει επαρκές φορτίο. Συνδέστε εγκαίρως φορτιστή Type-C για να φορτίσετε τον πομπό. Διαφορετικά, ο πομπός ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά και τα αποτελέσματα ανίχνευσης μπορεί να είναι λανθασμένα.

Κατά τη φόρτιση, η ένδειξη φόρτισης είναι κόκκινη. Όταν η μπαταρία φορτίσει πλήρως, η ένδειξη φόρτισης γίνεται πράσινη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, απενεργοποιήστε τον πομπό και αποσυνδέστε τον από οποιοδήποτε καλώδιο ή αγωγό πριν φορτίσετε την μπαταρία του.

9.2 Αντικατάσταση της μπαταρίας του δέκτη

Εάν δεν χρησιμοποιείτε τον δέκτη για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία από τον δέκτη για την αποφυγή διάβρωσης.

Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη λειτουργίας του δέκτη, η μπαταρία του δέκτη δεν έχει επαρκές φορτίο και πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα. Διαφορετικά, ο δέκτης ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά ή το αποτέλεσμα της ανίχνευσης μπορεί να είναι λανθασμένο.

11. Απενεργοποιήστε πρώτα τον δέκτη.
12. Αφαιρέστε τη βίδα από το καπάκι της μπαταρίας και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το καπάκι.
13. Αντικαταστήστε την παλιά μπαταρία με καινούργια του ίδιου τύπου. Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα είναι σωστή.
14. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι της μπαταρίας και τη βίδα.

10. Συντήρηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το όργανο δεν είναι αδιάβροχο. Μην επιτρέπετε την είσοδο νερού ή άλλου υγρού στο περίβλημα. Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε το όργανο και αποσυνδέστε το από οποιοδήποτε καλώδιο.

Καθαρισμός

Σκουπίζετε περιοδικά το περίβλημα με ένα νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή διαλυτικά.

Γενική συντήρηση

15. Εκτός από την αντικατάσταση της μπαταρίας, μην επιχειρείτε ποτέ να επισκευάσετε ή να συντηρήσετε το όργανο.

16. Αποθηκεύετε το όργανο σε στεγνό χώρο όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην το αποθηκεύετε σε περιβάλλον με έντονο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.
17. Εάν το όργανο παρουσιάσει βλάβη, ελέγξτε και αντικαταστήστε/φορτίστε, εφόσον απαιτείται, την μπαταρία ή τις μπαταρίες και/ή συμβουλευτείτε το παρόν εγχειρίδιο για να επιβεβαιώσετε τη σωστή λειτουργία.

11. Παρελκόμενα και σημειώσεις

A/A	Παρελκόμενο	Ποσότητα
1	Πασαλάκι γείωσης	1 τεμάχιο
2	Ακουστικά	1 τεμάχιο
3	Τσάντα μεταφοράς	1 τεμάχιο
4	Καλώδιο φόρτισης USB	1 τεμάχιο
5	Εγχειρίδιο	1 τεμάχιο
6	Μπαταρία 9 V 6F22	1 τεμάχιο
7	Μπαταρία λιθίου 3,7 V	1 τεμάχιο
8	Κατσαβίδι Phillips	1 τεμάχιο

Σημειώσεις

18. Το παρόν εγχειρίδιο μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
19. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει άλλη ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια.
20. Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αιτιολογία για τη χρήση του οργάνου σε οποιαδήποτε ειδική εφαρμογή.

12. Απόρριψη του προϊόντος

Αγαπητέ πελάτη,

Εάν κάποια στιγμή προτίθεστε να απορρίψετε το προϊόν, παρακαλούμε να έχετε υπόψη ότι πολλά από τα εξαρτήματά του αποτελούνται από πολύτιμα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν.

Μην το απορρίψετε στον κάδο οικιακών απορριμμάτων. Επικοινωνήστε με την τοπική αρμόδια αρχή για να ενημερωθείτε σχετικά με τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης στην περιοχή σας.