

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : 88JBPZSMGQ88N6BDSV2



Ψηφιακό Πιάνο 88 Πλήκτρων με Βάση

Μοντέλο: BD-881D

Το παρόν αποτελεί το πρωτότυπο εγχειρίδιο χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από το προϊόν που παραλάβατε. Η εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να πραγματοποιεί τεχνολογικές ή λογισμικές αναβαθμίσεις χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του παρόντος εγχειριδίου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Για τεχνική υποστήριξη ή πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης της VEVOR.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Η συσκευασία περιλαμβάνει:

- Ψηφιακό πιάνο VEVOR BD-881D
- Τροφοδοτικό Type-C ×1
- Καλώδιο τροφοδοσίας ×1
- Αναλόγιο παρτιτούρας ×1
- Κλιπ συγκράτησης παρτιτούρας ×1
- Βάση πληκτρολογίου (X) ×1
- Μικρόφωνο ×1
- Ακουστικά ×1
- Καλώδιο MIDI ×1
- Πεντάλ Sustain ×1
- Τσάντα μεταφοράς πιάνου ×1
- Αυτοκόλλητα πλήκτρων ×1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το πιάνο διαθέτει τα παρακάτω πλήκτρα λειτουργιών:

Αριθμός	Λειτουργία
1	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση (Power)
2	Επιλογή Ήχου (Tone)
3	Επιλογή Ρυθμού (Rhythm)
4	Επίδειξη ενός τραγουδιού (Demo One)
5	Επίδειξη όλων των τραγουδιών (Demo All)
6	Ένταση ήχου (Volume)
7	Ένταση συνοδείας (Rhythm Volume)
8	Ταχύτητα (Tempo)
9	Μεταφορά τόνου (Transpose)
10	Διπλό πληκτρολόγιο (Dual Keyboard)
11	Drum στα πλήκτρα (Key Drum)
12	Λειτουργία εκμάθησης (Lesson)
13	Έναρξη / Διακοπή (Start / Stop)
14	+ / -
15	Συγχρονισμός / Ευαισθησία πλήκτρων (Sync / Velocity)
16	Συγχορδίες (Chord)
17	Εγγραφή (Record)
18	Αναπαραγωγή / Φωτισμός LED
19	Μετρονόμος
20	Αναπαραγωγή / Παύση Bluetooth
21	Προηγούμενο τραγούδι / Μείωση έντασης
22	Επόμενο τραγούδι / Αύξηση έντασης

ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Το πιάνο διαθέτει τις παρακάτω θύρες:

- Θύρα USB
- Θύρα MIDI
- Υποδοχή πεντάλ Sustain
- Υποδοχή μικροφώνου
- Έξοδο ακουστικών (Audio Output)
- Θύρα τροφοδοσίας Type-C

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ POWER

Πατήστε το κουμπί **Power** για να ενεργοποιήσετε το πιάνο και να εισέλθει σε κατάσταση λειτουργίας.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΧΟΥ (TONE)

- Πατήστε το κουμπί **Tone**.
 - Με τα πλήκτρα + ή – επιλέξτε τον επιθυμητό ήχο οργάνου.
-

ΕΠΙΛΟΓΗ ΡΥΘΜΟΥ (RHYTHM)

- Πατήστε το κουμπί **Rhythm**.
 - Με τα πλήκτρα + ή – επιλέξτε τον επιθυμητό ρυθμό συνοδείας.
-

DEMO ONE

Πατήστε το **Demo One**:

- Την πρώτη φορά για να αναπαραχθεί ένα τραγούδι επίδειξης.
- Πατήστε ξανά για έξοδο.

Όταν ολοκληρωθεί το τραγούδι, θα αναπαράγεται επαναλαμβανόμενα μέχρι να επιλεγεί άλλο ή να διακοπεί η λειτουργία.

DEMO ALL

Πατήστε το **Demo All**:

- Την πρώτη φορά ξεκινά συνεχής αναπαραγωγή όλων των ενσωματωμένων τραγουδιών.
- Πατήστε ξανά για έξοδο.

Τα τραγούδια αναπαράγονται διαδοχικά σε επανάληψη.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ (VOLUME)

Πατήστε **Volume**.

Με τα πλήκτρα + και – αυξάνετε ή μειώνετε την ένταση.

Η ένταση διαθέτει **16 επίπεδα (1–16)**.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ (RHYTHM VOLUME)

Η ένταση του ρυθμού συνοδείας μπορεί να ρυθμιστεί ανεξάρτητα από την κύρια ένταση.

Ρύθμιση

- Πατήστε το πλήκτρο **Rhythm Volume**.
 - Πατήστε + για αύξηση της έντασης.
 - Πατήστε – για μείωση της έντασης.
- Υπάρχουν **16 επίπεδα έντασης (1–16)**.
 - Η προεπιλεγμένη τιμή μετά την ενεργοποίηση είναι **12**.
 - Κρατώντας πατημένο το + ή το –, η ρύθμιση αλλάζει συνεχόμενα.
 - Πατώντας ταυτόχρονα τα **Rhythm Volume +** και **Rhythm Volume –**, η ένταση επανέρχεται στην εργοστασιακή τιμή.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (TEMPO)

Η ταχύτητα του ρυθμού μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί.

Ρύθμιση

- Πατήστε **Tempo +** για ταχύτερο ρυθμό.
- Πατήστε **Tempo –** για πιο αργό ρυθμό.

Κρατώντας πατημένο κάποιο από τα πλήκτρα, η αλλαγή γίνεται συνεχόμενα.

Για επαναφορά στην προεπιλεγμένη ταχύτητα, πατήστε ταυτόχρονα τα **Tempo +** και **Tempo -**.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΝΟΥ (TRANSPOSE)

Η λειτουργία αυτή μεταφέρει το πληκτρολόγιο σε διαφορετικό τόνο χωρίς να αλλάζει ο τρόπος παιξίματος.

Χρήση

- Πατήστε **Transpose +** για μεταφορά κατά ένα ημιτόνιο προς τα πάνω.
- Πατήστε **Transpose -** για μεταφορά κατά ένα ημιτόνιο προς τα κάτω.

Η επιλεγμένη τιμή εμφανίζεται στην οθόνη.

Για επαναφορά στον αρχικό τόνο (C), πατήστε ταυτόχρονα τα **Transpose +** και **Transpose -**.

ΔΙΠΛΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ (DUAL KEYBOARD)

Η λειτουργία **Dual Keyboard** χωρίζει το πληκτρολόγιο σε δύο ίσα τμήματα.

Κάθε τμήμα έχει το ίδιο εύρος νοτών, επιτρέποντας σε δύο άτομα να παίζουν ταυτόχρονα.

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη:

- για μαθήματα πιάνου,
- για εξάσκηση μαθητή και δασκάλου,
- για ντουέτα.

Πατήστε ξανά το πλήκτρο **Dual Keyboard** για έξοδο από τη λειτουργία.

KEY DRUM

Η λειτουργία **Key Drum** μετατρέπει προσωρινά τα πλήκτρα του πιάνου σε κρουστά.

Κάθε πλήκτρο αναπαράγει διαφορετικό ήχο ντραμς ή κρουστού.

Για απενεργοποίηση:

- Πατήστε ξανά το πλήκτρο **Key Drum**.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ (LESSON)

Το πιάνο διαθέτει πρόγραμμα εκμάθησης για αρχάριους.

Η λειτουργία Lesson χρησιμοποιεί τα ενσωματωμένα τραγούδια ώστε να διευκολύνει την εκμάθηση.

Lesson 1

Εξάσκηση στον σωστό ρυθμό.

Το πιάνο περιμένει να πατηθούν τα σωστά πλήκτρα πριν συνεχίσει το τραγούδι.

Lesson 2

Εξάσκηση στη σωστή μελωδία.

Ο χρήστης ακολουθεί τη σειρά των νοτών ενώ το πιάνο συνοδεύει.

Lesson 3

Πλήρης εξάσκηση.

Ο χρήστης παίζει ολόκληρο το κομμάτι συνδυάζοντας:

- σωστό ρυθμό,
- σωστές νότες,

- σωστό συγχρονισμό.

ΕΝΑΡΞΗ / ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΥΘΜΟΥ

Πατήστε το πλήκτρο **Start / Stop**.

- Πρώτο πάτημα: ξεκινά ο επιλεγμένος ρυθμός.
- Δεύτερο πάτημα: ο ρυθμός σταματά.

ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ (CHORD)

Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία **Chord**, το αριστερό τμήμα του πληκτρολογίου χρησιμοποιείται για την αναγνώριση συγχορδιών.

Το πιάνο δημιουργεί αυτόματα συνοδεία σύμφωνα με τις συγχορδίες που παίζει ο χρήστης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (RECORD)

Το ψηφιακό πιάνο διαθέτει λειτουργία εγγραφής της εκτέλεσής σας.

Για να ξεκινήσετε την εγγραφή:

1. Πατήστε το πλήκτρο **Record**.
 2. Η συσκευή εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής για εγγραφή.
 3. Μόλις αρχίσετε να παίζετε, η εγγραφή ξεκινά αυτόματα.
 4. Κατά την εγγραφή αποθηκεύονται οι νότες που παίζετε, καθώς και οι επιλεγμένοι ήχοι και οι ρυθμοί συνοδείας (όπου υποστηρίζονται).
-

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (PLAYBACK)

Για να ακούσετε την τελευταία εγγραφή:

1. Πατήστε το πλήκτρο **Playback**.
2. Το πιάνο θα αναπαράγει τη μουσική που έχει αποθηκευτεί στη μνήμη.
3. Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε ξανά το ίδιο πλήκτρο.

Σημείωση: Η νέα εγγραφή αντικαθιστά την προηγούμενη που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη.

METRONOMOS (METRONOME)

Η λειτουργία μετρονόμου βοηθά στην εξάσκηση με σταθερό ρυθμό.

Χρήση

- Πατήστε το πλήκτρο **Metronome** για ενεργοποίηση.
- Πατήστε το ξανά για απενεργοποίηση.

Η ταχύτητα του μετρονόμου ακολουθεί τη ρύθμιση **Tempo**, η οποία μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί με τα πλήκτρα **Tempo +** και **Tempo -**.

BLUETOOTH AUDIO

Το πιάνο διαθέτει λειτουργία **Bluetooth Audio**, ώστε να μπορεί να αναπαράγει μουσική από κινητό τηλέφωνο ή tablet μέσω των ενσωματωμένων ηχείων.

Σύνδεση

1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο κινητό ή στο tablet.
2. Αναζητήστε τη συσκευή **BD-881D** (ή την ονομασία που εμφανίζεται στη λίστα διαθέσιμων συσκευών).
3. Επιλέξτε τη συσκευή για σύζευξη.
4. Μετά τη σύνδεση, κάθε ήχος ή μουσική από την κινητή συσκευή θα αναπαράγεται από τα ηχεία του πιάνου.

Τα πλήκτρα **Play/Pause**, **Προηγούμενο** και **Επόμενο** μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βασικό έλεγχο της αναπαραγωγής μουσικής.

ΣΥΝΔΕΣΗ MIDI

Το BD-881D διαθέτει σύνδεση **MIDI**, επιτρέποντας την επικοινωνία με υπολογιστή ή άλλη συμβατή συσκευή.

Μέσω της σύνδεσης MIDI μπορείτε να:

- χρησιμοποιήσετε εκπαιδευτικά προγράμματα πιάνου,
- ελέγξετε λογισμικό μουσικής παραγωγής (DAW),
- πραγματοποιήσετε εγγραφή σε υπολογιστή,
- χρησιμοποιήσετε εικονικά μουσικά όργανα (Virtual Instruments).

Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο MIDI στη σχετική θύρα και ακολουθήστε τις οδηγίες του λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

ΣΥΝΔΕΣΗ USB

Η θύρα USB χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του πιάνου με συμβατές συσκευές.

Μέσω της σύνδεσης USB μπορείτε να:

- τροφοδοτήσετε τη συσκευή (όπου υποστηρίζεται),
 - επικοινωνήσετε με υπολογιστή,
 - χρησιμοποιήσετε εφαρμογές εκμάθησης πιάνου που υποστηρίζουν MIDI μέσω USB.
-

ΠΕΝΤΑΛ SUSTAIN

Συνδέστε το πεντάλ **Sustain** στην αντίστοιχη υποδοχή.

Όταν το πεντάλ είναι πατημένο, οι νότες διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως σε ένα ακουστικό πιάνο.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Συνδέστε το παρεχόμενο μικρόφωνο στην υποδοχή MIC.

Το μικρόφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τραγούδι ενώ παίζετε πιάνο ή κατά την αναπαραγωγή συνοδείας.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Συνδέστε τα ακουστικά στην αντίστοιχη υποδοχή.

Με τη σύνδεση των ακουστικών:

- ο ήχος αναπαράγεται μέσω των ακουστικών,
- τα ενσωματωμένα ηχεία απενεργοποιούνται (εφόσον το υποστηρίζει το μοντέλο), επιτρέποντας αθόρυβη εξάσκηση.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Το πιάνο μπορεί να λειτουργήσει είτε με το παρεχόμενο τροφοδοτικό είτε με μπαταρίες.

Εγκατάσταση

1. Απενεργοποιήστε το πιάνο.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών στο κάτω μέρος της συσκευής.
3. Τοποθετήστε **6 μπαταρίες τύπου AA (1,5 V)**.
4. Τηρήστε τη σωστή πολικότητα (+ και -), όπως υποδεικνύεται μέσα στη θήκη.
5. Κλείστε το κάλυμμα και ασφαλίστε το.

⚠ Μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα παλιές και νέες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών.

⚠ Αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε διαρροές και πιθανές ζημιές.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΟΥ

1. Τοποθετήστε το αναλόγιο στις ειδικές υποδοχές στο πίσω μέρος του πιάνου.
2. Πιέστε απαλά μέχρι να εφαρμόσει σωστά.
3. Αν χρησιμοποιείτε το κλιπ συγκράτησης, στερεώστε τις παρτιτούρες ώστε να μην μετακινούνται κατά το παίξιμο.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ (X-STAND)

- Τοποθετήστε τη βάση σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Ασφαλίστε τη στο επιθυμητό ύψος πριν τοποθετήσετε το πιάνο.
- Βεβαιωθείτε ότι η βάση έχει κλειδώσει πλήρως πριν από τη χρήση.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ασταθή ή επικλινή επιφάνεια.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για τον καθαρισμό του πιάνου:

- Χρησιμοποιείτε μόνο μαλακό και καθαρό πανί.
- Εάν χρειάζεται, σκουπίστε με ελαφρώς νωπό πανί και στη συνέχεια στεγνώστε αμέσως.
- Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά χημικά, διαλυτικά ή λειαντικά καθαριστικά.
- Μην ψεκάζετε υγρά απευθείας επάνω στο όργανο.

Η τακτική απομάκρυνση της σκόνης συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Το προϊόν περιέχει ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αφήνετε να εισχωρήσουν νερό ή άλλα υγρά στο εσωτερικό του.
- Μη χρησιμοποιείτε το πιάνο σε χώρους με υψηλή υγρασία.
- Μην το εκθέτετε σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή σε πηγές θερμότητας.
- Αποφύγετε ισχυρές κρούσεις και πτώσεις.
- Αποσυνδέετε το τροφοδοτικό όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το μοντέλο **BD-881D** διαθέτει:

- Πληκτρολόγιο **88 πλήκτρων**.
- Ενσωματωμένα ηχεία.
- Λειτουργίες εκμάθησης (Lesson).
- Πολλαπλούς ήχους (Tones) και ρυθμούς (Rhythms).
- Bluetooth Audio.
- Σύνδεση MIDI.
- Θύρα USB.
- Υποδοχή πεντάλ Sustain.
- Υποδοχή μικροφώνου.
- Έξοδο ακουστικών.
- Τροφοδοσία μέσω USB Type-C ή με **6 μπαταρίες AA**.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

- Χρησιμοποιείτε μόνο το συνιστώμενο τροφοδοτικό.
- Αποσυνδέετε όλα τα καλώδια πριν από τη μεταφορά του πιάνου.
- Χρησιμοποιείτε την τσάντα μεταφοράς για προστασία κατά τη μετακίνηση.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη συσκευή μόνοι σας.

