

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : SYBJLTTHFBJDEUE83V2



Μοντέλα: HT-2206B / HT-1 / HT-2 / HT-10 / HT-2210 / HT-1A / HT-119

Τεχνική Υποστήριξη & Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Εγγύησης

www.vevor.com/support

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν; Χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη;

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας:


Τεχνική Υποστήριξη & Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Εγγύησης

www.vevor.com/support


Το παρόν αποτελεί το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα τελικής ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο που παραλάβατε. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα πραγματοποίησης τεχνολογικών ή λογισμικών αναβαθμίσεων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

 Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

 Προσοχή στις υψηλές θερμοκρασίες. Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων.

ΟΡΘΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Το προϊόν συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ.

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η απαίτηση αυτή ισχύει τόσο για το προϊόν όσο και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο.

Τα προϊόντα αυτά δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να παραδίδονται σε εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Η συσκευή διαθέτει πιστοποίηση συμμόρφωσης CE και UKCA.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας.

Για να διασφαλίσετε τη σωστή και ασφαλή λειτουργία της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με:

- την ασφάλεια,
- τη λειτουργία,
- τη συντήρηση,
- τον καθαρισμό της συσκευής.

Οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν είναι δυνατόν να καλύψουν κάθε πιθανή συνθήκη ή κατάσταση που μπορεί να προκύψει κατά τη χρήση της συσκευής.

Η προσοχή, η υπευθυνότητα και η κοινή λογική αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή χρήση του προϊόντος.

Συμβουλευτείτε ιατρό πριν από την έναρξη οποιουδήποτε προγράμματος άσκησης ή έντονης δραστηριότητας αντοχής.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε ΟΛΕΣ τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής.

1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής.
2. Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή κατοικίδια να πλησιάζουν ή να αγγίζουν τη συσκευή.
3. Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες με γυμνά χέρια. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τη λαβή ή τα χειριστήρια.
4. Μην βυθίζετε το καλώδιο ή το φις σε νερό ή άλλα υγρά, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
5. Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
6. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό. Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πριν αφαιρέσετε ή τοποθετήσετε εξαρτήματα.
7. Αφήνετε όλα τα θερμά μέρη να κρυώσουν πριν από τον καθαρισμό.
8. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φις έχουν υποστεί ζημιά ή εάν παρουσιάζει δυσλειτουργία ή μηχανική βλάβη. Η επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό κέντρο.
9. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν παρέχονται ή δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
10. Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την, καθαρίστε την, καλύψτε την και αποθηκεύστε την σε στεγνό και ασφαλές μέρος.
11. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από την άκρη τραπέζιου ή πάγκου και μην το αφήνετε να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
12. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως ηλεκτρικές εστίες, θερμάστρες ή άλλες συσκευές θέρμανσης.
13. Πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα, απενεργοποιείτε πάντα την παροχή ρεύματος. Να πιάνετε πάντοτε το φις και όχι το καλώδιο κατά την αποσύνδεση.
14. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν αυτού για τον οποίο προορίζεται.
15. Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά. Μην την αφήνετε ποτέ χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία.
16. Μην καθαρίζετε τη συσκευή με λειαντικά ή διαβρωτικά υλικά.
17. Βεβαιωθείτε πάντοτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε γειωμένη πρίζα με την κατάλληλη ηλεκτρική παροχή. Εάν η πρίζα δεν διαθέτει σωστή γείωση, πρέπει να εγκατασταθεί από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τους τοπικούς ηλεκτρολογικούς κανονισμούς.
18. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση της πρίζας, του φις και του καλωδίου τροφοδοσίας. Τυχόν φθαρμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα πρέπει να επισκευάζονται ή να αντικαθίστανται άμεσα από εξειδικευμένο τεχνικό.
19. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από νερό, χαλιά, θερμαντικά σώματα και άλλες πηγές θερμότητας ώστε να αποφεύγονται πιθανοί κίνδυνοι.

20. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση της συσκευής σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια, σκόνες ή εκρηκτική ατμόσφαιρα.
21. Μη μετακινείτε τη συσκευή όσο είναι ζεστή ή κατά τη διάρκεια της θέρμανσης.
22. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέσα σε κλειστό ντουλάπι συσκευών ή κάτω από επιτοίχια ντουλάπια. Κατά την αποθήκευση, αποσυνδέετε πάντα το φις από την πρίζα, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς εάν η συσκευή έρθει σε επαφή με τοίχους ή πόρτες ντουλαπιών.
23. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή άλλο κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
24. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
25. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
26. Ελέγχετε τη συσκευή πριν από κάθε χρήση.
27. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
28. Τα ούρα και τα περιττώματα κατοικίδιων μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή. Διατηρείτε τη μακριά από κατοικίδια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες χωρίς την επίβλεψη υπεύθυνου ατόμου.

Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Τα κατοικίδια πρέπει να παραμένουν μακριά από το προϊόν.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μοντέλο	Τάση	Ισχύς
HT-2206B	AC 220-240V / 50Hz	1750W
HT-1	AC 220-240V / 50Hz	1230W
HT-2	AC 220-240V / 50Hz	2460W
HT-10	AC 220-240V / 50Hz	1550W
HT-2210	AC 220-240V / 50Hz	2000W

Μοντέλο	Τάση	Ισχύς
HT-1A	AC 220-240V / 50Hz	1230W
HT-119	AC 220-240V / 50Hz	1500W

⚠ Προσοχή:

- Χρησιμοποιείτε κατάλληλη ηλεκτρική παροχή σύμφωνα με την τάση λειτουργίας του προϊόντος.
- Μην υπερβαίνετε το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο που αναφέρεται στο εγχειρίδιο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πριν από την πρώτη χρήση:

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τις προστατευτικές ετικέτες.
- Ελέγξτε ότι οι πλάκες ψησίματος είναι καθαρές και χωρίς σκόνη.
- Εάν χρειάζεται, καθαρίστε τις με ένα ελαφρώς νωπό πανί.
- Σκουπίστε τις επιφάνειες με απορροφητικό χαρτί κουζίνας για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα λαδιού.

Σημείωση

Κατά την πρώτη θέρμανση ενδέχεται να παρατηρηθεί ελαφρύς καπνός ή οσμή. Αυτό είναι φυσιολογικό για τις νέες θερμαντικές συσκευές και δεν επηρεάζει την ασφάλεια ή τη λειτουργία του προϊόντος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε καθαρή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια κοντά σε πρίζα ρεύματος.
- Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στη χαμηλότερη θερμοκρασία και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο και η συσκευή βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.
- Συνδέστε το φως στην πρίζα.
- Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία από τον θερμοστάτη.

Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας:

160°C – 200°C (320°F – 400°F)

- Περιμένετε μέχρι να φτάσει η συσκευή στην επιλεγμένη θερμοκρασία. Η λυχνία θέρμανσης θα σβήσει όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία.
- Οι πλάκες ψησίματος διαθέτουν αντικολλητική επίστρωση.

7. Προσθέστε το μείγμα για pancake σύμφωνα με τη συνταγή σας, τοποθετώντας το ομοιόμορφα στο κέντρο της πλάκας.
8. Ρυθμίστε τον χρονοδιακόπτη.

Στους 200°C (400°F), ο ενδεικτικός χρόνος ψησίματος είναι περίπου **5 λεπτά**.

9. Όταν ηχήσει ο χρονοδιακόπτης, ανοίξτε τη συσκευή και αφαιρέστε το pancake χρησιμοποιώντας λαβίδα ή κατάλληλο εργαλείο και όχι τα χέρια σας.
10. Επαναλάβετε τη διαδικασία για την παρασκευή επιπλέον pancake.
11. Μετά το τέλος της χρήσης, γυρίστε τον θερμοστάτη πλήρως αριστερόστροφα στη θέση ελάχιστης θερμοκρασίας και αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (TIPS)

Για καλύτερα αποτελέσματα κατά την παρασκευή pancake:

- Χρησιμοποιείτε πάντα φρέσκο μείγμα.
- Μην γεμίζετε υπερβολικά τις πλάκες ψησίματος.
- Απλώνετε το μείγμα ομοιόμορφα για ομοιόμορφο ψήσιμο.
- Προθερμαίνετε πάντα τη συσκευή πριν την προσθήκη του μείγματος.
- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία ανάλογα με τη συνταγή και το επιθυμητό αποτέλεσμα.
- Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά εργαλεία πάνω στις αντικολλητικές επιφάνειες, καθώς μπορεί να προκληθεί φθορά της επίστρωσης.
- Χρησιμοποιείτε ξύλινα, πλαστικά ή σιλικονούχα εργαλεία κατάλληλα για αντικολλητικές επιφάνειες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού:

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
 2. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
 3. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως.
-

Καθαρισμός Επιφανειών Ψησίματος

Μετά από κάθε χρήση:

- Απομακρύνετε τα υπολείμματα τροφών.
- Καθαρίστε τις πλάκες με μαλακό πανί ή σφουγγάρι.
- Εάν υπάρχουν επίμονα υπολείμματα, χρησιμοποιήστε ελαφρώς νωπό πανί.

Μην χρησιμοποιείτε:

- ✗ Συρμάτινα σφουγγάρια
- ✗ Μεταλλικές βούρτσες
- ✗ Λειαντικά καθαριστικά
- ✗ Ισχυρά χημικά απορρυπαντικά

Η χρήση τους μπορεί να καταστρέψει την αντικολλητική επίστρωση.

Καθαρισμός Εξωτερικού Περιβλήματος

Σκουπίστε το εξωτερικό της συσκευής με:

- μαλακό πανί,
- ελαφρώς νωπό σφουγγάρι.

Στη συνέχεια στεγνώστε με καθαρό πανί.

- ⚠ Μην ψεκάζετε νερό απευθείας επάνω στη συσκευή.
 - ⚠ Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
-

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συσκευή δεν απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση.

Συνιστάται:

- τακτικός καθαρισμός,
- έλεγχος καλωδίου τροφοδοσίας,
- έλεγχος φις και ηλεκτρικών συνδέσεων.

Εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε βλάβη:

- διακόψτε αμέσως τη χρήση,
- επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται:

1. Καθαρίστε πλήρως όλες τις επιφάνειες.
2. Αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς.
3. Τυλίξτε προσεκτικά το καλώδιο χωρίς να το πιέσετε ή να το τσακίζετε.
4. Αποθηκεύστε τη σε καθαρό και ξηρό χώρο.
5. Προστατέψτε τη από:
 - υγρασία,
 - σκόνη,
 - άμεση έκθεση στον ήλιο.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα: Η συσκευή δεν θερμαίνεται

Πιθανές αιτίες

- Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος.
- Το φιντ δεν έχει συνδεθεί σωστά.
- Βλάβη στον θερμοστάτη.

Λύση

- Ελέγξτε την παροχή ρεύματος.
 - Ελέγξτε την πρίζα και το φιντ.
 - Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
-

Πρόβλημα: Ανομοιόμορφο ψήσιμο

Πιθανές αιτίες

- Μη ομοιόμορφη κατανομή του μείγματος.
- Ακατάλληλη θερμοκρασία.

Λύση

- Απλώστε ομοιόμορφα το μείγμα.
- Ρυθμίστε σωστά τη θερμοκρασία.

Πρόβλημα: Το pancake κολλάει στην πλάκα

Πιθανές αιτίες

- Υπολείμματα τροφών στην επιφάνεια.
- Φθορά αντικολλητικής επίστρωσης.

Λύση

- Καθαρίστε σχολαστικά την πλάκα.
- Ελέγξτε την κατάσταση της επίστρωσης.

