

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : RGZSJ27L2C00I797ZV2



VEVOR Ηλεκτρικός Ατμομάγειρας Λουκάνικων 2 Επιπέδων με Ζεστατήρα Ψωμιών 27L RGZSJ27L2C00I797ZV2

1. Γενικές πληροφορίες

Αυτό είναι το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα να ερμηνεύει το εγχειρίδιο χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από το προϊόν που παραλάβατε. Παρακαλούμε να μας συγχωρήσετε για το γεγονός ότι δεν θα σας ενημερώνουμε εκ νέου σε περίπτωση τεχνολογικών ή λογισμικών ενημερώσεων του προϊόντος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

2. Ορθή απόρριψη

Το προϊόν αυτό υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΕ. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί χωριστή συλλογή αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει για το προϊόν και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο. Τα προϊόντα με αυτή τη σήμανση δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να παραδίδονται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

3. Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

1. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

2. Αποσυνδέτε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν από την τοποθέτηση ή αφαίρεση εξαρτημάτων και πριν από τον καθαρισμό.

3. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φις είναι κατεστραμμένο ή εάν η συσκευή παρουσιάζει δυσλειτουργία ή έχει υποστεί ζημιά. Παραδώστε τη μονάδα στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο και επισκευή.

4. Η τάση λειτουργίας της συσκευής αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών που βρίσκεται στο πλάι της συσκευής.

5. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Συνδέστε την μέσω διακόπτη προστασίας διαρροής DX47-63, C16 και χρησιμοποιήστε φις τριών ακίδων.

6. Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη κατά τη χρήση, ώστε να προστατεύεται ο χειριστής από ηλεκτροπληξία.

7. Αποσυνδέτε το κύριο καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει, καθαρίστε την, καλύψτε την και αποθηκεύστε την σε στεγνό και ασφαλές μέρος εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

8. Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.

9. Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη για την εξασφάλιση ασφαλούς λειτουργίας.

Σημείωση: Η προστασία στάθμης νερού διακόπτει αυτόματα την τροφοδοσία της συσκευής όταν δεν υπάρχει επαρκές νερό. Πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και να συμπληρώσετε νερό και, στη συνέχεια, να την ενεργοποιήσετε ξανά.

10. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΟΤΕ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό και μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε νερό. Η επιφάνεια της συσκευής ΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ πολύ· μην την αγγίζετε, για την αποφυγή τραυματισμού ή εγκαυμάτων.

11. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

12. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

13. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. **ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.**

14. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου και μην το αφήνετε να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.

15. Φυλάσσετε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών σε ασφαλές μέρος. Μην το απορρίπτετε.

16. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή άλλο εξειδικευμένο άτομο, ώστε να αποφεύγεται οποιοσδήποτε κίνδυνος.

17. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Απαγορεύεται η επισκευή της συσκευής από μη επαγγελματικό προσωπικό, καθώς μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Σε περίπτωση βλάβης, η επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης.

18. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Απαγορεύεται αυστηρά η βύθιση του κύριου σώματος της συσκευής και του καλωδίου τροφοδοσίας σε οποιοδήποτε υγρό. Η συσκευή πρέπει να έχει κρυώσει πλήρως πριν από τον καθαρισμό.

19. Μην τοποθετείτε το προϊόν απευθείας πάνω σε φωτιά ή κοντά σε πηγή φωτιάς, διότι μπορεί να υποστεί ζημιά ή να προκληθεί κίνδυνος. Εάν κάποιο τμήμα του προϊόντος πάρει φωτιά, μην χρησιμοποιείτε απευθείας νερό για την κατάσβεση. Καλύψτε το σημείο της φωτιάς με ένα βρεγμένο πανί.

20. Όταν το φινιρίσμα συνδέεται στην πρίζα, πρέπει να εισάγεται πλήρως. Διαφορετικά, η κακή επαφή μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και καύση των εξαρτημάτων.

21. Μην αφήνετε το προϊόν να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί, διακόψτε αμέσως τη λειτουργία της και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

4. Κεφάλαιο 1 — Προφυλάξεις ασφαλείας

Σημείωση:

Αποτρέψτε την είσοδο νερού και αγωγίμων υγρών στο εσωτερικό της συσκευής.

Μην ρίχνετε ξυλάκια ή άλλα αντικείμενα μέσα στη συσκευή.

Κατά τη μετακίνηση της συσκευής, η γωνία κλίσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 45°.

Η απόσταση μεταξύ της σχισμής αερισμού και του τοίχου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 20 cm, ώστε να εξασφαλίζεται καλός αερισμός και να διατηρείται ο χώρος στεγνός και καθαρός.

Προειδοποίηση ασφαλείας:

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται από επαγγελματία ή από άτομα που έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα.

Για την προσωπική ασφάλεια, διατηρείτε τη συσκευή σωστά γειωμένη.

Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ρεύματος είναι ίδια με αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών και ότι η απόκλιση της τάσης λειτουργίας από την ονομαστική τάση είναι $\pm 10\%$.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από επαγγελματία, ώστε να αποφεύγεται κίνδυνος.

Κατά τη διακοπή χρήσης, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό, διακόπτετε την παροχή ρεύματος.

Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην ρίχνετε νερό πάνω στο φιν, στον κινητήρα ή σε άλλα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Τα αφρώδη υλικά είναι εύφλεκτα. Δεν πρέπει να απορρίπτονται αυθαίρετα από τον χρήστη, αλλά να ανακυκλώνονται σύμφωνα με τις σχετικές κρατικές διατάξεις μέσω του προβλεπόμενου φορέα ανακύκλωσης.

5. Εισαγωγή

Η συσκευή χρησιμοποιείται για το ζέσταμα hot dog και ψωμιών μέσω ατμού. Ο ατμομάγειρας hot dog διευκολύνει την προετοιμασία νόστιμων hot dog. Ο εξοπλισμός καθαρίζεται και λειτουργεί εύκολα. Είναι ιδανικός για χρήση σε καταστήματα ενοικίασης, καταστήματα convenience, καρότσια πώλησης, εστιατόρια, snack bars και πολλές άλλες επιχειρήσεις.

6. Προδιαγραφές και χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Τάση (V)	Συχνότητα (Hz)	Ισχύς (kW)	Εξωτερικές διαστάσεις (mm)
RGG-001	110–120 / 230	50/60	1.2	345 × 380 × 510

7. Πληροφορίες FCC

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το αρμόδιο μέρος για τη συμμόρφωση ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

Το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.

Το προϊόν πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στο προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το αρμόδιο μέρος για τη συμμόρφωση ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται το προϊόν.

Σημείωση: Το προϊόν έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση.

Το προϊόν παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Εάν το προϊόν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος — γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με την απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση του προϊόντος — συνιστάται στον χρήστη να επιχειρήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

Αναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.

Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του δέκτη.

Συνδέστε το προϊόν σε πρίζα κυκλώματος διαφορετικού από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.

Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο ή σε έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

8. Ηλεκτρικό διάγραμμα

Στο ηλεκτρικό διάγραμμα του πρωτοτύπου εμφανίζονται οι ακόλουθες σημάνσεις:

ST1 — Θερμοστάτης

Q-S — Περιοριστής θερμοκρασίας / προστασία υπερθέρμανσης

PT — Διακόπτης

HL1 — Ενδεικτική λυχνία

9. Πριν από τη χρήση

Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μέσω διάταξης προστασίας διαρροής DZ121/1N, με ρεύμα διαρροής 15 mA.

Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται σε στεγνό και ασφαλές μέρος, σε θερμοκρασία κάτω από 40 °C.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, με κλίση μικρότερη από 3°.

Η στάθμη του νερού δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνει τα 2/3 του ύψους του δοχείου νερού και δεν πρέπει ποτέ να είναι χαμηλότερη από το 1/3.

10. Μεταφορά και συντήρηση

Η συσκευή περιέχει γυάλινα μέρη. Κατά τη μεταφορά απαιτείται προσεκτικός χειρισμός. ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Μετά τη χρήση, αποθηκεύστε την σε στεγνό και ασφαλές μέρος. Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή. Μην την εγκαθιστάτε σε πισίνα ή σε σημείο όπου υπάρχει νερό.

11. Λειτουργία

1. Κλείστε τη βαλβίδα αποστράγγισης.

2. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν προσθέσετε νερό. Κλείστε τη βαλβίδα αποστράγγισης, αφαιρέστε τη γυάλινη πόρτα και την πλάκα ατμού. Ρίξτε καθαρό νερό στο δοχείο νερού. Η στάθμη του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2/3 του ύψους του δοχείου και δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από το 1/3.

3. Τοποθετήστε ξανά την πλάκα ατμού και τη γυάλινη πόρτα.

4. Τοποθετήστε το hot dog στην πλάκα ατμού και το ψωμάκι στην πλάκα ψωμιού. Κλείστε τη γυάλινη πόρτα.

5. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, ενεργοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας και ρυθμίστε τον ελεγκτή θερμοκρασίας στους 50–60 °C.

6. Μετά από περίπου 10 λεπτά, το ζεστό και φρέσκο hot dog είναι έτοιμο για σερβίρισμα. Σημείωση: Η προστασία στάθμης νερού διακόπτει την παροχή θερμότητας. Αποσυνδέστε τη συσκευή και συμπληρώστε νερό.

7. Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται καθημερινά.

8. Πριν από τη χρήση, ελέγχετε ότι η στάθμη του νερού δεν είναι χαμηλότερη από το 1/3.

9. Αδειάζετε όλο το νερό εάν ο εξοπλισμός δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να αποφεύγεται η αλλοίωση του νερού.

10. Κατά τη θέρμανση της κάτω πλάκας, η παραμόρφωση αποτελεί φυσιολογικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την κανονική χρήση, καθώς πρόκειται για ενιαία πλάκα που υφίσταται θερμική διαστολή και συστολή.

12. Πίνακας εξαρτημάτων / αποσυναρμολόγησης


A/A	Εξάρτημα	Ποσότητα
1	Κύρια μονάδα / θερμαινόμενη βιτρίνα	1
2	Βίδα / εξάρτημα στερέωσης	2
3	Στήριγμα	1
4	Πλάκα ατμού	2
5	Πλάκα / οδηγός ψωμιού	1
6	Γυάλινη πόρτα / γυάλινο φύλλο	2
7	Λαβίδα / τσιμπίδα	1
8	Σωλήνας / εύκαμπτος σωλήνας	1
9	Σύνδεσμος / εξάρτημα σύνδεσης	1

13. Οδηγίες συναρμολόγησης

Ακολουθήστε τη σειρά των εικονογραφημένων βημάτων του πρωτοτύπου: τοποθέτηση/στερέωση της μονάδας, πλήρωση του δοχείου με νερό, τοποθέτηση της πλάκας ατμού, τοποθέτηση των εσωτερικών εξαρτημάτων και γυάλινων θυρών και, τέλος, ολοκλήρωση της συναρμολόγησης.

Σημείωση: Τα διαγράμματα και οι εικόνες του πρωτοτύπου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οδηγιών συναρμολόγησης.

NO	PART	QTY
1		1
2		2
3		1

NO	PART	QTY
4		2
5		1
6		2
7		1
8		1
9		1

