

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : WXDDLJ20AHGETIDM001V2



VEVOR Ασύρματο Τηλεσκοπικό Κονταροψάλιδο Μπορντούρας 20V με Λεπίδα Διπλής Κοπής 457,2 mm, Μπαταρία 2,0Ah και Φορτιστή WXDDLLJ20AHGETIDM001V2

Μοντέλο: ET1611

1. Εισαγωγή

Μοντέλο: ET1611

Το παρόν είναι το αρχικό εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του εγχειριδίου. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το προϊόν που παραλάβατε. Ενδέχεται να πραγματοποιηθούν τεχνολογικές ή λογισμικές ενημερώσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

2. Οδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο.

2.1 Επεξήγηση συμβόλων

- Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
- Το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ακολουθήστε τις οδηγίες απόρριψης του παρόντος εγχειριδίου.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα σύμβολα προειδοποίησης στη συσκευή υπενθυμίζουν τις προφυλάξεις ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση.
- Κρατήστε τους παρευρισκόμενους μακριά από το ηλεκτρικό μπορντουροψάλιδο.
- Η σήμανση CE υποδεικνύει ότι το εργαλείο συμμορφώνεται με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή στη βροχή.
- Να είστε προσεκτικοί. Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας: προστατευτικά γυαλιά ή προσωπίδα, προστασία ακοής και κράνος ασφαλείας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας: κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 10 m από γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
- Φοράτε προστατευτικά γάντια και υποδήματα ασφαλείας.
- Η στάθμη ηχητικής ισχύος αναγράφεται ως LWA σε dB.
- Η κοφτερή λεπίδα μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή ακρωτηριασμό.

2.2 Γενικές προειδοποιήσεις

1. Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και τους κανονισμούς. Η εγκατάσταση πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση.
2. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
3. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
4. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.
5. Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές, όπως κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας, αγροικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ και καταλύματα τύπου bed and breakfast.
6. Φυλάσσετε σωστά το προϊόν και ελέγχετε πριν από τη χρήση αν παρουσιάζει κάποια ανωμαλία. Εάν διαπιστώσετε πρόβλημα, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε.
7. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό και λάβετε υπόψη ότι η λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

2.3 Προειδοποιήσεις για την μπαταρία και την απόρριψη

Μην αποσυναρμολογείτε την μπαταρία, μην προκαλείτε βραχυκύκλωμα και μην την εκθέτετε σε φωτιά. Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες που δεν καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο. Η ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου δεν αφαιρείται· μην επιχειρήσετε να την αντικαταστήσετε.

Το προϊόν περιέχει μπαταρίες λιθίου και μπαταρίες AAA, οι οποίες πρέπει να ανακυκλώνονται χωριστά. Μην τις απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο ανακύκλωσης ή με κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών για την ορθή απόρριψη.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ.

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο	ET1611
Είσοδος φορτιστή	100–240 V, 50/60 Hz
Έξοδος φορτιστή	21 V DC, 2,2 A
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	1.200 στροφές/λεπτό
Μήκος κοπής	18 ίντσες
Απόσταση μεταξύ λεπίδων	16 mm
Εύρος ρύθμισης μήκους/ύψους	187,5–238,5 cm (όπως αναγράφεται στον πίνακα προδιαγραφών)
Εύρος ρύθμισης γωνίας κοπής	30°–150°
Μοντέλο μπαταρίας	ET-D1810
Τύπος μπαταρίας	Ιόντων λιθίου
Χωρητικότητα μπαταρίας	2,0 Ah
Χρόνος φόρτισης	Περίπου 1 ώρα (ορισμένα σημεία του εγχειριδίου αναφέρουν περίπου 4–5 ώρες· βλ. σημείωση παρακάτω)

Σημείωση πιστής μετάφρασης: το αρχικό εγχειρίδιο εμφανίζει ασυμφωνία ως προς τον χρόνο φόρτισης. Στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών αναφέρει περίπου 1 ώρα, ενώ στην ενότητα φόρτισης αναφέρει περίπου 4–5 ώρες και σε άλλο σημείο περίπου 4 ώρες. Ελέγξτε την ετικέτα του φορτιστή/της μπαταρίας ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή πριν βασιστείτε σε συγκεκριμένο χρόνο.

4. Προβλεπόμενη χρήση

Το μπουρντουροψάλιδο έχει σχεδιαστεί για το κλάδεμα φρακτών, θάμνων και βάτων και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλον σκοπό. Το εργαλείο προορίζεται μόνο για χρήση από καταναλωτές. Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για τη φόρτιση μπαταριών του τύπου που παρέχεται με το εργαλείο. ΜΗΝ ΤΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ.

5. Γενικοί κανόνες ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις οδηγίες. Η μη τήρησή τους μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό. Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» αναφέρεται στο εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία και χωρίς καλώδιο.

5.1 Χώρος εργασίας

- Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Οι ακατάστατοι και σκοτεινοί χώροι ευνοούν τα ατυχήματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, π.χ. παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Τα εργαλεία μπορεί να δημιουργήσουν σπινθήρες που θα αναφλέξουν σκόνη ή αναθυμιάσεις.
- Κρατήστε παιδιά και παρευρισκόμενους μακριά κατά τη λειτουργία. Οι περισπασμοί μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια ελέγχου.

5.2 Ηλεκτρική ασφάλεια

- Αποφεύγετε τη σωματική επαφή με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, καλοριφέρ, κουζίνες και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν το σώμα είναι γειωμένο.
- Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε βροχή ή υγρασία. Η εισχώρηση νερού αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

5.3 Προσωπική ασφάλεια

- Να είστε σε εγρήγορση, να προσέχετε τι κάνετε και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων.
- Χρησιμοποιείτε κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας και φοράτε πάντα προστασία ματιών. Μάσκα σκόνης, αντιολισθητικά παπούτσια, κράνος και προστασία ακοής μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμού, ανάλογα με τις συνθήκες.
- Αποφύγετε την ακούσια εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση OFF πριν συνδέσετε την τροφοδοσία ή τοποθετήσετε την μπαταρία.
- Αφαιρείτε κάθε κλειδί ρύθμισης πριν θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία.
- Μην τεντώνετε υπερβολικά. Διατηρείτε σταθερό πάτημα και ισορροπία.
- Φοράτε κατάλληλα ρούχα. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατάτε μαλλιά, ρούχα και γάντια μακριά από κινούμενα μέρη.
- Εάν υπάρχουν εξαρτήματα αναρρόφησης ή συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένα και χρησιμοποιούνται.

5.4 Χρήση και φροντίδα ηλεκτρικών εργαλείων

- Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο εργαλείο. Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο για την εργασία.
- Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν το ενεργοποιεί και δεν το απενεργοποιεί. Απαιτείται επισκευή.
- Αποσυνδέετε την τροφοδοσία ή αφαιρείτε την μπαταρία πριν από ρυθμίσεις, αλλαγή εξαρτημάτων ή αποθήκευση.
- Φυλάσσετε τα εργαλεία μακριά από παιδιά και μην επιτρέπετε τη χρήση τους από άτομα που δεν γνωρίζουν το εργαλείο ή τις οδηγίες.

- Συντηρείτε τα εργαλεία. Ελέγχετε για κακή ευθυγράμμιση, εμπλοκή κινούμενων μερών, σπασμένα εξαρτήματα ή άλλες βλάβες. Εάν υπάρχει ζημιά, επισκευάστε το εργαλείο πριν από τη χρήση.
- Διατηρείτε τα κοπτικά εργαλεία αιχμηρά και καθαρά. Τα σωστά συντηρημένα εργαλεία μπλοκάρουν λιγότερο και ελέγχονται ευκολότερα.
- Χρησιμοποιείτε το εργαλείο και τα εξαρτήματά του σύμφωνα με τις οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και την εργασία. Η διαφορετική χρήση μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.

5.5 Χρήση και φροντίδα εργαλείων μπαταρίας

- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση OFF πριν τοποθετήσετε την μπαταρία.
- Φορτίζετε μόνο με τον φορτιστή που καθορίζει ο κατασκευαστής. Άλλος φορτιστής μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις ειδικά προβλεπόμενες μπαταρίες. Άλλες μπαταρίες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή πυρκαγιά.
- Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, κρατήστε την μακριά από μεταλλικά αντικείμενα όπως συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά και βίδες, τα οποία μπορεί να γεφυρώσουν τους ακροδέκτες και να προκαλέσουν εγκαύματα ή πυρκαγιά.
- Σε περίπτωση διαρροής υγρού από την μπαταρία, αποφύγετε την επαφή. Αν υπάρξει επαφή, ξεπλύνετε με νερό. Αν το υγρό μπει στα μάτια, ζητήστε επιπλέον ιατρική βοήθεια.

5.6 Επισκευή

Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο τεχνικό, με χρήση μόνο πανομοιότυπων ανταλλακτικών, ώστε να διατηρείται η ασφάλεια του εργαλείου.

6. Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας για μπαταρία και φορτιστή

6.1 Μπαταρία

- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε την μπαταρία για κανέναν λόγο.
- Μην την εκθέτετε σε νερό.
- Μην καίτε την μπαταρία, ακόμη και αν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει εξαντληθεί πλήρως· μπορεί να εκραγεί.
- Μην αποθηκεύετε την μπαταρία σε χώρους όπου η θερμοκρασία μπορεί να υπερβεί τους 40 °C.
- Μην αφήνετε την μπαταρία στον φορτιστή μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης, καθώς μπορεί να προκληθεί διαρροή.
- Φορτίζετε μόνο σε θερμοκρασία δωματίου και μόνο με τον φορτιστή που παρέχεται με το εργαλείο.
- Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι στεγνή και καθαρή. Χρησιμοποιείτε μόνο τον σωστό τύπο μπαταρίας.
- Σε ακραίες συνθήκες μπορεί να παρουσιαστεί διαρροή. Σκουπίστε προσεκτικά το υγρό με πανί και αποφύγετε την επαφή με το δέρμα.

Το εγχειρίδιο αναφέρει ότι το υγρό της μπαταρίας είναι διάλυμα υδροξειδίου του καλίου 25–30% και μπορεί να είναι επιβλαβές. Σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως με νερό. Το αρχικό κείμενο προτείνει εξουδετέρωση με ήπιο οξύ, όπως χυμό λεμονιού ή ξίδι. Σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά και συμβουλευτείτε γιατρό.

Οι μπαταρίες είναι τύπου ιόντων λιθίου. Μην απορρίπτετε μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα, στη φωτιά ή στο νερό. Παραδώστε τις για συλλογή, ανακύκλωση ή περιβαλλοντικά ορθή απόρριψη.

6.2 Φορτιστής

- Το φις του φορτιστή πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Μην τροποποιείτε το φις.

- Χρησιμοποιείτε τον φορτιστή μόνο για τις μπαταρίες του τύπου που παρέχεται με το εργαλείο. Άλλες μπαταρίες μπορεί να σκάσουν και να προκαλέσουν τραυματισμό ή ζημιά.
- Το εγχειρίδιο ορίζει ότι επιτρέπεται η συνεχόμενη φόρτιση μόνο δύο συστοιχιών μπαταριών πριν απαιτηθεί διάλειμμα, ώστε να κρυώσει ο φορτιστής.
- Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα και αφαιρέστε την μπαταρία.
- Μη μεταφέρετε τον φορτιστή κρατώντας τον από το καλώδιο και μην τραβάτε το καλώδιο για να τον αποσυνδέσετε. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδια και αιχμηρές ακμές.
- Μην επιχειρείτε να φορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Το καλώδιο του φορτιστή δεν αντικαθίσταται. Εάν υποστεί ζημιά, διακόψτε τη χρήση.
- Μην εκθέτετε τον φορτιστή σε νερό ή βροχή και μη χρησιμοποιείτε σε υγρές συνθήκες.
- Μην ανοίγετε και μην εισάγετε αντικείμενα στον φορτιστή. Προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.

7. Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας για μπορντουροψάλιδα

- Φοράτε προστατευτικά γυαλιά και γάντια κατά τη χρήση. Μην εκθέτετε το εργαλείο σε βροχή ή υψηλή υγρασία.
- Το εργαλείο μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για τον σωστό χειρισμό, την προετοιμασία, τη συντήρηση, την εκκίνηση και τη διακοπή λειτουργίας. Εξοικειωθείτε με όλα τα χειριστήρια.
- Χρησιμοποιείτε το εργαλείο μόνο στο φως της ημέρας ή με καλό τεχνητό φωτισμό.
- Μην επιτρέπετε ποτέ σε παιδιά να χρησιμοποιούν το εργαλείο.
- Προσέχετε τις εναέριες γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος και αποφύγετε τη χρήση όταν βρίσκονται κοντά άνθρωποι, ιδίως παιδιά.
- Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα που μπορεί να πιαστούν σε κινούμενα μέρη. Συνιστώνται ανθεκτικά γάντια, αντιολισθητικά υποδήματα και προστατευτικά γυαλιά.
- Εάν το εργαλείο μπλοκάρει, απενεργοποιήστε το αμέσως. Αφαιρέστε την μπαταρία πριν επιχειρήσετε να απομακρύνετε το εμπόδιο.
- Αφαιρείτε την μπαταρία πριν από έλεγχο, συντήρηση ή οποιαδήποτε εργασία στο εργαλείο.
- Διατηρείτε ασφαλή και σταθερή στάση, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε σκαλοπάτια ή σκάλα.
- Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε μόνοι σας το εργαλείο.
- Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν το κοπτικό εξάρτημα έχει υποστεί ζημιά ή έχει φθαρεί υπερβολικά.
- Κατά τη λειτουργία φοράτε πάντα προστασία ακοής, γυαλιά και κράνος.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα προστατευτικά είναι τοποθετημένα. Μη χρησιμοποιείτε εργαλείο που δεν είναι πλήρες ή έχει μη εγκεκριμένες τροποποιήσεις.
- Χρησιμοποιείτε πάντα και τα δύο χέρια.
- Κατά τη μεταφορά ή αποθήκευση, τοποθετείτε πάντα το κάλυμμα της λεπίδας.
- Προσέχετε το περιβάλλον σας και πιθανούς κινδύνους που μπορεί να μην ακούτε λόγω του θορύβου.
- Μη μεταφέρετε το εργαλείο με το χέρι στον διακόπτη, εκτός αν έχει αφαιρεθεί η μπαταρία.
- Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει ξανά μπορντουροψάλιδο, συνιστάται πρακτική καθοδήγηση από έμπειρο χρήστη, επιπλέον της μελέτης του εγχειριδίου.
- Μην αγγίζετε ποτέ τις λεπίδες ενώ το εργαλείο λειτουργεί και μην επιχειρείτε να τις σταματήσετε με δύναμη.
- Μην αφήνετε κάτω το εργαλείο πριν ακινητοποιηθεί πλήρως η λεπίδα.
- Ελέγχετε τακτικά τις λεπίδες για ζημιές και φθορά. Μη χρησιμοποιείτε το μηχανήμα με κατεστραμμένες λεπίδες.
- Αποφεύγετε σκληρά αντικείμενα, όπως μεταλλικά σύρματα και κιγκλιδώματα. Εάν χτυπήσετε κάποιο, απενεργοποιήστε αμέσως το εργαλείο και ελέγξτε για ζημιές.
- Εάν το εργαλείο αρχίσει να δονείται ασυνήθιστα, απενεργοποιήστε το αμέσως και ελέγξτε για ζημιές.
- Προσέχετε τα κλαδιά και τα υπολείμματα που πέφτουν όταν κόβετε τα ψηλότερα σημεία ενός φράχτη.
- Η λεπίδα είναι κοφτερή· φοράτε πάντα γάντια για να προστατεύετε τα χέρια σας.

- Κατά τη λειτουργία, το χέρι δεν πρέπει να περνά πέρα από το προστατευτικό (7) ούτε να πλησιάζει τη λεπίδα (9), όπως φαίνεται στο Σχ. Α.
- Μην ρυθμίζετε τη γωνία της κεφαλής ενώ το μηχάνημα λειτουργεί.

8. Ηλεκτρική ασφάλεια

Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για συγκεκριμένη τάση δικτύου. Ελέγχετε πάντα ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών.

9. Επισκόπηση εξαρτημάτων

Σχ. Α — Ονομασίες εξαρτημάτων:

- 1. Κουμπί απασφάλισης/ασφάλισης εκκίνησης (Lock-off button)
- 2. Λαβή κύριου διακόπτη
- 3. Συστοιχία μπαταρίας
- 4. Προστατευτικό ιμάντα
- 5. Σφουγγαρένιο επίθεμα
- 6. Ασφάλεια/δακτύλιος κλειδώματος
- 7. Παξιμάδι ασφάλισης
- 8. Κουμπί ασφάλισης
- 9. Λεπίδα
- 10. Κάλυμμα λεπίδας

10. Συναρμολόγηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τη συναρμολόγηση, αφαιρέστε την μπαταρία από το εργαλείο.

10.1 Τοποθέτηση και αφαίρεση μπαταρίας (Σχ. Β)

Το μπортουροψάλιδο διαθέτει συστοιχία μπαταρίας που τροφοδοτεί τη μονάδα.

Τοποθέτηση:

8. Τοποθετήστε την μπαταρία στο εργαλείο. Ευθυγραμμίστε την προεξοχή της μπαταρίας με την εγκοπή στο εσωτερικό του εργαλείου (Σχ. Β).
9. Βεβαιωθείτε ότι τα κλιπ και στις δύο πλευρές έχουν κουμπώσει και ότι η μπαταρία έχει ασφαλίσει καλά πριν ξεκινήσετε.

Αφαίρεση:

10. Εντοπίστε τα κλιπ στο άκρο της μπαταρίας και πιέστε τα για να απασφαλίσετε την μπαταρία.
11. Αφαιρέστε την μπαταρία από το εργαλείο (Σχ. Β).

10.2 Ρύθμιση μήκους (Σχ. C)

Το μήκος του μπортουροψάλιδου ρυθμίζεται κατά 0–400 mm.

12. Περιστρέψτε τον δακτύλιο ασφάλισης στη θέση UNLOCK (ξεκλείδωμα) και ρυθμίστε το μήκος.
13. Περιστρέψτε τον δακτύλιο στη θέση LOCK (κλείδωμα).

10.3 Συναρμολόγηση κεφαλής (Σχ. D και E)

Κατά την εισαγωγή, ευθυγραμμίστε το κυρτό τμήμα με το κοίλο τμήμα και εισαγάγετε το εξάρτημα πλήρως. Περιστρέψτε το παξιμάδι ασφάλισης και βεβαιωθείτε ότι έχει κλειδώσει εντελώς, όπως φαίνεται στο Σχ. D.

Για την αφαίρεση, περιστρέψτε τον δακτύλιο στη θέση UNLOCK και, στη συνέχεια, τραβήξτε τη λαβή, όπως φαίνεται στο Σχ. E.

11. Λειτουργία

11.1 Ρύθμιση περιστρεφόμενης λαβής

Πιέστε το κουμπί ασφάλισης (8) και περιστρέψτε τη λαβή στην επιθυμητή θέση. Αφήστε το κουμπί και ελέγξτε ότι έχει ασφαλίσει στη θέση του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περιστρεφόμενη λαβή μπορεί να ασφαλίσει σε πέντε θέσεις: -60° , -30° , 0° , 30° και 60° (Σχ. F).

11.2 Αφαίρεση καλύμματος λεπίδας και ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Αφαιρέστε το κάλυμμα της λεπίδας (10) πριν από τη χρήση.

Για λόγους ασφαλείας, το εργαλείο διαθέτει σύστημα διπλού διακόπτη που αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση. Πρέπει πρώτα να πιέσετε το κουμπί απασφάλισης (1) και έπειτα τη λαβή κύριου διακόπτη (2).

Ενεργοποίηση:

- Πιέστε το κουμπί απασφάλισης (1).
- Πιέστε τη λαβή κύριου διακόπτη (2) και αφήστε το κουμπί απασφάλισης (1).

Απενεργοποίηση:

- Αφήστε τη λαβή κύριου διακόπτη (2).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην επιχειρείτε ποτέ να ασφαλίσετε τον διακόπτη στη θέση ON.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κρατάτε πάντα και τα δύο χέρια στις λαβές του μπορντουροψάλιδου. Μην κρατάτε τον θάμνο με το ένα χέρι και χειρίζεστε το εργαλείο με το άλλο. Η μη τήρηση αυτής της οδηγίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

11.3 Ασφαλής κοπή

- Πριν από κάθε χρήση, καθαρίστε την περιοχή κοπής. Αφαιρέστε καλώδια, φωτιστικά, σύρματα, σπάγκους και άλλα αντικείμενα που μπορεί να μπλεχτούν στη λεπίδα και να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.
- Το αρχικό κείμενο αναφέρει καλώδιο προέκτασης: όταν υπάρχει, κρατήστε το πίσω από το εργαλείο και μην το περνάτε πάνω από τον φράχτη που κόβετε.
- Μην πιέζετε το εργαλείο μέσα σε πυκνούς θάμνους. Οι λεπίδες μπορεί να μπλοκάρουν ή να επιβραδυνθούν. Εάν επιβραδυνθούν, μειώστε τον ρυθμό.
- Μην κόβετε κλαδιά με πάχος μεγαλύτερο από 3/4 ίντσας (περίπου 19 mm) ή κλαδιά που είναι εμφανώς πολύ μεγάλα για να εισέλθουν στη λεπίδα. Χρησιμοποιήστε χειροπρίονο ή πριόνι κλαδέματος.
- Εάν οι λεπίδες μπλοκάρουν, σταματήστε τον κινητήρα, περιμένετε να ακινητοποιηθούν και αφαιρέστε την μπαταρία/αποσυνδέστε την τροφοδοσία πριν απομακρύνετε το εμπόδιο.
- Για ομοιόμορφο ύψος, μπορείτε να τεντώσετε ένα σπάγκο στο επιθυμητό ύψος και να κόψετε λίγο πάνω από αυτόν.

- Διαμορφώστε τις πλευρές του φράχτη ώστε να είναι ελαφρώς στενότερες στο επάνω μέρος. Έτσι εκτίθεται περισσότερο το φύλλωμα και το σχήμα γίνεται πιο ομοιόμορφο.
- Φοράτε γάντια όταν κόβετε αγκαθωτή βλάστηση. Για τη νέα βλάστηση χρησιμοποιείτε πλατιά, σαρωτική κίνηση ώστε τα στελέχη να οδηγούνται απευθείας στη λεπίδα. Τα παλαιότερα κλαδιά είναι παχύτερα και κόβονται ευκολότερα με κίνηση πριονίσματος.

11.4 Χειρισμός μπορντουροψάλιδου (Σχ. Η)

- Μελετήστε τις πληροφορίες ασφαλείας και χειριστείτε τη λεπίδα με ιδιαίτερη προσοχή.
- Κρατάτε σταθερά τη μονάδα και με τα δύο χέρια. Το εγχειρίδιο ορίζει το αριστερό χέρι στον τηλεσκοπικό σωλήνα και το δεξί στην πίσω λαβή. Κόβετε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση με αργή, σαρωτική κίνηση από τη μία πλευρά στην άλλη.
- Σταθείτε με τα δύο πόδια σταθερά και ισορροπημένα. Ελέγξτε την περιοχή και απομακρύνετε κρυμμένα αντικείμενα.
- Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην εργάζεστε σε απόσταση μικρότερη από 50 πόδια (περίπου 15,2 m) από εναέριες ηλεκτρικές γραμμές.
- Μην χρησιμοποιείτε το μπορντουροψάλιδο κοντά σε γραμμές ρεύματος, περιφράξεις, πασσάλους, κτίρια ή άλλα ακίνητα αντικείμενα.
- Εάν η λεπίδα χτυπήσει σκληρό αντικείμενο, ελέγξτε την για ζημιές πριν συνεχίσετε. Μην χρησιμοποιείτε λεπίδα που έχει υποστεί ζημιά.

12. Φόρτιση μπαταρίας (Σχ. Ι)

- Φορτίστε την μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση και κάθε φορά που δεν παρέχει πλέον επαρκή ισχύ για εργασίες που προηγούμενως εκτελούνταν εύκολα.
- Κατά την πρώτη φόρτιση ή μετά από μακρά αποθήκευση, η μπαταρία μπορεί να δεχτεί μόνο περίπου 80% φόρτιση. Μετά από αρκετούς κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης θα φτάσει την πλήρη χωρητικότητά της.
- Η μπαταρία μπορεί να ζεσταθεί κατά τη φόρτιση· αυτό είναι φυσιολογικό.
- Αφαιρέστε την μπαταρία από το εργαλείο και τοποθετήστε την στη βάση/υποδοχή φόρτισης. Η μπαταρία εφαρμόζει στον φορτιστή μόνο με έναν τρόπο. Μην την πιέζετε και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί πλήρως.
- Χρησιμοποιείτε τον φορτιστή που παρέχεται. Το προϊόν δεν προορίζεται για επισκευή από τον χρήστη· στο εσωτερικό του φορτιστή δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορεί να συντηρήσει ο χρήστης. Για επισκευή απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη μπαταρία ή ακριβώς ισοδύναμη μπαταρία αντικατάστασης. Άλλος τύπος μπορεί να καταστρέψει το εργαλείο και να δημιουργήσει κίνδυνο.

12.1 Διαδικασία φόρτισης

14. Συνδέστε τον φορτιστή στην μπαταρία.
15. Συνδέστε τον φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Προσοχή: Η μπαταρία ενδέχεται να μη φορτίζεται εάν τοποθετηθεί στον φορτιστή αμέσως μετά τη χρήση του μηχανήματος. Αφήστε την πρώτα να κρυώσει.

16. Το εγχειρίδιο αναφέρει ότι η πλήρης φόρτιση διαρκεί περίπου 4 ώρες και ότι οι ενδεικτικές λυχνίες LED της μπαταρίας ανάβουν ξανά όλες με πράσινο χρώμα όταν ολοκληρωθεί.

12.2 Σημαντικές σημειώσεις φόρτισης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και καλύτερη απόδοση, φορτίζετε την μπαταρία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 18–24 °C. Μην φορτίζετε σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

17. Μετά από συνεχή χρήση, η μπαταρία ζεσταίνεται. Αφήστε την να κρυώσει περίπου 30 λεπτά πριν από τη φόρτιση.
18. Ο φορτιστής και η μπαταρία μπορεί να ζεσταθούν κατά τη φόρτιση. Αυτό είναι φυσιολογικό.
19. Χρησιμοποιείτε τον φορτιστή σε κανονική θερμοκρασία δωματίου όπου είναι δυνατόν. Μην τον καλύπτετε και μη φορτίζετε την μπαταρία σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
20. Εάν η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά, ελέγξτε την πρίζα συνδέοντας μια λάμπα ή άλλη συσκευή. Μεταφέρετε φορτιστή και μπαταρία σε χώρο με θερμοκρασία περίπου 18–24 °C. Εάν το πρόβλημα συνεχίζεται, απευθυνθείτε στο τοπικό κέντρο σέρβις.
21. Επαναφορτίστε την μπαταρία όταν δεν παρέχει πλέον επαρκή ισχύ. Μη συνεχίζετε να εργάζεστε σε αυτές τις συνθήκες. Μπορείτε επίσης να φορτίζετε μερικώς χρησιμοποιημένη μπαταρία χωρίς αρνητική επίδραση, σύμφωνα με το εγχειρίδιο.
22. Μην αφήνετε αγωγίμα ξένα σώματα, όπως σύρμα καθαρισμού, αλουμινόχαρτο ή μεταλλικά σωματίδια, στις κοιλότητες του φορτιστή. Αποσυνδέετε τον φορτιστή από την πρίζα όταν δεν υπάρχει μπαταρία και πριν από τον καθαρισμό.
23. Μη βυθίζετε τον φορτιστή σε νερό ή άλλο υγρό.
24. Μην επιτρέπετε να εισέλθει υγρό στον φορτιστή, καθώς μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Μετά τη χρήση, μην τοποθετείτε τον φορτιστή ή την μπαταρία σε θερμό περιβάλλον, όπως μεταλλικό υπόστεγο ή μη μονωμένο ρυμουλκούμενο.
25. Μην ανοίγετε ποτέ την μπαταρία. Εάν το πλαστικό περίβλημα σπάσει ή ραγίσει, παραδώστε την σε κέντρο σέρβις για ανακύκλωση και μη συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε.

13. Συντήρηση

Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για μακροχρόνια λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση. Η ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα και τον τακτικό καθαρισμό. Ο φορτιστής δεν χρειάζεται άλλη συντήρηση πέρα από τον τακτικό καθαρισμό.

26. Πριν από οποιαδήποτε συντήρηση, αφαιρέστε την μπαταρία από το εργαλείο. Αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα πριν τον καθαρίσετε.
27. Μετά τη χρήση, καθαρίστε προσεκτικά τις λεπίδες.
28. Μετά τον καθαρισμό, απλώστε ένα λεπτό στρώμα ελαφρού λαδιού μηχανής στις λεπίδες για να αποτρέψετε τη σκουριά.
29. Καθαρίζετε τακτικά τις σχισμές εξαερισμού του εργαλείου και του φορτιστή με μαλακή βούρτσα ή στεγνό πανί.
30. Καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα του κινητήρα με νωπό πανί. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή καθαριστικά με διαλύτες.

Σχ. J — Ενδεικτική απεικόνιση λίπανσης/συντήρησης των λεπίδων.

14. Κατασκευαστής

NINGBO EAST ENVIRONMENTAL PROTECTION MACHINERY CO., LTD.

Διεύθυνση: No. 307, East Buzheng Road, Wangchun Industrial Zone, Ningbo, Zhejiang 315177, Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.

Σημαντικές επισημάνσεις για τη μετάφραση

- Η μετάφραση βασίζεται στο αγγλικό τμήμα του PDF που παρασχέθηκε και διατηρεί τη σειρά και το περιεχόμενό του.

- Το αρχικό εγχειρίδιο περιέχει ορισμένες ασυνέπειες, ιδίως ως προς τον χρόνο φόρτισης και ορισμένες ονομασίες εξαρτημάτων. Αυτές επισημάνθηκαν αντί να διορθωθούν σιωπηρά.
- Οι εικόνες του αρχικού εγχειριδίου αναφέρονται ως Σχ. Α–J. Για την ασφαλή χρήση, συμβουλευτείτε και τα αντίστοιχα διαγράμματα στο πρωτότυπο PDF.
- Το παρόν αποτελεί μετάφραση οδηγιών και δεν υποκαθιστά τις προειδοποιήσεις ασφαλείας του κατασκευαστή ή την τεχνική υποστήριξη.

