**ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ : MJJRTBS25LLEJ4BY2V2**




Επαγγελματική ελληνική μετάφραση • Μοντέλο E1676

# VEVOR Κάδος Θέρμανσης Πετσετών 25L MJJRTBS25LLEJ4BY2V2

ΜΟΝΤΕΛΟ: E1676

www.vevor.com/support

Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε εργαλεία σε ανταγωνιστικές τιμές.

Οι εκφράσεις «Εξοικονομήστε τα μισά», «Μισή τιμή» ή άλλες παρόμοιες διατυπώσεις που χρησιμοποιούμε αποτελούν μόνο εκτίμηση της εξοικονόμησης που ενδέχεται να έχετε αγοράζοντας ορισμένα εργαλεία μας σε σύγκριση με κορυφαίες μεγάλες επωνυμίες. Δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι καλύπτουν όλες τις κατηγορίες εργαλείων που προσφέρουμε. Σας συνιστούμε να ελέγχετε προσεκτικά, κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, εάν πράγματι εξοικονομείτε το 50% σε σύγκριση με τις κορυφαίες μεγάλες επωνυμίες.

ΚΑΔΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ

Μοντέλο: E1676

### Χρειάζεστε βοήθεια; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν ή χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη; Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Τεχνική υποστήριξη και ηλεκτρονικό πιστοποιητικό εγγύησης: www.vevor.com/support

Το παρόν είναι το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα να ερμηνεύει το περιεχόμενο του εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος εξαρτάται από το προϊόν που παραλάβατε. Ενδέχεται να πραγματοποιηθούν τεχνολογικές ή/και λογισμικές ενημερώσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

## 2. Ασφάλεια και προειδοποιήσεις

Προειδοποίηση: Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.**

Πριν από τη λειτουργία της συσκευής, πρέπει να διαβαστούν, να γίνουν κατανοητές και να τηρηθούν όλες οι οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας.

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΚ. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν πρέπει να συλλέγεται χωριστά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ισχύει για το προϊόν και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο. Τα προϊόντα αυτά δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα· πρέπει να παραδίδονται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή σοβαρού τραυματισμού κατά τη χρήση της συσκευής, τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάγνωσης όλων των οδηγιών πριν από τη χρήση.

Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

- Αποσυνδέετε πάντα το προϊόν από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπό διαφορετικό από τον προβλεπόμενο.
- Μην τοποθετείτε και μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε σημείο από όπου μπορεί να πέσει ή να παρασυρθεί μέσα σε μπανιέρα ή νεροχύτη.
- Μην τοποθετείτε και μην αφήνετε τη συσκευή να πέσει μέσα σε νερό ή άλλο υγρό. ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΕΡΟ.
- Μην επιχειρήσετε να πιάσετε το προϊόν εάν έχει πέσει μέσα σε νερό. Αποσυνδέστε το αμέσως από την πρίζα.
- Φροντίζετε ώστε να μην πέφτουν αντικείμενα μέσα στη συσκευή και να μη χύνονται υγρά επάνω της.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
- Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά ή άτομα με αναπηρία.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά για τον προβλεπόμενο σκοπό, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φις είναι κατεστραμμένο, εάν δεν λειτουργεί σωστά ή εάν έχει πέσει, υποστεί ζημιά ή βυθιστεί σε νερό.
- Κρατάτε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από το εξωτερικό της συσκευής και μην το αφήνετε να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην τροποποιείτε το φις ασφαλείας και μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης (μπαλαντέζα) με τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με μετατροπέα τάσης.
- Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες ή το άνοιγμα εξαερισμού.
- Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό.

## 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά

| **Χαρακτηριστικό** | Τιμή |
|---|---|
| **Μοντέλο** | E1676 |
| **Περιοχή έκδοσης** | Βόρεια Αμερική / Ευρώπη / Αυστραλία |
| **Τάση** | Βόρεια Αμερική: AC 120 V, 60 Hz<br>Ευρώπη / Αυστραλία: AC 230 V, 50/60 Hz |
| **Ισχύς** | Βόρεια Αμερική: 450 W (+5% / −10%)<br>Ευρώπη / Αυστραλία: 500 W (+5% / −10%) |
| **Χωρητικότητα** | 25 L |
| **Καθαρό βάρος** | 4 kg |
| **Διαστάσεις προϊόντος** | 368 × 368 × 468 mm |

## 4. Περιεχόμενα συσκευασίας

| **A/A** | **Περιγραφή εξαρτήματος** | **Ποσότητα** |
|---|---|---|
| **1** | Κάδος θέρμανσης πετσετών | 1 τεμ. |

| | | |
|---|---|---|
| **2** | Σακουλάκι αφυγραντικού | 1 τεμ. |
| **3** | Εγχειρίδιο χρήσης | 1 τεμ. |

# 5. Περιγραφή και χαρακτηριστικά

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον κάδο θέρμανσης πετσετών και κουβερτών. Με κανονική φροντίδα και σωστή χρήση, το προϊόν θα σας προσφέρει αξιόπιστη λειτουργία για πολλά χρόνια.

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

### Χαρακτηριστικά

- Ο ευρύχωρος εσωτερικός θάλαμος χωρά δύο μεγάλες πετσέτες μπάνιου ή μία μικρή κουβέρτα/ριχτάρι.
- Διαθέτει επιλογές χρόνου θέρμανσης 20, 40, 60 ή 90 λεπτών.
- Δυνατότητα επιλογής χαμηλής ή υψηλής θερμοκρασίας θέρμανσης.
- Διαθέτει υποδοχή για δίσκο αρώματος, ώστε να προσθέτετε στα υφάσματα ένα ευχάριστο άρωμα που συμβάλλει στην εξουδετέρωση των οσμών.

# 6. Μέρη της συσκευής

Οι εικόνες του πρωτότυπου εγχειριδίου (σελίδα 5) επισημαίνουν τα ακόλουθα μέρη:

- Λαβή
- Καπάκι
- Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (On/Off)
- Ένδειξη υψηλής θερμοκρασίας (HI)
- Ένδειξη χαμηλής θερμοκρασίας (LO)
- Ένδειξη χρόνου (Time)
- Ψηφιακή οθόνη LED
- Κύριο σώμα
- Πόδια στήριξης
- Θήκη/χώρος τοποθέτησης του καπακιού
- Εσωτερικός κάδος
- Θερμαντικό στοιχείο
- Καλώδιο τροφοδοσίας

# 7. Εγκατάσταση και λειτουργία

1. Ανοίξτε το καπάκι και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από το εσωτερικό.
2. Τοποθετήστε τον κάδο θέρμανσης πετσετών σε σταθερή, σκληρή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.
3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε κατάλληλη ηλεκτρική πρίζα.
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή διαθέτει φις γείωσης τριών ακίδων. Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, συνδέστε το καλώδιο σε κατάλληλα γειωμένη ηλεκτρική πρίζα.
4. Ανοίξτε το καπάκι και τοποθετήστε στο εσωτερικό ΜΟΝΟ ΣΤΕΓΝΕΣ πετσέτες ή μία κουβέρτα.
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ① Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά πετσέτες ή υφάσματα από βαμβάκι ή μείγμα βαμβακιού. ② Η τοποθέτηση νωπών ή βρεγμένων πετσετών μέσα στη συσκευή θα προκαλέσει ζημιά και ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο.
5. Κλείστε το καπάκι.
6. Πατήστε σύντομα το κουμπί ενεργοποίησης για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία. Πατήστε σύντομα το κουμπί χρονοδιακόπτη για να επιλέξετε χρόνο θέρμανσης 20/40/60/90 λεπτών. Πατήστε το κουμπί

επιλογής θερμοκρασίας για να ορίσετε χαμηλή (LOW) ή υψηλή (HIGH) θερμοκρασία.
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 60 λεπτά και υψηλή θερμοκρασία.

7. Η ταχεία θέρμανση ξεκινά σε 1 λεπτό και η συσκευή φτάνει σε υψηλή θερμοκρασία σε 6 λεπτά.
8. Ανοίξτε το καπάκι για να αφαιρέσετε την πετσέτα ή την κουβέρτα. Για να αποφύγετε ζημιά στο προϊόν, ανοίγετε απαλά το καπάκι κατά την αφαίρεση των αντικειμένων.
9. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί ενεργοποίησης/παύσης οποιαδήποτε στιγμή για να σταματήσετε ή να ξεκινήσετε τον κύκλο θέρμανσης.
10. Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 20/40/60/90 λεπτά. Μπορείτε να αλλάζετε ελεύθερα τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί χρονοδιακόπτη, ο χρόνος λειτουργίας ξεκινά εκ νέου από την επιλεγμένη διάρκεια (20/40/60/90 λεπτά).
11. Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου θέρμανσης, η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ του θερμαντήρα πετσετών και κουβερτών παραμένει υπερβολικά ζεστή για άγγιγμα. Περιμένετε 30 λεπτά μετά την απενεργοποίηση πριν την αγγίξετε.

### Ψηφιακή οθόνη

Μετά την ενεργοποίηση, ανάβουν με λευκό φωτισμό τα τέσσερα σύμβολα και η μεσαία οριζόντια μπάρα. Η οθόνη εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο τον υπολειπόμενο χρόνο λειτουργίας.

## 8. Οδηγίες για τον δίσκο αρώματος

Η συσκευή διαθέτει ειδική υποδοχή για δίσκο αρώματος, για χρήστες που επιθυμούν να χρησιμοποιούν ταμπλέτες αρωματοθεραπείας ή αιθέρια έλαια κατά τη θέρμανση των πετσετών.

Σημείωση: Οι ταμπλέτες αρωματοθεραπείας, ο δίσκος αρώματος και τα αιθέρια έλαια δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

12. Αφαιρέστε τον δίσκο αρώματος από την κλειστή πλαστική σακούλα του.
13. Σύρετέ τον μέσα στην ειδική υποδοχή δίσκου αρώματος, η οποία βρίσκεται στην κάτω πλευρά του καπακιού.

Το πρωτότυπο εγχειρίδιο περιγράφει τον δίσκο αρώματος ως αρωματικό στοιχείο για τον χώρο, το οποίο συμβάλλει επίσης στην εξάλειψη των οσμών.

## 9. Συμβουλές για καλύτερα αποτελέσματα

14. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά πετσέτες ή υφάσματα από βαμβάκι ή μείγμα βαμβακιού.
15. Για γρήγορη και ομοιόμορφη θέρμανση, τοποθετήστε μία πετσέτα χαλαρά μέσα στον θερμαντήρα. Οι πετσέτες που είναι σφιχτά τυλιγμένες ή διπλωμένες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ζεσταθούν πλήρως. Δύο πετσέτες χρειάζονται περισσότερο χρόνο θέρμανσης από μία.
16. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με ΣΤΕΓΝΑ υφάσματα. ΜΗ χρησιμοποιείτε νωπά ή βρεγμένα αντικείμενα.
17. Αποφεύγετε τα ευαίσθητα υφάσματα που δεν αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Υφάσματα για τα οποία συνιστάται σιδέρωμα σε χαμηλή θερμοκρασία ενδέχεται να μην αντέχουν τη θερμότητα του θερμαντήρα, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά τόσο στο ύφασμα όσο και στη συσκευή.
18. Αφού ξεκινήσει ο κύκλος θέρμανσης, διατηρείτε το καπάκι κλειστό. Έτσι αποτρέπεται η διαφυγή θερμότητας. Το άνοιγμα του καπακιού κατά τη διάρκεια του κύκλου μπορεί να επιμηκύνει τον χρόνο θέρμανσης.
19. Η συμπύκνωση υδρατμών στο καπάκι και στο εσωτερικό της συσκευής είναι φυσιολογική.
20. Κατά τη χρήση του θερμαντήρα, ο δίσκος αρώματος ενδέχεται να παραμορφωθεί με την πάροδο του χρόνου.
21. Ο δίσκος αρώματος μπορεί να διατηρηθεί έως και δύο χρόνια σε θερμοκρασία δωματίου. Η διάρκεια του αρώματός του μειώνεται όταν εκτίθεται στη θερμότητα του θερμαντήρα. Αντικαταστήστε τον δίσκο όταν ალარ μπορείτε να αντιληφθείτε το άρωμά του.

# 10. Πρόσθετες προφυλάξεις

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει υποστεί ζημιά.
- Μη συνδέετε τον αντάπτορα ή το φις με βρεγμένα χέρια.
- Μη στέκεστε και μην κάθεστε επάνω στο προϊόν.
- Κατά τη μετακίνηση της συσκευής, μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας και μην σύρετε απευθείας το προϊόν, ώστε να αποφύγετε τυχόν ζημιές.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή κατοικίδια να παίζουν με το προϊόν, προς αποφυγή ατυχημάτων.
- Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια, για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υγρό περιβάλλον, για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

# 11. Καθαρισμός και συντήρηση

## Καθαρισμός

- Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και ότι το φις έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα.
- Σκουπίζετε το προϊόν με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
- Μην τραβάτε το φις με βρεγμένα χέρια.
- Μην πλένετε τη συσκευή με νερό. Μην ψεκάζετε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό στο εσωτερικό της.

## Συντήρηση και αποθήκευση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα.
- Απομακρύνετε τη σκόνη. Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή και μακριά από χώρους με υγρασία.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από παιδιά.
- Αποφεύγετε την επαφή με αιχμηρές ακμές ή μυτερά αντικείμενα που ενδέχεται να κόψουν ή να τρυπήσουν το περίβλημα της συσκευής.

# 12. Πληροφορίες FCC

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό.

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

22. Το προϊόν ενδέχεται να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
23. Το προϊόν πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Εάν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Εάν ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος, μπορείτε να δοκιμάσετε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα που ανήκει σε διαφορετικό ηλεκτρικό κύκλωμα από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Για βοήθεια, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης.

## 13. Τεχνική υποστήριξη

Για ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν, τεχνική υποστήριξη ή το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό εγγύησης, επισκεφθείτε:

www.vevor.com/support

Τέλος ελληνικής μετάφρασης του αγγλικού τμήματος του πρωτότυπου εγχειριδίου (σελίδες 1–12).

Σημείωση μετάφρασης: Οι τεχνικές τιμές, οι προειδοποιήσεις και η σειρά των ενοτήτων αποδόθηκαν βάσει του αγγλικού τμήματος του παρεχόμενου PDF. Τα γραφικά/εικονίδια των πλήκτρων αποδόθηκαν περιγραφικά όπου το αρχικό PDF δεν παρείχε αναγνώσιμο όνομα πλήκτρου.