

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

JPS-20ACSBQXJ0001V2



Καθαριστής Υπερήχων

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΘΑΝΑΤΟΥ ΛΟΓΩ
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ:

1. **ΜΗΝ** κάθεστε ή στέκεστε πάνω στη συσκευή.
2. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται επανειλημμένα, για την αποφυγή ζημιάς και υπερθέρμανσης των εξαρτημάτων, **η συσκευή εισέρχεται σε λειτουργία αυτοπροστασίας**. Μπορεί να επανεκκινηθεί **μετά από περίπου 5 λεπτά**.
3. **ΜΗ** χρησιμοποιείτε νερό απευθείας από τη βρύση – η υπερχειλίση της συσκευής ή η επαφή με τον διακόπτη μπορεί να προκαλέσει βλάβη.
4. **ΜΗΝ** προσθέτετε απολυμαντικά, όξινα ή αντιτοξικά υγρά στο δοχείο καθαρισμού:
 - ο Μπορεί να προκαλέσουν φθορά ή σκουριά στο ανοξείδωτο ατσάλι.
 - ο ΜΗ βάζετε μαργαριτάρια ή κοσμήματα με χαμηλή σκληρότητα (κάτω από 8 Mohs).
 - ο Μπορεί να προκαλέσουν αποχρωματισμό ή απώλεια λάμψης.
 - ο **ΜΗ** μουλιάζετε δαχτυλίδια ή κοσμήματα με πέτρες για μεγάλα χρονικά διαστήματα, γιατί οι πέτρες μπορεί να αποκολληθούν.
5. **ΜΗ** συνδέετε τη συσκευή στην ίδια πρίζα με τηλεοράσεις, ραδιόφωνα ή υπολογιστές.
 - ο Μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση εικόνας ή θόρυβος.
6. **ΜΗΝ** αφήνετε τη συσκευή να πέσει ή να δεχτεί έντονο κραδασμό.
 - ο Μπορεί να προκληθεί θραύση, παραμόρφωση ή δυσλειτουργία.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	JPS-100A	JPS-80A	JPS-60A	JPS-40A
Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ) mm	530×330×325	530×330×275	355×325×275	320×270×275
Διαστάσεις συσκευασίας (ΜxΠxΥ) mm	635×405×395	635×405×340	425×380×325	400×300×325
Καθαρό βάρος (kg)	12	10.35	8.4	6
Μεικτό βάρος (kg)	13.55	11.6	9.2	6.7
Χωρητικότητα (L)	30	22	15	10

Υπέρηχος

- **Συχνότητα (kHz):** 60 (για όλα τα μοντέλα)
- **Ισχύς υπερήχου (W):**
 - ο JPS-100A: 600
 - ο JPS-80A: 480
 - ο JPS-60A: 360
 - ο JPS-40A: 240

Ισχύς θέρμανσης (W):

- JPS-100A: 600
- JPS-80A: 600
- JPS-60A: 450
- JPS-40A: 300

Ρυθμίσεις:

- Χρόνος λειτουργίας: 0–30 λεπτά
- Θερμοκρασία (°C): 0–80

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- Μικρό καλάθι καθαρισμού
- Καλώδιο ρεύματος
(Το καλώδιο είναι ενδεικτικό, ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Χαρακτηριστικά:

- Συχνότητα υπερήχων: **40 kHz**
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας και χρόνου.
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία **από 0 έως 80°C**
- Χρόνος καθαρισμού με **ξεχωριστή ρύθμιση 0–30 λεπτά**
- Όλες οι συσκευές περιλαμβάνουν καλάθι για τα αντικείμενα καθαρισμού
- Δεξαμενές **6 λίτρων και άνω** διαθέτουν **αποστράγγιση 1/2"**
- **Δοχείο και περίβλημα: Ανοξείδωτος χάλυβας**

ΤΥΠΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥΝ

Τύπος	Συγκεκριμένα Αντικείμενα
Γυαλιά	Γυαλιά (χωρίς UV film), σκελετοί από χελώνα κλπ.
Είδη γραφείου	Χάρακες, ψαλίδια, μολύβια, στυλό
Είδη καθημερινής χρήσης	Οδοντόβουρτσες, ξυραφάκια, χτένες κ.ά.
Κοσμήματα	Δαχτυλίδια, κολιέ, σκουλαρίκια κ.ά.
Είδη κουζίνας	Μεταλλικά μαχαιροπήρουνα, κεραμικά, οδοντοστοιχίες κ.ά.

Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πλήρης αφαίρεση υπολειμμάτων όπως:

- Οδοντικός λίθος, κερύ οδοντοστοιχίας, μαύρα σημεία, λεκέδες από καπνό, κ.λπ.
- Υπάρχει περιορισμένη δυνατότητα καθαρισμού σταθεροποιητικών υλικών σε οδοντοστοιχίες.
- **Ο αποχρωματισμός και η σκουριά σε μέταλλα και πολύτιμα μέταλλα δεν μπορούν να αφαιρεθούν.**
- Ο καθαρισμός συγκολλημένων κοσμημάτων ή κοσμημάτων με διαμάντια και δαχτυλίδια ενδέχεται να προκαλέσει την αποκόλλησή τους.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Ανοίξτε το καπάκι, προσθέστε καθαρό νερό και τοποθετήστε τα αντικείμενα στο δοχείο.
Βεβαιωθείτε ότι το νερό **δεν ξεπερνά τη σήμανση “MAX”**. Μην λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς νερό.
2. Συνδέστε τον αντάπτορα στη θύρα της συσκευής.
3. Συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα.
4. Πατήστε σύντομα το πλήκτρο “Time” για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο και μετά πατήστε “ON/OFF” για να ξεκινήσει η λειτουργία.
5. Για παύση κατά τη διάρκεια καθαρισμού, πατήστε σύντομα “ON/OFF”. Ο μετρητής χρόνου θα σταματήσει. Ξαναπατήστε το κουμπί για να συνεχίσει.
6. Για επαναφορά ή νέα ρύθμιση χρόνου, πατήστε παρατεταμένα “ON/OFF” για είσοδο σε λειτουργία αναμονής και μετά το “Time” για να επιλέξετε ξανά τον χρόνο.
7. Όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος, ανοίξτε το καπάκι, αφαιρέστε τα αντικείμενα, ρίξτε το νερό και σκουπίστε τη δεξαμενή.

Σημείωση: Ρίχνετε το νερό **από το πλάι** του δοχείου.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Γεμίστε το δοχείο με νερό χρησιμοποιώντας το δοσομετρητή – μισό γεμάτο.
Πλύνετε με μαλακό σφουγγάρι και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
2. Προσοχή: **Μην επιτρέπετε στο νερό να εισχωρήσει στη σύνδεση ρεύματος στο κάτω μέρος** της συσκευής.
3. Μετά τον καθαρισμό, ξεπλύνετε ξανά με καθαρό νερό.
4. Αν υπάρχουν λεκέδες που δεν αφαιρούνται εύκολα, χρησιμοποιήστε καθαρό ύφασμα με νερό και σκουπίστε προσεκτικά.
Μην επιτρέπετε στο νερό να μπει μέσα στη συσκευή.
5. Μετά το σκούπισμα, **στεγνώστε τη συσκευή με στεγνό πανί.**