

# VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : LSKRJ20LDRSXOZO8U002V2



# VEVOR Κάθετη Περιστρεφόμενη Ηλεκτρική Ψησταριά για Γύρο 11,5L 1500W με 7 Καλαμάκια LSKRJ20LDRSXOZO8U002V2

## 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αυτή είναι η πρωτότυπη οδηγία χρήσης. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη λειτουργία της συσκευής.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα να ερμηνεύει το παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από το προϊόν που παραλάβατε. Ζητούμε την κατανόησή σας ότι δεν θα σας ενημερώνουμε εκ νέου σε περίπτωση τεχνολογικών ή λογισμικών ενημερώσεων του προϊόντος.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.**

Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/EK. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί ξεχωριστή συλλογή απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει για το προϊόν και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο. Τα προϊόντα με αυτή τη σήμανση δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να παραδίδονται σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τον τρόπο λειτουργίας και χρήσης της. Συντηρείτε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της. Φυλάσσετε το εγχειρίδιο μαζί με τη συσκευή. Εάν η συσκευή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από τρίτο άτομο, το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πρέπει να του παραδοθεί.

Οι οδηγίες ασφαλείας από μόνες τους δεν εξαλείφουν πλήρως κάθε κίνδυνο και πρέπει πάντοτε να εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης ατυχημάτων. Δεν αναλαμβάνεται ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από μη συμμόρφωση με τις παρούσες οδηγίες ή από οποιαδήποτε άλλη ακατάλληλη χρήση ή λανθασμένο χειρισμό. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά ή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά.

## 2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και για παρόμοιες εφαρμογές, όπως:

- Χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας.
- Αγροικίες.
- Χρήση από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιστικού τύπου.
- Περιβάλλοντα τύπου bed & breakfast.

### 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- 1 × Ψησταριά/ροτισιέρ.
- 1 × Ανοξείδωτο ταψί συλλογής υγρών.
- 1 × Σούβλα ροτισιέρ με πιρούνες στερέωσης.
- 7 × Σούβλες για κεμπάπ με στηρίγματα άκρων.
- 1 × Εγχειρίδιο οδηγιών.

Ελέγξτε ότι υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα πριν απορρίψετε το χαρτοκιβώτιο.

Απορρίψτε με ασφάλεια όλες τις πλαστικές σακούλες και τα λοιπά υλικά συσκευασίας, καθώς ενδέχεται να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά.

### 4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο TB1023A-F — Τάση: AC 120 V — Συχνότητα: 60 Hz — Ισχύς: 1500 W

Μοντέλο TB2023A-F — Τάση: AC 220-240 V — Συχνότητα: 50 Hz — Ισχύς: 1500 W

### 5. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει πάντοτε να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Το εξωτερικό της ψησταριάς θερμαίνεται πολύ κατά τη χρήση. Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες. Χρησιμοποιείτε τα κουμπιά. Μην αποθηκεύετε και μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στη συσκευή.
3. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά ή κοντά σε παιδιά.
4. Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο, το φισ ή οποιοδήποτε μέρος της ψησταριάς σε νερό ή άλλα υγρά.
5. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή φισ, ούτε εάν παρουσιάζει δυσλειτουργία ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Επικοινωνήστε με το κατάλληλο τμήμα εξυπηρέτησης για πληροφορίες σχετικά με έλεγχο, επισκευή ή ρύθμιση.
6. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ή τραυματισμό.
7. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
8. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε θερμή εστία αερίου ή ηλεκτρική εστία.
9. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου και μην το αφήνετε να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένης της κουζίνας.
10. Κατά τη λειτουργία της ψησταριάς, αφήνετε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 10 cm σε όλες τις πλευρές για επαρκή κυκλοφορία αέρα.
11. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό. Αφήστε τη να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν την καθάριση.
12. Για την αποσύνδεση, γυρίστε τον χρονοδιακόπτη στη θέση «OFF/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ» και στη συνέχεια αφαιρέστε το φισ. Κρατάτε πάντοτε το φισ και ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο.
13. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη μετακίνηση συσκευής που περιέχει καυτό λάδι ή άλλα θερμά υγρά.

14. Μην καθαρίζετε με μεταλλικά συρμάτινα σφουγγάρια. Τμήματα του σφουγγαριού μπορεί να αποκολληθούν και να έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά μέρη, δημιουργώντας κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
15. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά εάν η ψησταριά είναι καλυμμένη, ακουμπά ή βρίσκεται κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες, υφάσματα, τοίχους κ.λπ., κατά τη λειτουργία της. Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στη συσκευή κατά τη λειτουργία ή πριν κρυώσει.
16. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση δοχείων από υλικά διαφορετικά από μέταλλο ή γυαλί.
17. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την αφαίρεση του ταψιού συλλογής ή κατά την απόρριψη καυτού λίπους ή άλλων θερμών υγρών.
18. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, μην αποθηκεύετε σε αυτήν υλικά διαφορετικά από τα εξαρτήματα που συνιστά ο κατασκευαστής.
19. Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη όταν ο χρονοδιακόπτης βρίσκεται στη θέση «OFF». Όταν δεν χρησιμοποιείται, η συσκευή πρέπει πάντοτε να παραμένει αποσυνδεδεμένη από την πρίζα.
20. Φοράτε πάντοτε προστατευτικά, μονωμένα γάντια όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε τρόφιμα από τη θερμή ψησταριά.
21. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπό διαφορετικό από τον προβλεπόμενο.
22. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
23. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
24. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλο κατάλληλα καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος.
25. Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.

## 6. ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η συσκευή διαθέτει πολωμένο φως (ο ένας ακροδέκτης είναι φαρδύτερος από τον άλλο). Για τη μείωση του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, το φως έχει σχεδιαστεί ώστε να εφαρμόζει σε πολωμένη πρίζα μόνο προς μία κατεύθυνση. Εάν το φως δεν εφαρμόζει πλήρως, αντιστρέψτε το. Εάν εξακολουθεί να μην εφαρμόζει, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Μην τροποποιείτε το φως με κανέναν τρόπο.

α) Πρέπει να χρησιμοποιείται κοντό καλώδιο τροφοδοσίας ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος να μπλεχτεί κάποιος ή να σκοντάψει σε μακρύτερο καλώδιο.

β) Διατίθενται μακρύτερα καλώδια προέκτασης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εφόσον γίνεται προσεκτική χρήση τους.

γ) Εάν χρησιμοποιείται μακρύτερο καλώδιο προέκτασης:

1) Η ονομαστική ηλεκτρική τιμή του καλωδίου ή της προέκτασης πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την ονομαστική τιμή της συσκευής.

2) Το καλώδιο πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να μην κρέμεται από τον πάγκο ή το τραπέζι, όπου μπορεί να το τραβήξουν παιδιά ή να προκαλέσει ακούσιο παραπάτημα. Εάν η συσκευή είναι τύπου με γείωση, η προέκταση πρέπει να είναι καλώδιο τριών αγωγών με γείωση.

Λόγω της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων, οι προδιαγραφές και τα εξαρτήματα ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το πραγματικό προϊόν μπορεί

να διαφέρει ελαφρώς από αυτό που απεικονίζεται.

## 7. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, τηρείτε πάντοτε τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού.

Ελέγχετε πάντοτε ότι η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών.

Αποσυνδέετε πάντοτε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείται.

Καλώδιο τροφοδοσίας και φως: Μην κακομεταχειρίζεστε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο σέρβις ή κατάλληλα καταρτισμένο άτομο. Μην αφήνετε το καλώδιο να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες. Για αποσύνδεση, γυρίστε τον χρονοδιακόπτη στη θέση «OFF» και αφαιρέστε το φως, κρατώντας το φως και όχι το καλώδιο.

Παιδιά και άτομα με μειωμένες ικανότητες: Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή ανεπαρκή εμπειρία και γνώσεις, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες από υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

Νερό: Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό. Μην βυθίζετε κανένα μέρος της συσκευής ή το καλώδιο τροφοδοσίας στο νερό. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή σε χώρους με υγρασία.

Χρήση και περιβάλλον: ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου. Κατά τη λειτουργία, αφήνετε τουλάχιστον 10 cm ελεύθερου χώρου γύρω από τη συσκευή για επαρκή κυκλοφορία αέρα.

Η χρήση εξαρτημάτων που δεν παρέχονται με τη συσκευή μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ή τραυματισμό. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη μετακίνηση συσκευής που περιέχει καυτό λάδι ή άλλα θερμά υγρά, καθώς και κατά την αφαίρεση του ταψιού συλλογής ή την απόρριψη καυτού λίπους και άλλων θερμών υγρών.

Φοράτε πάντοτε προστατευτικά, μονωμένα γάντια όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε τρόφιμα από τη θερμή ψησταριά.

**ΠΡΟΣΟΧΗ – ΘΕΡΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Οι προσβάσιμες επιφάνειες ενδέχεται να θερμανθούν κατά τη χρήση. Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες.**

**Χρησιμοποιείτε τις λαβές ή τα κουμπιά. Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στη συσκευή.**

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και έχει κρυώσει επαρκώς πριν από τον καθαρισμό ή την αποθήκευσή της. Για την αποφυγή πυρκαγιάς, μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.

Ασφάλεια γείωσης: Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Συνδέστε την μόνο σε κατάλληλα γειωμένη πρίζα, σύμφωνα με την ονομαστική τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών.

Κατεστραμμένη ή πεσμένη συσκευή: Ελέγχετε πάντοτε τη συσκευή πριν από τη χρήση. Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα είναι σωστά τοποθετημένα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά, έχει πέσει, έχει παραμείνει σε εξωτερικό χώρο ή έχει πέσει στο νερό. Παραδώστε την σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις για έλεγχο και

επισκευή.

## 8. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

- A. Επάνω περίβλημα
- B. Βάση
- C. Θερμαντικό στοιχείο
- D. Λαβή πόρτας
- E. Γυάλινη πόρτα
- F. Χρονοδιακόπτης
- G. Ενδεικτική λυχνία
- H. Σούβλα ροτισέρ
- I. Σούβλα κεμπάπ
- J. Επάνω στήριγμα κεμπάπ
- K. Κάτω στήριγμα κεμπάπ
- L. Ταψί συλλογής υγρών
- M. Κουμπί θέρμανσης (Χαμηλή – OFF – Υψηλή)

## 9. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό θα σας καθοδηγήσουν στις διάφορες δυνατότητες χρήσης της ψησταριάς.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια, όπως πάγκο ή τραπέζι. Βεβαιωθείτε ότι οι πλευρές, το πίσω μέρος και το επάνω μέρος της συσκευής απέχουν τουλάχιστον 10 cm από τοίχους, ντουλάπια ή αντικείμενα που βρίσκονται στον πάγκο ή στο τραπέζι. Αφαιρέστε όλα τα αυτοκόλλητα από τη συσκευή.

Αφαιρέστε το ταψί συλλογής, τη σούβλα ροτισέρ, τις πιρούνες και τις σούβλες κεμπάπ και πλύντε τα με ζεστό σαπουνόνερο ή στο πλυντήριο πιάτων. Στεγνώστε τα σχολαστικά πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή.

Η λαβή της πόρτας είναι αφαιρούμενη, ώστε να μπορείτε να την αφαιρέτε και να καθαρίζετε το εσωτερικό της μονάδας. Πριν χρησιμοποιήσετε τον φούρνο, συναρμολογήστε τη λαβή ακολουθώντας την εικονογραφημένη οδηγία συναρμολόγησης.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι ο χρονοδιακόπτης βρίσκεται στη θέση «OFF» και ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη.

Συνιστάται να πραγματοποιήσετε μια δοκιμαστική λειτουργία, ώστε να εξοικειωθείτε με τη συσκευή και να απομακρυνθούν τυχόν προστατευτικές ουσίες ή λάδια που μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν κατά τη συσκευασία και τη μεταφορά.

Συνδέστε το καλώδιο σε πρίζα που αντιστοιχεί στην ονομαστική τάση της πινακίδας χαρακτηριστικών. Ρυθμίστε τον χρονοδιακόπτη στα 20 λεπτά. Ενδέχεται να παρατηρηθεί μικρή ποσότητα καπνού και οσμή. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Για την αποφυγή γρατζουνιών, φθορών, αποχρωματισμού ή κινδύνου πυρκαγιάς, μην αποθηκεύετε ή τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στη συσκευή, ιδιαίτερα κατά τη λειτουργία της.



## 10. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΡΟΤΙΣΕΡΙ

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι επιφάνειες της συσκευής είναι θερμές κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση. Μην τοποθετείτε τίποτα επάνω στη συσκευή. Φοράτε πάντοτε προστατευτικά, μονωμένα γάντια φούρνου όταν χειρίζεστε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε τρόφιμα από τη θερμή ψησταριά. Ποτέ μην επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε το ροτισέρ χωρίς να έχει τοποθετηθεί το ταψί συλλογής.

1. Τοποθετήστε τη μία πιρούνα ροτισέρ στο άκρο της σούβλας που βρίσκεται απέναντι από την αιχμηρή άκρη, με τα δόντια στραμμένα προς το κέντρο, και σφίξτε ελαφρά τη βίδα.
2. Περάστε την αιχμηρή άκρη της σούβλας μέσα από το κέντρο του τροφίμου που πρόκειται να ψηθεί.
3. Τοποθετήστε τη δεύτερη πιρούνα στο άλλο άκρο της σούβλας, με τα δόντια στραμμένα προς το ψητό.
4. Ρυθμίστε το ψητό ώστε να βρίσκεται στο κέντρο της σούβλας. Βεβαιωθείτε ότι οι πιρούνες είναι σταθερά στερεωμένες στο ψητό και στη σούβλα και σφίξτε τις βίδες.
5. Κατά το ψήσιμο πουλερικών, ενδέχεται να χρειαστεί να στερεώσετε τα πόδια και τα φτερά στο σώμα με σπάγκο μαγειρικής, ώστε το ψητό να είναι όσο το δυνατόν πιο συμπαγές για ομαλή περιστροφή της σούβλας.
6. Αλατοπιπερώστε ή αλείψτε το ψητό σύμφωνα με την προτίμησή σας.
7. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Τοποθετήστε το στρογγυλό ταψί συλλογής στο κάτω μέρος του φούρνου, ώστε να συλλέγει τα υγρά του ψησίματος.
8. Τοποθετήστε το συμπαγές άκρο της σούβλας στην υποδοχή κίνησης που βρίσκεται στο κέντρο του ταψιού συλλογής.
9. Τοποθετήστε το αυλακωτό άκρο στη βάση στήριξης της σούβλας που βρίσκεται στο επάνω εσωτερικό μέρος της συσκευής.
10. Κλείστε καλά τη γυάλινη πόρτα.
11. Ρυθμίστε τον χρονοδιακόπτη σύμφωνα με τον χρόνο της συνταγής. Εάν ο χρόνος είναι μεγαλύτερος από 1 ώρα, ρυθμίστε αρχικά τον μισό χρόνο, ελέγξτε το ψήσιμο και στη συνέχεια ρυθμίστε τον υπόλοιπο χρόνο, εφόσον απαιτείται.
12. Όταν ολοκληρωθεί το ψήσιμο, γυρίστε τον χρονοδιακόπτη στη θέση «OFF» και αποσυνδέστε τον φούρνο από την πρίζα. Τα πλαϊνά και το επάνω μέρος της ψησταριάς είναι θερμά. Χρησιμοποιήστε γάντια φούρνου ή θερμοανθεκτικά γάντια για να αφαιρέσετε το κοτόπουλο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πιρούνα κοπής και λαβίδα.
13. Αφαιρέστε το ροτισέρ από το επάνω μέρος σηκώνοντάς το προς τα επάνω και προς το μέρος σας. Τραβήξτε το κάτω μέρος της σούβλας έξω από την υποδοχή του ταψιού συλλογής και τοποθετήστε το σε κατάλληλη επιφάνεια.
14. Τοποθετήστε το ψητό σε επιφάνεια κοπής ή πιατέλα και αφήστε το να ξεκουραστεί για 10–15 λεπτά. Αυτό επιτρέπει στα υγρά να κατανεμηθούν ξανά ομοιόμορφα, με αποτέλεσμα πιο ζουμερό και γευστικό ψητό.
15. Χρησιμοποιώντας προστατευτικό γάντι, χαλαρώστε τις βίδες των πιρουνών του ροτισέρ και αφαιρέστε τη σούβλα από το ψητό. Αφαιρέστε προσεκτικά τις πιρούνες και κόψτε το ψητό.

## 11. ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΕΜΠΑΠ

Εάν η ψησταριά σας συνοδεύεται από εξαρτήματα για кемπάп, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι επιφάνειες της συσκευής είναι θερμές κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση. Μην τοποθετείτε τίποτα επάνω στη συσκευή. Φοράτε πάντοτε προστατευτικά, μονωμένα γάντια φούρνου όταν χειρίζεστε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε τρόφιμα από τη θερμή ψησταριά. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το ροτισέρ χωρίς να έχει τοποθετηθεί το ταψί συλλογής.

Συναρμολογήστε τα кемπάп ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Τοποθετήστε το στρογγυλό ταψί συλλογής στην υποδοχή στο κάτω μέρος του φούρνου για τη συλλογή των υγρών.
2. Τοποθετήστε το συμπαγές άκρο της σούβλας στην υποδοχή κίνησης που βρίσκεται στο κέντρο του ταψιού συλλογής.
3. Τοποθετήστε το αυλακωτό άκρο στη βάση στήριξης της σούβλας στο επάνω εσωτερικό μέρος της ψησταριάς.
4. Κλείστε καλά τη γυάλινη πόρτα.
5. Ρυθμίστε τον χρονοδιακόπτη σύμφωνα με τον χρόνο της συνταγής. Εάν ο χρόνος είναι μεγαλύτερος από 1 ώρα, ρυθμίστε τον μισό χρόνο, ελέγξτε και στη συνέχεια ρυθμίστε τον υπόλοιπο χρόνο, εφόσον απαιτείται.
6. Όταν ολοκληρωθεί το ψήσιμο, γυρίστε τον χρονοδιακόπτη στη θέση «OFF» και αποσυνδέστε τη συσκευή.
7. Τα πλαϊνά και το επάνω μέρος της ψησταριάς είναι θερμά. Χρησιμοποιήστε γάντια φούρνου ή θερμοανθεκτικά γάντια κατά την αφαίρεση του кемπάп.

Ενδεικτικοί χρόνοι ψησίματος:

1. Κοτόπουλο, πάπια: 30–45 λεπτά
2. Μπριζόλα: 45–60 λεπτά
3. Κемπάп: 20–30 λεπτά
4. Ψάρι: 20–32 λεπτά
5. Λαχανικά: 15–20 λεπτά

## 12. ΠΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΤΟ SHAWARMA

Το μαριναρισμένο κρέας για shawarma τοποθετείται προσεκτικά σε μια μακριά σούβλα και στη συνέχεια τοποθετείται στο κάθετο ροτισέρ. Η θερμότητα του κάθετου ροτισέρ αρχίζει να ροδίζει και να κάνει τραγανό το εξωτερικό του κρέατος, ενώ ταυτόχρονα ψήνει το εσωτερικό. Η ψησταριά διατηρεί το κρέας ζουμερό και τρυφερό κατά τη διάρκεια του ψησίματος.

Ο χρόνος ψησίματος εξαρτάται από την ποσότητα του κρέατος. Συνήθως απαιτούνται 30 έως 60 λεπτά για το ψήσιμο του κρέατος.

Τι σερβίρεται με το shawarma; Παραδοσιακά, το shawarma σερβίρεται σε πίτα με διάφορα συνοδευτικά, όπως σαλάτα ντομάτας και αγγουριού, ψιλοκομμένο κόκκινο λάχανο, κρεμμύδια, πίκλες, ταχίνι και καυτερή σάλτσα.

Πώς μαρινάρεται το κρέας; Κατά την αγορά του κρέατος, ζητήστε από τον κρεοπώλη να το κόψει σε λεπτές φέτες ή κόψτε το μόνοι σας. Στη συνέχεια, μαρινάρετέ το σύμφωνα με μία από τις παρακάτω συνταγές. Αφήστε το κρέας να μαριναριστεί στο ψυγείο για 45 λεπτά. Για καλύτερα αποτελέσματα, αφήστε το στο ψυγείο όλη τη νύχτα.

Πώς συναρμολογείται ο πύργος κρέατος; Ξεκινήστε με το μεγαλύτερο κομμάτι κρέατος στη βάση του πύργου και συνεχίστε τοποθετώντας τα επόμενα κομμάτια σταυρωτά.



Μπορείτε να στρώσετε τα κομμάτια το ένα πάνω στο άλλο χωρίς να χρειάζεται να τα περάσετε μέσα από τη σούβλα. Ορισμένες συνταγές περιλαμβάνουν ένα στρώμα λίπους ανάμεσα στις στρώσεις κρέατος, με σκοπό να διατηρείται το κρέας ζουμερό. Τοποθετήστε μία ντομάτα ή ένα κρεμμύδι στην κορυφή του πύργου και είστε έτοιμοι για ψήσιμο.

Οι παρακάτω συνταγές βασίζονται σε 900 g κρέατος ή κοτόπουλου. Μπορείτε να διπλασιάσετε την ποσότητα του κρέατος, αλλά θυμηθείτε να διπλασιάσετε και τις ποσότητες των υπόλοιπων υλικών. Κάθε συνταγή αποδίδει περίπου 5–6 σάντουιτς.

### 13. ΣΥΝΤΑΓΕΣ SHAWARMA

#### SHAWARMA ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ

- 900 g μοσχαρίσιο κόντρα φιλέτο ή άλλο άπαχο κρέας
- ½ φλιτζάνι απλό ή χαμηλών λιπαρών γιαούρτι
- ¼ φλιτζανιού ξίδι βύνης
- 2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες
- 1 κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι
- 1½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι
- 2 λοβοί κάρδαμου
- 2 κουταλάκια του γλυκού μπαχάρι
- Χυμός από 1 λεμόνι
- ½ κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάρυδο

Αναμείξτε όλα τα υλικά με το κρέας και αφήστε το στο ψυγείο για τουλάχιστον 45 λεπτά. Ιδανικά, αφήστε το να μαριναριστεί όλη τη νύχτα.

#### SHAWARMA ΜΟΣΧΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΝΙΟΥ

- 450 g μοσχαρίσιο κόντρα φιλέτο ή άλλο άπαχο κρέας
- 450 g άπαχο αρνί
- ½ φλιτζάνι απλό ή χαμηλών λιπαρών γιαούρτι
- ¼ φλιτζανιού ξίδι βύνης
- 2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες
- 1 κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι
- 1½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι
- 2 λοβοί κάρδαμου
- 2 κουταλάκια του γλυκού μπαχάρι
- Χυμός από 1 λεμόνι
- ½ κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάρυδο

Αναμείξτε όλα τα υλικά με το κρέας και αφήστε το στο ψυγείο για τουλάχιστον 45 λεπτά. Ιδανικά, αφήστε το να μαριναριστεί όλη τη νύχτα.

#### SHAWARMA ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

- 900 g μπούτια ή στήθος κοτόπουλου ή συνδυασμός αυτών
- 1 φλιτζάνι απλό ή χαμηλών λιπαρών γιαούρτι
- ¼ φλιτζανιού ξίδι βύνης
- 2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες
- 1 κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι
- 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι
- 2 κουταλάκια του γλυκού σκόνη κάρυ
- 2 κουταλάκια του γλυκού μπαχάρι
- Χυμός από 1 λεμόνι

Αναμείξτε όλα τα υλικά με το κρέας και αφήστε το στο ψυγείο για τουλάχιστον 45 λεπτά. Ιδανικά, αφήστε το να μαριναριστεί όλη τη νύχτα.

#### 14. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

1. Γυρίστε τον χρονοδιακόπτη στη θέση «OFF» και αποσυνδέστε τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό.
  2. Αφήστε την ψησταριά και όλα τα εξαρτήματα να κρυώσουν εντελώς πριν από τον καθαρισμό.
  3. ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΕΡΟ Ή ΑΛΛΟ ΥΓΡΟ.
  4. Καθαρίστε το εξωτερικό της ψησταριάς με ένα υγρό πανί και στεγνώστε το σχολαστικά. Καθαρίστε επίμονους λεκέδες με μη λειαντικό υγρό καθαριστικό. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά συρμάτινα σφουγγάρια ή λειαντικά καθαριστικά που μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια.
  5. Καθαρίστε τη γυάλινη πόρτα με πανί ή σφουγγάρι βρεγμένο με ζεστό σαπουνόνερο και στεγνώστε την σχολαστικά.
  6. Πλύνετε το ταψί συλλογής σε ζεστό σαπουνόνερο ή στο πλυντήριο πιάτων. Καθαρίστε επίμονους λεκέδες με σφουγγάρι από νάilon ή πολυεστερικό πλέγμα και ήπιο, μη λειαντικό καθαριστικό. Ξεπλύνετε και στεγνώστε σχολαστικά.
  7. Εάν έχουν συσσωρευτεί ψίχουλα ή υπολείμματα στον πυθμένα της ψησταριάς, σκουπίστε τα με υγρό πανί και στεγνώστε σχολαστικά.
  8. Τα εσωτερικά τοιχώματα της ψησταριάς επιτρέπουν τον εύκολο καθαρισμό σωματιδίων τροφίμων ή πιτσιλιών κατά τη χρήση. Αφαιρείτε τις έντονες πιτσιλιές μετά τη χρήση με σφουγγάρι, πανί ή πλέγμα από νάilon/πολυεστέρα βρεγμένο με ζεστό νερό. Στεγνώστε ταμποναριστά με χαρτί κουζίνας ή μαλακό, στεγνό πανί.
  9. Η σούβλα και οι πιρούνες του ροτισιέρ (χωρίς τις βίδες), οι σούβλες κεμπάπ και το καλάθι ψαριού μπορούν να τοποθετηθούν στο πλυντήριο πιάτων ή να πλυθούν με ζεστό σαπουνόνερο.
  10. Πλύνετε τις βίδες στο χέρι με ζεστό σαπουνόνερο και στεγνώστε τις σχολαστικά.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Κάθε εργασία συντήρησης που απαιτεί αποσυναρμολόγηση πέραν του καθαρισμού που περιγράφεται παραπάνω πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό συντήρησης.



