

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SDKKBJAJXSOV6POV2



Μηχανή Θερμομεταφοράς για Κούπες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ FCC

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά από το υπεύθυνο μέρος για συμμόρφωση, ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να λειτουργεί τη συσκευή.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δύο προϋποθέσεις:

1. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνεται, ακόμα και αν αυτή προκαλεί ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ:

- Έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC.
- Εκπέμπει και δέχεται ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων, η οποία μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές σε άλλες συσκευές, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σωστά.

Αν προκληθούν παρεμβολές:

- Επανεκκινήστε τη συσκευή ή τη θέση της κεραίας.
 - Αυξήστε την απόσταση μεταξύ συσκευής και δέκτη.
 - Συνδέστε τη συσκευή σε διαφορετική πρίζα.
 - Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης.
-

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι προειδοποιήσεις πρέπει να ακολουθούνται προσεκτικά για να αποφευχθούν τραυματισμοί, ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και άλλες ζημιές:

1. Κρατήστε το φιλ αποσυνδεδεμένο κατά την εγκατάσταση εξαρτημάτων.
2. Τοποθετήστε σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σε καλά αεριζόμενο περιβάλλον.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε επικίνδυνους χώρους.
5. Μην τη λειτουργείτε αν δεν λειτουργεί σωστά.
6. Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε μόνοι σας.
7. Μην χρησιμοποιείτε ακατάλληλη πρίζα.
8. Μην αγγίζετε το ακροφύσιο όταν θερμαίνεται.
9. Μην εισάγετε νερό ή υγρασία μέσα στη συσκευή.
10. Μην ξεπερνάτε την καθορισμένη τάση.
11. Συνδέστε σωστά στη γείωση για να αποφευχθεί ηλεκτροπληξία.
12. Μην πιάνετε τον άξονα ή το ρουλεμάν με γυμνά χέρια κατά τη χρήση.
13. Μην χρησιμοποιείτε την πλακέτα ευθυγράμμισης όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία.
14. Αποσυνδέστε το καλώδιο αν δε χρησιμοποιείται για καιρό.
15. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδας.
16. Μην καλύπτετε τη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία.
17. Σταματήστε άμεσα τη χρήση αν δείτε καπνό ή περίεργη μυρωδιά.
18. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με περιορισμένες ικανότητες ή χωρίς επίβλεψη.
19. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν ή να καθαρίζουν χωρίς επίβλεψη.
20. **Αν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.**
21. Για την αποφυγή ακούσιας επανεκκίνησης, **μην συνδέετε τη συσκευή σε χρονοδιακόπτες ή κυκλώματα που ενεργοποιούνται αυτόματα.**

⚠ Για την αποφυγή τραυματισμού ή θανάτου από ηλεκτροπληξία:
Παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή.
Διαβάστε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις για να αποφύγετε πιθανούς τραυματισμούς.

Μην αγγίζετε την επιφάνεια θέρμανσης όσο είναι σε χρήση για να αποφύγετε εγκαύματα.

(Περιλαμβάνει: θερμαινόμενη κάλυψη, μονωμένη βάση και επιφάνεια θέρμανσης.)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Περιγραφή

Η πρέσα θερμότητας χρησιμοποιεί θερμοκρασία και πίεση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ώστε να μεταφέρει μια εικόνα πάνω σε ένα αντικείμενο. Η μεταφερόμενη εικόνα ενσωματώνεται μόνιμα στο προϊόν.

2. Ρύθμιση θερμοκρασίας, χρόνου και μετατροπή °F ↔ °C

- Πατήστε το κουμπί **SET** για να εμφανιστεί το **P1** και έπειτα πατήστε τα πλήκτρα **+/-** για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.
- Πατήστε το κουμπί **SET** για να εμφανιστεί το **P2** και χρησιμοποιήστε τα **+/-** για να ρυθμίσετε το χρόνο.
- Πατήστε παρατεταμένα το **SET** για να εμφανιστεί το **P3**, στη συνέχεια πατήστε τα **+/-** για να επιλέξετε °F / °C. Πατήστε ξανά το **SET** για αποθήκευση.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό	Περιγραφή
Όνομα Προϊόντος	Μηχανή Θερμικής Μεταφοράς (Heat Press Machine)
Μοντέλο	WBFCFHP30oz
Τάση / Συχνότητα (Ευρώπη)	230V ~ 50Hz — 500W
Τάση / Συχνότητα (ΗΠΑ)	120V ~ 60Hz — 580W
Μέγ. Θερμοκρασία	0-250°C / 32-480°F
Συμβατό μέγεθος κούπας	30oz

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Μην αγγίζετε τη μηχανή όταν θερμαίνεται. Κίνδυνος εγκαυμάτων.
2. Μην τροποποιείτε την ψηφιακή οθόνη ή τα εξαρτήματα της μηχανής.
3. Μην τοποθετείτε αντικείμενα μέσα στην πλάκα θέρμανσης.
4. Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος απότομα.
5. Μην αφήνετε τη μηχανή χωρίς επίβλεψη όταν είναι σε λειτουργία.
6. Μην χρησιμοποιείτε σε παιδιά.
7. Χρησιμοποιείτε πάντα σε καλά αεριζόμενο χώρο.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE