**ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ : HGKCSBQXJ2LA0JZLZV2**



# VEVOR Υπερηχητικός Καθαριστής 2L με Καλάθι και Χρονοδιακόπτη 60W HGKCSBQXJ2LA0JZLZV2

**Μοντέλα: KZ-F2 · KZ-F3 · KZ-F6 · KZ-F10 · KZ-F15 · KZ-F30**

Σημαντική εισαγωγική σημείωση

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί ελληνική μετάφραση του αγγλικού τμήματος των οδηγιών του κατασκευαστή για τα υπερηχητικά καθαριστικά VEVOR των μοντέλων KZ-F2, KZ-F3, KZ-F6, KZ-F10, KZ-F15 και KZ-F30. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση.

Ο κατασκευαστής επισημαίνει ότι η εμφάνιση του προϊόντος εξαρτάται από το μοντέλο που παραλαμβάνεται και ότι ενδέχεται να πραγματοποιούνται τεχνολογικές ή λογισμικές ενημερώσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

## 1. Προειδοποίηση

**Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.** Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό. ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ.

1. Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και τους κανονισμούς. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και η συσκευή να λειτουργεί μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση.
2. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
3. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
4. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.
5. Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές, όπως κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας, αγροικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ, χώρους διαμονής και καταλύματα τύπου bed and breakfast.
6. Φυλάσσετε σωστά το προϊόν και ελέγχετε πριν από κάθε χρήση εάν παρουσιάζει κάποια ανωμαλία. Εάν διαπιστώσετε πρόβλημα, διακόψτε τη χρήση.
7. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό. Η ακατάλληλη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.
8. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο ή συγκρότημα που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

## 2. Προφυλάξεις ασφαλείας

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να τηρούνται πάντοτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά και κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

### Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας και ζημιών

9. Μη λειτουργείτε το καθαριστικό συνεχόμενα για περισσότερο από μία ώρα κάθε φορά, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στα εσωτερικά εξαρτήματα.
10. Μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς υγρό στη δεξαμενή. Η στάθμη δεν πρέπει να υπερβαίνει την ένδειξη MAX και το ελάχιστο βάθος υγρού πρέπει να είναι 7 cm.
11. Μην αφήνετε αντικείμενα να πέφτουν μέσα στη δεξαμενή, επειδή μπορεί να προκληθεί ζημιά στον μετατροπέα υπερήχων. Τοποθετείτε τα αντικείμενα προσεκτικά και χρησιμοποιείτε, όπου είναι δυνατόν, το καλάθι.
12. Όσο περισσότερα αντικείμενα τοποθετούνται στη δεξαμενή, τόσο λιγότερο αποτελεσματικός μπορεί να είναι ο καθαρισμός. Μην στοιβάζετε τα αντικείμενα και αφήνετε επαρκή απόσταση μεταξύ τους.
13. Κρατάτε το καπάκι κλειστό κατά τη λειτουργία, ώστε να αποφεύγονται πιτσιλίσματα και να μειώνεται η εξάτμιση του υγρού.
14. Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό ή άλλο υγρό.
15. Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια, ιδιαίτερα κατά τη σύνδεση ή την αποσύνδεσή του.
16. Εάν η συσκευή πέσει στο νερό κατά τη λειτουργία, μην την αγγίξετε. Αποσυνδέστε πρώτα το φις από την πρίζα.
17. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή. Η αποσυναρμολόγηση επιτρέπεται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό.
18. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν γεμίσετε ή αδειάσετε τη δεξαμενή.
19. Μην ψεκάζετε νερό ή άλλο υγρό πάνω στη συσκευή ή στον πίνακα ελέγχου.
20. Μη λειτουργείτε το καθαριστικό χωρίς κατάλληλη γείωση.
21. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μαλακή επιφάνεια που μπορεί να φράξει τα ανοίγματα εξαερισμού.
22. Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου καθαρισμού, απενεργοποιήστε τη θέρμανση και αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
23. Προσέχετε όταν προσθέτετε ή αφαιρείτε αντικείμενα, καθώς το υγρό μπορεί να είναι καυτό. Το υγρό που εκτοπίζεται μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εσωτερικά εξαρτήματα και πρέπει να σκουπίζεται αμέσως.
24. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή έκτακτης ανάγκης, αποσυνδέστε τη συσκευή αφαιρώντας το φις από την πρίζα.
25. Όταν χρησιμοποιείται η θέρμανση, η στάθμη του νερού δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από τα 2/3 της χωρητικότητας της δεξαμενής.
26. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικό καλώδιο ή συγκρότημα που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις.
27. Πριν από τον καθαρισμό της συσκευής πρέπει να αφαιρείται ο σύνδεσμος τροφοδοσίας. Η είσοδος τροφοδοσίας της συσκευής πρέπει να έχει στεγνώσει πριν χρησιμοποιηθεί ξανά.

## 3. Πληροφορίες FCC

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό.

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

- Το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.
- Το προϊόν πρέπει να δέχεται κάθε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Το προϊόν έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κλάσης Β σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Τα όρια αυτά αποσκοπούν στην παροχή εύλογης προστασίας από επιβλαβείς παρεμβολές σε

οικιακή εγκατάσταση. Το προϊόν παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα εμφανιστούν παρεμβολές σε κάθε εγκατάσταση.

Εάν το προϊόν προκαλεί παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, οι οποίες μπορούν να διαπιστωθούν με απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση της συσκευής, δοκιμάστε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του δέκτη.
- Συνδέστε το προϊόν σε πρίζα διαφορετικού ηλεκτρικού κυκλώματος από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Ζητήστε βοήθεια από τον προμηθευτή ή από έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης.

## 4. Προφυλάξεις κατά τη χρήση

Για την αποφυγή σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου λόγω ανατροπής:

28. Μην κάθεστε και μην στέκεστε πάνω στη συσκευή.
29. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται επανειλημμένα και συνεχόμενα, μπορεί να ενεργοποιηθεί σύστημα αυτοπροστασίας λόγω υπερθέρμανσης, ώστε να αποφευχθούν ζημιές ή βλάβες εξαρτημάτων. Σύμφωνα με το πρωτότυπο εγχειρίδιο, η λειτουργία μπορεί να επανέλθει μετά από περίπου 5 λεπτά.
30. Μην γεμίζετε τη συσκευή απευθείας από τη βρύση. Η εισροή νερού στη συσκευή και στους διακόπτες τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.
31. Μην προσθέτετε στο νερό καθαρισμού τοξικούς, απολυμαντικούς ή όξινους διαλύτες. Μπορεί να αλλοιωθεί η ρητίνη και να προκληθεί ζημιά στον ανοξείδωτο χάλυβα.
32. Μην καθαρίζετε μαργαριτάρια και άλλα αντικείμενα με χαμηλή επιφανειακή σκληρότητα (το πρωτότυπο αναφέρει σκληρότητα Mohs μικρότερη από 8), καθώς μπορεί να προκληθούν ζημιά, αποχρωματισμός ή απώλεια γυαλάδας.
33. Μην καθαρίζετε για μεγάλα χρονικά διαστήματα δαχτυλίδια ή κολιέ με πολύτιμους λίθους και διαμάντια, επειδή οι λίθοι μπορεί να αποκολληθούν.
34. Μη χρησιμοποιείτε την ίδια πρίζα με τηλεόραση, ραδιόφωνο ή υπολογιστή, καθώς μπορεί να επηρεαστεί η καθαρότητα της εικόνας ή να προκληθεί θόρυβος.
35. Προστατεύετε τη συσκευή από πτώσεις και έντονους κραδασμούς, που μπορεί να προκαλέσουν θραύση, παραμόρφωση ή δυσλειτουργία.

## 5. Τεχνικά χαρακτηριστικά

| Χαρακτηριστικό | KZ-F2 | KZ-F3 | KZ-F6 | KZ-F10 |
|---|---|---|---|---|
| Διαστάσεις συσκευής (Μ×Π×Υ), mm | 175×165×190 | 265×165×225 | 325×175×275 | 330×270×275 |
| Διαστάσεις συσκευασίας (Μ×Π×Υ), mm | 223×207×260 | 310×210×280 | 395×225×325 | 400×300×325 |
| Καθαρό βάρος, kg | 2,3 | 3,4 | 5,2 | 6,8 |
| Μικτό βάρος, kg | 2,6 | 3,8 | 5,8 | 7,5 |
| Χωρητικότητα, L | 2 | 3 | 6 | 10 |
| Συχνότητα υπερήχων, kHz | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Ισχύς υπερήχων, W | 60 | 120 | 180 | 240 |
| Ισχύς θέρμανσης, W | 150 | 300 | 500 | 600 |

| Χαρακτηριστικό | KZ-F15 | KZ-F30 |
|---|---|---|
| Διαστάσεις συσκευής (Μ×Π×Υ), mm | 355×325×275 | 530×330×325 |
| Διαστάσεις συσκευασίας (Μ×Π×Υ), mm | 425×380×325 | 635×405×380 |
| Καθαρό βάρος, kg | 8,6 | 13 |
| Μικτό βάρος, kg | 9,5 | 14,55 |
| Χωρητικότητα, L | 15 | 30 |

| | | |
|---|---|---|
| Συχνότητα υπερήχων, kHz | 40 | 40 |
| Ισχύς υπερήχων, W | 360 | 600 |
| Ισχύς θέρμανσης, W | 600 | 1250 |

| Ρύθμιση | Τιμή |
|---|---|
| Χρόνος λειτουργίας | 0–30 λεπτά |
| Θερμοκρασία | 0–80 °C |

Οι προδιαγραφές, η εμφάνιση και ο σχεδιασμός του προϊόντος ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

## 6. Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλάθι καθαρισμού.
- Καλώδιο τροφοδοσίας. Το φις που απεικονίζεται στο πρωτότυπο είναι ενδεικτικό· ισχύει το εξάρτημα που παραλαμβάνεται.
- Μικρό καλάθι καθαρισμού.

## 7. Λειτουργίες προϊόντος

- Συχνότητα υπερήχων: 40 kHz.
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας και χρόνου.
- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία από 0 έως 80 °C.
- Ρυθμιζόμενος χρόνος καθαρισμού από 0 έως 30 λεπτά.
- Όλες οι συσκευές διαθέτουν καλάθι για τον καθαρισμό αντικειμένων.
- Τα μοντέλα χωρητικότητας 6 λίτρων και άνω διαθέτουν αποστράγγιση 1/2 ίντσας.
- Υλικό δεξαμενής και εξωτερικού περιβλήματος: ανοξείδωτος χάλυβας.

Στον πίνακα ελέγχου, οι βασικές λειτουργίες που επισημαίνονται στο πρωτότυπο περιλαμβάνουν ρύθμιση θερμοκρασίας, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση θέρμανσης, ρύθμιση χρόνου, ένδειξη αντίστροφης μέτρησης και επιλογές πλήρους ή ημι-υπερηχητικής λειτουργίας/απαέρωσης, ανάλογα με την έκδοση.

## 8. Είδη αντικειμένων

### Αντικείμενα που μπορούν να καθαριστούν

| Κατηγορία | Ενδεικτικά αντικείμενα |
|---|---|
| Γυαλιά | Γυαλιά οράσεως χωρίς μεμβράνη UV, σκελετοί τύπου ταρταρούγας. |
| Είδη γραφείου | Χάρακες, ψαλίδια, στυλό, σφραγίδες κ.λπ. |
| Καθημερινά είδη | Οδοντόβουρτσες, ξυραφάκια, χτένες κ.λπ. |
| Κοσμήματα | Δαχτυλίδια, κολιέ, σκουλαρίκια κ.λπ. |
| Σκεύη | Μεταλλικά και κεραμικά σκεύη, οδοντοστοιχίες κ.λπ. |

### Αντικείμενα ακατάλληλα για καθαρισμό με υπερήχους

- Ξύλινα αντικείμενα.
- Αντικείμενα με ευαίσθητες ή μαλακές επιφάνειες.
- Σκελετοί τύπου ταρταρούγας, μαργαριτάρια, οπάλια, σμαράγδια, κοράλλια, ελεφαντόδοντο, πέτρες και αντικείμενα με λάκα.
- Αντικείμενα με επίστρωση ή φινίρισμα χαμηλής ποιότητας.

- Κοσμήματα με κολλημένους πολύτιμους λίθους.
- Αντικείμενα με γρατζουνιές ή ρωγμές.

Το πρωτότυπο αναφέρει ότι ενδέχεται να μην είναι δυνατό να αφαιρεθούν πλήρως υπολείμματα οδοντικής πέτρας, οδοντιατρικού κεριού, κιτρινίλες, μαύρα στίγματα ή λεκέδες που σχετίζονται με το κάπνισμα από οδοντιατρικά αντικείμενα. Ενδέχεται επίσης να μην αφαιρούνται σταθερά υλικά από οδοντοστοιχίες. Ο αποχρωματισμός και η σκουριά μετάλλων ή πολύτιμων μετάλλων δεν μπορούν να απομακρυνθούν. Ο καθαρισμός κοσμημάτων με συγκολλημένους λίθους, καθώς και διαμαντένιων κολιέ ή δαχτυλιδιών, μπορεί να προκαλέσει αποκόλληση των λίθων.

## 9. Οδηγίες λειτουργίας

36. Ανοίξτε το καπάκι και προσθέστε καθαρό νερό. Τοποθετήστε τα αντικείμενα που θέλετε να καθαρίσετε στη δεξαμενή, κατά προτίμηση μέσα στο καλάθι. Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του νερού δεν υπερβαίνει την ένδειξη «MAX». Μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς νερό.
37. Συνδέστε τον σύνδεσμο/προσαρμογέα στην υποδοχή της συσκευής, εφόσον υπάρχει στην έκδοσή σας.
38. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.
39. Πατήστε σύντομα το κουμπί «TIME» για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο. Στη συνέχεια, πατήστε σύντομα το κουμπί «ON/OFF» για να ξεκινήσει η λειτουργία.
40. Για προσωρινή παύση του καθαρισμού, πατήστε σύντομα το κουμπί «ON/OFF». Η αντίστροφη μέτρηση στην οθόνη σταματά. Πατήστε ξανά σύντομα το κουμπί για να συνεχιστεί η λειτουργία.
41. Για να επιλέξετε νέο χρόνο, κρατήστε πατημένο το «ON/OFF» μέχρι η συσκευή να επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής και, στη συνέχεια, πατήστε το «TIME» για να ορίσετε τον νέο χρόνο.
42. Όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα. Ανοίξτε το καπάκι, αφαιρέστε τα αντικείμενα, αδειάστε το βρόμικο νερό, καθαρίστε και σκουπίστε τη δεξαμενή.

**Σημείωση:** Αδειάζετε το νερό από το πλάι της δεξαμενής, όπως υποδεικνύεται στο πρωτότυπο εγχειρίδιο.

## 10. Καθημερινή συντήρηση και καθαρισμός

43. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό. Προσθέστε νερό στη δεξαμενή με δοσομετρικό κύπελλο έως περίπου τη μισή της προβλεπόμενης στάθμης. Καθαρίστε με μαλακό σφουγγάρι και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
44. Προσέχετε να μην εισχωρήσει νερό στη σύνδεση τροφοδοσίας στο κάτω μέρος της δεξαμενής.
45. Μετά τον καθαρισμό, ξεπλύνετε ξανά τα αντικείμενα με καθαρό νερό. Μην αφήνετε νερό να εισχωρήσει στη σύνδεση τροφοδοσίας κατά τον καθαρισμό.
46. Για επίμονους λεκέδες, βρέξτε ένα καθαρό πανί με νερό και σκουπίστε. Προσέξτε να μην εισχωρήσει νερό στον διακόπτη ή στη σύνδεση τροφοδοσίας.
47. Μετά το σκούπισμα, στεγνώστε τη συσκευή με στεγνό πανί.

## 11. Απόρριψη και ανακύκλωση

Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΚ. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν πρέπει να συλλέγεται χωριστά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ισχύει τόσο για τη συσκευή όσο και για τα εξαρτήματα που φέρουν το ίδιο σύμβολο. Μην απορρίπτετε τα προϊόντα αυτά μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε τα σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

## 12. Ολοκλήρωση

Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα, αδειάστε και καθαρίστε τη δεξαμενή, σκουπίστε την και αφήστε τη συσκευή στεγνή. Μην επιτρέπετε την είσοδο νερού στα ηλεκτρικά μέρη.


VEVOR