

KRAFT&DELE

Professional

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : KD-1675



Kraft&Dele Ηλεκτρική Σέγα 700 W Χρώματος Πορτοκαλί Kraft&Dele KD- 1675

Μοντέλο: KD1675 (M1Q-KT02-55)

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Το παρόν έγγραφο περιέχει οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια και τη λειτουργία της συσκευής, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση.

Το εγχειρίδιο, μαζί με την απόδειξη αγοράς, πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος.

1. Μέρη της συσκευής

Σύμφωνα με το διάγραμμα της σελίδας 2:

1. Προστατευτικό καλωδίου
2. Ασφάλεια διακόπτη
3. Διακόπτης λειτουργίας
4. Ρύθμιση ταχύτητας λειτουργίας
5. Προστατευτικό
6. Υποδοχή λάμας
7. Λάμα
8. Βάση
9. Άνοιγμα εξαγωγής σκόνης
10. Κλειδί

2. Οδηγίες ασφαλείας

Προσοχή!

Η μη τήρηση όλων των παρακάτω οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε:

- ηλεκτροπληξία,
- πυρκαγιά,
- και/ή σοβαρό τραυματισμό.

Ο όρος «**ηλεκτρικό εργαλείο**» που χρησιμοποιείται στις παρούσες προειδοποιήσεις αναφέρεται σε ηλεκτρικό εργαλείο που συνδέεται σε παροχή ρεύματος μέσω καλωδίου ή σε εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία (ασύρματο).

2.1 Χώρος εργασίας

α)

Ο χώρος εργασίας πρέπει να είναι **καθαρός, τακτοποιημένος και καλά φωτισμένος**.

Οι ακατάστατοι και σκοτεινοί χώροι μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα.

β)

Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή παρουσία:

- εύφλεκτων υγρών,
- αερίων,
- σκόνης.

Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη της σκόνης ή των αναθυμιάσεων.

γ)

Μην επιτρέπετε σε παιδιά και άλλα άτομα να πλησιάζουν στον χώρο εργασίας.

Μην αφήνετε παιδιά ή άλλα άτομα να σας αποσπούν την προσοχή, καθώς μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για τον χειριστή του εργαλείου.

2.2 Ηλεκτρική ασφάλεια

α)

Το φως του εργαλείου πρέπει να είναι συμβατό με την πρίζα.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του φως.

Η χρήση γνήσιων στοιχείων τροφοδοσίας, όπως φως και πρίζες, παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια από τη χρήση τροποποιημένων εξαρτημάτων.

β)

Αποφεύγετε την επαφή με γειωμένα αντικείμενα, όπως:

- σωλήνες,
- καλοριφέρ,
- φούρνους,
- ψυγεία.

Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν το σώμα σας είναι γειωμένο.

γ)

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας για:

- μεταφορά του εργαλείου,
- μετακίνησή του,
- αποσύνδεσή του από την πρίζα.

Το καλώδιο πρέπει να παραμένει μακριά από:

- πηγές θερμότητας,
- λάδια,
- αιχμηρές ακμές,
- κινούμενα μέρη.

Τα κατεστραμμένα ή προεκτεινόμενα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

δ)

Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιείτε προεκτάσεις καλωδίων κατάλληλες για εξωτερική χρήση.

Η χρήση ακατάλληλου καλωδίου σε εξωτερικό χώρο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

2.3 Προσωπική ασφάλεια

α)

Να είστε πάντα προσεκτικοί και συγκεντρωμένοι στην εργασία σας.

Ενεργείτε με σύνεση.

Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όταν:

- είστε κουρασμένοι,
- βρίσκεστε υπό την επήρεια φαρμάκων,
- έχετε καταναλώσει αλκοόλ,
- βρίσκεστε υπό την επήρεια άλλων ουσιών.

Μια στιγμή απροσεξίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα.

β)

Φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας και χρησιμοποιείτε πάντα **γυαλιά ασφαλείας**.

Η χρήση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, ανάλογα με τον τύπο του εργαλείου και την εργασία, όπως:

- μάσκα προστασίας από τη σκόνη,
- αντιολισθητικά υποδήματα,
- κράνος ασφαλείας,
- προστατευτικά ακοής,

μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού.

γ)

Αποφεύγετε την ακούσια εκκίνηση του εργαλείου.

Πριν συνδέσετε το φως στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης του εργαλείου βρίσκεται στη θέση **OFF**.

Η μεταφορά του εργαλείου ενώ κρατάτε το χέρι κοντά στον διακόπτη μπορεί να προκαλέσει ακούσια ενεργοποίηση και σοβαρό ατύχημα.

δ)

Πριν ενεργοποιήσετε το εργαλείο, αφαιρέστε όλα τα κλειδιά ρύθμισης.

Ένα κλειδί ή άλλο εργαλείο που έχει παραμείνει επάνω σε κινούμενο μέρος μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

ε)

Διατηρείτε σταθερή στάση σώματος.

Φροντίστε να έχετε σταθερή θέση εργασίας, ώστε να μην χάσετε την ισορροπία σας.

στ)

Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.

Πρέπει να φοράτε πάντα **προστατευτικά ακοής**.

Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα, καθώς μπορεί να πιαστούν στα περιστρεφόμενα μέρη του εργαλείου.

Εάν ο χειριστής έχει μακριά μαλλιά, πρέπει να χρησιμοποιεί κατάλληλο προστατευτικό δίχτυ μαλλιών.

ζ)

Εάν το μηχάνημα διαθέτει σύστημα αναρρόφησης ή συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί σωστά και με ασφάλεια.

Η χρήση αυτών των συστημάτων μπορεί να μειώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με την εκπομπή σκόνης.

2.4 Σωστή χρήση και χειρισμός του ηλεκτρικού εργαλείου

α)

Μην υπερφορτώνετε το εργαλείο.

Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο για κάθε εργασία.

Η χρήση του σωστού εργαλείου για την εκάστοτε εργασία είναι ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη.

β)

Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν λειτουργεί σωστά ή είναι κατεστραμμένος.

Η χρήση εργαλείου με ελαττωματικό διακόπτη είναι επικίνδυνη.

γ)

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε:

- ρύθμιση,
- αλλαγή εξαρτήματος,
- ή αποθήκευση του εργαλείου,

αποσυνδέετε πάντα το εργαλείο από την πρίζα.

Αυτό το μέτρο ασφαλείας αποτρέπει την ακούσια ενεργοποίηση.

δ)

Φυλάσσετε το εργαλείο μακριά από παιδιά.

Μην επιτρέπετε σε άλλα άτομα που δεν διαθέτουν την απαραίτητη γνώση και εμπειρία να έχουν πρόσβαση ή να χρησιμοποιούν το εργαλείο.

Ένα ηλεκτρικό εργαλείο στα χέρια μη έμπειρου χρήστη μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο.

ε)

Ελέγχετε τακτικά το εργαλείο.

Ελέγχετε για:

- πιθανές ζημιές,
- την ομαλή λειτουργία των κινούμενων μερών,
- και οποιαδήποτε άλλη δυσλειτουργία.

Εάν εντοπιστεί βλάβη, το εργαλείο πρέπει να επισκευαστεί.

Η χρήση εργαλείου με κατεστραμμένα εξαρτήματα μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη.

στ)

Τα εργαλεία κοπής πρέπει να είναι **κοφτερά και καθαρά**.

Η σωστή συντήρηση των εξαρτημάτων κοπής εξασφαλίζει καλύτερη απόδοση και ποιότητα επεξεργασίας.

2.5 Συντήρηση / Service

Το εργαλείο πρέπει να επισκευάζεται **μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό**.

Κατά την επισκευή ή την αντικατάσταση εξαρτημάτων πρέπει να χρησιμοποιούνται **γνήσια ανταλλακτικά**.

Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του εργαλείου.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας για σέγες

Κατά την τοποθέτηση του εργαλείου και της λάμας πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες.

- Χρησιμοποιείτε μόνο καινούριες και κατάλληλες λάμες.
 - Η βάση του εργαλείου πρέπει να βρίσκεται επάνω στο τεμάχιο εργασίας.
 - Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στο εργαλείο κατά τη λειτουργία.
 - Πριν αφήσετε κάτω το εργαλείο, απενεργοποιήστε το.
 - Όταν το εργαλείο δεν χρησιμοποιείται, αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος.
 - Το εργαλείο πρέπει επίσης να είναι αποσυνδεδεμένο κατά τις εργασίες συντήρησης και καθαρισμού.
 - Κρατάτε το εργαλείο **και με τα δύο χέρια** και διατηρείτε κατάλληλη στάση εργασίας.
-

Διπλή μόνωση

Η σέγα διαθέτει **διπλή μόνωση**.

Αυτό σημαίνει ότι το εργαλείο διαθέτει κατάλληλη προστασία από επαφή με ηλεκτροφόρα εξαρτήματα, παρέχοντας προστασία από ηλεκτροπληξία.

Ηλεκτρική ασφάλεια

Βεβαιωθείτε ότι η τάση της ηλεκτρικής παροχής στην οποία συνδέεται το εργαλείο είναι ίδια με την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών του.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό	Προδιαγραφή
Ονομαστική τάση	230 V
Ονομαστική συχνότητα	50 Hz
Ισχύς	400 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	500–3.000 στροφές/λεπτό
Μέγιστο βάθος κοπής – ξύλο	55 mm
Μέγιστο βάθος κοπής – χάλυβας	6 mm
Στάθμη ηχητικής πίεσης LpA	87 dB(A)
Στάθμη ηχητικής ισχύος LWA	98 dB(A)
Αβεβαιότητα	3 dB(A)
Τιμή εκπομπής κραδασμών	6,02 m/s ²
Αβεβαιότητα κραδασμών	1,5 m/s ²

Περιγραφή

Η συσκευή είναι μια ηλεκτρική σέγα με ρύθμιση ταχύτητας, η οποία επιτρέπει την προσαρμογή της ταχύτητας λειτουργίας ανάλογα με την εργασία.

Τοποθέτηση της λάμας

1. Αποσυνδέστε το εργαλείο από την παροχή ρεύματος.
2. Τοποθετήστε τη λάμα στην υποδοχή μέχρι τέρμα.
3. Σφίξτε τη βίδα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο κλειδί.
4. Για να αφαιρέσετε τη λάμα, ξεβιδώστε τη βίδα χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί.

