



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : B61-011V90WT



Στεγνωτήριο Αέρα Φορτίο 4kg με Χρονοδιακόπτη και Έξυπνο Πρόγραμμα, από Ανοξείδωτο Ατσάλι και ABS, 48x40x56 εκ, Λευκό

Περιεχόμενα

- Χαρακτηριστικά προϊόντος
- Ονομασία εξαρτημάτων
- Προφυλάξεις πριν από τη χρήση (Πολύ σημαντικό)
 - Ηλεκτρική ασφάλεια
 - Απαιτήσεις χρήσης
- Εγκατάσταση
 - Τοποθέτηση σωλήνα εξαγωγής αέρα
 - Οριζόντια εγκατάσταση
 - Εναλλακτικοί τρόποι εγκατάστασης
- Καθημερινή συντήρηση
- Αντιμετώπιση συνηθισμένων προβλημάτων
- Διαχείριση συναγερμών σφαλμάτων
- Τεχνικά χαρακτηριστικά
- Περιεχόμενα συσκευασίας

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Αυτή η σειρά στεγνωτηρίων διαθέτει λειτουργία **αυτόματου ελέγχου θερμοκρασίας**, η οποία:

- βελτιώνει σημαντικά την απόδοση στεγνώματος,
- διατηρεί τα ρούχα πιο αφράτα και μαλακά,
- βοηθά τα υφάσματα να παραμένουν φρέσκα και με όμορφη εμφάνιση,
- προσφέρει πιο απαλή φροντίδα στα ρούχα.

Πλεονεκτήματα

- Εύκολος χειρισμός με ένα μόνο πάτημα.
- Αυτόματη ανίχνευση λειτουργίας για εξοικονόμηση χρόνου.

3. Εύκολη εγκατάσταση με πολλαπλές επιλογές τοποθέτησης.
 4. Πολλαπλά προγράμματα στεγνώματος, εύκολα στην επιλογή και στη χρήση.
-

Ονομασία εξαρτημάτων

Εμπρός

- Πίνακας ελέγχου
- Φίλτρο εξαγωγής αέρα
- Στεγανοποιητικό δακτύλιο πόρτας
- Φίλτρο εισαγωγής αέρα

Πίσω

- Έξοδος αέρα
- Πίσω κάλυμμα

Παρεχόμενα εξαρτήματα

- Σύνδεσμος / γωνία σωλήνα εξαγωγής αέρα
- 2 βάσεις τοίχου (προαιρετικές – δεν περιλαμβάνονται σε όλες τις εκδόσεις)
- 2 αποστάτες στήριξης τοίχου (προαιρετικοί)
- 4 ούπα (βύσματα) τοίχου (προαιρετικά)
- 2 πείροι στερέωσης τοίχου (προαιρετικοί)

Προφυλάξεις πριν από τη χρήση (Πολύ σημαντικό)

I. Ηλεκτρική Ασφάλεια

1. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
2. Συνδέστε το φικ σε αποκλειστική πρίζα **220V AC**, μονοφασική, με γείωση και ασφάλεια τουλάχιστον **10A**. Συνιστάται η χρήση **διακόπτη διαρροής (RCD)** για μεγαλύτερη ασφάλεια.
3. Μην τοποθετείτε εύφλεκτες ή πτητικές ουσίες (όπως βενζίνη ή αλκοόλη) κοντά στο στεγνωτήριο κατά τη λειτουργία του.
4. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρους με υγρασία ή νερό (π.χ. μπάνιο), καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
5. Το φικ πρέπει να είναι πάντα εύκολα προσβάσιμο. Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα όταν:
 - ο υπάρχει διακοπή ρεύματος,
 - ο μετακινείτε τη συσκευή,
 - ο δεν τη χρησιμοποιείτε,
 - ο την καθαρίζετε.Μην αγγίζετε ποτέ το φικ με βρεγμένα χέρια.

6. **Μην λειτουργείτε ποτέ το στεγνωτήριο πάνω στα υλικά συσκευασίας (αφρώδες υλικό κ.λπ.),** καθώς μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση ή πυρκαγιά.
7. Αν το εσωτερικό ή το εξωτερικό της συσκευής λερωθεί, καθαρίστε το με μαλακό, ελαφρώς νωπό πανί. Μην ρίχνετε νερό απευθείας στη συσκευή και μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, οινόπνευμα ή άλλα πτητικά καθαριστικά.
8. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας **8 ετών και άνω** και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, μόνο εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της.
9. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
10. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
11. Παιδιά κάτω των **3 ετών** πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
12. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή άλλο κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
13. Μην χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο για ρούχα που έχουν καθαριστεί με **βιομηχανικά χημικά**.
14. Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο χνουδιών.
15. Μην αφήνετε χνούδια να συσσωρεύονται γύρω από το στεγνωτήριο.
16. Φροντίστε να υπάρχει επαρκής αερισμός, ώστε να μην επιστρέφουν στον χώρο καυσαέρια από άλλες συσκευές καύσης ή ανοιχτές φλόγες.
17. Αν η συσκευή διαθέτει λειτουργία ατμού, χρησιμοποιείτε μόνο τα υγρά που συνιστά ο κατασκευαστής.
18. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην σταματάτε ποτέ το στεγνωτήριο πριν ολοκληρωθεί ο κύκλος στεγνώματος, εκτός αν αφαιρέσετε αμέσως όλα τα ρούχα και τα απλώσετε ώστε να διαχυθεί η θερμότητα.
19. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή άλλης διάταξης αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
20. Μην καλύπτετε τα ανοίγματα αερισμού με χαλιά ή άλλα αντικείμενα.
21. Ο αέρας εξαγωγής δεν πρέπει να οδηγείται σε καπναγωγό που χρησιμοποιείται από συσκευές καύσης αερίου ή άλλων καυσίμων.
22. Μην εγκαθιστάτε το στεγνωτήριο πίσω από πόρτα που κλειδώνει, συρόμενη πόρτα ή πόρτα με μεντεσέ στην αντίθετη πλευρά, εάν αυτό εμποδίζει το πλήρες άνοιγμα της πόρτας του στεγνωτηρίου.

II. Απαιτήσεις Χρήσης

1. Τα ρούχα πρέπει να έχουν **στραγγιστεί καλά** πριν τοποθετηθούν στο στεγνωτήριο. Τα ρούχα που έχουν στυφτεί μόνο στο χέρι μπορεί να περιέχουν πολύ νερό, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει διαρροή και να αυξήσει σημαντικά τον χρόνο στεγνώματος.
2. Αφαιρέστε από τις τσέπες όλα τα αντικείμενα, όπως:
 - ο αναπτήρες,
 - ο σπύρτα,
 - ο μεταλλικά ή άλλα μικροαντικείμενα.
3. Κλείστε όλα τα φερμουάρ και τα κουμπιά και γυρίστε τα ρούχα από την ανάποδη πριν από το στέγνωμα. Έτσι μειώνεται ο θόρυβος κατά την περιστροφή του κάδου.
4. Μην στεγνώνετε ρούχα που φέρουν την ένδειξη:
 - ο «**Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήριο**»

- ο «**Μόνο στεγνό καθάρισμα**».
- 5. Μην στεγνώνετε:
 - ο πλεκτά,
 - ο μάλλινα,
 - ο δερμάτινα είδη,
καθώς μπορεί να συρρικνωθούν, να παραμορφωθούν ή να υποστούν φθορά.
- 6. Για καλύτερα αποτελέσματα, στεγνώνετε μαζί ρούχα με παρόμοιο ύφασμα και πάχος.
- 7. Μην τοποθετείτε στο στεγνωτήριο ρούχα που έχουν οδηγίες φροντίδας όπως:
 - ο όχι στεγνωτήριο,
 - ο άπλωμα σε σχοινί,
 - ο στέγνωμα με στάξιμο,
 - ο στέγνωμα σε επίπεδη επιφάνεια,
 - ο φυσικό στέγνωμα στον αέρα.
- 8. Κατά τη λειτουργία μην καλύπτετε τη συσκευή με υφάσματα ή άλλα αντικείμενα. Η εξωτερική επιφάνεια μπορεί να είναι ζεστή, κάτι που είναι φυσιολογικό.
- 9. Μην στεγνώνετε άπλυτα ρούχα.
- 10. Ρούχα λερωμένα με:
 - μαγειρικό λάδι,
 - ασετόν,
 - αλκοόλη,
 - βενζίνη,
 - πετρέλαιο,
 - καθαριστικά λεκέδων,
 - νέφτι,
 - κερί ή αφαιρετικά κεριού,

πρέπει πρώτα να πλυθούν με ζεστό νερό και αυξημένη ποσότητα απορρυπαντικού.

11. Μην στεγνώνετε:

- αφρώδες καουτσούκ (λάτεξ),
 - σκουφάκια μπάνιου,
 - αδιάβροχα υφάσματα,
 - αντικείμενα με ελαστική επένδυση,
 - μαξιλάρια με αφρώδες υλικό.
12. Τα μαλακτικά και παρόμοια προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
-

Εγκατάσταση

Το στεγνωτήριο πρέπει να τοποθετείται:

- σε επίπεδο και σταθερό δάπεδο, τραπέζι ή ειδική βάση,
- με απόσταση **10–15 cm** από τον πίσω τοίχο.

Εάν εγκατασταθεί σε μικρό ή κλειστό χώρο, συνιστάται:

- εγκατάσταση ανεμιστήρα εξαερισμού ή
- σύνδεση σωλήνα εξαγωγής ώστε ο ζεστός και υγρός αέρας να οδηγείται εκτός του χώρου.

1. Τοποθέτηση Σωλήνα Εξαγωγής Αέρα

- Προσαρμόστε τον σύνδεσμο της εξόδου αέρα προς την επιθυμητή κατεύθυνση.
- Στερεώστε τον με τη βίδα που παρέχεται.

Η κατεύθυνση της εξόδου μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον χώρο εγκατάστασης.

2. Οριζόντια Εγκατάσταση

- Το στεγνωτήριο **δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται ανάποδα**.
- Τοποθετήστε το μόνο πάνω σε επίπεδη, σταθερή και ασφαλή επιφάνεια.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει κλίση ώστε να λειτουργεί σωστά και με ασφάλεια.

3. Προαιρετικοί Τρόποι Εγκατάστασης

3.1 Τοποθέτηση σε βάση

Εάν χρησιμοποιηθεί ειδική βάση:

- πρέπει να είναι ανθεκτική και σταθερή,
- να στερεώνεται σωστά στο δάπεδο και, όπου απαιτείται, στον τοίχο,
- να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον **13 cm** μεταξύ της βάσης και του τοίχου για σωστό αερισμό.

Σημείωση: Η βάση αποτελεί προαιρετικό εξάρτημα και ενδέχεται να μην περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

3.2 Επιτοίχια Εγκατάσταση

- Επιλέξτε κατάλληλο σημείο στον τοίχο.
- Αφήστε απόσταση τουλάχιστον **100 mm** από την οροφή.
- Αν το στεγνωτήριο τοποθετηθεί πάνω από πλυντήριο, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος ώστε να ανοίγει πλήρως το καπάκι του πλυντηρίου.

Βήματα εγκατάστασης

- Στερεώστε τα άγκιστρα στον τοίχο με βύσματα **M6**.
- Στερεώστε τα άγκιστρα στο πίσω μέρος του στεγνωτηρίου χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες.
- Αναρτήστε προσεκτικά το στεγνωτήριο στα άγκιστρα και βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει σωστά.

Σημείωση: Πριν από την τοποθέτηση, μετρήστε προσεκτικά την απόσταση μεταξύ των οπών στερέωσης, όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα του εγχειριδίου.

Καθημερινή Συντήρηση

Για τη σωστή λειτουργία του στεγνωτηρίου είναι απαραίτητο:

- να καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο εξαγωγής αέρα,
- να καθαρίζετε το φίλτρο εισαγωγής αέρα,
- να διατηρείτε καθαρό το εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής.

Πριν από κάθε εργασία καθαρισμού αποσυνδέετε πάντα το φις από την πρίζα.

1. Καθαρισμός Φίλτρου Εξαγωγής Αέρα

(Καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση)

A. Αφαίρεση του φίλτρου

- Περάστε το χέρι σας μέσα στον κάδο.
- Πιάστε το φίλτρο από τις τέσσερις οπές γύρω από το κέντρο.
- Τραβήξτε το προς τα έξω για να το αφαιρέσετε.

B. Καθαρισμός χνουδιών

Αποσυναρμολογήστε τα εξαρτήματα:

- κάλυμμα φίλτρου εξαγωγής,
- μεταλλικό πλέγμα φίλτρου,
- βαμβακερό φίλτρο.

Καθαρίστε τα χνούδια χρησιμοποιώντας:

- μαλακή βούρτσα ή
- ηλεκτρική σκούπα.

Προσοχή: Μην καταστρέψετε το πλέγμα του φίλτρου κατά τον καθαρισμό.

Γ. Επανατοποθέτηση του φίλτρου

Μετά τον καθαρισμό:

1. Συναρμολογήστε τα εξαρτήματα με τη σειρά:
 - ο κάλυμμα φίλτρου,
 - ο πλέγμα,
 - ο βαμβακερό φίλτρο.
 2. Τοποθετήστε το φίλτρο ξανά μέσα στον κάδο.
 3. Ευθυγραμμίστε σωστά τα κεντρικά σημεία ώστε να εφαρμόσει πλήρως στη θέση του.
-

2. Καθαρισμός Φίλτρου Εισαγωγής Αέρα

(Καθαρίζεται κάθε 10 χρήσεις)

1. Πιέστε ελαφρά το κεντρικό μέρος του καλύμματος του φίλτρου.
 2. Τραβήξτε το προς τα έξω.
 3. Καθαρίστε το φίλτρο με:
 - ο μαλακή βούρτσα ή
 - ο ηλεκτρική σκούπα.
 4. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα στη θέση του.
-

3. Καθαρισμός της Συσκευής

- Καθαρίζετε τον κάδο και το εξωτερικό της συσκευής με μαλακό, νωπό πανί.
- Αν υπάρχουν επίμονοι λεκέδες, χρησιμοποιήστε μικρή ποσότητα ήπιου καθαριστικού κουζίνας και στη συνέχεια σκουπίστε με καθαρό νωπό πανί.

⚠ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ:

- διαλυτικά,
- βενζίνη,
- οινόπνευμα,
- ισχυρά χημικά καθαριστικά.

Πίνακας Ελέγχου

Κουμπιά

1. Power (Ενεργοποίηση)

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Power** για περίπου **0,5–1 δευτερόλεπτο** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής.

2. Start / Stop (Εναρξη / Παύση)

- Πατήστε **Start/Stop**.
- Το στεγνωτήριο ξεκινά περίπου **2 δευτερόλεπτα αργότερα**.
- Κατά τη λειτουργία, πατώντας ξανά το κουμπί γίνεται παύση του προγράμματος.

3. Smart (Εξυπνη λειτουργία ECO)

Η συσκευή:

- αναγνωρίζει αυτόματα την κατάσταση των ρούχων,
- επιλέγει το κατάλληλο πρόγραμμα στεγνώματος,
- λειτουργεί με εξοικονόμηση ενέργειας.

4. Timer (Χρονοδιακόπτης)

Πατήστε το κουμπί **Timer** για να επιλέξετε μία από τις διάρκειες:

- 20 λεπτά
- 30 λεπτά
- 1 ώρα
- 1 ώρα και 30 λεπτά
- 2 ώρες
- 3 ώρες

Επιλέξτε τον χρόνο ανάλογα με την ποσότητα και το είδος των ρούχων.

5. Temperature (Θερμοκρασία)

Πατήστε το κουμπί **Temperature** για επιλογή:

- 40°C
- 50°C
- 60°C
- Φυσικός αέρας (χωρίς θέρμανση)

Η επιλογή φυσικού αέρα είναι διαθέσιμη μόνο όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία **Timer**.

Ενδείξεις Οθόνης

6. Clean (Καθαρισμός)

Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη **Clean**, υπενθυμίζει ότι πρέπει να καθαριστεί το φίλτρο χνουδιών.

7. Open (Ανοιχτή πόρτα)

Η ένδειξη **Open** ανάβει όταν η πόρτα του στεγνωτηρίου δεν είναι σωστά κλειστή.

- Κλείστε καλά την πόρτα.
 - Πατήστε ξανά το κουμπί **Start** για να συνεχιστεί το πρόγραμμα.
-

8. Deodorize (Αποσμητική λειτουργία)

Για να ενεργοποιήσετε την αποσμητική λειτουργία:

1. Επιλέξτε οποιαδήποτε θερμοκρασία.
2. Ρυθμίστε χρόνο στεγνώματος **30 λεπτών ή λιγότερο**.

Η αντίστοιχη ένδειξη θα ανάψει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Σημείωση

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Power** για **0,5–1 δευτερόλεπτο** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Πατήστε **Start** για να ξεκινήσει το προεπιλεγμένο **έξυπνο πρόγραμμα (Smart Program)**.

Αντιμετώπιση Συνηθισμένων Προβλημάτων

Πριν ελέγξετε τη συσκευή:

- αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα,
- βεβαιωθείτε ότι πρόκειται πραγματικά για βλάβη.

Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.

Το στεγνωτήριο δεν ξεκινά

Πιθανές αιτίες:

- Διακοπή ρεύματος.
- Έχει πέσει η ασφάλεια.
- Το φισ δεν έχει συνδεθεί σωστά.
- Υπερβολική ποσότητα ρούχων.
- Αποσυνδεδεμένος αισθητήρας θερμοκρασίας.

Λύσεις:

- Περιμένετε να επανέλθει το ρεύμα.
 - Ελέγξτε την ηλεκτρική εγκατάσταση.
 - Συνδέστε σωστά το φισ.
 - Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη χωρητικότητα **4 kg**.
 - Αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας μέσω εξουσιοδοτημένου τεχνικού.
-

Το στεγνωτήριο ζεσταίνεται υπερβολικά ή αναδίδει οσμή

Πιθανές αιτίες:

- Φραγμένο φίλτρο χνουδιών.
- Φραγμένη έξοδος αέρα ή σωλήνας εξαερισμού.

Λύση:

- Καθαρίστε το φίλτρο μετά από κάθε χρήση.
 - Ελέγξτε και καθαρίστε την έξοδο αέρα.
-

Τα ρούχα δεν στεγνώνουν καλά

Πιθανές αιτίες:

- Υπερβολική ποσότητα ρούχων.
- Φραγμένα φίλτρα.
- Τα ρούχα έχουν μπερδευτεί μεταξύ τους.
- Ανεπαρκής αερισμός του χώρου.

Λύσεις:

- Στεγνώστε τα ρούχα σε μικρότερες παρτίδες.
 - Καθαρίζετε συχνά τα φίλτρα.
 - Τινάζετε και ξεχωρίζετε τα ρούχα πριν από το στέγνωμα.
 - Βελτιώστε τον αερισμό του χώρου εγκατάστασης.
-

Τα ρούχα έχουν πολλές ζάρες

Πιθανές αιτίες:

- Υπερφόρτωση του κάδου.
- Τα ρούχα έμειναν μέσα μετά το τέλος του προγράμματος.
- Δεν έγινε σωστή ταξινόμηση των ρούχων.
- Πολύ υψηλή θερμοκρασία στεγνώματος.

Λύσεις:

- Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή.
 - Αφαιρείτε τα ρούχα αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος.
 - Ταξινομείτε τα ρούχα ανάλογα με το ύφασμα.
 - Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες φροντίδας της ετικέτας.
-

Τα ρούχα συρρικνώνονται

Αιτία:

- Υπερβολικό στέγνωμα.

Λύση:

- Ακολουθείτε τις οδηγίες της ετικέτας των ρούχων.
 - Αν το ύφασμα είναι ευαίσθητο στη συρρίκνωση, ελέγχετε τακτικά το στέγνωμα και αφαιρέστε τα ρούχα όταν είναι ακόμη ελαφρώς νωπά. Ολοκληρώστε το στέγνωμα απλώνοντάς τα επίπεδα ή κρεμώντας τα.
-

Υπάρχουν χνούδια στα ρούχα

Αιτία:

- Η δημιουργία χνουδιών στα συνθετικά ή εύκολα τσαλακούμενα υφάσματα είναι φυσιολογική λόγω της τριβής.

Λύση:

- Χρησιμοποιήστε μαλακτικό.
 - Κατά το σιδέρωμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σπρέι αμύλου.
 - Γυρίζετε τα ρούχα από την ανάποδη πριν από το στέγνωμα για να μειώσετε την τριβή.
-

Η συσκευή σταματά μετά από παρατεταμένη λειτουργία

Αιτία:

- Ενεργοποιήθηκε η προστασία υπερθέρμανσης.

Λύση:

- Η συσκευή θα επανεκκινήσει αυτόματα περίπου **30 λεπτά** αργότερα, όταν πέσει η θερμοκρασία.
-

Διαχείριση Συναγερμών Βλάβης

Ένδειξη	Αιτία	Ενέργεια
Door Open Alarm	Η πόρτα άνοιξε μετά την έναρξη του προγράμματος.	Κλείστε σωστά την πόρτα.
Communication Fault (E1)	Βλάβη κυκλώματος ή σύνδεσης.	Ελέγξτε τις συνδέσεις και τα καλώδια.
Temperature Sensor Malfunction (E2)	Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας.	Αντικαταστήστε τον αισθητήρα μέσω εξουσιοδοτημένου τεχνικού.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Μοντέλο	B61-011V70 / B61-011V90
Διαστάσεις	480 × 400 × 560 mm
Βάρος	14,5 kg
Χωρητικότητα στεγνώματος	4,0 kg
Ισχύς	800 W
Τάση / Συχνότητα	220 V ~ 50 Hz
Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής	0,01 W
Αυτόματη αναμονή	1 λεπτό

Περιεχόμενα Συσκευασίας

Η συσκευασία περιλαμβάνει:

- 1 × Στεγνωτήριο
- 1 × Εγχειρίδιο χρήσης
- 1 × Σωλήνα εξαγωγής αέρα

