HOMCOM

ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ : 820-447V90WT



HOMCOM Ηλεκτρικό Τζάκι Camino 1800W Ρυθμιζόμενο με 3D Φλόγα, Ράφι, Χρονοδιακόπτη και Τηλεχειριστήριο, 105x27x97 cm, Λευκό 820-447V90WT

Μοντέλα 820-447V70 / 820-447V90

Στοιχεία προϊόντος

220–240 V~ / 50 Hz / 1800–2000 W.

Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για καλά μονωμένους χώρους ή για περιστασιακή χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά και διαβάστε το προσεκτικά.

Εγκατάσταση του ηλεκτρικού τζακιού στο πλαίσιο

1. Εάν επιλέξετε να τοποθετήσετε το τζάκι μέσα στο πλαίσιο/στην επένδυση, εισαγάγετε προσεκτικά τη μονάδα από την πίσω πλευρά του πλαισίου και κεντράρετέ την στο άνοιγμα.
2. Ελέγξτε ότι είναι σωστά ευθυγραμμισμένη και στερεώστε τη μονάδα στο πλαίσιο, περνώντας βίδες από τις προδιανοιγμένες οπές της διακοσμητικής πρόσοψης προς το πλαίσιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην επιχειρήσετε να τοποθετήσετε τη μονάδα από την μπροστινή πλευρά του πλαισίου. Δεν χωράει.

Αποτροπή ανατροπής

Η εγκατάσταση διάταξης προστασίας από ανατροπή μπορεί να αποτρέψει την ανατροπή της συσκευής. Ακολουθήστε την απεικόνιση στερέωσης του πρωτότυπου εγχειριδίου.

Πληροφορίες ασφαλείας για τον εγκαταστάτη και τον καταναλωτή

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η μη τήρηση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά, με αποτέλεσμα υλικές ζημιές, τραυματισμό ή ακόμη και απώλεια ζωής. Για τη δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια των άλλων, είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά και να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου.

Για την ασφάλειά σας

Η συντήρηση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

Για την ασφάλεια τη δική σας και των άλλων, μην αποθηκεύετε και μη χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλους εύφλεκτους ατμούς ή υγρά κοντά σε αυτήν ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης.

Σημαντικές οδηγίες

- Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Η μη τήρησή τους μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία και ακυρώνει επίσης την εγγύηση.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση και κατανοούν τους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Παιδιά κάτω των 3 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός εάν βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη.
- Παιδιά ηλικίας από 3 έως και κάτω των 8 ετών επιτρέπεται να ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν τη συσκευή μόνο εφόσον αυτή έχει τοποθετηθεί στην προβλεπόμενη κανονική θέση λειτουργίας και επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της και κατανοούν τους κινδύνους. Δεν επιτρέπεται να συνδέουν τη συσκευή στην πρίζα, να ρυθμίζουν ή να καθαρίζουν τη συσκευή ούτε να εκτελούν εργασίες συντήρησης.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα μέρη του προϊόντος μπορεί να αναπτύξουν πολύ υψηλή θερμοκρασία και να προκαλέσουν εγκαύματα. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν υπάρχουν παιδιά ή ευάλωτα άτομα.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης ή άλλο εξειδικευμένο τεχνικό, ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφευχθεί κίνδυνος από ακούσια επαναφορά του θερμικού διακόπτη ασφαλείας, η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής διάταξης μεταγωγής, όπως χρονοδιακόπτη, ούτε να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από την παροχή ρεύματος.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, μην καλύπτετε τη θερμάστρα.
- Η θερμάστρα δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα κοντά σε μπανιέρα, ντους ή πισίνα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα εάν έχει πέσει κάτω ή εάν παρουσιάζει εμφανή σημάδια ζημιάς.
- Χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα σε οριζόντια και σταθερή επιφάνεια ή στερεώστε την στον τοίχο, όπου αυτό προβλέπεται.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα σε μικρούς χώρους όπου βρίσκονται άτομα που δεν μπορούν να εγκαταλείψουν μόνα τους τον χώρο, εκτός εάν υπάρχει συνεχής επίβλεψη.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, διατηρείτε υφάσματα, κουρτίνες και κάθε άλλο εύφλεκτο υλικό σε απόσταση τουλάχιστον 1 m από την έξοδο αέρα.
- Ορισμένα μέρη του προϊόντος θερμαίνονται πολύ. Μην τα αγγίζετε με γυμνά χέρια, για να αποφύγετε εγκαύματα.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών. Βεβαιωθείτε επίσης ότι η πρίζα διαθέτει κατάλληλη γείωση.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή. Δεν περιλαμβάνει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, καθώς και πριν από τη μετακίνηση ή τον καθαρισμό της. Για να την αποσυνδέσετε, μην τραβάτε το καλώδιο. Πιάστε σταθερά το φις και αφαιρέστε το από την πρίζα.
- Διατηρείτε τη θερμάστρα καθαρή. Μην αφήνετε αντικείμενα να εισέρχονται στα ανοίγματα εξαερισμού ή εξαγωγής, καθώς μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό. Προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
- Κατά τα πρώτα λεπτά της αρχικής χρήσης ή μετά από μακρά περίοδο αποθήκευσης μπορεί να εμφανιστεί ελαφριά οσμή. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα εξαφανιστεί σύντομα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα εάν το γυαλί έχει υποστεί ζημιά.
- Μη χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης με αυτήν τη θερμάστρα. Το καλώδιο μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.

- Το τζάκι θερμαίνεται κατά τη λειτουργία. Για να αποφύγετε εγκαύματα, μην αφήνετε γυμνό δέρμα να έρχεται σε επαφή με τις θερμές επιφάνειες. Εάν υπάρχουν λαβές, χρησιμοποιείτε τις όταν μετακινείτε τη συσκευή.
- Κρατάτε εύφλεκτα υλικά (έπιπλα, μαξιλάρια, κλινοσκεπάσματα, χαρτί, ρούχα και κουρτίνες) σε απόσταση τουλάχιστον 3 ποδιών (περίπου 91 cm) από την μπροστινή και τις πλευρικές πλευρές της συσκευής.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Μην τη χρησιμοποιείτε σε μπάνια, χώρους πλυντηρίων ή παρόμοιους χώρους και μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε μπανιέρες ή άλλα σημεία με νερό.
- Μην περνάτε το καλώδιο κάτω από χαλιά και μην το καλύπτετε με μικρά χαλιά, διαδρόμους ή παρόμοια αντικείμενα. Κρατάτε το μακριά από σημεία με συχνή διέλευση, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος παραπατήματος.
- Πριν αποσυνδέσετε τη συσκευή, θέστε όλα τα χειριστήρια στη θέση OFF και στη συνέχεια αφαιρέστε το φις από την πρίζα.
- Στο εσωτερικό της συσκευής υπάρχουν θερμά μέρη και εξαρτήματα που μπορεί να δημιουργήσουν ηλεκτρικό τόξο ή σπινθήρες. Κρατήστε τη μακριά από βενζίνη, χρώματα και άλλα εύφλεκτα υγρά.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως απλώστρα για το στέγνωμα ρούχων.
- Η ηλεκτρική θερμάστρα θερμαίνει γρήγορα έναν χώρο και προσφέρει παράλληλα διακοσμητικό αποτέλεσμα. Δεν προορίζεται απαραίτητα να αποτελεί τη μόνιμη ή συνεχή πηγή θέρμανσης της κατοικίας.
- Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή, ώστε να μην συσσωρεύονται τρίχες, σκόνη και χνούδια που μπορεί να φράξουν την έξοδο αέρα.
- Μη χρησιμοποιείτε σπρέι ή ατμοκαθαριστές πάνω ή κοντά στη συσκευή.
- Το προϊόν προορίζεται για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους.
- Όταν η εσωτερική θερμοκρασία του ενθέτου φτάσει τους 85 ± 2 °C, το ένθετο απενεργοποιείται αυτόματα. Για επαναφορά του περιοριστή θερμοκρασίας, διακόψτε την τροφοδοσία αποσυνδέοντας τη συσκευή από την πρίζα ή κλείνοντας τον κεντρικό διακόπτη για τουλάχιστον 40 λεπτά.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτρικού τζακιού

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Τάση	220–240 V AC
Συχνότητα	50 Hz
Ισχύς	1800–2000 W

Πίνακας ελέγχου και τηλεχειριστήριο

Ο πίνακας ελέγχου βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της συσκευής. Όταν αλλάζετε μια λειτουργία από τον πίνακα ελέγχου ή το τηλεχειριστήριο, εμφανίζεται η αντίστοιχη ένδειξη. Η ένδειξη δείχνει ποια λειτουργία άλλαξε και ποιο επίπεδο επιλέχθηκε. Όταν η λειτουργία απενεργοποιηθεί, η αντίστοιχη ένδειξη σβήνει.

- Power – Ενεργοποίηση/αναμονή
- Flame – Εφέ φλόγας
- Heater – Θέρμανση
- Timer – Χρονοδιακόπτης
- Weekly timer – Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης
- Plus – Αύξηση
- Minus – Μείωση
- Display – Οθόνη ενδείξεων

Διακόπτης εναλλαγής

Ο διακόπτης βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας. Πριν χρησιμοποιήσετε το τζάκι, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση «I». Για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα, θέστε τον στη θέση «O».

Οδηγίες λειτουργίας

Power – Τροφοδοσία

Με αυτό το κουμπί η συσκευή τίθεται σε κατάσταση αναμονής, ενώ μπορείτε να βλέπετε το εφέ φλόγας στην οθόνη. Πατώντας ξανά το ίδιο κουμπί, απενεργοποιούνται ταυτόχρονα όλες οι λειτουργίες.

Timer – Χρονοδιακόπτης

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί για να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες ρυθμίσεις: 30 λεπτά, 1, 2, 3, 4, 5 ή 6 ώρες και OFF. Η οθόνη εμφανίζει την αντίστοιχη ρύθμιση, π.χ. «30» για 30 λεπτά ή «3H» για 3 ώρες. Όταν ο χρονοδιακόπτης μηδενιστεί, το τζάκι απενεργοποιείται αυτόματα. Ο υπολειπόμενος χρόνος εμφανίζεται στην οθόνη. Η ένδειξη «NONE» σημαίνει ότι ο χρονοδιακόπτης είναι απενεργοποιημένος.

Flame – Εφέ φλόγας

Το κουμπί ελέγχει το εφέ φλόγας και επιτρέπει τη ρύθμιση της επιθυμητής έντασης. Πατήστε το για να αυξήσετε ή να μειώσετε το εφέ και συνεχίστε να το πατάτε για εναλλαγή μεταξύ των διαθέσιμων ρυθμίσεων. Τα επίπεδα φωτεινότητας είναι υψηλό, μεσαίο, χαμηλό και απενεργοποιημένο. Η οθόνη εμφανίζει αντίστοιχα L3, L2, L1 ή OFF.

Heater – Θέρμανση

Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι 72 °F (22 °C). Κρατήστε πατημένο το κουμπί θέρμανσης για 5 δευτερόλεπτα. Η οθόνη θα αναβοσβήσει· πατήστε ξανά το κουμπί για να αλλάξετε τη θερμοκρασία. Το εύρος ρύθμισης είναι 62–82 °F (21–27 °C). Για εναλλαγή μεταξύ °F και °C, κρατήστε πατημένο το κουμπί Power για 5 δευτερόλεπτα ενώ η θέρμανση είναι ενεργοποιημένη. Μετά τη ρύθμιση, η οθόνη αναβοσβήνει πέντε φορές.

Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης

Χρησιμοποιήστε το κουμπί Timer για να ενεργοποιήσετε τον εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη.

Plus: Αυξάνει την ώρα και τη θερμοκρασία κατά τη ρύθμιση του εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη.

Minus: Μειώνει την ώρα και τη θερμοκρασία κατά τη ρύθμιση του εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη.

Ρύθμιση εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη

3. Πατήστε το κουμπί «Weekly Timer» για να ξεκινήσει η ρύθμιση. Στην οθόνη εμφανίζεται «0», που σημαίνει ότι δεν έχει οριστεί χρονοδιακόπτης. Εάν εμφανίζεται ήδη αριθμός, σημαίνει ότι έχει αποθηκευτεί ρύθμιση.
4. Πατήστε το κουμπί «Weekly Timer» για να προχωρήσετε στη ρύθμιση της ημέρας και της ώρας, ακολουθώντας τις ενδείξεις της οθόνης και τα πλήκτρα «+» και «−».
5. Ρυθμίστε την ώρα έναρξης και λήξης για την επιλεγμένη ημέρα και επιβεβαιώστε με το κουμπί «Weekly Timer».
6. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα «+» και «−» για να επιλέξετε θερμοκρασία μεταξύ 17 και 27 °C ή για να ορίσετε τη λειτουργία σε ON/OFF.
7. Πατήστε ξανά το κουμπί «Weekly Timer» για να μεταβείτε στην επόμενη ημέρα. Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη «2d»· η διαδικασία ρύθμισης είναι ίδια.
8. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για κάθε ημέρα της εβδομάδας. Σημείωση: Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για 10 δευτερόλεπτα κατά τη ρύθμιση της ώρας, η συσκευή εξέρχεται αυτόματα από τη ρύθμιση του εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη 7 ημερών.

Λειτουργία ανίχνευσης ανοιχτού παραθύρου (πρόσθετη κρυφή λειτουργία)

Με τη συσκευή ενεργοποιημένη, κρατήστε πατημένο το κουμπί Flame για 5 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται «[]», που υποδεικνύει ότι ενεργοποιήθηκε η λειτουργία ανίχνευσης παραθύρου. Στη λειτουργία θέρμανσης με έλεγχο θερμοστάτη, εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος μειωθεί κατά περισσότερο από 5 °C για διάστημα άνω των 5 λεπτών, η ένδειξη «[]» παραμένει στην οθόνη και αναβοσβήνει. Αυτό υποδεικνύει ότι υπάρχει ανοιχτό παράθυρο ή ότι έχει ανοίξει κάποιο σημείο από το οποίο εισέρχεται ψυχρός αέρας· ο έλεγχος θερμοκρασίας διακόπτει τη θέρμανση. Πατήστε σύντομα το κουμπί θέρμανσης ή απενεργοποιήστε τη συσκευή για να σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανίχνευσης ανοιχτού παραθύρου, κρατήστε πατημένο το κουμπί Flame για 5 δευτερόλεπτα· στην οθόνη θα εμφανιστεί «E3» ή «E8».

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία και προτεινόμενη λύση
Το εφέ φωτιάς δεν ενεργοποιείται.	1. Βεβαιωθείτε ότι ο κεντρικός διακόπτης είναι ενεργοποιημένος. 2. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη σε κανονική πρίζα 220–240 V. 3. Αντικαταστήστε την ασφάλεια στο φις.
Τα ξύλα φωτίζονται, αλλά το εφέ φλόγας δεν λειτουργεί.	Ελέγξτε εάν λειτουργεί ο περιστρεφόμενος κινητήρας.
Τα κουμπιά βρίσκονται στη θέση ON, αλλά η θερμάστρα δεν λειτουργεί.	Θέστε όλα τα κουμπιά στη θέση OFF και αποσυνδέστε τη μονάδα για 10 λεπτά. Στη συνέχεια συνδέστε την ξανά· θα πρέπει να λειτουργήσει κανονικά.
Η μονάδα κάνει πολύ θόρυβο.	1. Είναι πιθανό να ακούγεται κάποιος θόρυβος κατά τη χρήση. Όταν λειτουργεί το εφέ φλόγας, ενεργοποιείται ο κινητήρας και μπορεί να παράγει θόρυβο που γίνεται αντιληπτός όταν δεν υπάρχει άλλος ήχος στο περιβάλλον. 2. Κατά τη λειτουργία της θερμάστρας μπορεί να υπάρχει εντονότερος θόρυβος λόγω της ροής αέρα που απαιτείται για την παραγωγή θερμότητας.
Το εφέ φλόγας είναι ορατό, αλλά η θερμάστρα δεν φυσά ζεστό αέρα.	1. Βεβαιωθείτε ότι η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία του δωματίου. 2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Heater και βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται στη θέση ON.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.	1. Το γρήγορο, επαναλαμβανόμενο πάτημα των κουμπιών μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του πομπού. Χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο με αργές, σταθερές κινήσεις και πατάτε απαλά τα κουμπιά. 2. Ελέγξτε τις μπαταρίες και αντικαταστήστε τις εάν χρειάζεται.

Αντικατάσταση μπαταριών

Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία για λόγους ασφαλείας κατά τη μεταφορά. Μπορείτε να τις προμηθευτείτε από οποιοδήποτε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών. Τύπος μπαταρίας: 2 × AAA. Ακολουθήστε τη σειρά που απεικονίζεται στο πρωτότυπο εγχειρίδιο για την αντικατάσταση.

Εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία. Οι μπαταρίες μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που ενδέχεται να βλάψουν το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία. Μην απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε τις σε καθορισμένα σημεία ανακύκλωσης. Η ανακύκλωση συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της

ανθρώπινης υγείας, αποτρέποντας την απελευθέρωση επιβλαβών χημικών ουσιών και εξοικονομώντας φυσικούς πόρους μέσω της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Απόρριψη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες μεθόδους απόρριψης, απευθυνθείτε στον δήμο σας, στην υπηρεσία διαχείρισης απορριμμάτων ή στο κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.

Σύστημα διακοπής ασφαλείας

Αυτή η λειτουργία αποτρέπει την υπερθέρμανση και πιθανούς κινδύνους πυρκαγιάς. Το σύστημα διακοπής ασφαλείας ενεργοποιείται εάν φράξουν οι είσοδοι ή οι έξοδοι αέρα της συσκευής και εμποδίζει τη λειτουργία της θερμάστρας. Εάν ενεργοποιηθεί η διακοπή, η οθόνη LED εξακολουθεί να λειτουργεί, αλλά ο ανεμιστήρας της θερμάστρας δεν λειτουργεί.

Για να επαναφέρετε το σύστημα, απενεργοποιήστε τη συσκευή από τον διακόπτη της πρίζας ή από την πρίζα. Αφήστε τη συσκευή απενεργοποιημένη για 10 λεπτά και βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί τυχόν εμπόδια. Μετά από 10 λεπτά, ενεργοποιήστε ξανά την πρίζα και στη συνέχεια τη συσκευή από τα χειριστήρια. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά μετά τη διαδικασία, ελέγξτε την ασφάλεια της πρίζας. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με ηλεκτρολόγο ή τεχνικό συντήρησης.

Είναι σημαντικό να τηρούνται οι οδηγίες ασφαλείας που συνοδεύουν το προϊόν. Το σύστημα διακοπής ασφαλείας δεν πρέπει να παρακάμπτεται ή να τροποποιείται με κανέναν τρόπο. Κάτι τέτοιο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της συσκευής και να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Καθαρισμός και συντήρηση

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ Ή ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ!

- Για τον γενικό καθαρισμό, χρησιμοποιείτε μαλακό ξεσκονόπανο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρά λειαντικά ή καθαριστικά.
- Καθαρίζετε το γυάλινο παράθυρο θέασης με μαλακό πανί.
- Εάν έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Για την επισκευή της συσκευής χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά του κατασκευαστή. Η χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή να καταστήσει τη συσκευή επικίνδυνη και μπορεί επίσης να ακυρώσει την εγγύηση.
- Ο προμηθευτής σας θα πρέπει να σας διαθέσει γνήσια ανταλλακτικά ή να σας υποδείξει αξιόπιστο κατάστημα.
- Αντικατάσταση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου: όταν η μπαταρία εξασθενήσει, μειώνεται η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου. Αντικαταστήστε την μπαταρία.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κρατήστε τη μπαταρία λιθίου μακριά από παιδιά.

Απαιτήσεις πληροφοριών για ηλεκτρικούς τοπικούς θερμαντήρες χώρου

Αναγνωριστικό μοντέλου: 820-447V70 / 820-447V90.

Στοιχείο	Σύμβολο	Τιμή / μονάδα
Ονομαστική θερμική ισχύς	Pnom	1,818 kW
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	Pmin	Δεν εφαρμόζεται
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	Pmax,c	1,818 kW

Κατανάλωση σε κατάσταση OFF	P0	0,00 W
Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής	Psm	0,32 W
Κατανάλωση σε αδρανή κατάσταση	Pidle	0,40 W
Κατανάλωση σε αναμονή δικτύου	Pnsm	Δεν εφαρμόζεται
Εποχιακή ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου σε ενεργή λειτουργία	ηs,on	92,0 %

Τύπος απόδοσης θερμότητας / έλεγχος θερμοκρασίας χώρου

- Μονοβάθμια απόδοση θερμότητας χωρίς έλεγχο θερμοκρασίας χώρου: Όχι.
- Δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες, χωρίς έλεγχο θερμοκρασίας χώρου: Όχι.
- Με μηχανικό θερμοστάτη για έλεγχο θερμοκρασίας χώρου: Όχι.
- Με ηλεκτρονικό έλεγχο θερμοκρασίας χώρου: Όχι.
- Με ηλεκτρονικό έλεγχο θερμοκρασίας χώρου και ημερήσιο χρονοδιακόπτη: Όχι.
- Με ηλεκτρονικό έλεγχο θερμοκρασίας χώρου και εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη: Ναι.
- Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με ανίχνευση παρουσίας: Όχι.
- Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου: Ναι.
- Επιλογή τηλεχειρισμού: Όχι. Προσαρμοζόμενη εκκίνηση: Όχι. Περιορισμός χρόνου λειτουργίας: Όχι. Αισθητήρας μαύρης σφαίρας: Όχι. Λειτουργία αυτοεκμάθησης: Όχι. Ακρίβεια ελέγχου: Όχι.

Στοιχεία εισαγωγέα

MH STAR UK LTD, Unit 27, Perivale Park, Horsenden Lane South, Perivale, UB6 7RH. Κατασκευάζεται στην Κίνα.