ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ : TXKQXNKJWZXS74J9J001V9



VEVOR Ενδοσκόπιο με Τριπλό Φακό, Οθόνη 5" HD IPS, 8+2 LED, 8x Zoom, 5000mAh, IP67, Καλώδιο 1,5m TXKQXNKJWZXS74J9J001V9

Μοντέλο: SC16

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ — ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε το εγχειρίδιο. Οι αριθμητικές τιμές και οι ονομασίες χειριστηρίων διατηρούνται όπως αναφέρονται στο πρωτότυπο.

1. Εισαγωγή

Μοντέλο SC16. Η εικόνα του προϊόντος είναι ενδεικτική και υπερισχύουν οι πραγματικές λεπτομέρειες της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Η μη τήρηση οδηγιών, προειδοποιήσεων και προφυλάξεων μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή υλικές ζημιές.

Μη αποσυναρμολογείτε τη συσκευή χωρίς εξουσιοδότηση, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά και απώλεια εγγύησης. Αν η ενσωματωμένη μπαταρία έχει διογκωθεί, παρουσιάζει διαρροή ή δεν φορτίζει, διακόψτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με ειδικό.

2. Πληροφορίες FCC και ανακύκλωση

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα χρήσης της συσκευής. Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται σε δύο όρους: (1) η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) πρέπει να δέχεται κάθε παρεμβολή που λαμβάνει, ακόμη κι αν προκαλεί ανεπιθύμητη λειτουργία.

Η συσκευή έχει ελεγχθεί ως ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β. Αν προκαλεί παρεμβολές σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, δοκιμάστε να αλλάξετε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας, να αυξήσετε την απόσταση από τον δέκτη, να συνδέσετε τη συσκευή σε διαφορετικό ηλεκτρικό κύκλωμα ή να ζητήσετε βοήθεια από τον προμηθευτή ή τεχνικό.

Το σύμβολο WEEE σημαίνει ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ανακυκλώστε τα σε κατάλληλες εγκαταστάσεις και συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το κατάστημα.

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο: SC16. Διάμετρος κάμερας: 8 mm, με τρεις κάμερες. Φωτισμός: 8 LED για την κάμερα A, 1 για την B και 1 για την C, με ρυθμιζόμενη φωτεινότητα. Εστιακή απόσταση: κάμερα A 3–8 cm, κάμερα B 2–6 cm, κάμερα C 1,5–3 cm. Οθόνη: 5 ίντσες. Μπαταρία: 5.000 mAh. Τάση λειτουργίας: 3,7 V. Τάση φόρτισης: DC 5 V/1 A, Type-C. Υποστηρίζεται λήψη φωτογραφιών και εγγραφή βίντεο με κάρτα TF. Αδιαβροχοποίηση IP67 αφορά μόνο την κάμερα. Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C έως 70 °C. Μήκος καλωδίου: 1,5 m ή 10 m.

4. Φροντίδα και αποθήκευση

Πριν από τη χρήση, φορτίστε τη συσκευή με φορτιστή DC 5 V/1 A ή μέσω υπολογιστή. Αποφύγετε να αγγίζετε ή να χαράζετε την οθόνη με αιχμηρά ή σκληρά αντικείμενα. Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία. Σκουπίστε απαλά με πανί μικροϊνών ή πανί καθαρισμού γυαλιών. Μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, διαλύτες, ισχυρά καθαριστικά ή τραχιά υφάσματα, επειδή μπορεί να καταστρέψουν την επίστρωση.

Η κάμερα είναι εξάρτημα υψηλής ακρίβειας. Χειριστείτε την με ιδιαίτερη προσοχή. Αν εισχωρήσει νερό, αφήστε την να στεγνώσει σε καλά αεριζόμενο και ξηρό χώρο πριν από τη χρήση. Καθαρίζετε τον φακό με μαλακό πανί, αέρα ή πολύ μαλακό πινέλο φακών.

Όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο διάστημα, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την. Φυλάξτε την στην αρχική συσκευασία ή σε καθαρό, ξηρό, δροσερό και χωρίς σκόνη περιβάλλον. Αποφύγετε υψηλή θερμοκρασία, υγρασία, άμεσο ηλιακό φως, ισχυρά μαγνητικά πεδία και πολλή σκόνη. Συνιστάται περιοδική φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας κάθε 15–30 ημέρες.

5. Περιορισμοί χρήσης και ασφάλεια

Απαγορεύεται η παρατήρηση εύφλεκτων, εκρηκτικών, ιδιαίτερα διαβρωτικών, ραδιενεργών ή τοξικών δειγμάτων. Αν δεν μπορείτε να επιλύσετε κάποιο πρόβλημα με βάση την ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων, σταματήστε τη χρήση και επικοινωνήστε με τον πωλητή ή τον κατασκευαστή.

Η συσκευή δεν προορίζεται για άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός αν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες από υπεύθυνο άτομο. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.

Πρόκειται για βιομηχανική κάμερα ενδοσκόπησης και δεν είναι κατάλληλη για ιατρικές εξετάσεις ή εξέταση του ανθρώπινου σώματος. Πριν από κάθε χρήση ελέγξτε αν υπάρχει ανωμαλία· αν υπάρχει, διακόψτε τη χρήση. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό.

Προειδοποίηση μπαταρίας: μην αποσυναρμολογείτε, βραχυκυκλώνετε ή εκθέτετε την μπαταρία σε φωτιά. Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικές από αυτές που ορίζει το εγχειρίδιο. Η ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου δεν αφαιρείται· μην επιχειρήσετε να την αντικαταστήσετε. Η μπαταρία πρέπει να ανακυκλώνεται χωριστά.

6. Περιγραφή εξαρτημάτων και πλήκτρων

Η συσκευή αποτελείται από οθόνη 5 ιντσών, κάμερα τριπλού φακού HD και συνδέσμους αεροπορικού τύπου για τη σύνδεση κάμερας και οθόνης. Στο πλάι υπάρχουν θύρα φόρτισης/μεταφοράς δεδομένων Type-C, υποδοχή κάρτας TF και κουμπί επαναφοράς (Reset).

Λήψη φωτογραφίας: σύντομο πάτημα· απαιτείται κάρτα TF. Εγγραφή βίντεο: παρατεταμένο πάτημα για έναρξη και σύντομο πάτημα για τερματισμό· απαιτείται κάρτα TF. Αν δεν τερματιστεί ενδιάμεσα, δημιουργείται νέο αρχείο βίντεο ανά 5 λεπτά.

Φωτεινότητα LED: σύντομο πάτημα για εναλλαγή από το μέγιστο έως σβηστό (3, 2, 1, 0). Αναστροφή εικόνας: παρατεταμένο πάτημα για περιστροφή 180°. Ενεργοποίηση: κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 2 δευτερόλεπτα· απενεργοποίηση: 2,5 δευτερόλεπτα. Πάγωμα εικόνας: σύντομο πάτημα και ξανά πάτημα για έξοδο.

Συλλογή: σύντομο πάτημα για είσοδο και δεύτερο πάτημα για έξοδο. Ρυθμίσεις: παρατεταμένο πάτημα για αλλαγή γλώσσας, ώρας κ.λπ. Μεγέθυνση: εναλλαγή 1X/2X/4X/6X/8X, με προεπιλογή 1X. Επιλογή κάμερας: από προεπιλογή ενεργή είναι η A· παρατεταμένο πάτημα εναλλάσσει A → B → C → A. Στα μενού και στη συλλογή, τα πλήκτρα επάνω/κάτω μετακινούν την επιλογή και το πλήκτρο επιβεβαίωσης επιλέγει.

7. Πρώτη χρήση και σύνδεση κάμερας

1) Φορτίστε τη συσκευή με φορτιστή DC 5 V/1 A ή μέσω υπολογιστή. Κατά τη φόρτιση ανάβει η κόκκινη λυχνία· όταν φορτιστεί πλήρως, η λυχνία σβήνει και η ένδειξη μπαταρίας εμφανίζεται πλήρης.

2) Τοποθετήστε κάρτα TF. Χωρίς κάρτα TF μπορείτε να παρατηρείτε κανονικά, αλλά δεν μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες ή να εγγράφετε βίντεο. Τοποθετήστε την κάρτα με τις μεταλλικές επαφές προς τα επάνω. Κατά την πρώτη χρήση, μορφοποιήστε την κάρτα.

3) Συνδέστε την κάμερα στην οθόνη: ευθυγραμμίστε την εγκοπή του θηλυκού συνδέσμου με την κόκκινη κουκκίδα του αρσενικού συνδέσμου, εισαγάγετε απαλά μέχρι τέρμα και σφίξτε. 4) Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης για 2 δευτερόλεπτα.

8. Προβολή, αναπαραγωγή και εξαγωγή αρχείων

Για προβολή φωτογραφιών και βίντεο, πατήστε το πλήκτρο συλλογής ώστε να εμφανιστεί πλέγμα εννέα εικόνων. Επιλέξτε αρχείο και πατήστε επιβεβαίωση. Στα βίντεο, πατήστε για αναπαραγωγή και ξανά για παύση. Παρατεταμένο πάτημα επιτρέπει τη διαγραφή του επιλεγμένου αρχείου ή όλων των αρχείων. Πατήστε έξοδο για επιστροφή.

Για εξαγωγή φωτογραφιών και βίντεο, συνδέστε την κάρτα TF σε υπολογιστή μέσω αναγνώστη καρτών ή συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή με καλώδιο δεδομένων Type-C. Ενεργοποιήστε το προϊόν και περιμένετε να εμφανιστεί η σχετική ένδειξη στην οθόνη.

9. Παρελκόμενα και αντιμετώπιση προβλημάτων

Τα παρελκόμενα που απεικονίζονται είναι μαγνήτης, άγκιστρο και προστατευτικό κάλυμμα. Τοποθετήστε το επιλεγμένο παρελκόμενο και σφίξτε το απαλά, χωρίς υπερβολική δύναμη.

Θολή εικόνα λόγω βρώμικου φακού: σκουπίστε απαλά με καθαρό, μαλακό πανί. Αν έχει εισχωρήσει νερό, αφήστε την κάμερα σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο να στεγνώσει. Βρώμικη οθόνη: καθαρίστε με καθαρό πανί· η προστατευτική μεμβράνη μπορεί να αφαιρεθεί αν χρειάζεται. Λανθασμένη απόσταση εστίασης: βεβαιωθείτε ότι το αντικείμενο βρίσκεται εντός του εύρους εστίασης του φακού. Χαμηλή μπαταρία: φορτίστε τη συσκευή.

Δεν γίνεται λήψη φωτογραφιών ή βίντεο: απαιτείται ποιοτική κάρτα TF. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας και μορφοποιήστε την κάρτα στον υπολογιστή· αν χρειάζεται, δοκιμάστε άλλη κάρτα. Καθυστέρηση εικόνας ή αδυναμία φόρτισης: χρησιμοποιήστε το κουμπί Reset με οδοντογλυφίδα ή το άκρο στυλό, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο.

10. Απόρριψη

Το προϊόν περιέχει μπαταρία και ηλεκτρονικά εξαρτήματα που πρέπει να ανακυκλώνονται χωριστά. Μην τα απορρίπτετε στα οικιακά απορρίμματα. Επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο ανακύκλωσης ή κατάστημα ηλεκτρονικών για την κατάλληλη διάθεση.