

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : SYBDBL199YCD1FND002V2



VEVOR Επαγγελματική Τοστιέρα Πρέσα Σάντουιτς Γκριλ Πλάκα 48x23cm SYYBDBL199YCD1FND002V2

Μοντέλα: YS-812 / YS-812-EU / YS-811B / YS-811B-EU / YS-811C / YS-811C-EU / YS-812B / YS-812B-EU /
YS-813 / YS-813-EU / YS-813B / YS-813B-EU / YS-813C / YS-813C-EU

Περιεχόμενα

Σημαντικές Οδηγίες

Προειδοποιήσεις Ασφαλείας

Πριν Από Την Πρώτη Χρήση

Χειρισμός

Ρυθμισμό Θερμοκρασίας

Καθαρισμός Και Συντήρηση

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Απορριψη

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Οι επιφάνειες ψησίματος και τα μεταλλικά μέρη αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό και σε εσωτερικό χώρο.
- Τοποθετήστε την σε σταθερή, επίπεδη, θερμοανθεκτική επιφάνεια με επαρκή αερισμό.
- Μην αγγίζετε τις θερμές πλάκες ψησίματος. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα εργαλεία και προστατευτικά γάντια.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπά σε θερμές επιφάνειες και μην το αφήνετε να κρέμεται από την άκρη του πάγκου.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ή το φιν σε νερό ή άλλο υγρό.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό και όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το φιν ή το περίβλημα έχουν υποστεί ζημιά.
- Η επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας και ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν ζημιές ή εξαρτήματα που λείπουν. Καθαρίστε τις πλάκες με μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί και στεγνώστε τις πλήρως. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή επιφάνεια και βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής συμφωνεί με την παροχή ρεύματος.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

1. Συνδέστε το φιν σε κατάλληλη πρίζα με γείωση, όπου απαιτείται.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή από τον διακόπτη ή το χειριστήριο της συγκεκριμένης έκδοσης.
3. Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στην επιθυμητή θερμοκρασία και αφήστε τις πλάκες να προθερμανθούν.
4. Τοποθετήστε το τρόφιμο στην κάτω πλάκα και κατεβάστε προσεκτικά την επάνω πλάκα.
5. Παρακολουθείτε το ψήσιμο και χρησιμοποιείτε κατάλληλα εργαλεία για την αφαίρεση των τροφίμων.
6. Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Αφήστε την να κρυώσει πριν από τον καθαρισμό.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Η κατάλληλη ρύθμιση εξαρτάται από το είδος και το πάχος του τροφίμου. Ξεκινήστε με μέτρια ρύθμιση και προσαρμόστε την ανάλογα με το αποτέλεσμα. Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη και μην τοποθετείτε υλικά που μπορεί να στάξουν στα ηλεκτρικά μέρη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει. Αφαιρέστε τα υπολείμματα τροφίμων με κατάλληλη σπάτουλα που δεν χαράζει τις πλάκες και σκουπίστε με μαλακό πανί. Μη χρησιμοποιείτε συρμάτινα σφουγγάρια, λειαντικά καθαριστικά ή διαβρωτικά χημικά. Μην καθαρίζετε τη συσκευή με πίδακα νερού και μην τη βυθίζετε σε υγρά. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο και το φιν.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η συσκευή δεν θερμαίνεται: ελέγξτε την πρίζα, το φως, τον διακόπτη και τη ρύθμιση του θερμοστάτη. Το ψήσιμο είναι ανομοιόμορφο: βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει προθερμανθεί και ότι τα τρόφιμα είναι κατάλληλα τοποθετημένα. Εμφανίζεται καπνός ή οσμή: απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την και ελέγξτε εάν υπάρχουν υπολείμματα τροφίμων ή λίπους. Εάν το πρόβλημα επιμένει, μην επιχειρήσετε αποσυναρμολόγηση· απευθυνθείτε σε τεχνικό.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε την σε κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

