ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ : DYYBDBL3200WTEE0Z002V2



VEVOR Επαγγελματική Πρέσα Πανίνι Σχάρα & Γκριλ 34x23 εκ. DYYBDBL3200WTEE0Z002V2

Μοντέλα YS-812 / YS-812-EU / YS-811B / YS-811C / YS-813

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

Σημείωση: Διατηρούνται οι ονομασίες μοντέλων, οι μονάδες μέτρησης και οι τεχνικές τιμές όπως αναγράφονται στο πρωτότυπο.

Εισαγωγή

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. Η εμφάνιση του προϊόντος μπορεί να διαφέρει από το προϊόν που παραλάβατε. Ενδέχεται να υπάρξουν τεχνολογικές ή λογισμικές ενημερώσεις χωρίς ξεχωριστή ειδοποίηση.

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο.
- Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Προσοχή στις υψηλές θερμοκρασίες για την αποφυγή εγκαυμάτων.
- Ο διαγραμμένος κάδος σημαίνει ότι η συσκευή δεν απορρίπτεται στα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδίδεται σε σημείο συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
- Το προϊόν κατασκευάζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας της ΕΕ, του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ και του Καναδά. Προορίζεται μόνο για χρήση από ενήλικες σε εσωτερικούς χώρους και δεν είναι παιχνίδι.
- Κίνδυνος εγκαύματος: οι πλάκες ψησίματος, το περίβλημα, τα άκρα και τα κουμπιά μπορεί να αναπτύξουν πολύ υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία και την ψύξη. Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες με γυμνά χέρια· χρησιμοποιείτε θερμοανθεκτικά γάντια ή τις προβλεπόμενες λαβές.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας: μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο, το φις, τον πίνακα ελέγχου ή ηλεκτρικά εξαρτήματα σε νερό ή άλλο υγρό. Μην τη χειρίζεστε με βρεγμένα χέρια και κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμές ή αιχμηρές επιφάνειες.
- Κίνδυνος πυρκαγιάς: μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν λειτουργεί. Κρατήστε την μακριά από κουρτίνες, χαρτί, πλαστικό, ξύλο, χαρτόνι και εύφλεκτα υλικά. Αφαιρείτε τακτικά τα λίπη. Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σπρέι ή καθαριστικά κοντά στη συσκευή.
- Κρατήστε παιδιά και κατοικίδια μακριά. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή ούτε να την καθαρίζουν ή να τη συντηρούν χωρίς επίβλεψη.
- Ελέγξτε ότι η τάση της πρίζας αντιστοιχεί στην πινακίδα χαρακτηριστικών. Χρησιμοποιείτε γειωμένη πρίζα κατάλληλης παροχής. Εάν απαιτείται εγκατάσταση ή επισκευή ηλεκτρικής παροχής, αυτή πρέπει να γίνει από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο ή το φις έχει υποστεί ζημιά, αν παρουσιάζει δυσλειτουργία ή μηχανική βλάβη. Η συσκευή πρέπει να ελέγχεται και να επισκευάζεται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό· μόνο τεχνικοί πρέπει να ανοίγουν τη μονάδα.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν από τον καθαρισμό και πριν από την τοποθέτηση ή αφαίρεση εξαρτημάτων. Αφήστε την να κρυώσει πλήρως.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη πάγκου ή να ακουμπά θερμές επιφάνειες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε θερμάστρες, ηλεκτρικές εστίες ή θερμές εξόδους αέρα.
- Για αποσύνδεση, απενεργοποιήστε την παροχή της πρίζας και τραβήξτε το φις, όχι το καλώδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπό διαφορετικό από τον προβλεπόμενο. Μην τη μετακινείτε κατά τη θέρμανση ή πριν κρυώσει.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υγρά, αέρια, σκόνη ή εκρηκτικές συνθήκες.
- Μην καθαρίζετε με λειαντικά υλικά ή σκληρά/αιχμηρά αντικείμενα, ώστε να μη φθαρεί η αντικολλητική επίστρωση.
- Ελέγχετε τη συσκευή πριν από κάθε χρήση. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.

Τεχνικές προδιαγραφές

- YS-811C / YS-811B: Βόρεια Αμερική, AC 120 V, 60 Hz, 1800 W, αμερικανικό φις.
- YS-811C-EU / YS-811B-EU: Ευρώπη, AC 220–240 V, 50 Hz, 1800 W, ευρωπαϊκό φις.
- YS-812B / YS-812: Βόρεια Αμερική, AC 120 V, 60 Hz, 1800 W, αμερικανικό φις.
- YS-812B-EU / YS-812-EU: Ευρώπη, AC 220–240 V, 50 Hz, 2200 W, ευρωπαϊκό φις.
- YS-813B / YS-813 / YS-813C: Βόρεια Αμερική, AC 120 V, 60 Hz, αναγράφεται ισχύς 1800 W + 1800 W, αμερικανικό φις.
- YS-813B-EU / YS-813-EU / YS-813C-EU: Ευρώπη, AC 220–240 V, 50 Hz, 3600 W, ευρωπαϊκό φις.
- Χρησιμοποιείτε κατάλληλη εξωτερική παροχή σύμφωνα με την τάση του προϊόντος και μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο που καθορίζει το εγχειρίδιο.

Οδηγίες λειτουργίας

- Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας και τις διαφημιστικές ετικέτες. Ελέγξτε ότι οι πλάκες ψησίματος είναι καθαρές και χωρίς σκόνη. Αν χρειάζεται, σκουπίστε τις με υγρό πανί και αφαιρέστε την περίσσεια λαδιού με απορροφητικό χαρτί κουζίνας.
- Κατά την πρώτη θέρμανση μπορεί να εμφανιστεί λίγος καπνός ή οσμή. Αυτό είναι συνηθισμένο σε συσκευές θέρμανσης και δεν επηρεάζει την ασφάλεια της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος συλλογής λαδιού έχει τοποθετηθεί σωστά.
- 1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε καθαρή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια κοντά σε πρίζα.
- 2. Γυρίστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στη χαμηλότερη θέση. Ελέγξτε ότι η συσκευή και το καλώδιο είναι άθικτα και συνδέστε το φις στην πρίζα.
- 3. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- 4. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία που απαιτείται. Η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία ανάβει και αρχίζει η θέρμανση.
- 5. Όταν επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία, η πορτοκαλί λυχνία σβήνει. Μπορείτε να ξεκινήσετε το ψήσιμο.
- 6. Μετά τη χρήση, γυρίστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας αριστερόστροφα μέχρι την τελική θέση και διακόψτε την παροχή ρεύματος.
- Κατά τη λειτουργία, η πορτοκαλί λυχνία ανάβει και σβήνει κυκλικά, ώστε η θερμοκρασία να διατηρείται εντός του επιλεγμένου εύρους.

Συμβουλές

- Οι επιφάνειες των τροφίμων πρέπει να είναι στεγνές, ώστε να αποφεύγονται πιτσιλίσματα λαδιού και νερού.
- Ο δίσκος αποστράγγισης λαδιού συλλέγει το περίσσιο λάδι ή λίπος. Αδειάζετέ τον συχνά για να μην υπερχειλίσει.

Καθαρισμός και συντήρηση

- Μετά τη χρήση, γυρίστε τον ρυθμιστή στη χαμηλότερη θερμοκρασία, αποσυνδέστε τη συσκευή και περιμένετε να κρυώσει.
- Χρησιμοποιήστε μαλακή βούρτσα για να αφαιρέσετε υπολείμματα και λάδι από τις πλάκες.
- Καθαρίστε το εξωτερικό με μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή σκληρά σφουγγάρια.
- Καθαρίζετε τακτικά για να αποφεύγεται η συσσώρευση ρύπων.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα στις πλάκες, επειδή μπορεί να καταστραφεί η αντικολλητική επίστρωση.
- Πριν από την επόμενη χρήση, επανασυναρμολογήστε τα εξαρτήματα σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Μην ξεπλένετε απευθείας τη συσκευή με υγρά, για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στα εσωτερικά εξαρτήματα. Προσοχή στη λαβή/σφιγκτήρα της πλάκας κατά τον καθαρισμό.

Αποθήκευση

- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν την αποθήκευση.
- Βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρή, κρύα και στεγνή.
- Πριν από την αποθήκευση, τοποθετήστε αφρώδες προστατευτικό υλικό ή απορροφητικό χαρτί λαδιού ανάμεσα στην επάνω και την κάτω πλάκα, ώστε να προστατευτεί η αντικολλητική επίστρωση.

Σημαντική διευκρίνιση

Στον πίνακα ισχύος του πρωτοτύπου οι παραλλαγές Βόρειας Αμερικής YS-813 αναγράφονται ως 1800 W + 1800 W. Η τιμή διατηρείται όπως δίνεται στο πρωτότυπο και πρέπει να επιβεβαιωθεί από την πινακίδα της συγκεκριμένης συσκευής.