

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : 30YFZQWZJ8LXX4BJCV0



VEVOR • Εγχειρίδιο χρήσης καριλονιού • Ελληνική μετάφραση

VEVOR Σετ Γκλοκενσπίλ 30 Νότες με Βαρίδια, Βάση & Μαξιλαράκι VEVOR 30YFZQWZJ8LXX4BJCV0

Μοντέλα KS-30, KS-30S, KS-32, KS-32S, KS-32W, KS-27, KS-27S

Κατασκευαστής

Tianjin Korpus Musical Instrument Co., Ltd.

Διεύθυνση: 50 μέτρα ανατολικά του Δημοτικού Σχολείου Cierzhuang, πόλη Tangguantun, περιοχή Jinghai, πόλη Tianjin, Κίνα.

Σημείωση: Οι εικόνες του πρωτοτύπου είναι ενδεικτικές. Ανατρέξτε στο προϊόν που παραλάβατε. 1. Γενικές πληροφορίες

Το παρόν αποτελεί μετάφραση του αγγλικού τμήματος του πρωτότυπου εγχειριδίου. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του προϊόντος.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από εκείνη του προϊόντος που παραλάβατε. Η εταιρεία επισημαίνει ότι ενδέχεται να πραγματοποιούνται τεχνολογικές ή λογισμικές ενημερώσεις χωρίς να αποστέλλεται εκ νέου σχετική ενημέρωση.

2. Αναγνώριση εξαρτημάτων

Εξάρτημα	Περιγραφή / ονομασία στο πρωτότυπο
Αναλόγιο μουσικής	Βάση για την τοποθέτηση παρτιτούρας.
Καριλόνι / μεταλλόφωνο	Το μουσικό όργανο με τις μεταλλικές ηχητικές πλάκες.
Ξυλόφωνο	Ονομασία που εμφανίζεται επίσης στα διαγράμματα του πρωτοτύπου.
Ρυθμιζόμενη βάση	Η βάση στήριξης του οργάνου, με δυνατότητα ρύθμισης ύψους.
Τύμπανο εξάσκησης	Επιφάνεια εξάσκησης που απεικονίζεται στα διαγράμματα.
Μπαγκέτες καριλονιού	Μπαγκέτες για την κρούση των ηχητικών πλακών.
Τσάντα μεταφοράς	Θήκη μεταφοράς και αποθήκευσης του οργάνου και των παρελκομένων.
Ιμάντας ώμου	Ιμάντας μεταφοράς, όπου περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
Ταινία	Απεικονίζεται στον πίνακα εξαρτημάτων του πρωτοτύπου.

3. Άνοιγμα και ανάπτυξη της βάσης

Το διάγραμμα του πρωτοτύπου παρουσιάζει τη βάση σε δύο καταστάσεις: διπλωμένη και πλήρως ανεπτυγμένη.

1. Αφαιρέστε τη βάση από τη θήκη μεταφοράς και τοποθετήστε την σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
2. Ανοίξτε τα πόδια της βάσης μέχρι να λάβουν τη θέση που απεικονίζεται ως «Ανεπτυγμένη» στο διάγραμμα.
3. Ελέγξτε ότι η βάση στηρίζεται σταθερά και ότι τα πόδια έχουν ανοίξει σωστά.
4. Τοποθετήστε το όργανο στη βάση και προσαρμόστε το ύψος, εφόσον απαιτείται.
5. Τοποθετήστε το αναλόγιο μουσικής στη θέση του, όπως φαίνεται στις εικόνες του πρωτοτύπου.

Για τη φύλαξη, διπλώστε τη βάση και τα σχετικά μέρη σύμφωνα με την αντίστροφη διαδικασία, όπως υποδεικνύεται στα διαγράμματα. Το πρωτότυπο δεν παρέχει αναλυτικές λεκτικές οδηγίες για τα επιμέρους σημεία ασφάλισης· ακολουθήστε τις εικόνες και μην πιέζετε τα μέρη με δύναμη.

4. Περιεχόμενα συσκευασίας ανά μοντέλο

Ο παρακάτω πίνακας αποδίδει τα εξαρτήματα που αναφέρονται στον πίνακα «Accessory» της αγγλικής έκδοσης. Ελέγξτε τα περιεχόμενα της δικής σας συσκευασίας με βάση το ακριβές μοντέλο.

Μοντέλο	Περιεχόμενα που αναφέρονται στο πρωτότυπο
KS-30, KS-32	1 τσάντα μεταφοράς · 1 ιμάντας ώμου · 4 μπαγκέτες/σφυράκια ήχου · 1 εγχειρίδιο οδηγιών
KS-30S, KS-32W	1 τσάντα μεταφοράς · 1 ρυθμιζόμενο στήριγμα · 1 αναλόγιο μουσικής · 1 τύμπανο εξάσκησης («dumb drum» στο πρωτότυπο) · 4 μπαγκέτες/σφυράκια ήχου · 2 μπαγκέτες τυμπάνου · 1 εγχειρίδιο οδηγιών
KS-32S	1 τσάντα μεταφοράς · 1 ρυθμιζόμενο στήριγμα · 1 αναλόγιο μουσικής · 1 τύμπανο εξάσκησης («dumb drum» στο πρωτότυπο) · 4 μπαγκέτες/σφυράκια ήχου · 1 εγχειρίδιο οδηγιών
KS-27S, KS-27	1 ιμάντας ώμου · 1 τσάντα μεταφοράς · 1 αναλόγιο μουσικής · 4 μπαγκέτες/σφυράκια ήχου · 1 εγχειρίδιο οδηγιών

5. Πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στο πρωτότυπο

Το πρωτότυπο αναφέρει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και κανονισμούς και ζητά η εγκατάσταση να συμμορφώνεται με όλους τους εφαρμοστέους κανονισμούς. Αναφέρει επίσης ότι ο εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους και ότι πρέπει να διαβάζεται το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση.

6. Πρόσθετο κείμενο ασφαλείας του πρωτοτύπου

Σημαντική διευκρίνιση: Το αγγλικό πρωτότυπο περιλαμβάνει στο τέλος κείμενο που αναφέρεται σε σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης, διαφορετικές ηλεκτρικές τάσεις/συχνότητες και εντοιχιζόμενες συσκευές. Το κείμενο αυτό φαίνεται άσχετο με μουσικό όργανο και παρατίθεται εδώ ως μετάφραση του περιεχομένου που υπάρχει στο αρχείο, χωρίς να θεωρείται ειδική οδηγία για το καριλόνι.

«Εάν μια συσκευή προορίζεται να συνδέεται μόνιμα στο δίκτυο ύδρευσης και όχι μέσω εύκαμπτου σωλήνα, αυτό πρέπει να δηλώνεται.»

Για συσκευές που φέρουν διαφορετικές ονομαστικές τάσεις ή διαφορετικές ονομαστικές συχνότητες, οι οποίες διαχωρίζονται με κάθετο (/), πρέπει να περιλαμβάνονται οδηγίες που να ενημερώνουν τον χρήστη ή τον εγκαταστάτη για τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε η συσκευή να ρυθμιστεί για λειτουργία στην απαιτούμενη ονομαστική τάση ή συχνότητα.

Οι οδηγίες για εντοιχιζόμενες συσκευές πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με:

- τις διαστάσεις του χώρου που πρέπει να προβλεφθεί για τη συσκευή·
- τις διαστάσεις και τη θέση των μέσων στήριξης και στερέωσης της συσκευής μέσα στον χώρο αυτό·
- τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των διαφόρων μερών της συσκευής και της περιβάλλουσας κατασκευής·
- τις ελάχιστες διαστάσεις των ανοιγμάτων αερισμού και τη σωστή διάταξή τους·
- τη σύνδεση της συσκευής με την παροχή ρεύματος και τη διασύνδεση τυχόν ξεχωριστών εξαρτημάτων·
- την ανάγκη να είναι δυνατή η αποσύνδεση της συσκευής από την παροχή μετά την εγκατάσταση, εκτός εάν διαθέτει διακόπτη που συμμορφώνεται με το σημείο 24.3. Η αποσύνδεση μπορεί να επιτυγχάνεται με προσβάσιμο φινις ή με ενσωμάτωση διακόπτη στη σταθερή καλωδίωση, σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες καλωδίωσης.

Η αναφερόμενη μέθοδος στερέωσης δεν πρέπει να βασίζεται στη χρήση συγκολλητικών ουσιών, καθώς αυτές δεν θεωρούνται αξιόπιστο μέσο στερέωσης.

7. Διάγραμμα και ονομασίες

Στις σελίδες 2–4 του πρωτοτύπου υπάρχουν εικόνες του οργάνου, της διπλωμένης και ανεπτυγμένης βάσης, των μπαγκετών, της τσάντας μεταφοράς και των μοντέλων KS-27S και KS-27. Οι εικόνες είναι ενδεικτικές και οι ονομασίες των εξαρτημάτων έχουν αποδοθεί στα ελληνικά στο παρόν εγχειρίδιο.

