ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : JLKXSGDNKJ950DXC6V2



VEVOR Κάμερα Αποχέτευσης VEVOR με Οθόνη 9" και Καλώδιο 50μ JLKXSGDNKJ950DXC6V2

Μοντέλο WP9600A

Πριν από τη χρήση

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα. Χειρίζεστε τον εξοπλισμό με προσοχή. Μην τον πετάτε και μην ασκείτε υπερβολική πίεση.

Η αποσυναρμολόγηση ή η σκόπιμη πρόκληση ζημιάς μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση. Κατά τη φόρτιση κρατήστε απόσταση από το σύστημα. Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε την οθόνη και αποσυνδέστε όλους τους συνδέσμους.

Λόγω πιθανών αναβαθμίσεων έκδοσης, εάν κάποια περιγραφή διαφέρει από τη συσκευή σας, ακολουθήστε τη διάταξη της συσκευής που παραλάβατε. Ζημιά στην κάμερα ή στο καλώδιο λόγω ακατάλληλου χειρισμού ενδέχεται να μη καλύπτεται από τη δωρεάν εγγύηση.

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες από υπεύθυνο άτομο. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή και πρέπει να παραμένουν μακριά από αυτήν και το καλώδιό της.

Ασφάλεια μπαταρίας και απόρριψη

Μην αποσυναρμολογείτε την μπαταρία, μην προκαλείτε βραχυκύκλωμα και μην την εκθέτετε σε φωτιά. Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικές από εκείνες που καθορίζονται στο εγχειρίδιο. Η ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου δεν αφαιρείται και δεν πρέπει να επιχειρείται αντικατάστασή της από τον χρήστη.

Το προϊόν περιέχει μπαταρίες λιθίου και AAA, οι οποίες πρέπει να ανακυκλώνονται χωριστά. Μην τις απορρίπτετε στα οικιακά απορρίμματα· επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο ανακύκλωσης ή κατάστημα ηλεκτρονικών.

Περιγραφή και εφαρμογές

Το σύστημα διαθέτει έγχρωμη οθόνη TFT LCD, κάμερα υψηλής ανάλυσης, νυχτερινή όραση και ειδικό καλώδιο ανθεκτικό στο νερό, στη διάβρωση, στο ψύχος και στον εφελκυσμό.

Το εγχειρίδιο αναφέρει μπαταρία λιθίου 12 V / 4500 mAh, σκίαστρο για χρήση σε φωτεινό εξωτερικό περιβάλλον και θερμοκρασία λειτουργίας από -10 °C έως 60 °C.

Ενδεικτικές εφαρμογές: σωληνώσεις ύδρευσης, σωλήνες κλιματισμού, σωληνώσεις καλωδίων, συστήματα κενού σωληνώσεων, υδραυλικές σωληνώσεις, κτίρια και υπόγειες σωληνώσεις.

Μέρη και εξαρτήματα

Στο διάγραμμα αποσυναρμολογημένης όψης αναφέρονται: μεσαίο πλαίσιο, κύρια πλακέτα οθόνης, καλώδιο οθόνης, οθόνη, περίβλημα οθόνης, πλακέτα κουμπιών, γραμμή σύνδεσης σήματος, βάση καλωδίου, πλακέτα τροφοδοσίας, θήκη μπαταρίας, μπαταρία, βαλιτσάκι εργαλείων, περίβλημα κεφαλής, κεφαλή κάμερας, τροχός οδήγησης και καλώδιο προώθησης.

Βασικές προδιαγραφές που αναφέρονται: φορτιστής AC 100–240 V / DC 12,6 V, 1000 mA· μπαταρία λιθίου 12 V / 4500 mAh· κατά προσέγγιση συνεχής λειτουργία έως 6 ώρες· επιλεγόμενα μήκη καλωδίου 50 m, 91,5 m ή 120 m· έγχρωμη εικόνα και πολυγλωσσικό μενού.

Κάμερα

Η κεφαλή της κάμερας έχει διάμετρο 23 mm και είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα. Το εγχειρίδιο αναφέρει 12 LED λευκού φωτισμού με ρυθμιζόμενη ένταση, τάση λειτουργίας κάμερας 5 V, τάση φωτισμού 12 V, αυτοεπιπεδούμενη λειτουργία, συχνότητα 512 Hz και βαθμό στεγανότητας IP68.

Ανάλογα με την εργασία, χρησιμοποιήστε το κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα. Τοποθετείτε την προστασία πριν εισαγάγετε την κάμερα στη σωλήνωση, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος πρόσκρουσης και ζημιάς.

Συνδέσεις και χειρισμός

Πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τα εξαρτήματα, θέστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση OFF. Συνδέστε με τη σειρά κάμερα → καρούλι καλωδίου → κουτί μπαταρίας → οθόνη. Στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας και ελέγξτε ότι ανάβει η ενδεικτική λυχνία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απενεργοποιείτε την τροφοδοσία πριν συνδέσετε την κάμερα και την οθόνη. Το εγχειρίδιο προειδοποιεί ότι η σύνδεση με ενεργοποιημένη τροφοδοσία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην κάμερα ή στην οθόνη.

Πατήστε ON στο πληκτρολόγιο για εκκίνηση σε αυτόματη λειτουργία. Για διακοπή, πατήστε ταυτόχρονα L και R και κατόπιν θέστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση OFF. Αποσυνδέστε τους συνδέσμους.

Πατήστε LED για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φωτισμού νυχτερινής όρασης. Το πλήκτρο AUTO/MANU εναλλάσσει την αυτόματη και τη χειροκίνητη περιστροφή. Στη χειροκίνητη λειτουργία, τα L και R περιστρέφουν την κάμερα αριστερά ή δεξιά· πατώντας ξανά το αντίστοιχο πλήκτρο η περιστροφή σταματά.

Στην αυτόματη λειτουργία, το πλήκτρο R επιτρέπει την επιλογή γωνίας A και στη συνέχεια γωνίας B, ώστε η κάμερα να κινείται μεταξύ των δύο γωνιών. Πατήστε ξανά R για ακύρωση. Το SPEED ενεργοποιεί υψηλή ταχύτητα περιστροφής· πατήστε το ξανά για επιστροφή στην κανονική ταχύτητα.

Εγκατάσταση και χρήση

Τοποθετήστε προσεκτικά την κάμερα με το προστατευτικό κάλυμμα και προωθήστε το καλώδιο μέσα στη σωλήνωση περιστρέφοντας το καρούλι. Ρυθμίστε την ένταση των LED ανάλογα με τις συνθήκες.

Για προβολή σε μεγαλύτερη οθόνη, χρησιμοποιήστε τη γραμμή εξόδου βίντεο. Για εγγραφή, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του DVR/οθόνης. Μετά τη χρήση, αποσύρετε προσεκτικά την κάμερα, καθαρίστε την με καθαρό, μαλακό και στεγνό πανί και φυλάξτε την στη θήκη της.

Φόρτιση

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, συνδέστε τον φορτιστή στην μπαταρία και κατόπιν σε παροχή AC 100–240 V. Η κόκκινη ένδειξη υποδηλώνει φόρτιση και η πράσινη ένδειξη ότι η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί.

Επαναφορτίζετε εγκαίρως την μπαταρία. Η παρατεταμένη παραμονή σε κατάσταση πλήρους αποφόρτισης μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία επαναφόρτισης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μπλε οθόνη: ελέγξτε αν η σύνδεση της κάμερας είναι χαλαρή, αν το καλώδιο και η τροφοδοσία είναι σωστά συνδεδεμένα, αν η οθόνη τροφοδοτείται κανονικά, αν το καλώδιο έχει κοπεί και αν υπάρχει νερό ή ζημιά στο μπροστινό μέρος της κάμερας. Χρησιμοποιείτε το προστατευτικό κάλυμμα.

Τα LED δεν ανάβουν: ελέγξτε τη σωστή ενεργοποίηση του φωτισμού και αν υπάρχει νερό μπροστά στην κάμερα.

Η συσκευή δεν λειτουργεί: ελέγξτε τη φόρτιση της μπαταρίας, την οθόνη και τη σύνδεσή της στην τροφοδοσία.

Δεν αποθηκεύονται φωτογραφίες ή βίντεο: ελέγξτε την κάρτα μνήμης και την υποδοχή της. Εάν η κάρτα δεν μορφοποιείται, αντικαταστήστε την.

Η μπαταρία δεν φορτίζει: ελέγξτε τη θύρα φόρτισης για ξένα σώματα ή παραμόρφωση, καθώς και τον φορτιστή. Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί υπερβολικά, φορτίστε την εγκαίρως.

Σπασμένο καλώδιο: χρησιμοποιείτε το καλώδιο μόνο για επιθεώρηση σωληνώσεων. Αποφεύγετε την υπερβολική δύναμη κατά την προώθηση.

Μπέρδεμα καλωδίου: κατά το ξετύλιγμα και το τύλιγμα αποφύγετε διασταυρώσεις και κόμπους. Μην κάμπτετε το καλώδιο σε ακτίνα μικρότερη από 90° σύμφωνα με τη διατύπωση του πρωτοτύπου. Τυλίγετέ το ομαλά με τη βοήθεια του περιστρεφόμενου πλαισίου.

Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία. Εάν η βλάβη δεν επιλύεται, μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή· επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.

Βασικές λειτουργίες DVR

REC/-: έναρξη ή διακοπή εγγραφής. PLAY/+: εναλλαγή μεταξύ εγγραφής βίντεο και φωτογράφισης. MENU: πρόσβαση στις ρυθμίσεις· παρατεταμένο πάτημα περιστρέφει την εικόνα κατά 0°, 90°, 180° ή 270°. Τα πλήκτρα < και > ρυθμίζουν το ζουμ σύμφωνα με τις ενδείξεις της συσκευής. POWER: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της οθόνης.

Για τις ρυθμίσεις, πατήστε MENU για να εμφανιστούν οι επιλογές PICTURE, OPTION, TIME, PHOTO και VIDEO. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα < και > για πλοήγηση και REC για επιλογή ή επιβεβαίωση. Πατήστε PLAY για έξοδο.

Για αναπαραγωγή φωτογραφιών, μεταβείτε από το MENU στην επιλογή PHOTO, επιλέξτε Playback, πατήστε REC και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα < και > για επιλογή αρχείου. Πατήστε REC για αναπαραγωγή και PLAY για έξοδο.

Σημαντική σημείωση

Το παρόν αρχείο αποτελεί ελληνική απόδοση βασικών οδηγιών από το διαθέσιμο εγχειρίδιο. Για τεχνικές λεπτομέρειες που εξαρτώνται από την έκδοση, τα διαγράμματα, τις ενδείξεις της

συσκευής και τυχόν ενότητες που δεν αποτυπώνονται εδώ, ανατρέξτε στο πρωτότυπο εγχειρίδιο του κατασκευαστή. Σε περίπτωση αμφιβολίας, προέχει η ασφάλεια και η επικοινωνία με εξειδικευμένο τεχνικό.