ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ : CEC-109979



Cecotec Πολυλειτουργικό Air Fryer και Φούρνος 18L Cecofry CuisineCook 18000 με Πέτρα για Πίτσα, Έγχρωμη Οθόνη και Τεχνολογία Συγχρονισμού για Τέλεια Αποτελέσματα. CEC-109979

Φριτέζα αέρος και φούρνος 18 L με πέτρα πίτσας | Ελληνική μετάφραση

Σημείωση

Η κωδικοποίηση του εγχειριδίου είναι γενική και ισχύει για όλες τις παραλλαγές κωδικών της συσκευής.

Οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Κατά τη χρήση της συσκευής πρέπει να τηρούνται πιστά όλες οι οδηγίες ασφαλείας.
- Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται βασικές προφυλάξεις για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Το σύμβολο προειδοποιεί για θερμή επιφάνεια. Οι προσβάσιμες επιφάνειες μπορεί να αναπτύξουν υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
- Μη βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή οποιοδήποτε μη αποσπώμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό. Μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό.
- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και δεν είναι κατάλληλη για εμπορικούς χώρους, όπως μπαρ, εστιατόρια, αγροκτήματα, ξενοδοχεία, μοτέλ και γραφεία.
- Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε να αποφεύγεται η διαρροή καυτών υγρών· προσέχετε ιδιαίτερα τη λαβή.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου συμφωνεί με τις απαιτήσεις που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
- Συνιστάται ο χώρος χρήσης να διαθέτει απορροφητήρα σε λειτουργία ή επαρκή αερισμό.
- Η λανθασμένη ή ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή και να θέσει σε κίνδυνο τον χρήστη. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στο εγχειρίδιο.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν τη μετακινήσετε, πριν από καθαρισμό ή συντήρηση και όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για εμφανείς φθορές. Αν έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να επισκευαστεί από την επίσημη τεχνική υποστήριξη της Cecotec.

- Μη στρίβετε, λυγίζετε, τραβάτε ή καταστρέφετε το καλώδιο. Προστατεύετέ το από αιχμηρές ακμές και πηγές θερμότητας. Μην το αφήνετε να αγγίζει θερμές επιφάνειες ή να κρέμεται από την άκρη του πάγκου.
- Μη χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης, εκτός αν το συστήσει εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος. Ακατάλληλη προέκταση μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή τραυματισμό.
- Μη λειτουργείτε τη συσκευή αν το καλώδιο, το φις ή το σώμα της έχει ζημιά, αν δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει πέσει.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δυνητικά επικίνδυνα περιβάλλοντα, όπως χώρους με εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες, χημικά ή υγρασία.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια, μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλή υγρασία και εύφλεκτα υλικά. Όταν αφαιρείτε το καλάθι, κάντε το προσεκτικά και στρέψτε τη λαβή προς τα μέσα για να αποφύγετε διαρροές.
- Μην εισάγετε δάχτυλα ή ξένα αντικείμενα στα ανοίγματα εξαερισμού ή εξαγωγής, καθώς μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μη γεμίζετε το καλάθι με λάδι, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μην αγγίζετε το εσωτερικό της συσκευής όσο λειτουργεί.
- Τοποθετείτε πάντα τα τρόφιμα μέσα στο καλάθι, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τις αντιστάσεις.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι εντελώς στεγνά πριν αγγίξετε το φις ή ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται ή καθαρίζεται. Αφήστε την να κρυώσει πλήρως πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν από τον καθαρισμό.
- Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στο ρεύμα χωρίς επίβλεψη.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να γίνονται σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κολλητά στον τοίχο. Αφήστε απόσταση ασφαλείας 10 cm πίσω και 10 cm σε κάθε πλευρά. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή όταν λειτουργεί.
- Κατά τη λειτουργία εξέρχεται καυτός ατμός από τα ανοίγματα εξόδου αέρα. Κρατάτε τα χέρια και το πρόσωπο σε ασφαλή απόσταση. Κατά την αφαίρεση του καλαθιού μπορεί να εξέλθει θερμός αέρας.
- Αν παρατηρήσετε μαύρο καπνό, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή. Περιμένετε να σταματήσει ο καπνός πριν αφαιρέσετε το καλάθι.
- Συνιστάται η χρήση γαντιών κατά τον χειρισμό του καλαθιού και της σχάρας.
- Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή.
- Επιβλέπετε τα παιδιά ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

1. Μέρη και εξαρτήματα

Συσκευή – Εικ. 1

A/A	**Εξάρτημα**
1	Διαχωριστικό
2	Σχάρες
3	Επάνω καλάθι
4	Πέτρα πίτσας
5	Δίσκος πίτσας
6	Πίνακας ελέγχου
7	Διπλή αντίσταση
8	Έξοδος αέρα

Πίνακας ελέγχου – Εικ. 2

A/A	**Λειτουργία πλήκτρου αφής**
1	Μενού
2	Επιλογή αριστερού θαλάμου
3	Επιλογή δεξιού θαλάμου
4	Μείωση θερμοκρασίας/χρόνου
5	Επιλογή ρύθμισης θερμοκρασίας/χρόνου

6	Αύξηση θερμοκρασίας/χρόνου
7	Επιλογή κάτω καλαθιού
8	Έναρξη/Ακύρωση
9	Συγχρονισμός (SYNC)
10	Φωτισμός
11	Ένδειξη αριστερού θαλάμου
12	Ένδειξη δεξιού θαλάμου
13	Ένδειξη κάτω καλαθιού

Προεπιλεγμένα προγράμματα: μπριζόλα, φτερούγες κοτόπουλου, ψάρι, λαχανικά, κατεψυγμένες πατάτες, επιδόρπια, αφυδάτωση και DIY (χειροκίνητη ρύθμιση). Τα γραφικά του εγχειριδίου είναι σχηματικά και ενδέχεται να διαφέρουν από το προϊόν.

2. Πριν από τη χρήση

- Η συσκευή παραδίδεται σε συσκευασία που την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Αφαιρέστε την από το κουτί. Μπορείτε να φυλάξετε το αρχικό κουτί και τα υλικά συσκευασίας σε ασφαλές μέρος για μελλοντική μεταφορά. Αν απορρίψετε τη συσκευασία, ανακυκλώστε σωστά όλα τα υλικά.
- Ελέγξτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα και ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Αν λείπει ή έχει υποστεί ζημιά κάποιο εξάρτημα, επικοινωνήστε αμέσως με την επίσημη τεχνική υποστήριξη της Cecotec.

Περιεχόμενα συσκευασίας: φριτέζα αέρος, πέτρα πίτσας, σχάρες, διαχωριστικό καλαθιού και εγχειρίδιο οδηγιών.

Μην αφαιρείτε τον σειριακό αριθμό του προϊόντος, ώστε να διατηρείται η δυνατότητα ιχνηλασιμότητας σε περίπτωση τεχνικής υποστήριξης.

3. Εγκατάσταση

Σημείωση: Κατά την πρώτη χρήση μπορεί να εμφανιστεί λίγος καπνός ή οσμή. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα εξαφανιστεί σύντομα. Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό γύρω από τη συσκευή.

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια, μακριά από πιτσιλιές νερού και πηγές θερμότητας.
2. Τοποθετήστε σωστά τα καλάθια στη συσκευή.
3. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή, ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία του αέρα.
4. Συνδέστε το καλώδιο σε γειωμένη πρίζα. Θα ανάψει το πλήκτρο αφής Έναρξη/Ακύρωση.
5. Αφαιρέστε προσεκτικά τα καλάθια και τοποθετήστε τα τρόφιμα μέσα στο καλάθι.

Μην υπερβαίνετε ποτέ την ένδειξη MAX στο καλάθι, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το αποτέλεσμα μαγειρέματος και τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Για καλύτερα αποτελέσματα, απλώστε τα τρόφιμα στην επιφάνεια του καλαθιού χωρίς να τα στοιβάζετε, ώστε να μαγειρεύονται ομοιόμορφα.

4. Λειτουργία

Λειτουργία φριτέζας αέρος (επάνω καλάθι)

6. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο αφής Έναρξη/Ακύρωση για να ενεργοποιηθεί η οθόνη.
7. Επιλέξτε τον αριστερό ή τον δεξιό θάλαμο, εφόσον έχει τοποθετηθεί το διαχωριστικό, ή ολόκληρο το καλάθι αν δεν χρησιμοποιείται διαχωριστικό.
8. Πατήστε το πλήκτρο Μενού για να περιηγηθείτε στα προεπιλεγμένα προγράμματα. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα. Αν θέλετε να αλλάξετε χρόνο ή θερμοκρασία, κάντε το σε αυτό το στάδιο.
9. Πατήστε Έναρξη/Ακύρωση για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.

Αν δεν έχει τοποθετηθεί το διαχωριστικό στο επάνω καλάθι, δεν είναι δυνατή η επιλογή αριστερού/δεξιού θαλάμου ή η λειτουργία SYNC, επειδή η συσκευή αντιμετωπίζει το καλάθι ως ενιαίο.

Λειτουργία πίτσας (κάτω καλάθι)

Το κάτω καλάθι προορίζεται για ψήσιμο πίτσας παραδοσιακού τύπου. Η λειτουργία πίτσας ξεκινά με προθέρμανση 10 λεπτών, η οποία δεν μπορεί να τροποποιηθεί, ώστε η πέτρα να φτάσει στην κατάλληλη θερμοκρασία.

10. Επιλέξτε το κάτω καλάθι («Pizza»).
11. Βεβαιωθείτε ότι η πέτρα βρίσκεται στη θέση της και πατήστε Έναρξη/Ακύρωση. Στην οθόνη θα εμφανιστεί «Pre-heat» (Προθέρμανση).
12. Όταν ολοκληρωθεί η προθέρμανση, θα εμφανιστεί «Add food» (Προσθέστε τρόφιμο). Τοποθετήστε την πίτσα και κλείστε το καλάθι.
13. Όταν παρέλθει ο προεπιλεγμένος χρόνος, η πίτσα θα έχει ψηθεί.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τον χρόνο και τη θερμοκρασία ψησίματος ανάλογα με την πίτσα, αλλά δεν μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία ή τη διάρκεια της προθέρμανσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε το κάτω καλάθι χωρίς την πέτρα ή χωρίς κατάλληλο στήριγμα που εμποδίζει το λίπος, τα υγρά και τα υπολείμματα τροφίμων να πέσουν στην κάτω αντίσταση. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.

Πλήκτρα αφής

Πλήκτρο	Λειτουργία
Φωτισμός	Με τη συσκευή ενεργοποιημένη, πατήστε για να ανάψει το φως για 30 δευτερόλεπτα.
Ρύθμιση θερμοκρασίας/χρόνου	Πατήστε για να επιλέξετε αν θα ρυθμίσετε θερμοκρασία ή χρόνο.
− / +	Στη λειτουργία ρύθμισης, μειώνουν ή αυξάνουν την επιλεγμένη τιμή.
Έναρξη/Παύση/Ακύρωση	Μετά τη ρύθμιση των παραμέτρων, πατήστε για να αρχίσει το μαγείρεμα. Αν πατηθεί κατά τη λειτουργία χωρίς επιλογή θαλάμου, τίθενται σε παύση όλοι οι ενεργοί θάλαμοι. Αν έχει επιλεγεί συγκεκριμένος θάλαμος, τίθεται σε παύση μόνο αυτός. Με παρατεταμένο πάτημα διακόπτεται η διαδικασία και η συσκευή επιστρέφει σε αναμονή· αν έχει επιλεγεί θάλαμος, μηδενίζεται μόνο αυτός.
SYNC – Ταυτόχρονη ολοκλήρωση	Μετά τη ρύθμιση των παραμέτρων, πατήστε SYNC ώστε τα δύο επάνω διαμερίσματα να ολοκληρώσουν ταυτόχρονα. Το πλήκτρο αναβοσβήνει όσο είναι ενεργό.

Αν επιλέξετε SYNC αλλά μόνο έναν θάλαμο, η συσκευή δεν θα ξεκινήσει· η οθόνη θα αναβοσβήνει για να υπενθυμίσει ότι πρέπει να επιλέξετε και τον δεύτερο θάλαμο ή να πατήσετε ξανά SYNC για ακύρωση. Αν οι χρόνοι διαφέρουν, ξεκινά πρώτα ο θάλαμος με τον μεγαλύτερο χρόνο και στον άλλο εμφανίζεται «Hold» (Αναμονή). Όταν οι χρόνοι εξισωθούν, οι δύο θάλαμοι λειτουργούν μαζί και ολοκληρώνουν ταυτόχρονα. Αν αλλάξετε τον χρόνο ενός καλαθιού ώστε να διαφέρει από τον άλλο, η λειτουργία SYNC ακυρώνεται και τα καλάθια λειτουργούν ανεξάρτητα. Κατά τη λειτουργία, τα πλήκτρα θερμοκρασίας και χρόνου είναι ανενεργά εκτός αν επιλεγεί πρώτα ο αντίστοιχος θάλαμος.

Πίνακας προεπιλεγμένων προγραμμάτων

Πρόγραμμα	Θερμοκρασία (°C)	Χρόνος	Εύρος θερμοκρασίας	Εύρος χρόνου	Προθέρμανση / σημείωση
Μπριζόλα	200	8 λεπτά	170–200 °C	1–30 λεπτά	Ναι, 5 λεπτά – ένδειξη

					προσθήκης τροφίμου
Φτερούγες κοτόπουλου	200	25 λεπτά	100–200 °C	1–60 λεπτά	—
Ψάρι	190	14 λεπτά	150–200 °C	1–60 λεπτά	Ναι, 5 λεπτά – ένδειξη προσθήκης τροφίμου
Λαχανικά	175	20 λεπτά	140–190 °C	1–60 λεπτά	—
Κατεψυγμένες πατάτες	200	25 λεπτά	160–200 °C	1–60 λεπτά	—
Επιδόρπια	160	20 λεπτά	100–190 °C	1–60 λεπτά	—
Αφυδάτωση	55	6 ώρες	40–100 °C	1–24 ώρες	—
DIY / Χειροκίνητο	200	20 λεπτά	40–200 °C	1–60 λεπτά	—
Πίτσα (πέτρα)	230	12 λεπτά	120–230 °C	1–60 λεπτά	Ναι, 10 λεπτά – ένδειξη προσθήκης τροφίμου

Συμβουλές μαγειρέματος

- Τα μικρότερα τρόφιμα χρειάζονται λιγότερο χρόνο προετοιμασίας από τα μεγαλύτερα.
- Μεγαλύτερη ποσότητα υλικών απαιτεί ελαφρώς περισσότερο χρόνο και μικρότερη ποσότητα ελαφρώς λιγότερο.
- Το γύρισμα των μικρών τροφίμων στη μέση του μαγειρέματος βελτιώνει το αποτέλεσμα και αποτρέπει το ανομοιόμορφο ψήσιμο.
- Προσθέστε λίγο λάδι σε φρέσκες πατάτες για πιο τραγανό αποτέλεσμα και μαγειρέψτε τις αμέσως μετά την προσθήκη του λαδιού.
- Μη μαγειρεύετε απευθείας στη σχάρα του κάτω καλαθιού χωρίς κατάλληλο στήριγμα, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στην κάτω αντίσταση.
- Μη μαγειρεύετε τρόφιμα με υπερβολικά πολύ λίπος, όπως λουκάνικα.
- Τρόφιμα που μπορούν να ψηθούν σε συμβατικό φούρνο μπορούν να μαγειρευτούν και στη φριτέζα αέρος. Η ενδεικτική βέλτιστη ποσότητα για πατάτες είναι 500 g.
- Χρησιμοποιείτε έτοιμη ζύμη για γρήγορα σνακ· απαιτεί λιγότερο χρόνο από τη σπιτική ζύμη.
- Τοποθετείτε ταψί ή πυρίμαχο σκεύος στο καλάθι όταν ψήνετε κέικ ή κις ή όταν μαγειρεύετε ευαίσθητα ή γεμιστά τρόφιμα.
- Η συσκευή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για αναθέρμανση τροφίμων.
- Είναι φυσιολογικό να ακούγεται ο ανεμιστήρας για λίγο μετά το τέλος του μαγειρέματος, καθώς απομακρύνει τη θερμότητα από το εσωτερικό.
- Αφήνετε τα καλάθια μερικώς ανοιχτά μετά το μαγείρεμα για να αποτρέψετε τη συμπύκνωση υδρατμών στο εσωτερικό.

5. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Κωδικός	**Αιτία**	**Λύση**
E1	Διακοπή κυκλώματος αισθητήρα θερμοκρασίας αριστερού καλαθιού	Επικοινωνήστε με την επίσημη τεχνική υποστήριξη της Cecotec.
E3	Διακοπή κυκλώματος αισθητήρα θερμοκρασίας δεξιού καλαθιού	Επικοινωνήστε με την επίσημη τεχνική υποστήριξη της Cecotec.
E5	Διακοπή κυκλώματος κάτω καλαθιού	Επικοινωνήστε με την επίσημη τεχνική υποστήριξη της Cecotec.
E2	Βραχυκύκλωμα αριστερού καλαθιού	Επικοινωνήστε με την επίσημη τεχνική υποστήριξη της Cecotec.
E4	Βραχυκύκλωμα δεξιού καλαθιού	Επικοινωνήστε με την επίσημη

		τεχνική υποστήριξη της Cecotec.
E6	Βραχυκύκλωμα κάτω καλαθιού	Επικοινωνήστε με την επίσημη τεχνική υποστήριξη της Cecotec.

6. Καθαρισμός και συντήρηση

Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση. Το καλάθι και το εσωτερικό διαθέτουν αντικολλητική επίστρωση. Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη ή λειαντικά υλικά καθαρισμού, γιατί μπορεί να καταστρέψουν την επίστρωση.

- Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
- Αφαιρέστε το καλάθι ώστε η συσκευή να κρυώσει πιο γρήγορα.
- Καθαρίστε το εξωτερικό περίβλημα με υγρό πανί.
- Καθαρίστε το καλάθι με ζεστό νερό, μικρή ποσότητα υγρού πιάτων και μη λειαντικό σφουγγάρι.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απολιπαντικό υγρό για υπολείμματα που επιμένουν.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει.
- Καθαρίστε το εσωτερικό με ζεστό νερό και μη λειαντικό σφουγγάρι.
- Όταν κρυώσει η αντίσταση, καθαρίστε την με βουρτσάκι για να αφαιρέσετε υπολείμματα τροφών.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι καθαρά και στεγνά.
- Μην πλένετε την πέτρα με σαπούνι και νερό, επειδή είναι πορώδης και μπορεί να απορροφήσει χημικές ουσίες.

Αποθήκευση

Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι καθαρά και στεγνά πριν αποθηκεύσετε το προϊόν.

7. Απόρριψη παλαιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

Το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν ή/και οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Όταν το προϊόν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, αφαιρέστε τις μπαταρίες/συσσωρευτές και παραδώστε το σε σημείο συλλογής που ορίζεται από τις τοπικές αρχές. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή/και των αντίστοιχων μπαταριών, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές. Η τήρηση αυτών των οδηγιών συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

8. Πνευματικά δικαιώματα

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των κειμένων του παρόντος εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης, μετάδοση ή διανομή του περιεχομένου, εν όλω ή εν μέρει, με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό, ηχογράφησης ή παρόμοιο) χωρίς προηγούμενη άδεια της CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

9. Δήλωση συμμόρφωσης

Η Cecotec Innovaciones δηλώνει ότι η φριτέζα αέρος, μοντέλο EU01_109979 Cecofry FoodCourt 18000 4Pizza, συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο www.cecotec.es.


cecotec