ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ : SXJJKCSBQXJ1SKJLQ001V2



VEVOR Καθαριστής Υπερήχων 10L με Διάσταση 330 x 268 x 295 mm SXJJKCSBQXJ1SKJLQ001V2

VEVOR TH-30ATP / TH-40ATP / TH-60ATP / TH-100ATP

Επαγγελματική μετάφραση του αγγλικού τμήματος του εγχειριδίου.

Σημείωση: Οι ονομασίες μοντέλων, οι τεχνικές τιμές και οι οδηγίες διατηρούνται σύμφωνα με το πρωτότυπο. Σε περίπτωση ασάφειας ή τυπογραφικού λάθους στο πρωτότυπο, ακολουθήστε τις επισημάνσεις και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

1. Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Η εμφάνιση του προϊόντος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την έκδοση που παραλάβατε. Ο κατασκευαστής μπορεί να πραγματοποιήσει τεχνολογικές ή λογισμικές ενημερώσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

2. Προειδοποιήσεις

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Φυλάξτε το εγχειρίδιο.

1. Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και κανονισμούς. Η εγκατάσταση πρέπει να ακολουθεί όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και η συσκευή να λειτουργεί μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
2. Άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς σχετική εμπειρία και γνώση δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ή κατάλληλες οδηγίες από υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
3. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Η συσκευή και το καλώδιό της πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.
4. Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιους χώρους, όπως κουζίνες προσωπικού, αγροικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ και καταλύματα τύπου bed and breakfast.
5. Ελέγχετε τη συσκευή πριν από τη χρήση. Αν παρουσιάζει ανωμαλία, διακόψτε τη χρήση.
6. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό.
7. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο ή συγκρότημα που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις.

3. Προφυλάξεις ασφαλείας

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να τηρούνται πάντοτε οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.

8. Μη λειτουργείτε τον καθαριστή συνεχόμενα για περισσότερο από μία ώρα κάθε φορά, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στα εσωτερικά εξαρτήματα.

9. Μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς υγρό στη δεξαμενή. Η στάθμη δεν πρέπει να υπερβαίνει την ένδειξη MAX και πρέπει να διατηρείται ελάχιστο βάθος 7 cm.
10. Μην αφήνετε αντικείμενα να πέφτουν μέσα στη δεξαμενή, επειδή μπορεί να προκληθεί ζημιά στον μετατροπέα υπερήχων. Τοποθετείτε τα αντικείμενα προσεκτικά και χρησιμοποιείτε το καλάθι όπου είναι δυνατό.
11. Όσο περισσότερα αντικείμενα τοποθετούνται στη δεξαμενή, τόσο μειώνεται η αποτελεσματικότητα. Μην τα στοιβάζετε και αφήνετε αρκετό κενό μεταξύ τους.
12. Κρατάτε το καπάκι κλειστό κατά τη λειτουργία, ώστε να περιορίζονται οι πιτσιλιές και η εξάτμιση.
13. Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό ή άλλο υγρό.
14. Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια, ιδίως κατά τη σύνδεση ή αποσύνδεση.
15. Αν η συσκευή πέσει στο νερό κατά τη λειτουργία, μην την αγγίξετε. Αποσυνδέστε πρώτα το φις από την πρίζα.
16. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή. Η επισκευή πρέπει να γίνεται μόνο από επαγγελματίες.
17. Αποσυνδέετε την τροφοδοσία πριν γεμίσετε ή αδειάσετε τη δεξαμενή.
18. Μην ψεκάζετε νερό ή άλλο υγρό στη συσκευή ή στον πίνακα ελέγχου.
19. Μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς σωστή γείωση.
20. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μαλακή επιφάνεια που μπορεί να φράξει τα ανοίγματα εξαερισμού.
21. Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου καθαρισμού, απενεργοποιήστε τη θέρμανση και αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία.
22. Προσέχετε κατά την προσθήκη ή αφαίρεση αντικειμένων: το υγρό μπορεί να είναι καυτό και τυχόν υπερχείλιση να προκαλέσει ζημιά. Σκουπίστε αμέσως κάθε υγρό που χύθηκε.
23. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή έκτακτης ανάγκης, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
24. Όταν χρησιμοποιείται θέρμανση, η στάθμη του νερού δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από τα 2/3 της δεξαμενής.
25. Πριν από νέο κύκλο χρήσης μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι το βύσμα/σύνδεσμος έχει αφαιρεθεί και η είσοδος της συσκευής είναι στεγνή.

4. Πληροφορίες FCC

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα χρήσης της συσκευής. Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανόνων FCC και η λειτουργία της υπόκειται στους εξής όρους: (1) δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) πρέπει να αποδέχεται κάθε παρεμβολή που λαμβάνει, ακόμη και αν προκαλεί ανεπιθύμητη λειτουργία.

Η συσκευή έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κλάσης Β. Αν προκαλεί παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, δοκιμάστε να αλλάξετε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας, να αυξήσετε την απόσταση από τον δέκτη, να συνδέσετε τη συσκευή σε διαφορετικό κύκλωμα πρίζας ή να ζητήσετε βοήθεια από τον πωλητή ή έμπειρο τεχνικό.

5. Πρόσθετες προφυλάξεις χρήσης

26. Μην κάθεστε και μην στέκεστε πάνω στη συσκευή.
27. Μετά από επαναλαμβανόμενη συνεχή χρήση, μπορεί να ενεργοποιηθεί η αυτοπροστασία λόγω υπερθέρμανσης. Η λειτουργία μπορεί να συνεχιστεί μετά από περίπου 5 λεπτά.
28. Μη γεμίζετε τη συσκευή απευθείας από τη βρύση, καθώς μπορεί να πλημμυρίσει η συσκευή και οι διακόπτες.
29. Μην προσθέτετε τοξικούς, απολυμαντικούς ή όξινους διαλύτες στο νερό καθαρισμού. Μπορεί να αλλοιωθεί η ρητίνη και να υποστεί ζημιά ο ανοξείδωτος χάλυβας.
30. Μην καθαρίζετε μαργαριτάρια και άλλα αντικείμενα με χαμηλή επιφανειακή σκληρότητα (σκληρότητα Mohs κάτω από 8), διότι μπορεί να υποστούν ζημιά, αποχρωματισμό ή απώλεια γυαλάδας.
31. Μην καθαρίζετε για μεγάλο χρονικό διάστημα δαχτυλίδια ή κολιέ με πολύτιμους λίθους και διαμάντια, επειδή οι πέτρες μπορεί να αποκολληθούν.

32. Μη χρησιμοποιείτε την ίδια πρίζα με τηλεόραση, ραδιόφωνο ή υπολογιστή, καθώς μπορεί να προκληθούν παρεμβολές.
33. Προστατεύετε τη συσκευή από πτώσεις και ισχυρούς κραδασμούς.

6. Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	**TH-30ATP**	**TH-40ATP**	**TH-60ATP**	**TH-100ATP**
Τροφοδοσία	AC 120 V, 60 Hz / AC 220–240 V, 50/60 Hz	Ίδια	Ίδια	Ίδια
Ισχύς υπερήχων	120 W	180 W	240 W	480 W
Ισχύς θέρμανσης	150 W	300 W	400 W	600 W
Χωρητικότητα	6 L	10 L	15 L	30 L
Διαστάσεις (Μ×Π×Υ)	380×180×295 mm	330×268×295 mm	400×325×295 mm	570×335×340 mm
Καθαρό βάρος	περ. 3,7 kg	περ. 4,9 kg	περ. 6,84 kg	περ. 11,8 kg

Οι προδιαγραφές, η εμφάνιση και ο σχεδιασμός ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

7. Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλάθι καθαρισμού
- Καλώδιο τροφοδοσίας (το φις στην εικόνα είναι ενδεικτικό και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την έκδοση)
- Μικρό καλάθι καθαρισμού

8. Λειτουργίες και χαρακτηριστικά

- Συχνότητα υπερήχων: 40 kHz.
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας και χρόνου.
- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία από 0 έως 80 °C.
- Χρόνος καθαρισμού ρυθμιζόμενος από 0 έως 30 λεπτά.
- Όλες οι συσκευές διαθέτουν καλάθι για τον καθαρισμό εξαρτημάτων.
- Τα μοντέλα χωρητικότητας 6 λίτρων και άνω διαθέτουν αποστράγγιση 1/2 ίντσας.
- Δεξαμενή και περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα.

Σημείωση: Όταν η θερμοκρασία του νερού υπερβεί την επιλεγμένη θερμοκρασία, η συσκευή δεν μπορεί να ψύξει το νερό.

9. Κατάλληλα και ακατάλληλα αντικείμενα

Κατάλληλα για καθαρισμό	**Ενδεικτικά αντικείμενα**
Γυαλιά	Γυαλιά οράσεως χωρίς μεμβράνη UV, σκελετοί τύπου ταρταρούγας
Είδη γραφείου	Χάρακες, ψαλίδια, στυλό και παρόμοια
Καθημερινά είδη	Οδοντόβουρτσες, ξυραφάκια, χτένες
Κοσμήματα	Δαχτυλίδια, κολιέ, σκουλαρίκια — με τις προφυλάξεις που αναφέρονται παρακάτω
Σκεύη	Μεταλλικά και κεραμικά σκεύη, οδοντοστοιχίες

- Μην καθαρίζετε ξύλινα αντικείμενα, μαργαριτάρια, οπάλια, σμαράγδια, κοράλλια, ελεφαντόδοντο, πέτρες, αντικείμενα με βερνίκι ή επίστρωση χαμηλής ποιότητας, κολλημένους πολύτιμους λίθους ή αντικείμενα με ρωγμές και χαρακιές.
- Ενδέχεται να μην αφαιρεθούν πλήρως υπολείμματα πέτρας οδοντοστοιχιών, οδοντιατρικού κεριού, κιτρινίλες, μαύρα σημάδια ή λεκέδες από καπνό.
- Ορισμένα στερεωτικά υλικά στις οδοντοστοιχίες μπορεί να μην καθαρίζονται.
- Ο αποχρωματισμός και η σκουριά σε μέταλλα και πολύτιμα μέταλλα δεν αφαιρούνται απαραίτητα. Για καλύτερη αφαίρεση λεκέδων, πρέπει να αφαιρεθεί η σκουριά πριν από τον καθαρισμό με υπερήχους.
- Ο καθαρισμός κοσμημάτων με κολλημένες πέτρες, διαμαντένιων κολιέ ή δαχτυλιδιών μπορεί να οδηγήσει σε αποκόλληση των λίθων.

10. Οδηγίες λειτουργίας

34. Ανοίξτε το καπάκι και γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό. Τοποθετήστε τα αντικείμενα προς καθαρισμό και βεβαιωθείτε ότι η στάθμη δεν ξεπερνά την ένδειξη MAX. Μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς νερό.
35. Συνδέστε το βύσμα/τροφοδοτικό στην υποδοχή της συσκευής.
36. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.
37. Πατήστε σύντομα το κουμπί Time για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο και κατόπιν πατήστε σύντομα το ON/OFF για να ξεκινήσει η λειτουργία.
38. Για παύση, πατήστε σύντομα το ON/OFF. Η αντίστροφη μέτρηση σταματά. Πατήστε ξανά για συνέχιση.
39. Για να επιλέξετε νέο χρόνο, κρατήστε πατημένο το ON/OFF μέχρι η συσκευή να επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής και κατόπιν πατήστε Time.
40. Όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, αποσυνδέστε το φις, ανοίξτε το καπάκι, αφαιρέστε τα αντικείμενα, αδειάστε το βρόμικο νερό και καθαρίστε/σκουπίστε τη δεξαμενή.

Σημείωση: Αδειάζετε το νερό από το πλάι της δεξαμενής.

11. Καθημερινή συντήρηση

41. Προσθέστε νερό στη δεξαμενή με δοσομετρικό κύπελλο, μέχρι τη γραμμή που αντιστοιχεί στο μισό της δεξαμενής. Καθαρίστε με μαλακό σφουγγάρι και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
42. Προσέχετε να μη διεισδύσει νερό στην ηλεκτρική σύνδεση στο κάτω μέρος της δεξαμενής.
43. Μετά τον καθαρισμό, ξεπλύνετε τα αντικείμενα ξανά με καθαρό νερό. Μην αφήνετε νερό να εισχωρήσει στην ηλεκτρική σύνδεση.
44. Για επίμονους λεκέδες, βρέξτε καθαρό πανί με νερό και σκουπίστε. Αποφύγετε τον διακόπτη και την ηλεκτρική σύνδεση.
45. Στεγνώστε τη συσκευή με στεγνό πανί.

12. Ανακύκλωση και απόρριψη

Το προϊόν υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου σημαίνει ότι το προϊόν και τα εξαρτήματα που φέρουν το σύμβολο δεν απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε τα σε κατάλληλο σημείο συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.