

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : BXSTHJYCD1210N9ICV2



Πρέσα Θερμομεταφοράς 810 W 30 x 25 cm VEVOR

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη **VEVOR Heat Press Machine F1210**.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση της συσκευής.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του προϊόντος ή του εγχειριδίου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, στο πλαίσιο τεχνολογικών ή λογισμικών αναβαθμίσεων. Η εμφάνιση του προϊόντος που παραλάβατε ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από τις εικόνες του εγχειριδίου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να τηρούνται πάντοτε οι βασικοί κανόνες ασφαλείας.

Πριν από τη χρήση

- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες.
- Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
- Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Προειδοποίηση

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει πιθανό κίνδυνο.

Η παράβλεψη των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει:

- τραυματισμό,
- πυρκαγιά,
- ηλεκτροπληξία,
- ζημιά στη συσκευή.

Ανακύκλωση

Η συσκευή συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ.

Δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά να παραδίδεται σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

FCC

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC.

Η λειτουργία της επιτρέπεται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

- δεν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές,
- αποδέχεται τυχόν παρεμβολές που ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία της.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ακολουθείτε πάντοτε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Αποσυνδέετε τη συσκευή πριν από τη μεταφορά της.
2. Αποσυνδέετε τη συσκευή πριν από την τοποθέτηση ή αφαίρεση εξαρτημάτων.
3. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
4. Εργάζεστε σε χώρο με καλό αερισμό.
5. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται.

6. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν παρουσιάζει οποιαδήποτε δυσλειτουργία.
7. Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε μόνοι σας τη συσκευή.
8. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά κατάλληλη ηλεκτρική παροχή.
9. Μην αγγίζετε τη θερμαινόμενη πλάκα όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
10. Μην αφήνετε νερό ή άλλα υγρά να εισέλθουν στο εσωτερικό της συσκευής.
11. Χρησιμοποιείτε μόνο την προβλεπόμενη τάση λειτουργίας.
12. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά γειωμένη.
13. Μην αγγίζετε τα κινούμενα μέρη κατά τη λειτουργία.
14. Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.
15. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων.
16. Τοποθετήστε τη συσκευή επάνω σε πυράντοχη επιφάνεια και μακριά από εύφλεκτα υλικά.
17. Εάν παρατηρήσετε καπνό, ασυνήθιστη οσμή ή περίεργο θόρυβο, διακόψτε αμέσως τη λειτουργία και αποσυνδέστε τη συσκευή.
18. Η χρήση από παιδιά άνω των 8 ετών ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες επιτρέπεται μόνο υπό επίβλεψη ή αφού έχουν λάβει κατάλληλες οδηγίες.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί αποκλειστικά από:

- τον κατασκευαστή,
- εξουσιοδοτημένο τεχνικό,
- ή εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής,

ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ

Η συσκευή δεν πρέπει να συνδέεται μέσω:

- εξωτερικού χρονοδιακόπτη,
- ή κυκλώματος που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται αυτόματα,

καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της θερμικής προστασίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η πρέσα θερμομεταφοράς αποτελείται από τα παρακάτω βασικά μέρη:

- Επάνω θερμαινόμενη πλάκα (Heat Platen)
- Θερμομονωτικό προστατευτικό κάλυμμα
- Λαβή λειτουργίας
- Ψηφιακός πίνακας ελέγχου
- Ρυθμιστής πίεσης
- Κάτω πλάκα εργασίας (Press Bed)
- Θερμοανθεκτικό αφρώδες υπόστρωμα (Foam Mat)
- Βάση της συσκευής
- Διακόπτης τροφοδοσίας
- Καλώδιο τροφοδοσίας

Η διάταξη μπορεί να διαφέρει ελαφρώς ανάλογα με την έκδοση του μοντέλου, χωρίς να αλλάζει η λειτουργία της συσκευής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Η συσκευασία περιλαμβάνει:

- 1 × Πρέσα θερμομεταφοράς F1210
- 1 × Θερμοανθεκτικό υπόστρωμα (Foam Mat)
- 1 × Καλώδιο τροφοδοσίας
- 1 × Εγχειρίδιο χρήσης

Πριν από την πρώτη χρήση, ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα υπάρχουν και δεν έχουν υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά. Αν διαπιστώσετε ελλείψεις ή φθορές, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο ψηφιακός πίνακας ελέγχου χρησιμοποιείται για:

- Ρύθμιση της θερμοκρασίας.
- Ρύθμιση του χρόνου πίεσης.
- Επιλογή μονάδας θερμοκρασίας ($^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$).
- Προβολή της πραγματικής και της επιλεγμένης θερμοκρασίας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

1. Πατήστε το πλήκτρο **SET**.
2. Στην οθόνη εμφανίζεται η ρύθμιση θερμοκρασίας.
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα + και - για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη θερμοκρασία.
4. Πατήστε ξανά **SET** για επιβεβαίωση της τιμής.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

1. Πατήστε το πλήκτρο **SET** μέχρι να εμφανιστεί η ρύθμιση χρόνου.
2. Ρυθμίστε τον επιθυμητό χρόνο με τα πλήκτρα + και -.
3. Ο χρόνος ορίζεται σε δευτερόλεπτα.

ΑΛΛΑΓΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ($^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$)

Για να αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης:

1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **SET** μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή μονάδας.
2. Επιλέξτε:
 - $^{\circ}\text{C}$ για βαθμούς Κελσίου ή
 - $^{\circ}\text{F}$ για βαθμούς Φαρενάιτ.
3. Πατήστε ξανά **SET** για αποθήκευση της ρύθμισης.

Η συσκευή αποθηκεύει τις ρυθμίσεις και δεν απαιτείται νέα ρύθμιση κάθε φορά που χρησιμοποιείται με το ίδιο υλικό.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ

Η πίεση ρυθμίζεται από τον επάνω περιστροφικό ρυθμιστή.

- Περιστροφή **δεξιόστροφα** → αυξάνει την πίεση.
- Περιστροφή **αριστερόστροφα** → μειώνει την πίεση.

Για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστάται να πραγματοποιήσετε μερικές δοκιμές πριν από την πρώτη χρήση, ώστε να βρείτε την κατάλληλη πίεση για το υλικό σας.

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων:

- η πρέσα αρχίζει να θερμαίνεται αυτόματα,
- στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία,
- όταν επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία, ακούγεται ηχητική ειδοποίηση και η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Η F1210 αποθηκεύει αυτόματα τις τελευταίες ρυθμίσεις θερμοκρασίας και χρόνου.

Αν χρησιμοποιείτε ξανά το ίδιο υλικό (π.χ. ίδιο τύπο βινυλίου ή χαρτιού μεταφοράς), δεν χρειάζεται να επαναπρογραμματίσετε τη συσκευή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Για σωστά αποτελέσματα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Βήμα 1 – Προετοιμασία

- Τοποθετήστε την πρέσα σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε γειωμένη πρίζα.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή από τον διακόπτη **ON/OFF**.

Βήμα 2 – Ρύθμιση πίεσης

Περιστρέψτε τον επάνω ρυθμιστή πίεσης.

- Δεξιόστροφα → αυξάνεται η πίεση.
- Αριστερόστροφα → μειώνεται η πίεση.

Η σωστή πίεση εξαρτάται από:

- το πάχος του υφάσματος,
- το είδος του υλικού μεταφοράς,
- το αντικείμενο που θα εκτυπωθεί.

Για την πρώτη χρήση συνιστάται να κάνετε δοκιμαστικές πιέσεις.

Βήμα 3 – Ρύθμιση θερμοκρασίας

1. Πατήστε **MODE** (ή **SET**, ανάλογα με την έκδοση).
2. Επιλέξτε τη θερμοκρασία με τα πλήκτρα + και –.
3. Περιμένετε μέχρι η πρέσα να φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία.

Όταν ολοκληρωθεί η προθέρμανση, θα ακουστεί ηχητική ειδοποίηση.

Βήμα 4 – Ρύθμιση χρόνου

1. Πατήστε ξανά **MODE/SET**.
2. Ρυθμίστε τον χρόνο πίεσης (σε δευτερόλεπτα).
3. Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση.

Η πρέσα αποθηκεύει τις ρυθμίσεις για μελλοντική χρήση.

Βήμα 5 – Τοποθέτηση του αντικειμένου

1. Τοποθετήστε το αντικείμενο (π.χ. μπλουζάκι) επάνω στο θερμοανθεκτικό υπόστρωμα.
2. Απλώστε το ύφασμα ώστε να μην υπάρχουν ζάρες.
3. Τοποθετήστε το χαρτί μεταφοράς ή το θερμοκολλητικό βινύλιο στη σωστή θέση.

Προσοχή: Η εκτυπωμένη πλευρά του χαρτιού πρέπει να είναι στραμμένη προς το ύφασμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του υλικού μεταφοράς.

Βήμα 6 – Θερμομεταφορά

- Κατεβάστε αργά τη λαβή.
- Εφαρμόστε σταθερή πίεση.
- Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση.
- Όταν ακουστεί η ηχητική ειδοποίηση, ανασηκώστε τη λαβή.
- Αφαιρέστε προσεκτικά το αντικείμενο.

⚠ Προσοχή: Η επάνω θερμαινόμενη πλάκα και το αντικείμενο είναι πολύ ζεστά. Χρησιμοποιείτε θερμοανθεκτικά γάντια όταν απαιτείται.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Είδος μεταφοράς	Θερμοκρασία	Χρόνος
Εξάχνωση (Sublimation)	170–190°C	15–20 δευτ.
Θερμοκολλητικό βινύλιο (Heat Transfer Film)	110–150°C	8–15 δευτ.
Αφρώδες βινύλιο (Foam Heat Transfer)	120–160°C	8–15 δευτ.
Στρας θερμοκόλλητα (Hot-fix Rhinestones)	160–180°C	10–15 δευτ.

Οι τιμές είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή των υλικών μεταφοράς.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Προθερμαίνετε το ύφασμα για λίγα δευτερόλεπτα ώστε να απομακρύνετε την υγρασία.
- Μην τοποθετείτε υφάσματα με ζάρες.
- Καθαρίζετε τακτικά την επιφάνεια της πρέσας.
- Δοκιμάζετε πρώτα τις ρυθμίσεις σε δοκιμαστικό ύφασμα πριν από τη μαζική παραγωγή.
- Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή του βινυλίου ή του χαρτιού μεταφοράς.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για να διατηρείται η πρέσα σε άριστη κατάσταση:

Πριν από κάθε καθαρισμό

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.
- Αφήστε τη θερμαινόμενη πλάκα να κρυώσει εντελώς.

Καθαρισμός της θερμαινόμενης πλάκας

- Απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα βινυλίου ή χαρτιού μεταφοράς μετά από κάθε χρήση.
- Καθαρίστε την επιφάνεια μόνο με μαλακό πανί.
- Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε ήπιο καθαριστικό κατάλληλο για μεταλλικές επιφάνειες.

Μην χρησιμοποιείτε:

- μεταλλικά σφουγγάρια,
- λειαντικά καθαριστικά,
- διαλυτικά,
- χλωρίνη,
- ισχυρά χημικά.

Αυτά μπορούν να προκαλέσουν φθορά στην αντικολλητική επιφάνεια της πλάκας.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία:

- Ελέγχετε περιοδικά το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες είναι σωστά σφιγμένες.
- Διατηρείτε καθαρή την κάτω πλάκα εργασίας.
- Μην καθαρίζετε ποτέ τη συσκευή με άμεση ροή νερού και μην τη βυθίζετε σε υγρά.
- Όλες οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η συσκευή δεν ενεργοποιείται

Πιθανές αιτίες

- Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος.
- Το καλώδιο δεν έχει συνδεθεί σωστά.
- Έχει ενεργοποιηθεί η προστασία της συσκευής.

Έλεγχοι

- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί.
- Ελέγξτε το καλώδιο και τον διακόπτη τροφοδοσίας.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή αφού κρυώσει.

Η πλάκα δεν θερμαίνεται σωστά

Πιθανές αιτίες

- Λανθασμένη ρύθμιση θερμοκρασίας.
- Η αντίσταση χρειάζεται τεχνικό έλεγχο.

Έλεγχοι

- Επιβεβαιώστε τη σωστή θερμοκρασία στον πίνακα ελέγχου.
- Αν το πρόβλημα παραμένει, απευθυνθείτε στην τεχνική υποστήριξη.

Κακή ποιότητα μεταφοράς

Πιθανές αιτίες

- Χαμηλή θερμοκρασία.
- Μικρός χρόνος πίεσης.
- Ανεπαρκής πίεση.
- Ακατάλληλο υλικό μεταφοράς.

Έλεγχοι

- Αυξήστε σταδιακά τη θερμοκρασία ή τον χρόνο.
- Ρυθμίστε την πίεση.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του χαρτιού ή του βινυλίου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές της σειράς F1210 είναι:

- Τροφοδοσία: **220–240 V AC**
- Συχνότητα: **50/60 Hz**
- Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας και χρόνου
- Ρύθμιση θερμοκρασίας σε °C ή °F
- Ρυθμιζόμενη πίεση μέσω περιστροφικού ρυθμιστή
- Αυτόματη αποθήκευση των τελευταίων ρυθμίσεων
- Ηχητική ειδοποίηση στο τέλος του κύκλου πίεσης

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Όταν η συσκευή φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της:

- Μην την απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
- Παραδώστε την σε εξουσιοδοτημένο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η σωστή ανακύκλωση συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Για ανταλλακτικά, τεχνική βοήθεια ή πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, επικοινωνήστε με το επίσημο τμήμα υποστήριξης της VEVOR.

[VEVOR Support](#)

