

HOMCOM

Popular Products for Home

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : B61-017V90WT



Μίνι Φορητό Στεγνωτήριο Ρούχων 4 kg, 5 Προγράμματα, 800W, έως 60°C, Χρονοδιακόπτης, Κάδος από Ανοξείδωτο Ατσάλι, Λευκό

Περιεχόμενα

1. Χαρακτηριστικά προϊόντος
2. Ονομασία εξαρτημάτων
3. Προφυλάξεις πριν από τη χρήση (Πολύ σημαντικό)
 - ο Ηλεκτρική ασφάλεια
 - ο Απαιτήσεις χρήσης
4. Εγκατάσταση
 - ο Τοποθέτηση σωλήνα εξαγωγής αέρα
 - ο Οριζόντια εγκατάσταση
 - ο Προαιρετικοί τρόποι εγκατάστασης
5. Καθημερινή συντήρηση
6. Πίνακας ελέγχου
7. Αντιμετώπιση προβλημάτων
8. Διαχείριση συναγερμών βλαβών
9. Τεχνικά χαρακτηριστικά
10. Περιεχόμενα συσκευασίας

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Αυτή η σειρά στεγνωτηρίων διαθέτει λειτουργία **αυτόματου ελέγχου θερμοκρασίας**, η οποία:

- βελτιώνει σημαντικά την απόδοση στεγνώματος,
- κάνει τα ρούχα πιο αφράτα και πιο μαλακά,
- διατηρεί τα υφάσματα με φρέσκια και περιποιημένη εμφάνιση,

- προσφέρει απαλή φροντίδα στα ρούχα κατά το στέγνωμα.

Πλεονεκτήματα

1. Εύκολη λειτουργία με ένα μόνο πάτημα.
 2. Αυτόματη ανίχνευση για εξοικονόμηση χρόνου.
 3. Εύκολη εγκατάσταση με πολλαπλές επιλογές τοποθέτησης.
 4. Πολλαπλά προγράμματα στεγνώματος, εύκολα στην επιλογή και στη χρήση.
-

Ονομασία εξαρτημάτων

Μπροστινή πλευρά

- Φίλτρο εξαγωγής αέρα
- Στεγανοποιητικό λάστιχο πόρτας
- Φίλτρο εισαγωγής αέρα

Πίσω πλευρά

- Περίβλημα συσκευής
- Πίσω κάλυμμα
- Έξοδος αέρα

Παρεχόμενα εξαρτήματα

- Γωνία / σύνδεσμος σωλήνα εξαγωγής αέρα
 - 2 βάσεις τοίχου (προαιρετικές – δεν περιλαμβάνονται σε όλες τις εκδόσεις)
 - 2 αποστάτες τοίχου (προαιρετικοί)
 - 4 ούπα (βύσματα) στερέωσης (προαιρετικά)
 - 2 πείροι στερέωσης τοίχου (προαιρετικοί)
-

Προφυλάξεις πριν από τη χρήση (Πολύ σημαντικό)

I. Ηλεκτρική Ασφάλεια

- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Συνδέστε το φως σε αποκλειστική πρίζα **220V AC**, μονοφασική, με γείωση και ασφάλεια τουλάχιστον **10A**. Συνιστάται η χρήση **διακόπτη διαρροής (RCD)** για μεγαλύτερη ασφάλεια.

- Μην τοποθετείτε εύφλεκτα ή πτητικά υλικά (όπως βενζίνη ή αλκοόλη) κοντά στο στεγνωτήριο κατά τη λειτουργία του.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρους με υγρασία ή νερό (π.χ. μπάνιο), καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Το φως πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο. Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα πριν από τον καθαρισμό, τη μετακίνηση ή όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Μην αγγίζετε ποτέ το φως με βρεγμένα χέρια.
- **Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το στεγνωτήριο επάνω στα υλικά συσκευασίας,** καθώς μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση ή πυρκαγιά.
- Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με μαλακό, ελαφρώς νωπό πανί. Μην τη βρέχετε απευθείας και μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, οινόπνευμα ή άλλα πτητικά καθαριστικά.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας **8 ετών και άνω**, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, μόνο με επίβλεψη ή αφού έχουν λάβει οδηγίες ασφαλούς χρήσης.
- Παιδιά κάτω των **3 ετών** πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός εάν επιβλέπονται συνεχώς.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Μην χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο για ρούχα που έχουν καθαριστεί με βιομηχανικά χημικά.
- Καθαρίζετε συχνά το φίλτρο χνουδιών.
- Μην αφήνετε χνούδια να συσσωρεύονται γύρω από τη συσκευή.
- Φροντίστε να υπάρχει επαρκής εξαερισμός στον χώρο.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην διακόπτετε ποτέ τον κύκλο στεγνώματος πριν ολοκληρωθεί, εκτός εάν αφαιρέσετε αμέσως όλα τα ρούχα και τα απλώσετε ώστε να αποβληθεί η θερμότητα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή άλλου αυτόματου διακόπτη.

II. Απαιτήσεις Χρήσης

1. Τα ρούχα πρέπει να έχουν **στραγγιστεί καλά** πριν τοποθετηθούν στο στεγνωτήριο. Ρούχα που έχουν στυφτεί μόνο στο χέρι μπορεί να περιέχουν μεγάλη ποσότητα νερού, γεγονός που αυξάνει τον χρόνο στεγνώματος και μπορεί να προκαλέσει διαρροές.
2. Αφαιρέστε από τις τσέπες όλα τα αντικείμενα, όπως:
 - ο αναπτήρες,
 - ο σπέρτα,
 - ο άλλα μικρά αντικείμενα.
3. Κλείστε όλα τα φερμουάρ και τα κουμπιά και γυρίστε τα ρούχα από την ανάποδη πριν από το στέγνωμα. Αυτό μειώνει τον θόρυβο από την επαφή των ρούχων με τον κάδο.
4. Μην στεγνώνετε ρούχα με τις ενδείξεις:
 - ο «Μην πλένεται με νερό»
 - ο «Μόνο στεγνό καθάρισμα».
5. Μην στεγνώνετε:
 - ο πλεκτά,
 - ο μάλλινα,

- ο δερμάτινα είδη,
γιατί μπορεί να υποστούν ζημιά, να συρρικνωθούν ή να παραμορφωθούν.
- 6. Για καλύτερα αποτελέσματα στεγνώνετε μαζί ρούχα με παρόμοιο ύφασμα και πάχος.
- 7. Μην στεγνώνετε ρούχα που φέρουν οδηγίες όπως:
 - ο δεν επιτρέπεται στεγνωτήριο,
 - ο στέγνωμα σε κρεμάστρα,
 - ο στέγνωμα με στάξιμο,
 - ο στέγνωμα σε επίπεδη επιφάνεια,
 - ο φυσικό στέγνωμα στον αέρα.
- 8. Κατά τη λειτουργία μην καλύπτετε τη συσκευή με υφάσματα ή άλλα αντικείμενα. Η επιφάνειά της μπορεί να είναι ελαφρώς πιο ζεστή από τη θερμοκρασία του σώματος, κάτι που είναι φυσιολογικό.
- 9. Μην στεγνώνετε άπλυτα ρούχα.
- 10. Ρούχα λερωμένα με:
 - μαγειρικό λάδι,
 - ασετόν,
 - αλκοόλη,
 - βενζίνη,
 - πετρέλαιο,
 - καθαριστικά λεκέδων,
 - νέφτι,
 - κερί ή αφαιρετικό κεριού,

πρέπει πρώτα να πλυθούν σε ζεστό νερό με μεγαλύτερη ποσότητα απορρυπαντικού.

11. Μην στεγνώνετε:

- αφρώδες καουτσούκ (λάτεξ),
- σκουφάκια μπάνιου,
- αδιάβροχα υφάσματα,
- αντικείμενα με επένδυση από καουτσούκ,
- μαξιλάρια ή ρούχα με αφρώδες υλικό.

12. Τα μαλακτικά και παρόμοια προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Εγκατάσταση

Το στεγνωτήριο πρέπει να τοποθετείται:

- σε επίπεδο και σταθερό δάπεδο,
- πάνω σε τραπέζι ή ειδική βάση,
- σε απόσταση **10–15 cm** από τον πίσω τοίχο.

Εάν χρησιμοποιείται σε μικρό ή κλειστό χώρο, συνιστάται:

- εγκατάσταση ανεμιστήρα εξαερισμού ή
- σύνδεση σωλήνα εξαγωγής ώστε ο ζεστός και υγρός αέρας να αποβάλλεται εκτός του χώρου.

1. Τοποθέτηση Σωλήνα Εξαγωγής Αέρα

- Ρυθμίστε τη φορά του συνδέσμου εξαγωγής αέρα ανάλογα με τις ανάγκες εγκατάστασης.
- Στερεώστε τον χρησιμοποιώντας τη βίδα που παρέχεται.

2. Οριζόντια Εγκατάσταση

- Μην τοποθετείτε ποτέ το στεγνωτήριο ανάποδα.
- Τοποθετήστε το μόνο σε επίπεδη, σταθερή και ασφαλή επιφάνεια.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει κλίση, ώστε να λειτουργεί σωστά και με ασφάλεια.

3. Προαιρετικοί Τρόποι Εγκατάστασης

3.1 Τοποθέτηση σε Βάση

Όταν χρησιμοποιείται ειδική βάση:

- πρέπει να είναι στιβαρή και αξιόπιστη,
- να στερεώνεται σωστά στο δάπεδο,
- να συνδέεται σταθερά με τον τοίχο για μεγαλύτερη ασφάλεια,
- να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον **13 cm** από τον τοίχο.

Σημείωση: Η βάση αποτελεί προαιρετικό εξάρτημα και ενδέχεται να μην περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

3.2 Επιτοίχια Εγκατάσταση

- Επιλέξτε κατάλληλο σημείο στον τοίχο.
- Αφήστε απόσταση τουλάχιστον **100 mm** από την οροφή.
- Εάν το στεγνωτήριο τοποθετηθεί πάνω από πλυντήριο ρούχων, αφήστε αρκετό χώρο ώστε να ανοίγει πλήρως το καπάκι του πλυντηρίου.

Βήματα εγκατάστασης

- Στερεώστε τα άγκιστρα στον τοίχο με βύσματα **M6**.
- Στερεώστε τα άγκιστρα στο πίσω μέρος της συσκευής με τις **4 παρεχόμενες βίδες αυτοδιάτρησης (4×10 mm)**.
- Αναρτήστε προσεκτικά το στεγνωτήριο στα άγκιστρα.

Σημείωση: Πριν από την επιτοίχια εγκατάσταση, μετρήστε προσεκτικά την απόσταση μεταξύ των οπών στερέωσης, όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα του εγχειριδίου.

Καθημερινή Συντήρηση

Για να διατηρείται η συσκευή σε άριστη κατάσταση και να εξασφαλίζεται η σωστή απόδοση στεγνώματος:

- Καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιών μετά από κάθε χρήση.
- Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο εισαγωγής αέρα.
- Διατηρείτε καθαρό το εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής.

Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέετε πάντα το στεγνωτήριο από το ρεύμα.

1. Καθαρισμός Φίλτρου Εξαγωγής Αέρα

(Μετά από κάθε χρήση)

Αφαίρεση φίλτρου

- Ανοίξτε την πόρτα του στεγνωτηρίου.
- Πιάστε το φίλτρο από τις ειδικές εγκοπές.
- Τραβήξτε το προς τα έξω για να το αφαιρέσετε.

Καθαρισμός

Αποσυναρμολογήστε τα εξής μέρη:

- κάλυμμα φίλτρου,
- μεταλλικό πλέγμα,
- φίλτρο χνουδιών.

Αφαιρέστε όλα τα χνούδια χρησιμοποιώντας:

- μαλακή βούρτσα ή
- ηλεκτρική σκούπα.

Προσοχή: Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα και μην παραμορφώνετε το μεταλλικό πλέγμα του φίλτρου.

Επανατοποθέτηση

1. Συναρμολογήστε ξανά όλα τα μέρη του φίλτρου.
2. Τοποθετήστε το φίλτρο στη θέση του.
3. Βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει σωστά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

2. Καθαρισμός Φίλτρου Εισαγωγής Αέρα

(Κάθε 10 κύκλους στεγνώματος)

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου.
2. Καθαρίστε το φίλτρο με βούρτσα ή ηλεκτρική σκούπα.
3. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο και το κάλυμμα στη θέση τους.

Η τακτική συντήρηση των φίλτρων βελτιώνει την απόδοση στεγνώματος και μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.

3. Καθαρισμός της Συσκευής

- Καθαρίζετε τον κάδο και το εξωτερικό περίβλημα με μαλακό, υγρό πανί.
- Αν υπάρχουν επίμονοι λεκέδες, χρησιμοποιήστε μικρή ποσότητα ουδέτερου απορρυπαντικού.

Μην χρησιμοποιείτε:

- διαλυτικά,

- βενζίνη,
- οινόπνευμα,
- λειαντικά καθαριστικά,
- μεταλλικά σφουγγάρια.

Αυτά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στις επιφάνειες της συσκευής.

Πίνακας Ελέγχου

Κουμπί Power (Ενεργοποίηση)

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για περίπου **0,5–1 δευτερόλεπτο** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
-

Κουμπί Start / Stop (Εναρξη / Παύση)

- Πατήστε **Start/Stop** για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.
 - Η λειτουργία αρχίζει περίπου **2 δευτερόλεπτα** μετά την επιλογή.
 - Πατώντας ξανά το κουμπί, η λειτουργία τίθεται σε παύση.
-

Smart (Εξυπνο Πρόγραμμα)

Η λειτουργία **Smart**:

- ανιχνεύει αυτόματα την ποσότητα και την υγρασία των ρούχων,
 - προσαρμόζει τον χρόνο στεγνώματος,
 - μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.
-

Timer (Χρονοδιακόπτης)

Μπορείτε να επιλέξετε διάρκεια:

- 20 λεπτά
- 30 λεπτά
- 60 λεπτά
- 90 λεπτά
- 120 λεπτά
- 180 λεπτά

Επιλέξτε τον χρόνο ανάλογα με το είδος και την ποσότητα των ρούχων.

Temperature (Θερμοκρασία)

Διαθέσιμες επιλογές:

- 40°C
- 50°C
- 60°C
- Cold Air (Κρύος αέρας / χωρίς θέρμανση)

Η επιλογή **Cold Air** είναι διαθέσιμη μόνο όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία **Timer**.

Ενδείξεις Οθόνης

Clean (Καθαρισμός)

Όταν ανάψει ή αναβοσβήσει η ένδειξη **Clean**, σημαίνει ότι πρέπει να καθαριστεί το φίλτρο χνουδιών.

Για τη σωστή λειτουργία της συσκευής, καθαρίζετε το φίλτρο μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος.

Open (Ανοιχτή Πόρτα)

Η ένδειξη **Open** εμφανίζεται όταν η πόρτα του στεγνωτηρίου δεν έχει κλείσει σωστά.

- Κλείστε καλά την πόρτα.
 - Πατήστε **Start** για να συνεχιστεί το πρόγραμμα.
-

Deodorize (Αποσμητική λειτουργία)

Για να χρησιμοποιήσετε την αποσμητική λειτουργία:

1. Επιλέξτε θερμοκρασία.
2. Ρυθμίστε χρόνο στεγνώματος **30 λεπτών ή λιγότερο**.

Η ένδειξη **Deodorize** θα παραμείνει αναμμένη όσο η λειτουργία είναι ενεργή.

Σημείωση

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Power** για περίπου **0,5–1 δευτερόλεπτο** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
 - Πατήστε **Start** για να ξεκινήσει το προεπιλεγμένο **Smart Program**.
-

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Πριν ζητήσετε τεχνική υποστήριξη:

- αποσυνδέστε το στεγνωτήριο από την πρίζα,
- ελέγξτε τα παρακάτω πιθανά αίτια.

Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή μόνοι σας.

Το στεγνωτήριο δεν λειτουργεί

Πιθανές αιτίες

- Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος.
- Έχει πέσει η ασφάλεια.
- Το φινι δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Υπάρχει υπερφόρτωση ρούχων.
- Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας.

Λύσεις

- Ελέγξτε την παροχή ρεύματος.
 - Ελέγξτε την ασφάλεια.
 - Συνδέστε σωστά το φινι.
 - Μειώστε την ποσότητα των ρούχων.
 - Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό εάν υπάρχει πρόβλημα στον αισθητήρα.
-

Η συσκευή υπερθερμαίνεται ή αναδίδει οσμή

Πιθανές αιτίες

- Φραγμένο φίλτρο χνουδιών.
- Φραγμένη έξοδος αέρα.

Λύση

- Καθαρίστε τα φίλτρα.
 - Ελέγξτε και καθαρίστε την έξοδο αέρα και τον σωλήνα εξαερισμού.
-

Τα ρούχα δεν στεγνώνουν επαρκώς

Πιθανές αιτίες

- Υπερβολική ποσότητα ρούχων.
- Βουλωμένα φίλτρα.
- Τα ρούχα έχουν μπλεχτεί μεταξύ τους.
- Ανεπαρκής αερισμός.

Λύσεις

- Στεγνώστε μικρότερες ποσότητες.
 - Καθαρίζετε τα φίλτρα τακτικά.
 - Ανακινήστε τα ρούχα πριν τα τοποθετήσετε.
 - Βελτιώστε τον αερισμό του χώρου.
-

Τα ρούχα έχουν πολλές ζάρες

Πιθανές αιτίες

- Υπερφόρτωση κάδου.
- Τα ρούχα παρέμειναν μέσα στη συσκευή μετά το τέλος του προγράμματος.
- Δεν έγινε σωστή ταξινόμηση των ρούχων.

Λύσεις

- Μην υπερφορτώνετε τον κάδο.
 - Αφαιρείτε τα ρούχα αμέσως μετά την ολοκλήρωση του κύκλου.
 - Ομαδοποιείτε τα ρούχα ανάλογα με το ύφασμά τους.
-

Τα ρούχα συρρικνώνονται

Αιτία

- Υπερβολικός χρόνος στεγνώματος.

Λύση

- Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες της ετικέτας των ρούχων.

- Για ευαίσθητα υφάσματα, αφαιρείτε τα ρούχα όταν είναι ακόμη ελαφρώς νωπά και αφήστε τα να στεγνώσουν φυσικά.

Υπάρχουν χνούδια στα ρούχα

Αιτία

Η δημιουργία χνουδιών είναι φυσιολογική σε ορισμένα υφάσματα λόγω της τριβής κατά το στέγνωμα.

Λύση

- Χρησιμοποιείτε μαλακτικό.
- Γυρίζετε τα ρούχα από την ανάποδη πριν από το στέγνωμα.
- Για ορισμένα υφάσματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σπρέι αμύλου πριν από το σιδέρωμα.

Η συσκευή σταματά μετά από παρατεταμένη λειτουργία

Αιτία

Έχει ενεργοποιηθεί η προστασία υπερθέρμανσης.

Λύση

Η συσκευή θα επανεκκινήσει αυτόματα όταν η θερμοκρασία επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.

Κωδικοί Σφαλμάτων

Κωδικός	Περιγραφή	Ενέργεια
Door Open Alarm	Η πόρτα άνοιξε κατά τη λειτουργία.	Κλείστε σωστά την πόρτα και συνεχίστε το πρόγραμμα.
E1	Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.	Ελέγξτε τις συνδέσεις ή επικοινωνήστε με τεχνικό.
E2	Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας.	Απαιτείται αντικατάσταση του αισθητήρα από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Μοντέλο	B61-017V70 / B61-017V90
Διαστάσεις	480 × 400 × 560 mm
Καθαρό βάρος	14,5 kg
Χωρητικότητα	4 kg
Ισχύς	800 W
Τάση λειτουργίας	220–240 V~
Συχνότητα	50 Hz
Κατανάλωση σε αναμονή	0,01 W
Αυτόματη μετάβαση σε αναμονή	1 λεπτό

Περιεχόμενα Συσκευασίας

Η συσκευασία περιλαμβάνει:

- 1 × Στεγνωτήριο ρούχων
- 1 × Σωλήνα εξαγωγής αέρα
- 1 × Εγχειρίδιο χρήσης

