

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : SYKDBLQP10MMY45LJ002V2



**VEVOR Εμπορική Ηλεκτρική Σχάρα 355 x
300 mm, 2000W, Ρυθμιζόμενη Θερμοκρασία
50-300°C, Ανοξείδωτη Επιφάνεια,
Περιλαμβάνει 2 Σπάτουλες και 2 Βούρτσες
SYKDBLQP10MMY45LJ002V2**

Μοντέλα: YS-360 / YS-360-EU / YS-450 / YS-450-EU / YS-540 / YS-540-EU /
YS-540-AU / YS-540B / YS-540B-EU / YS-540H / YS-660 / YS-660-EU /
YS-730 / YS-730-EU / YS-730H / YS-730B / YS-730B-EU

1. Εισαγωγή

Αυτό είναι το αρχικό εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη λειτουργία της συσκευής. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα σαφούς ερμηνείας του εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από το προϊόν που παραλάβατε. Εάν υπάρξουν τεχνολογικές ή/και λογισμικές ενημερώσεις στο προϊόν, ενδέχεται να μην υπάρξει εκ νέου ενημέρωση.

Το παρόν ελληνικό εγχειρίδιο αποτελεί μετάφραση του αγγλικού τμήματος του παρεχόμενου PDF και περιλαμβάνει τις οδηγίες ασφάλειας, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την ηλεκτρική σύνδεση, τη λειτουργία, τον καθαρισμό, τη συντήρηση και την αποθήκευση.

2. Προειδοποιήσεις και σύμβολα

Σήμανση	Σημασία
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.
	Αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
	Προσοχή στις υψηλές θερμοκρασίες για την αποφυγή εγκαυμάτων.
	Το προϊόν και τα σχετικά εξαρτήματα με το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απαιτούν ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK.
CE / UKCA	Σήμανση συμμόρφωσης/πιστοποίησης ασφάλειας σύμφωνα με το πρωτότυπο εγχειρίδιο.

3. Προειδοποιήσεις ασφάλειας και προφυλάξεις

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Για να διασφαλίσετε ότι μπορείτε να χειρίζεστε σωστά τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη λειτουργία και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Διαβάστε τις προφυλάξεις και τους κανόνες ασφαλείας για την ασφαλή χρήση της συσκευής.

Το εγχειρίδιο περιγράφει προειδοποιήσεις και προφυλάξεις ασφαλείας, καθώς και λειτουργία, συντήρηση και καθαρισμό. Οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες δεν μπορούν να καλύψουν κάθε πιθανή συνθήκη ή κατάσταση που ενδέχεται να προκύψει. Η προσοχή και η κοινή λογική δεν μπορούν να ενσωματωθούν στο προϊόν και θεωρείται ότι οι χρήστες θα τηρούν τους κανόνες αυτούς.

Σημείωση: Το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο περιέχει μία αναφορά σε «training program»/έντονη δραστηριότητα, η οποία δεν συνδέεται προφανώς με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η διατύπωση αποδίδεται χωρίς αλλαγή του νοήματος.

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΣΟΒΑΡΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για θέρμανση και μαγείρεμα τροφίμων σε επαγγελματικό ή οικιακό περιβάλλον. Η ακατάλληλη χρήση ακυρώνει κάθε εγγύηση και απαίτηση ευθύνης, σύμφωνα με το πρωτότυπο.

3.1 Γενικές προειδοποιήσεις κινδύνου

- ΘΕΡΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ / ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ – Η πλάκα ψησίματος, το περίβλημα, οι ακμές και τα κουμπιά μπορούν να φτάσουν σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία και την ψύξη. Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες με γυμνά χέρια. Χρησιμοποιείτε μόνο γάντια ανθεκτικά στη θερμότητα, γάντια φούρνου ή τις προβλεπόμενες λαβές. Κρατάτε ρούχα, μαλλιά, σκεύη και εύφλεκτα υλικά μακριά από τις θερμές επιφάνειες.
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ – Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας, το φιν, τον πίνακα ελέγχου ή τα ηλεκτρικά εξαρτήματα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Μην τραβάτε ή συστρέφετε το καλώδιο και μην το τοποθετείτε κοντά σε θερμές ακμές, αιχμηρές γωνίες ή θερμαινόμενες επιφάνειες.
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ – Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία. Μην τη χρησιμοποιείτε πάνω ή κοντά σε εύφλεκτες επιφάνειες, όπως κουρτίνες, χαρτί, πλαστικό, ξύλο ή χαρτόνι. Αφαιρείτε τακτικά τη συσσώρευση λίπους για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς. Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα αερολύματα ή καθαριστικά κοντά στη συσκευή όταν λειτουργεί.
- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ – Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα που δεν μπορούν να τη χειριστούν με ασφάλεια, εκτός εάν επιβλέπονται από υπεύθυνο άτομο. Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με το προϊόν. Κρατάτε τα κατοικίδια μακριά από τη συσκευή.

3.2 Αναλυτικές προειδοποιήσεις

1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση της πρίζας είναι ίδια με την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής.
2. Μην επιτρέπτε σε παιδιά, ανηλίκους ή κατοικίδια να πλησιάζουν ή να αγγίζουν τη συσκευή.
3. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό. Αφήστε τη να κρυώσει πριν από την τοποθέτηση/αφαίρεση εξαρτημάτων και πριν από τον καθαρισμό.
4. Αφήνετε τα θερμά εξαρτήματα να κρυώσουν πριν από τη λειτουργία ή τον καθαρισμό.
5. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φιν έχουν υποστεί ζημιά, εάν υπάρχει δυσλειτουργία ή μηχανική βλάβη. Αποστείλετέ τη σε εξουσιοδοτημένο κέντρο service για έλεγχο και επισκευή. Μόνο τεχνικοί πρέπει να ανοίγουν τη συσκευή.
6. Η χρήση εξαρτημάτων ή προσαρτημάτων που δεν παρέχονται ή δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
7. Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την, καθαρίστε την, καλύψτε την και αποθηκεύστε την σε ξηρό και ασφαλές μέρος.
8. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου και μην το αφήνετε να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
9. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε συσκευές θερμού αέρα, ηλεκτρικούς καυστήρες ή θερμαντικά σώματα.
10. Απενεργοποιείτε πάντοτε την παροχή ρεύματος στην πρίζα πριν από τη σύνδεση ή αποσύνδεση. Κρατάτε το φιν και όχι το καλώδιο όταν το αποσυνδέετε.
11. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
12. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Μην την αφήνετε ποτέ χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.

13. ΜΗΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ/ΛΕΙΩΤΙΚΑ Ή ΑΠΟΞΕΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.
14. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε κατάλληλα τροφοδοτούμενη και γειωμένη πρίζα. Εάν η πρίζα δεν είναι γειωμένη, η εγκατάσταση γειωμένης πρίζας πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
15. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα, το φως και το καλώδιο βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Τα κατεστραμμένα εξαρτήματα πρέπει να επισκευάζονται από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο. Ακόμη και εάν το καλώδιο λειτουργεί σωστά, κρατήστε το μακριά από νερό και μην το αφήνετε να περνά πάνω από χαλιά ή συσκευές θέρμανσης.
16. Αποφεύγετε τη χρήση παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων, σκόνης ή άλλων εκρηκτικών συνθηκών.
17. Μην μετακινείτε τη συσκευή πριν κρυώσει και κατά τη διάρκεια της θέρμανσης.
18. Μην λειτουργείτε τη συσκευή μέσα σε ντουλάπι/χώρο αποθήκευσης συσκευών ή κάτω από επιτοίχιο ντουλάπι. Κατά την αποθήκευση σε τέτοιο χώρο, αποσυνδέετε πάντοτε τη συσκευή από την πρίζα, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς εάν η συσκευή έρθει σε επαφή με τοίχο ή πόρτα.
19. Σύνδεση τύπου Υ: Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο service ή άλλο εξίσου καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος.
20. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
21. Ελέγχετε τη συσκευή πριν από κάθε χρήση.
22. ΜΗΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΠΟΞΕΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.
23. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.
24. Τα ούρα και τα περιττώματα κατοικίδιων μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. Κρατάτε τα κατοικίδια μακριά.

3.3 Δήλωση συμμόρφωσης

Το προϊόν κατασκευάζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικό χώρο από ενήλικες και δεν είναι παιχνίδι.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

4. Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος

Τα παρακάτω στοιχεία αποδίδονται από τον πίνακα «PRODUCT PARAMETERS» του πρωτοτύπου.

Μοντέλο	Περιοχή	Τάση / Συχνότητα	Ισχύς	Τύπος φως
YS-360	Βόρεια Αμερική	AC 120 V / 60 Hz	1750 W	Αμερικανικό (5-15P)
YS-360-EU	Ευρώπη	AC 220–240 V / 50 Hz	2000 W	Ευρωπαϊκό
YS-450	Βόρεια Αμερική	AC 120 V / 60 Hz	1750 W	Αμερικανικό (5-15P)
YS-450-EU	Ευρώπη	AC 220–240 V / 50 Hz	2800 W	Ευρωπαϊκό
YS-540	Βόρεια Αμερική	AC 120 V / 60 Hz	1750 W	Αμερικανικό (5-15P)
YS-540-EU	Ευρώπη	AC 220–240 V / 50 Hz	3200 W	Ευρωπαϊκό
YS-540-AU	Αυστραλία	AC 220–240 V / 50 Hz	3200 W	Αυστραλιανό
YS-540B	Βόρεια Αμερική	AC 120 V / 60 Hz	1750 W	Αμερικανικό (5-15P)

YS-540B-EU	Ευρώπη	AC 220–240 V / 50 Hz	3200 W	Ευρωπαϊκό
YS-540H	Βόρεια Αμερική	AC 220–240 V / 50 Hz	3200 W	Αμερικανικό (6-15P)
YS-660	Βόρεια Αμερική	AC 120 V / 60 Hz	2800 W	Χωρίς φως
YS-660-EU	Ευρώπη	AC 220–240 V / 50 Hz	4000 W	Χωρίς φως
YS-730	Βόρεια Αμερική	AC 120 V / 60 Hz	2800 W	Χωρίς φως
YS-730-EU	Ευρώπη	AC 220–240 V / 50 Hz	4400 W	Χωρίς φως
YS-730H	Βόρεια Αμερική	AC 220–240 V / 50 Hz	4400 W	Χωρίς φως
YS-730B	Βόρεια Αμερική	AC 120 V / 60 Hz	2800 W	Χωρίς φως
YS-730B-EU	Ευρώπη	AC 220–240 V / 50 Hz	4400 W	Χωρίς φως

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε κατάλληλη εξωτερική τροφοδοσία σύμφωνα με την τάση του προϊόντος. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο που καθορίζεται στο εγχειρίδιο.

5. Ηλεκτρική σύνδεση

Συνιστάται τα προϊόντα να χρησιμοποιούν ξεχωριστές γραμμές και πρίζες, ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση του ασφαλειοδιακόπτη ή της ασφάλειας χρονικής καθυστέρησης.

Τα μοντέλα YS-660 / YS-660-EU / YS-730 / YS-730-EU / YS-730H / YS-730B / YS-730B-EU πρέπει να συνδέονται σε ξεχωριστή, γειωμένη, μονοφασική παροχή AC, με δικό τους ασφαλειοδιακόπτη. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους εθνικούς, πολιτειακούς, δημοτικούς και τοπικούς ηλεκτρικούς κανονισμούς. Η συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται με την κατάλληλη τάση, συχνότητα και ένταση, προστατευόμενη από κατάλληλου μεγέθους ασφαλειοδιακόπτη ή ασφάλεια χρονικής καθυστέρησης.

Κατά την καλωδίωση πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα μέσα/διατάξεις για τον διαχωρισμό των αγωγών φάσης, ουδετέρου και γείωσης. Ο διακόπτης τροφοδοσίας πρέπει να είναι απενεργοποιημένος κατά την καλωδίωση, ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος της εργασίας και η προστασία μόνωσης.

Περιοχή	Καλώδιο τροφοδοσίας	Φάση L	Ουδέτερος N	Γείωση E
Βόρεια Αμερική – AC 120 V / 60 Hz	Από την παροχή	Μαύρο	Λευκό	Πράσινο
Βόρεια Αμερική – AC 120 V / 60 Hz	Από τη συσκευή	Μαύρο	Λευκό ή κόκκινο	Πράσινο
Βόρεια Αμερική – AC 220 V / 60 Hz	Από την παροχή	Μαύρο	Κόκκινο	Πράσινο
Βόρεια Αμερική – AC 220 V / 60 Hz	Από τη συσκευή	Μαύρο	Λευκό ή κόκκινο	Πράσινο
Ευρώπη (IEC227)	Από την παροχή	Καφέ	Μπλε	Κίτρινο-πράσινο
Ευρώπη (IEC227)	Από τη συσκευή	Καφέ	Μπλε	Κίτρινο-πράσινο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η ηλεκτρική σύνδεση και οποιαδήποτε εργασία καλωδίωσης πρέπει να πραγματοποιούνται από κατάλληλα καταρτισμένο/πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

6. Εξαρτήματα και ενδείξεις προϊόντος

Πράσινη λυχνία – Ένδειξη τροφοδοσίας:

- Όταν η συσκευή τροφοδοτείται με ρεύμα, η πράσινη λυχνία ανάβει.
- Η συσκευή δεν διαθέτει διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Τροφοδοτείται απευθείας μόλις συνδεθεί στην πρίζα.

Πορτοκαλί λυχνία – Ένδειξη θέρμανσης:

- Όταν η συσκευή δεν έχει φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία, συνεχίζει να θερμαίνεται και η πορτοκαλί λυχνία ανάβει.
- Όταν επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία, η θέρμανση σταματά και η πορτοκαλί λυχνία σβήνει.

7. Οδηγίες λειτουργίας

Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τυχόν διαφημιστικές/προωθητικές μεμβράνες και υλικά συσκευασίας και ελέγξτε ότι οι πλάκες ψησίματος είναι καθαρές και χωρίς σκόνη. Εάν χρειάζεται, σκουπίστε τις με νωπό πανί. Απλώστε το λάδι με απορροφητικό χαρτί κουζίνας και απομακρύνετε το πλεονάζον λάδι.

Κατά την πρώτη θέρμανση μπορεί να εμφανιστεί ελαφρύς καπνός ή οσμή. Σύμφωνα με το πρωτότυπο, αυτό είναι φυσιολογικό για πολλές θερμαντικές συσκευές και δεν επηρεάζει την ασφάλεια της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος συλλογής λαδιού έχει τοποθετηθεί σωστά.

25. Τοποθετήστε τη συσκευή σε καθαρή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια, κοντά σε κατάλληλη πρίζα.
26. Γυρίστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στη χαμηλότερη θέση. Ελέγξτε ξανά ότι η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας είναι άθικτα και, στη συνέχεια, συνδέστε το φις στην πρίζα.
27. Ρυθμίστε τον ρυθμιστή στην επιθυμητή θερμοκρασία. Η πορτοκαλί λυχνία θα ανάψει και η συσκευή θα αρχίσει να θερμαίνεται.
28. Όταν η θερμοκρασία φτάσει στην επιλεγμένη τιμή, η πορτοκαλί λυχνία σβήνει. Μπορείτε τότε να ξεκινήσετε την παρασκευή των τροφίμων.
29. Μετά την ολοκλήρωση, για λόγους ασφαλείας, γυρίστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας αριστερόστροφα μέχρι την τελική θέση και διακόψτε την τροφοδοσία.

Σημείωση λειτουργίας: Η συσκευή επαναλαμβάνει αυτόν τον κύκλο ώστε να διατηρεί τη θερμοκρασία μέσα σε καθορισμένο εύρος. Κατά τη λειτουργία, η πορτοκαλί λυχνία ανάβει και σβήνει κυκλικά.

8. Χρήσιμες συμβουλές

- Οι επιφάνειες των τροφίμων πρέπει να διατηρούνται στεγνές, ώστε να αποφεύγονται πιτσιλίσματα λαδιού και νερού.
- Ο δίσκος συλλογής λαδιού μπορεί να χρησιμοποιείται για τη συλλογή υπολειπόμενου λαδιού ή λίπους. Πρέπει να αδειάζει συχνά ώστε να αποφεύγεται η υπερχείλιση.
- Μετά τον καθαρισμό και το στέγνωμα της συσκευής, εφαρμόστε φυτικό λάδι στην επιφάνεια για την αποφυγή σκουριάς.

9. Καθαρισμός και συντήρηση

1. Μετά την καθημερινή χρήση, διατηρήστε την πλάκα ψησίματος ζεστή στους 300 °F (περίπου 150 °C) και τρίψτε την με βούρτσα ψησίματος ή ειδικό τούβλο καθαρισμού σχάρας. Μην χρησιμοποιείτε χημικά

καθαριστικά ή σαπούνι, καθώς μπορούν να απορροφηθούν από την επιφάνεια ή/και να εισχωρήσουν στα κενά στις ακμές της πλάκας και να επηρεάσουν τη γεύση των τροφίμων. Εάν απαιτείται, χρησιμοποιήστε μόνο καθαρό νερό, λάδι και/ή απολιπαντικό κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα.

2. Αφαιρέστε και αδειάστε το δοχείο συλλογής λίπους. Καθαρίστε το αυλάκι/κανάλι συλλογής λίπους και την επιφάνεια της συσκευής.

3. Γυρίστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στη χαμηλότερη θέση, αποσυνδέστε το φιν και περιμένετε να κρυώσει η συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ξεπλένετε απευθείας τη συσκευή με υγρό, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς στα εσωτερικά εξαρτήματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τον καθαρισμό, προσέχετε τη λαβή/το σημείο αποστράγγισης που αναφέρεται στο πρωτότυπο εγχειρίδιο.

10. Αποθήκευση

30. Αποσυνδέετε πάντοτε τη συσκευή από την πρίζα πριν από την αποθήκευση.

31. Βεβαιωθείτε πάντοτε ότι η συσκευή είναι καθαρή, κρύα και στεγνή πριν από την αποθήκευση.

32. Εφαρμόστε φυτικό λάδι στην επιφάνεια του προϊόντος για την αποφυγή σκουριάς.

11. Σημαντικές επισημάνσεις για τον χρήστη

- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για χρήση σε εσωτερικό χώρο και από ενήλικες.
- Πριν από κάθε χρήση πραγματοποιείτε οπτικό έλεγχο της συσκευής, του φιν και του καλωδίου.
- Μην παρακάμπτετε τη γείωση και μην χρησιμοποιείτε ακατάλληλη ηλεκτρική παροχή.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ θερμαίνεται.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία.
- Πριν από τον καθαρισμό ή την αποθήκευση, διακόπτετε την τροφοδοσία και αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει.

12. Απόρριψη προϊόντος

Σύμφωνα με το πρωτότυπο εγχειρίδιο, το προϊόν υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK. Το σύμβολο του διαγραμμένου τροχήλατου κάδου υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο πρέπει να συλλέγονται χωριστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα, αλλά να παραδίδονται σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

13. Πηγή και πεδίο μετάφρασης

Πηγή: παρεχόμενο PDF «SYKDBLQP10MMY45LJ002V2.pdf», αγγλικό τμήμα, σελίδες 1–11. Το πρωτότυπο περιλαμβάνει επίσης μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες, οι οποίες δεν χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για την παρούσα ελληνική έκδοση.

Η παρούσα έκδοση έχει διαμορφωθεί σε επαγγελματική μορφή Word, με σαφείς ενότητες, πίνακες τεχνικών χαρακτηριστικών και οδηγίες ασφαλείας, ώστε να είναι κατάλληλη για παράδοση μαζί με το προϊόν.

The VEVOR logo consists of the word "VEVOR" in a bold, white, sans-serif font, centered within a solid orange square.

VEVOR