

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : YJDYQDCQK120VHJBE001V9



VEVOR Φορητός Εκκινητής Μπαταρίας Αυτοκινήτου 8000A με Αεροσυμπιεστή 150 PSI, Power Bank και Φακό LED YJDYQDCQK120VHJBE001V9

Μοντέλο: T13

Επαγγελματική ελληνική μετάφραση του αγγλικού τμήματος του εγχειριδίου

Σημείωση: Η μετάφραση ακολουθεί το αγγλικό τμήμα του παρεχόμενου εγχειριδίου. Οι τεχνικές τιμές, οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες διατηρούνται όπως αναγράφονται στο πρωτότυπο.

1. Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κύρια μονάδα εκκίνησης οχήματος: 1 τεμάχιο
- Καλώδιο εκκίνησης με ακροδέκτες (δαγκάνες): 1 τεμάχιο
- Εύκαμπτος σωλήνας αέρα: 1 τεμάχιο
- Προσαρμογείς βαλβίδας: 3 τεμάχια
- Καλώδιο φόρτισης: 1 τεμάχιο
- Θήκη αποθήκευσης: 1 τεμάχιο
- Εγχειρίδιο χρήσης: 1 τεμάχιο

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη χρήση. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του εγχειριδίου. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από αυτήν του προϊόντος που παραλάβατε. Ενδέχεται να πραγματοποιηθούν τεχνολογικές ή λογισμικές ενημερώσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

2. Σύμβολα, συμμόρφωση και προβλεπόμενη χρήση

- Προειδοποίηση: Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.
- Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία της υπόκειται σε δύο όρους: (1) δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) πρέπει να δέχεται κάθε παρεμβολή που λαμβάνει, ακόμη και εκείνη που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.
- Το προϊόν υπόκειται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK. Ο κάδος απορριμμάτων με διαγράμμιση σημαίνει ότι το προϊόν και τα εξαρτήματα που φέρουν το σύμβολο πρέπει να συλλέγονται χωριστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να παραδίδονται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Μην τα απορρίπτετε στα κοινά οικιακά απορρίμματα.
- Προειδοποίηση Proposition 65: Καρκίνος και αναπαραγωγικές βλάβες. www.P65Warnings.ca.gov

- Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και τους κανονισμούς. Η εγκατάσταση και η χρήση του πρέπει να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς. Χρησιμοποιείτε το μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση.
- Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές, όπως αγροικίες και δωμάτια πελατών σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα καταλύματα.

3. Διάταξη προϊόντος

Αρ.	Εξάρτημα / λειτουργία
1	Φωτισμός LED
2	Κουμπί ενεργοποίησης / κουμπί φωτισμού LED
3	Κουμπί φουσκώματος ελαστικών
4	Κουμπί επιλογής λειτουργίας
5	Οθόνη LCD
6	Κουμπί αύξησης πίεσης συμπίεστή
7	Κουμπί επιλογής μονάδας μέτρησης
8	Κουμπί μείωσης πίεσης συμπίεστή
9	Έξοδος USB-A
10	Θύρα USB-C εισόδου / εξόδου
11	Θύρα εκκίνησης οχήματος
12	Υποδοχή σωλήνα αέρα

4. Οδηγίες λειτουργίας

4.1 Κουμπί και οθόνη LCD

Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να ελέγξετε το επίπεδο φόρτισης του εκκινητή. Η οθόνη δείχνει την υπολειπόμενη ενέργεια και τις ενεργές θύρες εξόδου. Η ένδειξη φτάνει στο 100% όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.

Κουμπί / λειτουργία	Οδηγία
Ενεργοποίηση	Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Φωτισμός	Κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση του φωτισμού. Με σύντομα πατήματα επιλέγονται οι λειτουργίες φακός, strobe (αναλαμπές) και SOS.
Συμπίεστής αέρα	Κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για είσοδο ή έξοδο από τη λειτουργία συμπίεστή αέρα.
Έναρξη / διακοπή φουσκώματος	Πατήστε για να ξεκινήσει ή να σταματήσει το φούσκωμα.
Επιλογή λειτουργίας (M)	Κάθε πάτημα εναλλάσσει τις λειτουργίες αυτοκινήτου, μοτοσικλέτας, ποδηλάτου, μπάλας και προσαρμοσμένης ρύθμισης. Στη λειτουργία συμπίεστή, κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα για επαναφορά των εργοστασιακών τιμών πίεσης.
Μονάδα πίεσης (U)	Πατήστε για επιλογή μονάδας μέτρησης της πίεσης.
Αύξηση (+)	Κάθε πάτημα αυξάνει την πίεση κατά 1 PSI (1 kPa ή 0,1 bar, σύμφωνα με το εγχειρίδιο).
Μείωση (-)	Κάθε πάτημα μειώνει την πίεση κατά 1 PSI (1 kPa ή 0,1 bar, σύμφωνα με το εγχειρίδιο).

Ενδείξεις οθόνης: (α) μονάδα πίεσης φουσκώματος, (β) λειτουργία φουσκώματος, (γ) επίπεδο μπαταρίας, (δ) ένδειξη φόρτισης, (ε) έξοδος, (στ) προστασία από υψηλή θερμοκρασία κινητήρα, (ζ) προειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας μπαταρίας.

4.2 Φόρτιση

- Φορτίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Κατά τη φόρτιση, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «IN».

Κατάσταση	Ένδειξη
Φόρτιση	Το εικονίδιο «IN» παραμένει σταθερά αναμμένο.
Πλήρης φόρτιση	Το εικονίδιο «IN» σβήνει και η οθόνη απενεργοποιείται.

4.3 Εκκίνηση οχήματος 12 V

Πριν από την εκκίνηση, βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο φόρτισης της συσκευής είναι πάνω από 80%.

- Εισαγάγετε πλήρως το βύσμα του καλωδίου εκκίνησης στην αντίστοιχη θύρα της μονάδας.
- Συνδέστε τον ΚΟΚΚΙΝΟ ακροδέκτη στον θετικό πόλο (+) της μπαταρίας του οχήματος και τον ΜΑΥΡΟ ακροδέκτη στον αρνητικό πόλο (-).
- Εκκινήστε το όχημα. Αφήνετε διάστημα μεγαλύτερο από 30 δευτερόλεπτα μεταξύ των προσπαθειών. Αν αποτύχουν τρεις προσπάθειες, σταματήστε και ελέγξτε για άλλα προβλήματα στον κινητήρα ή στο ηλεκτρικό κύκλωμα.
- Μόλις εκκινήσει το όχημα, αφαιρέστε το καλώδιο από τον εκκινητή και αποσυνδέστε τους κόκκινους και μαύρους ακροδέκτες από τους πόλους της μπαταρίας μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.

Ενδείξεις έξυπνου καλωδίου εκκίνησης

Ένδειξη	Ερμηνεία / ενέργεια
Κόκκινη και πράσινη ένδειξη που αναβοσβήνουν	Το καλώδιο εκκίνησης έχει συνδεθεί.
Σταθερό πράσινο	Έτοιμο για εκκίνηση.
Σταθερό κόκκινο	Πιθανή προστασία χαμηλής τάσης: επαναφορτίστε τη συσκευή. Προστασία υπερθέρμανσης: αφαιρέστε τους ακροδέκτες και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Προστασία χρονικού ορίου: μετά την επιτυχή εκκίνηση, αφαιρέστε το κλιπ μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.
Σταθερό κόκκινο με διακοπτόμενο ηχητικό σήμα	Προστασία αντίστροφης πολικότητας. Ελέγξτε και διορθώστε τη σύνδεση των ακροδεκτών.
Σταθερό κόκκινο με συνεχές ηχητικό σήμα	Προστασία βραχυκυκλώματος. Μη συνδέετε τους ακροδέκτες μεταξύ τους ή στο ίδιο μεταλλικό σημείο.

4.4 Φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών μέσω power bank

- Συνδέστε smartphone, tablet, ακουστικά ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή στη θύρα εξόδου USB-C ή USB-A με κατάλληλο καλώδιο φόρτισης.
- Η φόρτιση ξεκινά αυτόματα όταν συνδεθεί το καλώδιο. Το εικονίδιο «OUT» παραμένει σταθερά αναμμένο.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.

Το καλώδιο σύνδεσης για τις εξωτερικές συσκευές δεν περιλαμβάνεται, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα περιεχόμενα της συσκευασίας.

4.5 Συμπιεστής αέρα για φούσκωμα ελαστικών

4.5.1 Φούσκωμα

- Συνδέστε τον σωλήνα φουσκώματος στη βαλβίδα του ελαστικού.
- Πατήστε μία φορά το κουμπί ενεργοποίησης.

- Κρατήστε πατημένο το κουμπί συμπίεστή για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία συμπίεστή αέρα. Αν δεν επιθυμείτε την προεπιλεγμένη ρύθμιση, ρυθμίστε χειροκίνητα τη λειτουργία.
- Πατήστε το κουμπί φουσκώματος για να ξεκινήσει η διαδικασία.
- Ο συμπίεστής σταματά αυτόματα όταν επιτευχθεί η προκαθορισμένη πίεση.
- Κατά τη λειτουργία, πατήστε μία φορά το σχετικό κουμπί για παύση. Κρατήστε το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το φουσκωτή.

4.5.2 Ρύθμιση πίεσης

Ελέγξτε προσεκτικά την επιθυμητή πίεση πριν από τη ρύθμιση.

- Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης.
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί συμπίεστή για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία αντλίας αέρα.
- Πατήστε το κουμπί M για να επιλέξετε αυτοκίνητο, μοτοσικλέτα, ποδήλατο, μπάλα ή προσαρμοσμένη λειτουργία.
- Αν η προεπιλεγμένη πίεση δεν είναι σωστή, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + ή – για χειροκίνητη ρύθμιση.
- Πατήστε το κουμπί U για να επιλέξετε τη μονάδα μέτρησης.
- Μετά τη ρύθμιση της πίεσης και την ολοκλήρωση ενός φουσκώματος, η συσκευή αποθηκεύει τη λειτουργία και την αντίστοιχη τιμή πίεσης. Την επόμενη φορά θα επανέλθει αυτόματα στις τελευταίες ρυθμίσεις.
- Στη λειτουργία συμπίεστή, κρατήστε πατημένο το κουμπί M για 5 δευτερόλεπτα για επαναφορά των εργοστασιακών τιμών.

Λειτουργία	Προεπιλεγμένη πίεση
Αυτοκίνητο	36 PSI
Μοτοσικλέτα	36 PSI
Ποδήλατο	60 PSI
Μπάλα	8 PSI
Προσαρμοσμένη	36 PSI

4.6 Φωτισμός LED

Ενεργοποιήστε τη συσκευή και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης για να ανάψει το LED. Πατήστε σύντομα το κουμπί για εναλλαγή των τριών λειτουργιών: σταθερός φωτισμός, strobe (αναλαμπές) και SOS.

5. Τεχνικές προδιαγραφές

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Χωρητικότητα μπαταρίας	16.000 mAh (4 στοιχεία των 4.000 mAh) / 59,2 Wh
Είσοδος / έξοδος	USB-C PD, μέγ. 30 W
Έξοδος USB-A 1	5 V / 2,4 A
Ονομαστική τάση	14,8 V
Χρόνος πλήρους φόρτισης	2,5 ώρες με PD 30 W · 5 ώρες στα 5 V / 3 A
Μέγιστη πίεση αέρα	150 PSI
Ονομαστική παροχή αέρα	28 L/min
Ρεύμα αιχμής	8000 A
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C έως 50 °C / -4 °F έως 122 °F
Προστασίες	Προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτιση, υπερβολική εκφόρτιση κ.λπ.
Διάρκεια ζωής	Πάνω από 1.000 κύκλους
Πρότυπα	EN 55032:2015+A1:2020, EN 55035:2017+A11:2020, UL 2743

6. Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

Ερώτηση	Απάντηση
Πώς απενεργοποιείται η συσκευή;	Απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν ανιχνεύεται φορτίο ή όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.
Πόσο διατηρείται η φόρτιση της μπαταρίας;	Το εγχειρίδιο αναφέρει συνήθη διάρκεια 3–6 μηνών και συνιστά επαναφόρτιση κάθε 3 μήνες.
Ποια θερμοκρασία είναι ασφαλής για χρήση και αποθήκευση;	Το FAQ αναφέρει εύρος –20 °C έως 60 °C (–4 °F έως 140 °F). Αποφύγετε την παρατεταμένη παραμονή σε θερμό όχημα, καθώς θερμοκρασίες άνω των 60 °C μπορούν να καταστρέψουν την μπαταρία και να καταστήσουν τη συσκευή μη ασφαλή.
Πώς ελέγχω ότι η σύνδεση με το όχημα είναι σωστή;	Όταν οι ακροδέκτες είναι συνδεδεμένοι στην μπαταρία, η σταθερή πράσινη ένδειξη στο καλώδιο εκκίνησης σημαίνει σωστή σύνδεση. Αν ανάβει μόνο η κόκκινη ένδειξη, η σύνδεση δεν είναι σωστή.
Μπορεί να φορτίζει άλλες συσκευές ενώ φορτίζεται η ίδια;	Όχι.
Μπορεί να φορτίζει άλλες συσκευές κατά την εκκίνηση οχήματος;	Όχι.

7. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η μονάδα δεν εκκινεί το όχημα	Ανεπαρκής φόρτιση	Διατηρείτε το επίπεδο μπαταρίας πάνω από 80%.
Η μονάδα δεν εκκινεί το όχημα	Κακή επαφή λόγω σκουριάς ή βρωμιάς στους πόλους της μπαταρίας	Καθαρίστε τους πόλους και δοκιμάστε ξανά.
Η μονάδα δεν εκκινεί το όχημα	Ενεργοποίηση προστασίας υπερθέρμανσης	Περιμένετε ένα λεπτό ώστε να κρυώσει η μονάδα και δοκιμάστε ξανά.
Η μονάδα δεν εκκινεί το όχημα	Λανθασμένη σύνδεση ακροδεκτών	Βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες είναι συνδεδεμένοι στους σωστούς πόλους (+/-).
Η μονάδα δεν εκκινεί το όχημα	Πρόβλημα που δεν σχετίζεται με την μπαταρία του οχήματος	Χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό για να ελέγξετε τον κωδικό σφάλματος του οχήματος.
Η μονάδα δεν εκκινεί το όχημα	Προσπάθεια εκκίνησης οχήματος με διαφορετική τάση μπαταρίας	Η μονάδα προορίζεται μόνο για οχήματα/εξοπλισμό με μπαταρία 12 V.

8. Τοξικές και επιβλαβείς ουσίες

Ο παρακάτω πίνακας αναπαράγει τις τιμές που αναγράφονται στο πρωτότυπο εγχειρίδιο. Η ένδειξη 0 σημαίνει ότι η περιεκτικότητα των ομοιογενών υλικών στις συγκεκριμένες επικίνδυνες ουσίες είναι κάτω από το όριο MCV που ορίζεται στο πρότυπο 2011/65/EE (RoHS), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/863.

Ουσία	Περιεκτικότητα	Ουσία	Περιεκτικότητα
Pb (Μόλυβδος)	15900 ppm	PBDE	0
Hg (Υδράργυρος)	0	DBP	0
Cd (Κάδμιο)	0	BBP	0
Cr(VI) (Εξασθενές χρώμιο)	0	DEHP	0

PBB	0	DIBP	0
-----	---	------	---

9. Προειδοποιήσεις ασφαλείας

- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οχήματα ή εξοπλισμό με μπαταρία 12 V. Η χρήση της με άλλους τύπους μπαταριών μπορεί να είναι επικίνδυνη. Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες ασφαλείας πριν από τη χρήση.
- Μην επιχειρήσετε να εκκινήσετε ξανά το όχημα μετά από τρεις συνεχόμενες αποτυχημένες προσπάθειες, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή. Ελέγξτε το όχημα για άλλες πιθανές αιτίες που εμποδίζουν την εκκίνηση.
- Η μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον εκκινητή, ηλεκτροπληξία, έκρηξη, πυρκαγιά, υλικές ζημιές ή τραυματισμό.
- Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι και απαγορεύεται η χρήση του από παιδιά. Συνιστάται για άτομα άνω των 16 ετών.
- Κατά την πρώτη χρήση, φορτίστε το προϊόν για περισσότερες από 3 ώρες.
- Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη, μη αφαιρούμενη μπαταρία λιθίου. Μην το ρίχνετε στη φωτιά και μην το απορρίπτετε ανεξέλεγκτα. Η μπαταρία μπορεί να αναφλεγεί ή να εκραγεί λόγω υπερθέρμανσης, κρούσης ή νερού. Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στον ήλιο μέσα σε όχημα ή σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας.
- Αν το προϊόν διογκωθεί, παρουσιάσει διαρροή ή αναδίδει οσμή, διακόψτε αμέσως τη χρήση του.
- Αν κατά τη χρήση ακούγεται ασυνήθιστος θόρυβος ή αναπτύσσεται υπερβολική θερμοκρασία, διακόψτε αμέσως τη χρήση και απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Φυλάσσετε και χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καθαρό και στεγνό περιβάλλον. Αποφύγετε την υγρασία, τις ισχυρές πτώσεις, τη βύθιση στο νερό και την είσοδο άμμου ή σκόνης. Το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο και δεν πρέπει να πλένεται με νερό.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από διαβρωτικά υλικά. Η θερμοκρασία αποθήκευσης δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από -20°C ή υψηλότερη από 60°C . Οι ακραίες θερμοκρασίες μειώνουν τη διάρκεια ζωής του προϊόντος και μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην ενσωματωμένη μπαταρία.
- Φορτίζετε τη συσκευή τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες.
- Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή μόνοι σας, καθώς μπορεί να προκληθεί ατύχημα.

10. Σημαντικές επισημάνσεις για τον αεροσυμπιεστή

- Η πίεση φουσκώματος σε μπαλόνια, παιδικές μπάλες, σωσίβια και παρόμοια αντικείμενα μπορεί να βρίσκεται κάτω από το εύρος μέτρησης/λειτουργίας της αντλίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το φούσκωμα ενδέχεται να μη σταματήσει αυτόματα στην προκαθορισμένη πίεση. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή με προσοχή.
- Όταν ο εξοπλισμός λειτουργεί συνεχόμενα για μεγάλο χρονικό διάστημα, το σώμα της συσκευής και ο σωλήνας αέρα θερμαίνονται σημαντικά. Αποφύγετε να αγγίζετε τον σωλήνα για μεγάλο διάστημα. Αν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν συνεχίσετε. Προσοχή στα εγκαύματα κατά την αφαίρεση του ακροφυσίου μετά τη χρήση. Μπορεί να υπάρξει μικρή διαρροή αέρα· αφαιρέστε το γρήγορα.
- Το αυξημένο φορτίο πίεσης και η χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορεί να μειώσουν την αυτονομία της συσκευής.
- Επειδή η αντλία αέρα παράγει πολλή θερμότητα, μετά από 10 λεπτά φουσκώματος αφήστε τη να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 10 λεπτά πριν από την επόμενη χρήση.

11. Πληροφορίες εγγύησης

Το προϊόν καλύπτεται από περιορισμένη εγγύηση για ελαττώματα υλικών και κατασκευής διάρκειας 12 μηνών από την ημερομηνία εργοστασιακής παραγωγής. Ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

- Η εγγύηση ισχύει μόνο με την προσκόμιση της πρωτότυπης απόδειξης αγοράς από τον αρχικό αγοραστή, μαζί με το προϊόν για επισκευή ή αντικατάσταση.
- Η εγγύηση ακυρώνεται αν αφαιρεθεί ο σειριακός αριθμός, η ημερομηνία αγοράς ή η ετικέτα του προϊόντος.
- Δεν καλύπτονται ζημιές ή αστοχίες λόγω φυσιολογικής φθοράς, κακής χρήσης, ακατάλληλης εγκατάστασης, τροποποίησης ή επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.
- Δεν αναλαμβάνεται ευθύνη για απώλεια ή ζημιά κατά τη μεταφορά ή λόγω ανωτέρας βίας.
- Δεν αναλαμβάνεται ευθύνη για παρεπόμενες ή επακόλουθες ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση ή την κακή χρήση του προϊόντος.
- Οι αξιώσεις εγγύησης περιορίζονται, κατά την αποκλειστική κρίση του κατασκευαστή, στην επισκευή ή αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος.
- Αν επιλεγεί επισκευή ή αντικατάσταση, η κάλυψη ισχύει για το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγύησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν ανακατασκευασμένες μονάδες ισοδύναμης λειτουργίας. Τα εξαρτήματα ή προϊόντα που αντικαθίστανται περιέρχονται στην κυριότητα του κατασκευαστή.
- Τα αναλώσιμα μέρη, όπως οι μπαταρίες και τα παρελκόμενα, δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

12. Κατάλογος εξαρτημάτων

A/A	Ονομασία	Ποσότητα
1	Μονάδα εκκίνησης οχήματος	1
2	Καλώδιο εκκίνησης με ακροδέκτες	1
3	Σωλήνας αέρα	1
4	Προσαρμογέας βαλβίδας	3
5	Καλώδιο φόρτισης	1
6	Θήκη αποθήκευσης	1
7	Εγχειρίδιο χρήσης	1

