

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : FJZJBAC1050L9D21001V2



VEVOR Ηλεκτρικό Μίξερ Δραπάνου 1100W 0-850RPM FJZJBAC1050L9D21001V2

Μοντέλο: 8116

Εισαγωγή

Το παρόν είναι το αρχικό εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από το προϊόν που παραλάβατε. Ενδέχεται να πραγματοποιηθούν τεχνολογικές ή λογισμικές ενημερώσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

1. Οδηγίες ασφαλείας

- Προειδοποίηση: Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.
- Εναλλασσόμενο ρεύμα.
- Το σύμβολο προειδοποίησης ασφαλείας υποδεικνύει προφύλαξη, προειδοποίηση ή κίνδυνο. Η αγνόησή του μπορεί να προκαλέσει ατύχημα. Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, ακολουθείτε πάντοτε τις σχετικές συστάσεις.
- Κίνδυνος: Κίνδυνος τραυματισμού ή περιβαλλοντικής ζημιάς. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Προειδοποίηση: Φοράτε γάντια όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Πληροφορίες απόρριψης:

Το προϊόν υπόκειται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων δηλώνει ότι το προϊόν πρέπει να συλλέγεται χωριστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει για το προϊόν και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το ίδιο σύμβολο. Τα προϊόντα αυτά δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να παραδίδονται σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες, προειδοποιήσεις και επισημάνσεις πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Η μη τήρησή τους μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή υλικές ζημιές.

Πληροφορίες FCC

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το αρμόδιο μέρος για τη συμμόρφωση ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό.

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Το προϊόν πρέπει να δέχεται κάθε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Το προϊόν έχει δοκιμαστεί και συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κλάσης Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Τα όρια αυτά αποσκοπούν στην παροχή εύλογης προστασίας από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Το προϊόν παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια

ραδιοσυχνότητων. Αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε κάθε εγκατάσταση.

Εάν το προϊόν προκαλεί παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας το, δοκιμάστε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του δέκτη.
- Συνδέστε το προϊόν σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Ζητήστε βοήθεια από τον προμηθευτή ή από έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης.

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά και μέρη

Χαρακτηριστικό	Έκδοση 1	Έκδοση 2
Μοντέλο	8116	8116
Ισχύς	1100 W	1100 W
Μέγεθος σιαγόνων τσοκ	1/2 ίντσας	5/8 ίντσας
Διάμετρος τρυπανιού	Ø 1,5–13 mm	Ø 3–16 mm
Αναδευτήρας	Μήκος 610 mm, επιψευδαργυρωμένος	Μήκος 610 mm, επιψευδαργυρωμένος
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0–850 σ.α.λ.	0–850 σ.α.λ.
Μέγιστη ικανότητα διάτρησης	Μέταλλο Ø 13 mm / Ξύλο Ø 25 mm	Μέταλλο Ø 16 mm / Ξύλο Ø 32 mm
Ονομαστική τροφοδοσία	120 V AC, 60 Hz, βύσμα ΗΠΑ	220–240 V AC, 50 Hz, βύσμα ΕΕ
Επίπεδο θορύβου	≤100 dB(A)	≤100 dB(A)

Σημείωση ασφαλείας: Φοράτε ωτοασπίδες κατά τη λειτουργία, ώστε να αποτρέψετε μόνιμη βλάβη της ακοής.

Αναγνώριση μερών

- 1. Τσοκ
- 2. Κιβώτιο γραναζιών
- 3. Βοηθητική λαβή
- 4. Περίβλημα κινητήρα
- 5. Λαβή σχήματος D
- 6. Λαβή δραπάνου
- 7. Κουμπί ασφάλισης λειτουργίας
- 8. Σκανδάλη διακόπτη
- 9. Ρυθμιστής ταχύτητας
- 10. Διακόπτης εμπρός/ανάστροφης περιστροφής

3. Γενικές οδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες ασφαλείας. Η μη τήρησή τους μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό. Φυλάξτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά. Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» αναφέρεται τόσο σε εργαλεία που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο με καλώδιο όσο και σε εργαλεία μπαταρίας.

3.1 Ασφάλεια χώρου εργασίας

- Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Οι ακατάστατοι ή σκοτεινοί χώροι ευνοούν τα ατυχήματα.

- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Τα εργαλεία μπορεί να δημιουργήσουν σπινθήρες που αναφλέγουν τη σκόνη ή τους ατμούς.
- Κρατάτε παιδιά και παρευρισκόμενους μακριά κατά τη λειτουργία του εργαλείου. Η απόσπαση της προσοχής μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου.

3.2 Ηλεκτρική ασφάλεια

- Το φως του εργαλείου πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Μην τροποποιείτε ποτέ το φως και μη χρησιμοποιείτε αντάπτορες με γειωμένα εργαλεία. Τα μη τροποποιημένα φως και οι κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Αποφεύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, καλοριφέρ, κουζίνες και ψυγεία.
- Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή σε υγρασία. Η είσοδος νερού αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μη μεταφέρετε, τραβάτε ή αποσυνδέετε το εργαλείο από το καλώδιο. Κρατήστε το μακριά από θερμότητα, λάδια, αιχμηρές ακμές και κινούμενα μέρη.
- Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιείτε κατάλληλο καλώδιο προέκτασης.
- Αν είναι αναπόφευκτη η χρήση σε υγρό χώρο, χρησιμοποιήστε διάταξη προστασίας διαφορικού ρεύματος (ρελέ διαρροής).

3.3 Προσωπική ασφάλεια

- Παραμένετε σε εγρήγορση και χρησιμοποιείτε κοινή λογική. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων.
- Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας. Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά. Ανάλογα με τις συνθήκες, χρησιμοποιείτε μάσκα σκόνης, αντιολισθητικά παπούτσια ασφαλείας, κράνος ή προστασία ακοής.
- Αποτρέψτε την ακούσια εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση OFF πριν συνδέσετε το εργαλείο στην τροφοδοσία, το σηκώσετε ή το μεταφέρετε.
- Αφαιρείτε κλειδιά ρύθμισης πριν ενεργοποιήσετε το εργαλείο.
- Μην τεντώνετε υπερβολικά. Διατηρείτε σταθερό πάτημα και ισορροπία.
- Φοράτε κατάλληλα ρούχα. Αποφεύγετε φαρδιά ρούχα και κοσμήματα. Κρατάτε μαλλιά, ρούχα και γάντια μακριά από κινούμενα μέρη.
- Αν υπάρχουν συστήματα αναρρόφησης ή συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί και χρησιμοποιούνται σωστά.

3.4 Χρήση και συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων

- Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο εργαλείο. Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο για την εργασία.
- Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο αν ο διακόπτης δεν το ενεργοποιεί και δεν το απενεργοποιεί. Απαιτείται επισκευή.
- Αποσυνδέετε το φως ή/και την μπαταρία πριν από ρυθμίσεις, αλλαγή εξαρτημάτων ή αποθήκευση.
- Φυλάσσετε τα εργαλεία μακριά από παιδιά και μην επιτρέπετε τη χρήση τους από άτομα που δεν γνωρίζουν το εργαλείο ή τις οδηγίες.
- Ελέγχετε για κακή ευθυγράμμιση, μπλοκάρισμα κινούμενων μερών, σπασμένα εξαρτήματα ή άλλες βλάβες. Επισκευάζετε το εργαλείο πριν από τη χρήση αν έχει υποστεί ζημιά.
- Διατηρείτε τα κοπτικά εργαλεία αιχμηρά και καθαρά.
- Χρησιμοποιείτε το εργαλείο και τα εξαρτήματά του σύμφωνα με τις οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας. Η χρήση για διαφορετικές εργασίες μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.

3.5 Επισκευή

Η συντήρηση/επισκευή του εργαλείου πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό και να χρησιμοποιούνται μόνο πανομοιότυπα ανταλλακτικά. Έτσι διατηρείται η ασφάλεια του εργαλείου.

4. Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για το δράπανο

- Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά. Τα ηλεκτρικά εργαλεία μπορεί να εκτοξεύσουν ξένα σώματα στα μάτια και να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη.
- Κατά τη διάτρηση σκυροδέματος, χρησιμοποιείτε προστατευτικό κάλυμμα προσώπου, προστασία ακοής και μάσκα σκόνης.
- Μη διατρίψετε τεμάχια τόσο μικρά ώστε να μην μπορούν να συγκρατηθούν με ασφάλεια.
- Κρατάτε πάντα τα χέρια μακριά από την πορεία του τρυπανιού. Αποφεύγετε άβολες θέσεις χεριών όπου μια ολίσθηση θα μπορούσε να φέρει το χέρι στην πορεία του τρυπανιού.
- Στερεώνετε το τεμάχιο με σφιγκτήρες ή μέγγενη. Είναι ασφαλέστερο από το να το κρατάτε με το χέρι και αφήνει και τα δύο χέρια ελεύθερα για τον χειρισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι στο σημείο διάτρησης δεν υπάρχουν καρφιά ή ξένα σώματα.
- Αποσυνδέετε πάντα το φις πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τρυπάνι ή εξάρτημα.
- Μη χρησιμοποιείτε τρυπάνια μήκους άνω των 17,5 cm (7 in) ή τρυπάνια που προεξέχουν περισσότερο από 15 cm (6 in) πέρα από τις σιαγόνες του τσοκ. Μπορεί να λυγίσουν ή να σπάσουν ξαφνικά.
- Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι το τσοκ είναι σφιγμένο και το τρυπάνι στερεωμένο καλά.
- Ενεργοποιήστε στιγμιαία το δράπανο πριν από την εργασία για να ελέγξετε ότι το τρυπάνι δεν ταλαντώνεται ή δονείται.
- Μη χρησιμοποιείτε κοπτικά τύπου fly-cutter ή πολυμερή κοπτικά οπών, επειδή μπορεί να αποσυναρμολογηθούν ή να αποζυγοσταθμιστούν κατά τη χρήση.
- Περιμένετε να σταματήσει πλήρως ο άξονας πριν αγγίξετε το τσοκ ή αλλάξετε τρυπάνι.

5. Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για ανάμιξη

- Κρατάτε το εργαλείο και με τα δύο χέρια, χρησιμοποιώντας τις προβλεπόμενες λαβές. Η απώλεια ελέγχου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Κατά την ανάμιξη εύφλεκτων υλικών, εξασφαλίζετε επαρκή αερισμό. Οι ατμοί μπορεί να εισπνευστούν ή να αναφλεγούν από σπινθήρες του εργαλείου.
- Μην αναμιγνύετε τρόφιμα. Το εργαλείο και τα εξαρτήματά του δεν έχουν σχεδιαστεί για χρήση με τρόφιμα.
- Κρατάτε το καλώδιο έξω από την περιοχή εργασίας, ώστε να μην παγιδευτεί στον αναδευτήρα.
- Τοποθετείτε το δοχείο ανάμιξης σε σταθερή και ασφαλή θέση. Ένα δοχείο που δεν έχει ασφαλίσει σωστά μπορεί να μετακινηθεί απρόβλεπτα.
- Αν το εργαλείο πέσει μέσα στο υλικό ανάμιξης, αποσυνδέστε το αμέσως και ζητήστε έλεγχο από εξειδικευμένο τεχνικό. Η εισαγωγή χεριού στο δοχείο ενώ το εργαλείο είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Μην βάζετε το χέρι ή άλλα αντικείμενα στο δοχείο κατά την ανάμιξη. Η επαφή με τον αναδευτήρα μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- Ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε το εργαλείο μόνο όταν ο αναδευτήρας βρίσκεται μέσα στο δοχείο ανάμιξης. Διαφορετικά μπορεί να λυγίσει ή να περιστραφεί ανεξέλεγκτα.

6. Λειτουργίες προϊόντος

6.1 Προβλεπόμενη χρήση

Το εργαλείο προορίζεται για διάτρηση ή ανάμιξη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

- Διάτρηση ξύλου ή μετάλλου.
- Ανάμιξη υγρών και κονιοποιημένων υλικών, όπως χρώματα, γύψος, κόνιαμα κ.λπ.

6.2 Διακόπτης εμπρός/ανάστροφης περιστροφής

Ο διακόπτης φοράς περιστροφής βρίσκεται ακριβώς πάνω από τη σκανδάλη στη λαβή του δραπεάνου. Για δεξιόστροφη περιστροφή, μετακινήστε τον προς τα αριστερά. Για αριστερόστροφη περιστροφή, μετακινήστε τον προς τα δεξιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αλλάζετε τη θέση του διακόπτη φοράς ενώ περιστρέφεται το τσοκ. Η σκανδάλη δεν λειτουργεί όταν ο διακόπτης βρίσκεται στην κεντρική/ουδέτερη θέση.

6.3 Σκανδάλη διακόπτη

Για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο, πιέστε τη σκανδάλη. Για να το απενεργοποιήσετε, αφήστε τη σκανδάλη.

6.4 Ρυθμιστής ταχύτητας

Η ταχύτητα ρυθμίζεται περιστρέφοντας τον επιλογέα ταχύτητας. Περιστρέψτε δεξιόστροφα για αύξηση της ταχύτητας και αριστερόστροφα για μείωση.

6.5 Κουμπί ασφάλισης λειτουργίας

Το εργαλείο διαθέτει λειτουργία ασφάλισης για συνεχή χρήση επί μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Για ενεργοποίηση της ασφάλισης:

3. Πιέστε τη σκανδάλη.
4. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ασφάλισης.
5. Αφήστε τη σκανδάλη.

6.6 Αναδευτήρας

Ο αναδευτήρας έχει σχεδιαστεί για την ανάμιξη παχύρρευστων και βαριών υλικών.

7. Συναρμολόγηση

7.1 Τοποθέτηση βοηθητικής λαβής

Η βοηθητική λαβή παρέχεται για ευκολότερο χειρισμό και για να μειώσει τον κίνδυνο απώλειας ελέγχου. Εισαγάγετε το σπειρωτό άκρο της λαβής στην οπή στο επάνω μέρος του εργαλείου. Σφίξτε τη λαβή στην επιθυμητή γωνία περιστρέφοντάς την δεξιόστροφα.

7.2 Τοποθέτηση λαβής D

Τοποθετήστε τη λαβή D στο πίσω μέρος του εργαλείου. Εισαγάγετε τις βίδες και σφίξτε τις με κατσαβίδι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λαβή D δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως βοηθητική λαβή για την αντίσταση στις αντιδράσεις ροπής.

7.3 Τοποθέτηση αναδευτήρα

6. Αποσυνδέστε το εργαλείο από την πρίζα.
7. Περιστρέψτε το τσοκ αριστερόστροφα για να ανοίξουν οι σιαγόνες.
8. Ανοίξτε τις σιαγόνες λίγο περισσότερο από τη διάμετρο του αναδευτήρα.
9. Τοποθετήστε τον αναδευτήρα στο τσοκ και κλείστε τις σιαγόνες.
10. Σφίξτε τις σιαγόνες με το κλειδί του τσοκ.

Για αφαίρεση του αναδευτήρα: αποσυνδέστε το εργαλείο, χαλαρώστε τις σιαγόνες με το κλειδί του τσοκ, αφαιρέστε τον αναδευτήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

7.4 Τοποθέτηση τρυπανιών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην κρατάτε το σώμα του τσοκ με το ένα χέρι και χρησιμοποιείτε την ισχύ του δραπάνου για να περιστρέψετε το σώμα του εργαλείου με σκοπό να χαλαρώσετε ή να σφίξετε το τρυπάνι. Μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

11. Αποσυνδέστε το δράπανο από την τροφοδοσία.
12. Περιστρέψτε το κολάρο του τσοκ για να ανοίξετε τις σιαγόνες σε μέγεθος λίγο μεγαλύτερο από το τρυπάνι.
13. Εισαγάγετε το τρυπάνι σε όλο το μήκος συγκράτησης των σιαγόνων. Γείρετε ελαφρά προς τα πάνω το μπροστινό μέρος του δραπάνου ώστε να μην πέσει το τρυπάνι.
14. Εισαγάγετε το κλειδί του τσοκ σε μία από τις τρεις οπές του σώματος του τσοκ.
15. Περιστρέψτε το κλειδί δεξιόστροφα μέχρι το τρυπάνι να συγκρατείται σταθερά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε πρόσθετο κλειδί ή μοχλό στο κλειδί του τσοκ, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στο κλειδί ή στο τσοκ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το τρυπάνι πρέπει να τοποθετείται σωστά και να συγκρατείται κεντραρισμένο και από τις τρεις σιαγόνες. Η λανθασμένη τοποθέτηση μπορεί να προκαλέσει εκτίναξη του τρυπανιού, σοβαρό τραυματισμό ή ζημιά στο τσοκ.

7.5 Αφαίρεση τρυπανιών

16. Αποσυνδέστε το δράπανο από την τροφοδοσία.
17. Τοποθετήστε το κλειδί του τσοκ σε μία από τις τρεις οπές και περιστρέψτε το αριστερόστροφα μέχρι να απελευθερωθεί το τρυπάνι.
18. Αφαιρέστε το τρυπάνι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε πρόσθετο κλειδί στο κλειδί του τσοκ, επειδή μπορεί να προκαλέσετε ζημιά.

8. Λειτουργία

8.1 Διάτρηση

Σε λείες και σκληρές επιφάνειες, όπως το μέταλλο, χρησιμοποιήστε πόντα για να σημειώσετε το σημείο διάτρησης. Έτσι αποτρέπεται η ολίσθηση του τρυπανιού κατά την έναρξη. Στερεώστε το τεμάχιο σε μέγγενη ή με σφιγκτήρες ώστε να μην περιστρέφεται.

19. Ελέγξτε ότι το τρυπάνι είναι ασφαλισμένο στο τσοκ και ότι ο διακόπτης φοράς βρίσκεται στη θέση εμπρός.
20. Κρατήστε σταθερά το δράπανο και με τα δύο χέρια. Με το αριστερό χέρι κρατήστε την κύρια λαβή και τη σκανδάλη και με το δεξί τη βοηθητική λαβή. Αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος για τη βοηθητική λαβή, κρατήστε τη λαβή D με το δεξί χέρι.
21. Τοποθετήστε τη μύτη του τρυπανιού στο σημείο διάτρησης και πιέστε τη σκανδάλη.
22. Προωθήστε το τρυπάνι στο υλικό ασκώντας μόνο την πίεση που απαιτείται για να κόβει. Μην πιέζετε υπερβολικά και μην ασκείτε πλευρική πίεση για να μεγαλώσετε την οπή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιείτε υψηλότερη ταχύτητα για μικρές οπές και χαμηλότερη ταχύτητα για μεγάλες οπές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να είστε προετοιμασμένοι για μπλοκάρισμα και για την ξαφνική έξοδο του τρυπανιού από το υλικό. Το τρυπάνι μπορεί να αρπάξει το τεμάχιο και να τινάξει το εργαλείο προς την αντίθετη κατεύθυνση από την περιστροφή, προκαλώντας απώλεια ελέγχου και σοβαρό τραυματισμό.

Κατά τη διάτρηση μετάλλων, χρησιμοποιήστε μικρή ποσότητα ελαφρού λαδιού στο τρυπάνι για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του και να βελτιώσετε την κοπή. Αν το τρυπάνι μπλοκάρει ή το δράπανο σταματήσει, αφήστε αμέσως τη σκανδάλη, αφαιρέστε το τρυπάνι από το τεμάχιο και εντοπίστε την αιτία.

8.2 Βίδωμα

Χρησιμοποιείτε μύτη κατσαβιδιού που ταιριάζει σωστά στην κεφαλή της βίδας. Επιλέξτε τη μεγαλύτερη μύτη που εφαρμόζει σωστά.

- Στερεώστε τη μύτη στο τσοκ και βεβαιωθείτε ότι οι επίπεδες πλευρές της συγκρατούνται από τις σιαγόνες.
- Αν το υλικό είναι ιδιαίτερα μαλακό ή πορώδες, χρησιμοποιήστε χαμηλότερη ταχύτητα για να μην εισχωρήσει υπερβολικά η βίδα.
- Κρατάτε σταθερά το δράπανο και με τα δύο χέρια κατά το βίδωμα, ώστε να αποφύγετε την απώλεια ελέγχου.

8.3 Ανάμιξη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κρατάτε σταθερά και με τα δύο χέρια τις λαβές για να αντισταθείτε στη ροπή εκκίνησης. Αν ο αναδευτήρας μπλοκάρει, απενεργοποιήστε αμέσως το εργαλείο. Να είστε προετοιμασμένοι για υψηλή ροπή αντίδρασης και πιθανό απότομο τίναγμα.

23. Κρατήστε το εργαλείο με τα δύο χέρια από τις λαβές και τοποθετήστε τον αναδευτήρα μέσα στο υλικό.
24. Επιλέξτε χαμηλή ταχύτητα και ενεργοποιήστε το εργαλείο.
25. Αυξήστε σταδιακά την ταχύτητα μέχρι το επιθυμητό επίπεδο. Αυτό συμβάλλει επίσης στην αποτελεσματική ψύξη του κινητήρα.
26. Μετακινείτε τον αναδευτήρα μέσα στο υλικό μέχρι να αναμιχθεί ομοιόμορφα και πλήρως.
27. Απενεργοποιήστε το εργαλείο και περιμένετε να σταματήσει εντελώς ο αναδευτήρας πριν τον βγάλετε από το υλικό.

9. Συντήρηση

- Πριν από κάθε έλεγχο ή συντήρηση, βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο και αποσυνδεδεμένο από την πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ βενζίνη, βενζόλιο, διαλυτικό, οινόπνευμα ή παρόμοια προϊόντα καθαρισμού. Μπορεί να προκληθεί αποχρωματισμός, παραμόρφωση ή ρωγμές.
- Καθαρίζετε τακτικά τις σχισμές εξερισμού με βούρτσα ή πεπιεσμένο αέρα.

Τέλος αγγλικού τμήματος

Το παρόν αρχείο περιλαμβάνει την ελληνική απόδοση του αγγλικού τμήματος του εγχειριδίου για το ηλεκτρικό δράπανο VEVOR μοντέλο 8116.

VEVOR