

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : ΧΝΚΖCSΒQΧJ3LRE6AMV2



VEVOR Υπερηχητικός Καθαριστής 3L με Θερμαντήρα, Χρονοδιακόπτη & Καλάθι XNKZCSBQXJ3LRE6AMV2

Μοντέλα: KZ-S013, KZ-S2, KZ-S3, KZ-S6, KZ-S10, KZ-S15, KZ-S22, KZ-S30

Αντίστοιχοι κωδικοί: JPS-08, JPS-10, JPS-20, JPS-30, JPS-40, JPS-60, JPS-80, JPS-100

Σημείωση: Η μετάφραση ακολουθεί το αγγλικό τμήμα του παρεχόμενου εγχειριδίου και διατηρεί τις τεχνικές τιμές, τις προειδοποιήσεις και την ορολογία του πρωτοτύπου.

Αυτές είναι οι πρωτότυπες οδηγίες. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα σαφούς ερμηνείας του εγχειριδίου χρήσης. Η εμφάνιση του προϊόντος υπόκειται στο προϊόν που παραλάβατε. Παρακαλούμε να κατανοήσετε ότι δεν θα σας ενημερώνουμε εκ νέου σε περίπτωση τεχνολογικών ή λογισμικών ενημερώσεων του προϊόντος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ.

1. Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και τους ισχύοντες κανονισμούς. Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και η συσκευή πρέπει να λειτουργεί μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του εξοπλισμού.
2. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
3. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το προϊόν.
4. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.
5. Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως: χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα· αγροικίες· από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα κατοικίας· καταλύματα τύπου bed & breakfast.
6. Φυλάσσετε σωστά το προϊόν. Ελέγχετε εάν το προϊόν παρουσιάζει κάποια ανωμαλία πριν από τη χρήση. Εάν παρουσιάζει ανωμαλία, διακόψτε τη χρήση του.
7. Χρησιμοποιείτε το προϊόν σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση του και λάβετε υπόψη τον πιθανό τραυματισμό από λανθασμένη χρήση.
8. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο ή συγκρότημα που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να τηρούνται πάντοτε οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες.

Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά!

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας:

1. ΜΗΝ λειτουργείτε τον καθαριστή συνεχόμενα για περισσότερο από μία ώρα κάθε φορά, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εσωτερικά εξαρτήματα.
2. ΜΗΝ λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς υγρό στη δεξαμενή. Βεβαιώστε πάντοτε ότι το υγρό δεν υπερβαίνει την ένδειξη MAX και ότι το ελάχιστο βάθος του είναι 7 cm.
3. ΜΗΝ ρίχνετε αντικείμενα μέσα στη δεξαμενή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον μετατροπέα (transducer). Τοποθετείτε πάντοτε τα αντικείμενα προσεκτικά στη δεξαμενή και χρησιμοποιείτε το καλάθι όποτε είναι δυνατόν.
4. Όσο περισσότερα αντικείμενα τοποθετείτε στο λουτρό καθαρισμού, τόσο λιγότερο αποτελεσματικός θα είναι ο καθαρισμός. Δεν συνιστάται η επικάλυψη/τοποθέτηση αντικειμένων το ένα πάνω στο άλλο. Αφήντε πάντοτε αρκετό ελεύθερο χώρο μεταξύ των αντικειμένων.
5. Κρατάτε το καπάκι κλειστό κατά τη χρήση. Αυτό αποτρέπει τις πιτσιλιές και μειώνει την εξάτμιση του υγρού.
6. Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό ή άλλο υγρό.
7. ΜΗΝ αγγίζετε το φιλτράρισμα τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια, ιδιαίτερα κατά την τοποθέτηση ή την αφαίρεσή του.
8. ΜΗΝ αγγίζετε τη συσκευή εάν έχει πέσει μέσα σε νερό κατά τη λειτουργία. Αφαιρέστε πρώτα το φιλτράρισμα τροφοδοσίας από την πρίζα.
9. ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε τη συσκευή, εκτός εάν η εργασία πραγματοποιείται από επαγγελματίες.
10. ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ την τροφοδοσία κατά την πλήρωση ή το άδειασμα της δεξαμενής.
11. ΜΗΝ ψεκάξετε νερό ή άλλο υγρό πάνω στη συσκευή και στον πίνακα ελέγχου.
12. ΜΗΝ λειτουργείτε τον καθαριστή χωρίς κατάλληλη γείωση.
13. ΜΗΝ τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε μαλακή επιφάνεια, όπου μπορεί να φράξουν τα ανοίγματα εξαερισμού.
14. Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου καθαρισμού, απενεργοποιήστε το κουμπί θέρμανσης και απομονώστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
15. Προσέχετε όταν προσθέτετε ή αφαιρείτε αντικείμενα από τη δεξαμενή καθαρισμού, καθώς το υγρό ενδέχεται να είναι ζεστό και το εκτοπιζόμενο υγρό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εσωτερικά εξαρτήματα. Κάθε υγρό που έχει εκτοπιστεί πρέπει να στεγνώνει αμέσως.
16. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή έκτακτης ανάγκης, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος αφαιρώντας το φις από την ηλεκτρική πρίζα.
17. Όταν απαιτείται θέρμανση, η στάθμη του νερού δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από τα 2/3 της χωρητικότητας.
18. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο ή συγκρότημα που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις.
19. Ο σύνδεσμος πρέπει να αφαιρείται πριν από τον καθαρισμό της συσκευής και η είσοδος της συσκευής πρέπει να στεγνώνει πριν χρησιμοποιηθεί ξανά.

20.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ FCC

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Το προϊόν πρέπει να δέχεται κάθε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις στο προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται το προϊόν.

Σημείωση: Το προϊόν έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση.

Το προϊόν παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Εάν το προϊόν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση του προϊόντος, συνιστάται στον χρήστη να επιχειρήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Επαναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του δέκτη.
- Συνδέστε το προϊόν σε πρίζα κυκλώματος διαφορετικού από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ:

1. ΜΗΝ ΚΑΘΕΣΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΣΤΕΚΕΣΤΕ ΟΡΘΟΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.
2. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται πολλές φορές συνεχόμενα, για την αποφυγή ζημιάς και βλάβης των εξαρτημάτων λόγω υπερθέρμανσης, η συσκευή θα εισέλθει σε λειτουργία αυτοπροστασίας και μπορεί να επανέλθει σε λειτουργία μετά από περίπου 5 λεπτά.
3. Μην παίρνετε νερό απευθείας από τη βρύση. Η υπερχειλίση/εισορή νερού στη συσκευή και στους διακόπτες τροφοδοσίας θα προκαλέσει δυσλειτουργία.
4. Μην προσθέτετε αντιτοξικούς, αποστειρωτικούς ή όξινους διαλύτες στο νερό καθαρισμού. Μπορεί να προκαλέσουν φθορά στη ρητίνη και ζημιά στον ανοξείδωτο χάλυβα.
5. Μην καθαρίζετε μαργαριτάρια και άλλα αντικείμενα με χαμηλή επιφανειακή σκληρότητα (σκληρότητα Mohs μικρότερη από 8). Μπορεί να προκληθούν ζημιά, αποχρωματισμός ή απώλεια γυαλάδας.
6. Μην πλένετε για μεγάλα χρονικά διαστήματα δαχτυλίδια ή κολιέ με πολύτιμους λίθους και διαμάντια. Ου πολύτιμοι λίθοι/τα διαμάντια μπορεί να αποκολληθούν.
7. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε την ίδια πρίζα με τηλεόραση, ραδιόφωνο ή υπολογιστή. Μπορεί να επηρεαστεί η καθαρότητα της εικόνας ή να προκληθεί θόρυβος/παρεμβολή.
8. Αποτρέψτε την πτώση της συσκευής και τα έντονα χτυπήματα ή κραδασμούς. Μπορούν να προκαλέσουν θραύση, παραμόρφωση και δυσλειτουργία.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	KZ-S30/JPS-100	KZ-S22/JPS-80	KZ-S15/JPS-60	KZ-S10/JPS-40
Διαστάσεις προϊόντος (Μ×Π×Υ) (mm)	530×330×325	530×330×275	355×325×275	330×270×275
Διαστάσεις συσκευασίας (Μ×Π×Υ) (mm)	635×405×380	635×405×330	425×380×325	400×300×325
Καθαρό βάρος (kg)	12	11,2 / 10,35	7,6 / 8,4	6
Μικτό βάρος (kg)	13,55	12,5	8,6 / 9,2	6,7
Χωρητικότητα (L)	30	22	15	10
Συχνότητα υπερήχων (kHz)	40	40	40	40
Ισχύς υπερήχων (W)	600	480	360	240
Ισχύς θέρμανσης (W)	600	600	450 / 400	300 / 400

Ρυθμιζόμενος χρόνος: 0–30 λεπτά

Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία: 0–80 °C

Τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών, της εμφάνισης και του σχεδιασμού, υπόκεινται σε τροποποίηση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Μοντέλο	KZ-S6/JPS-30	KZ-S3/JPS-20	KZ-S2/JPS-10	KZ-S013/JPS-08
Διαστάσεις προϊόντος (Μ×Π×Υ) (mm)	325×175×275	265×165×225	175×165×210	175×165×195
Διαστάσεις συσκευασίας (Μ×Π×Υ) (mm)	395×225×325	310×210×280	223×207×260	223×207×240
Καθαρό βάρος (kg)	4,6	3,15 / 2,95	2,25	1,9
Μικτό βάρος (kg)	5,15	3,53 / 3,4	2,5	2,15
Χωρητικότητα (L)	6 / 6,5	3	2	1,3
Συχνότητα υπερήχων (kHz)	40	40	40	40
Ισχύς υπερήχων (W)	180	120	60	60
Ισχύς θέρμανσης (W)	300	150	150	100

Ρυθμιζόμενος χρόνος: 0–30 λεπτά

Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία: 0–80 °C

Τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών, της εμφάνισης και του σχεδιασμού, υπόκεινται σε τροποποίηση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- Καλάθι καθαρισμού (εκτός από KZ-S013/JPS-08).
- Μικρό καλάθι καθαρισμού.
- Καλώδιο τροφοδοσίας. (Το φινις απεικονίζεται ενδεικτικά και υπόκειται στο πραγματικό προϊόν.)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Χαρακτηριστικά:

- Υπερηχητική συχνότητα 40 kHz.
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας και χρόνου.
- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία από 0–80 °C.
- Χρόνος καθαρισμού ρυθμιζόμενος ξεχωριστά από 0–30 λεπτά.
- Όλες οι συσκευές διαθέτουν πρακτικό καλάθι για τον καθαρισμό εξαρτημάτων.
- Τα μοντέλα χωρητικότητας 6 λίτρων και άνω διαθέτουν αποστράγγιση 1/2".
- Υλικό δεξαμενής και περιβλήματος: ανοξείδωτος χάλυβας.

Στον πίνακα χειρισμού απεικονίζονται: θερμοκρασία, χρόνος, ένδειξη θέρμανσης και ένδειξη υπερήχων.

ΤΥΠΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Αντικείμενα που μπορούν να καθαριστούν

Κατηγορία	Συγκεκριμένα αντικείμενα
Γυαλιά	Γυαλιά οράσεως (χωρίς μεμβράνη UV), σκελετοί από ταρταρούγα
Είδη γραφείου	Χάρακες, ψαλίδια, στυλό, σφραγίδες κ.λπ.
Καθημερινά είδη	Οδοντόβουρτσες, ξυραφάκια, χτένες κ.λπ.
Κοσμήματα	Δαχτυλίδια, κολιέ, σκουλαρίκια κ.λπ.
Σκεύη	Μεταλλικά σκεύη, κεραμικά σκεύη, οδοντοστοιχίες κ.λπ.

Αντικείμενα που δεν είναι κατάλληλα για καθαρισμό με υπερήχους

Κατηγορία	Συγκεκριμένα αντικείμενα
Ξύλινα αντικείμενα	—
Πολύτιμοι λίθοι με μαλακότερη επιφάνεια	—
Επιστρώσεις και προϊόντα χαμηλής ποιότητας φινιρίσματος από ταρταρούγα, μαργαριτάρι, οπάλιο, σμαράγδι, κοράλλι, ελεφαντόδοντο, πέτρα, είδη λάκων	—
Κολλημένοι πολύτιμοι λίθοι	—
Αντικείμενα με γρατσουνιές και ρωγμές	—

Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πλήρης αφαίρεση υπολειμμάτων οδοντοστοιχίας, οδοντιατρικού κεριού, κίτρινων/μαύρων λεκέδων από κερύ και καπνισμένου οδοντιατρικού κεριού κ.λπ.

Ενδέχεται να μην είναι δυνατός ο καθαρισμός στερεωτικών υλικών που είναι προσκολλημένα σε οδοντοστοιχίες.

Ο αποχρωματισμός και η σκουριά μετάλλων και πολύτιμων μετάλλων δεν μπορούν να αφαιρεθούν. Ο καθαρισμός κολλημένων κοσμημάτων, διαμαντένινων κολιέ και δαχτυλιδιών μπορεί να προκαλέσει την αποκόλλησή τους.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Ανοίξτε το καπάκι, προσθέστε καθαρό νερό και τοποθετήστε στη δεξαμενή τα αντικείμενα που θέλετε να καθαρίσετε. Βεβαιωθείτε ότι το καθαρό νερό δεν υπερβαίνει την ένδειξη «MAX». Μην λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς νερό στη δεξαμενή.
2. Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή της συσκευής.
3. Συνδέστε τον αντάπτορα τροφοδοσίας στην πρίζα.
4. Πατήστε σύντομα το κουμπί «Time» για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο και, στη συνέχεια, πατήστε σύντομα το κουμπί «ON/OFF» για να ξεκινήσει η λειτουργία.
5. Εάν θέλετε να διακόψετε προσωρινά τον καθαρισμό, πατήστε σύντομα το κουμπί «ON/OFF» για παύση. Η αντίστροφη μέτρηση στην οθόνη σταματά. Πατήστε ξανά σύντομα το κουμπί λειτουργίας για να συνεχίσει η συσκευή.
6. Εάν θέλετε να επιλέξετε ξανά τον χρόνο, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο «ON/OFF» για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής και, στη συνέχεια, πατήστε το «Time» για να επιλέξετε τον χρόνο.
7. Όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, αποσυνδέστε το ρεύμα, ανοίξτε το καπάκι, αφαιρέστε τα καθαρισμένα αντικείμενα από τη δεξαμενή και, στη συνέχεια, αδειάστε το βρόμικο νερό, καθαρίστε και σκουπίστε τη δεξαμενή. Σημείωση: Αδειάζετε το νερό από την πλαϊνή πλευρά.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Ρίξτε νερό στη δεξαμενή με το δοσομετρικό κύπελλο, έως τη γραμμή αναφοράς στο μισό της δεξαμενής. Μετά το πλύσιμο με μαλακό σφουγγάρι, ξεπλύνετε με νερό καθαρισμού.
2. Προσέχετε ώστε να μην εισχωρεί νερό στη σύνδεση τροφοδοσίας στο κάτω μέρος της δεξαμενής καθαρισμού.

3. Μετά τον καθαρισμό, ξεπλύνετε ξανά τα αντικείμενα με καθαρό νερό. Μην αφήνετε να εισχωρεί νερό στη σύνδεση τροφοδοσίας κατά τον καθαρισμό.
4. Όταν οι λεκέδες είναι δύσκολο να αφαιρεθούν, βρέξτε ένα καθαρό πανί με νερό και σκουπίστε τους. Προσέχετε να μην εισχωρεί νερό στον διακόπτη και στη σύνδεση τροφοδοσίας.
5. Μετά το σκούπισμα, στεγνώστε τη συσκευή με στεγνό πανί.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ / ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΚ.

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν απαιτεί χωριστή συλλογή απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η απαίτηση αυτή ισχύει για το προϊόν και για όλα τα εξαρτήματα που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο.

Τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.



PRODUCT FUNCTIONS

