ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ : 820-528V90WT



HOMCOM Επιτοίχιο Θερμοαερόθερμο 2000W Κεραμικό με 3 Λειτουργίες, Ανεμιστήρα, Θερμοστάτη και Χρονοδιακόπτη, Λευκό 820-528V90WT

Μοντέλα 820-528V70 / 820-528V90 | BPT-2000B 5005BL-WiFi

Σημαντική επισήμανση

Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χώρους με καλή θερμομόνωση ή για περιστασιακή χρήση. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

1. Εισαγωγή

- Πριν χρησιμοποιήσετε το νέο σας θερμαντικό σώμα, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες. Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος, ώστε να μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτό στο μέλλον.
- Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε καλή κατάσταση.
- Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να περιέχουν πλαστικό, καρφιά κ.λπ., τα οποία ενδέχεται να είναι επικίνδυνα. Μην τα αφήνετε σε σημείο όπου έχουν πρόσβαση παιδιά.

2. Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν θέσετε σε λειτουργία το θερμαντικό σώμα. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες ασφαλούς χρήσης και κατανοούν τους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Τα παιδιά κάτω των 3 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός εάν βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη.
- Τα παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν τη συσκευή μόνο εφόσον βρίσκεται στην προβλεπόμενη θέση λειτουργίας και επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες ασφαλούς χρήσης

και κατανοούν τους κινδύνους. Δεν επιτρέπεται να συνδέουν, να ρυθμίζουν ή να καθαρίζουν τη συσκευή ούτε να εκτελούν συντήρηση.

- ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα μέρη μπορεί να αναπτύξουν πολύ υψηλή θερμοκρασία και να προκαλέσουν εγκαύματα. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν υπάρχουν παιδιά ή ευάλωτα άτομα.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο σέρβις ή κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγή κινδύνου από ακούσια επαναφορά της θερμικής ασφάλειας, μη χρησιμοποιείτε εξωτερική διάταξη διακοπής, όπως χρονοδιακόπτη, ούτε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από την παροχή.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην καλύπτετε το θερμαντικό σώμα, για να αποφύγετε την υπερθέρμανση. Μην το τοποθετείτε ακριβώς κάτω από πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρα, ντους ή πισίνα, εάν έχει πέσει ή εάν παρουσιάζει εμφανή σημάδια ζημιάς.
- Η συσκευή πρέπει να στερεώνεται στον τοίχο. Η έξοδος αέρα πρέπει να είναι στραμμένη προς τα κάτω. Εάν τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια, βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερή και δεν γέρνει.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μικρούς χώρους όπου βρίσκονται άτομα που δεν μπορούν να αποχωρήσουν μόνα τους, εκτός εάν υπάρχει συνεχής επίβλεψη.
- Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, διατηρείτε υφάσματα, κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά σε απόσταση τουλάχιστον 1 m από την έξοδο αέρα.
- Μη χρησιμοποιείτε το θερμαντικό σώμα σε χώρους με εύφλεκτα ή εκρηκτικά αέρια. Μην καλύπτετε την έξοδο αέρα.
- Η πρίζα πρέπει να διαθέτει γείωση και ονομαστική ικανότητα 250 V~ / 10 A ή μεγαλύτερη. Η πρίζα και το φις πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να εξασφαλίζουν σωστή σύνδεση.
- Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται ή πρόκειται να επισκευαστεί, αποσυνδέστε το φις. Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή με άλλο αγώγιμο αντικείμενο.
- Εάν ο κινητήρας δεν λειτουργεί σωστά, διακόψτε αμέσως τη λειτουργία. Μην αφήνετε συνεχώς ανοιχτές πόρτες ή παράθυρα κατά τη θέρμανση, καθώς επηρεάζεται η απόδοση.
- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, θέστε τον διακόπτη ON/OFF στη θέση OFF. Ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για 30 δευτερόλεπτα, μέχρι να φυσήξει ψυχρό αέρα, και στη συνέχεια θα σταματήσει. Μετά μπορείτε να αποσυνδέσετε το φις.
- Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο. Εάν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, επανατοποθετήστε το μονωτικό χαρτί για να διατηρείται επαρκής η ισχύς της μπαταρίας.
- Το θερμαντικό σώμα πρέπει να εγκατασταθεί σε ύψος τουλάχιστον 2 m από το δάπεδο. Για επισκευή, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό.

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Τάση	Συχνότητα	Ισχύς
BPT-2000B 5005BL-WiFi	AC 220–240 V~	50 Hz	2.000 W

4. Εγκατάσταση της συσκευής

Το θερμαντικό σώμα πρέπει να εγκαθίσταται και να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας.

- Για την αποφυγή κινδύνων, τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας.
- Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από το εξουσιοδοτημένο σέρβις ή από άτομο με αντίστοιχα προσόντα.
- Σημαντικό: Βεβαιωθείτε ότι κοντά στα σημεία διάτρησης δεν υπάρχουν ηλεκτρικά καλώδια ή άλλες εγκαταστάσεις, όπως σωληνώσεις νερού. Η συσκευή πρέπει να στερεωθεί με ασφάλεια και κατακόρυφα στον τοίχο.

1. Ανοίξτε δύο οπές στον τοίχο, σε ύψος 2 m από το δάπεδο και σε απόσταση μεγαλύτερη των 25 mm από τη γωνία. Η διάμετρος των οπών πρέπει να αντιστοιχεί στη διάμετρο των ούπα.
2. Τοποθετήστε τα ούπα και βιδώστε τις δύο βίδες, αφήνοντας τις κεφαλές τους να προεξέχουν κατά 10 mm.
3. Αφού βεβαιωθείτε ότι οι βίδες έχουν στερεωθεί καλά, αναρτήστε τη συσκευή σε αυτές.

Η απόσταση μεταξύ των δύο σημείων στερέωσης που υποδεικνύεται στο σχέδιο είναι 330 mm. Ακολουθήστε τις αποστάσεις και τις ενδείξεις του διαγράμματος του πρωτότυπου εγχειριδίου.

5. Οδηγίες λειτουργίας

4. Πριν συνδέσετε το φις στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής.
5. Αφαιρέστε προσεκτικά το θερμαντικό σώμα από την πλαστική σακούλα και το χαρτοκιβώτιο.
6. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια, με τον κεντρικό διακόπτη στη θέση «–». Συνδέστε το καλώδιο σε πρίζα AC 220–240 V~. Θα ακουστεί ένας ήχος «μπιπ», θα ανάψει η ένδειξη Power και στην οθόνη θα εμφανιστεί η θερμοκρασία του χώρου.

6. Γενική λειτουργία

7. Ενεργοποιήστε το θερμαντικό σώμα πατώντας το πλήκτρο ON/OFF στο τηλεχειριστήριο. Η συσκευή θα φυσά ψυχρό αέρα.
8. Πατήστε το πλήκτρο MODE. Η συσκευή θα φυσά ζεστό αέρα και θα ανάψει η αντίστοιχη ένδειξη «AA».
9. Πατήστε το πλήκτρο MODE για δεύτερη φορά. Η συσκευή θα φυσά θερμότερο αέρα και θα ανάψει η ένδειξη της υψηλής βαθμίδας.
10. Πατήστε το πλήκτρο MODE για τρίτη φορά. Η συσκευή θα φυσά ψυχρό αέρα.

Σημείωση: Για άμεση έξυπνη λειτουργία, πατήστε το μοναδικό πλήκτρο εκκίνησης που βρίσκεται κοντά στον κεντρικό διακόπτη. Το θερμαντικό σώμα θα λειτουργήσει με θερμό αέρα και ενεργοποιημένη λειτουργία ταλάντωσης.

7. Χρονοδιακόπτης 24 ωρών

11. Πατήστε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη για να ρυθμίσετε χρόνο έως 24 ώρες.
12. Κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο για να αυξήσετε τις ώρες από 00 έως 24: 00 = χωρίς χρονοδιακόπτη, 01 = 1 ώρα, 02 = 2 ώρες, …, 24 = 24 ώρες. Θα ανάψει η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία.

Σημείωση: Η ρύθμιση «00» σημαίνει ότι δεν έχει οριστεί χρονοδιακόπτης και η αντίστοιχη λυχνία παραμένει σβηστή.

8. Οδηγίες θερμοστάτη

13. Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, πατήστε τα πλήκτρα «+» ή «−». Το εύρος ρύθμισης είναι από 10 °C έως 49 °C.
14. Όταν η θερμοκρασία του αέρα πέσει κατά 2 °C κάτω από τη ρυθμισμένη τιμή, η συσκευή ξεκινά να θερμαίνει στη βαθμίδα I/W.
15. Όταν η θερμοκρασία του αέρα πέσει κατά 4 °C κάτω από τη ρυθμισμένη τιμή, η συσκευή ξεκινά να θερμαίνει στη βαθμίδα II/H.
16. Όταν η θερμοκρασία του αέρα φτάσει 1 °C πάνω από τη ρυθμισμένη τιμή ή είναι ίση με αυτήν, η συσκευή φυσά ψυχρό αέρα.

9. Λειτουργία ανίχνευσης ανοιχτού παραθύρου

17. Πατήστε το πλήκτρο AUTO. Θα ανάψει η αντίστοιχη ένδειξη και η συσκευή θα λειτουργήσει σε έξυπνη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Η συσκευή καταγράφει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εάν ανιχνεύσει πτώση θερμοκρασίας ίση ή μεγαλύτερη από 3 °C μέσα σε 1 λεπτό, θα σταματήσει να λειτουργεί. Για επανεκκίνηση, πατήστε ON/OFF.
18. Πατήστε ξανά το AUTO. Η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει και η λειτουργία ανίχνευσης ανοιχτού παραθύρου θα απενεργοποιηθεί.

10. Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά

19. Πατήστε LOCK. Οι ενδείξεις του θερμαντικού σώματος θα σβήσουν, εκτός από την ένδειξη τροφοδοσίας, και θα ενεργοποιηθεί το κλείδωμα για παιδιά.
20. Πατήστε ξανά LOCK. Οι ενδείξεις θα ανάψουν και το κλείδωμα θα απενεργοποιηθεί.

11. Λειτουργία Wi-Fi

11.1 Σύνδεση μέσω Wi-Fi

21. Σαρώστε με το κινητό σας τον κωδικό QR που εμφανίζεται στο πρωτότυπο εγχειρίδιο ή αναζητήστε την εφαρμογή «Tuya Smart» στο κατάστημα εφαρμογών και εγκαταστήστε την.
22. Επιλέξτε τον κωδικό χώρας, πληκτρολογήστε τον αριθμό του κινητού σας και πατήστε «Get» για να λάβετε μήνυμα με κωδικό επαλήθευσης.
23. Επαναφέρετε τη σύνδεση Wi-Fi κρατώντας πατημένο το πλήκτρο εκκίνησης για 5 δευτερόλεπτα. Όταν ακουστεί «μπιπ», το σύμβολο τροφοδοσίας θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
24. Όταν το προϊόν λειτουργεί, αφήστε ενεργοποιημένο το Bluetooth και ανοίξτε την εφαρμογή «Tuya Smart». Όταν εμφανιστεί αναδυόμενο μήνυμα σύνδεσης, πατήστε «ADD» (Προσθήκη), όπως στην εικόνα 1. Η εφαρμογή θα εμφανίσει την οθόνη της εικόνας 2.
25. Εάν δεν εμφανιστεί αυτόματα η ειδοποίηση, πατήστε «+» και στη συνέχεια «Add Device» (Προσθήκη συσκευής), όπως στην εικόνα 3.
26. Στην επόμενη οθόνη, πατήστε το εικονίδιο που υποδεικνύεται με το βέλος, επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi με πρόσβαση στο Internet, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε «Next» (Επόμενο), όπως στην εικόνα 5.
27. Περιμένετε μέχρι η εφαρμογή να συνδεθεί με τη συσκευή, όπως στην εικόνα 6.
28. Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, πατήστε «Done» (Τέλος), όπως στην εικόνα 7.
29. Μετά την επιτυχή σύνδεση, θα εμφανιστεί η οθόνη της εικόνας 8 και θα μπορείτε να χειρίζεστε τη συσκευή μέσω του κινητού σας.

Οι εικόνες 1–8 του πρωτότυπου εγχειριδίου απεικονίζουν τα βήματα προσθήκης της συσκευής στην εφαρμογή Tuya Smart και την επιτυχή σύνδεση.

11.2 Χειρισμός μέσω Wi-Fi

30. Μπορείτε να χειρίζεστε τη συσκευή από το κινητό μέσω Wi-Fi ή 4G LTE, όπως στην εικόνα 8.
31. Πατήστε «Switch» για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του θερμαντικού σώματος.
32. Πατήστε «Level» για να εμφανιστούν οι βαθμίδες λειτουργίας, όπως στην εικόνα 9.
33. Πατήστε «Countdown Timer» για να εμφανιστεί ο χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης, όπως στην εικόνα 10.
34. Πατήστε «Settings» για να εμφανιστούν οι ρυθμίσεις, όπως στην εικόνα 11.

Επιλογή εφαρμογής	**Λειτουργία**
Light	Έλεγχος του φωτισμού στην οθόνη ενδείξεων.
Open window	Λειτουργία ανίχνευσης ανοιχτού παραθύρου.

Swing	Κίνηση της περσίδας εξόδου αέρα προς τα πάνω και προς τα κάτω.
Timer	Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης.

11.3 Ρύθμιση εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη

35. Επιλέξτε «Timer» στην εφαρμογή και πατήστε «Add schedule» (Προσθήκη προγράμματος), όπως στην εικόνα 12.
36. Επιλέξτε τις ημέρες και τις ώρες μέσω των επιλογών «Repeat» (Επανάληψη) και «Switch» (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση). Κατά τον προγραμματισμό ενεργοποίησης, η ρυθμισμένη θερμοκρασία πρέπει να είναι υψηλότερη από την τρέχουσα.
37. Πατήστε «Save» (Αποθήκευση) στην επάνω δεξιά γωνία για να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα έναρξης ή διακοπής λειτουργίας, όπως στην εικόνα 13.
38. Επαναλάβετε τη διαδικασία για να ορίσετε την επόμενη ώρα έναρξης ή διακοπής.
39. Πατήστε «<» στην επάνω αριστερή γωνία για να δείτε τις καταχωρίσεις σας.
40. Για να διαγράψετε μια καταχώριση, αγγίξτε την και σύρετέ την προς τα αριστερά, όπως στην εικόνα 14.

12. Ήχος λειτουργίας

Η συσκευή εκπέμπει έναν χαρακτηριστικό ήχο (μπιπ) σε κάθε ρύθμιση ή εντολή λειτουργίας.

13. Πίνακας ελέγχου

Ο πίνακας ελέγχου περιλαμβάνει τα σύμβολα λειτουργίας και την ψηφιακή οθόνη ενδείξεων. Στο πρωτότυπο διάγραμμα απεικονίζονται τα σύμβολα τροφοδοσίας, ανεμιστήρα, βαθμίδων θέρμανσης, ταλάντωσης, καθώς και οι ενδείξεις χρονοδιακόπτη και κατάστασης.

Στο πίσω/κάτω μέρος της συσκευής βρίσκονται ο κεντρικός διακόπτης (Master Button) και το πλήκτρο άμεσης εκκίνησης (One Start Button), όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του πρωτότυπου.

14. Τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με 2 μπαταρίες AAA (δεν περιλαμβάνονται).

Πλήκτρο / ένδειξη	**Λειτουργία**
Κύριο πλήκτρο τροφοδοσίας	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής.
24H	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη από 1 έως 24 ώρες.
MODE	Επιλογή μεταξύ COLD (ψυχρός), WARM (ζεστός) και HOT (θερμός) αέρα.
Swing	Κίνηση της περσίδας εξόδου αέρα προς τα πάνω και προς τα κάτω.
LOCK	Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά.
AUTO	Λειτουργία ανίχνευσης ανοιχτού παραθύρου.
+	Αύξηση ρύθμισης.
–	Μείωση ρύθμισης.

Σημείωση: Αφού εκκινηθεί η συσκευή, εάν δεν ενεργοποιηθεί η λειτουργία θέρμανσης, η συσκευή απενεργοποιείται απευθείας. Δεν ακολουθεί τη διαδικασία αναμονής απενεργοποίησης των 30 δευτερολέπτων, αλλά μεταβαίνει απευθείας σε κατάσταση αναμονής.

15. Προστασία από υπερθέρμανση

Η συσκευή διαθέτει προστασία από υπερθέρμανση, η οποία την απενεργοποιεί αυτόματα όταν η θερμοκρασία γίνει υπερβολικά υψηλή, για παράδειγμα λόγω ολικής ή μερικής απόφραξης των ανοιγμάτων εξαερισμού.

41. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
42. Περιμένετε περίπου 30 λεπτά, ώστε να κρυώσει.
43. Αφαιρέστε το αντικείμενο που εμποδίζει τη ροή του αέρα από τα ανοίγματα εξαερισμού.
44. Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή σύμφωνα με τις προηγούμενες οδηγίες.

Η συσκευή θα πρέπει πλέον να λειτουργεί κανονικά. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

16. Καθαρισμός και συντήρηση

- Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Για τον καθαρισμό συνιστάται μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί και ουδέτερο απορρυπαντικό. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά πανιά ή εργαλεία που μπορεί να επηρεάσουν την εμφάνιση της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος θερμού αέρα και η είσοδος εξαερισμού είναι καθαρές και απαλλαγμένες από σκόνη και ρύπους.
- Κατά τον καθαρισμό, προσέξτε να μην αγγίξετε τα θερμαντικά στοιχεία.
- Για να ανοίξετε το πίσω φίλτρο για καθαρισμό, πιέστε το επάνω μέρος του πλαστικού πλέγματος στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Σε περίπτωση βλάβης ή μη σωστής λειτουργίας, αποσυνδέστε τη συσκευή και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Σημείωση: Λόγω συνεχών βελτιώσεων, ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τη συσκευή που απεικονίζεται στη συσκευασία.

17. Απόρριψη

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου σημαίνει ότι οι ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα αδιαχώριστα αστικά απορρίμματα. Χρησιμοποιείτε ξεχωριστές εγκαταστάσεις συλλογής και επικοινωνήστε με τον δήμο για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα.

Εάν οι ηλεκτρικές συσκευές απορρίπτονται σε χώρους υγειονομικής ταφής ή ανεξέλεγκτες χωματερές, επικίνδυνες ουσίες μπορεί να διαρρεύσουν στα υπόγεια ύδατα και να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα, βλάπτοντας την υγεία και την ευημερία.

18. Απαιτήσεις πληροφοριών για ηλεκτρικούς τοπικούς θερμαντήρες χώρου

Αναγνωριστικό μοντέλου: 820-528V70 / 820-528V90 (BPT-2000B 5005BL-WiFi)

Στοιχείο	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Ονομαστική θερμική ισχύς	Pnom	2,000	kW
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	Pmin	1,145	kW
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	Pmax,c	1,969	kW
Κατανάλωση σε κατάσταση	P0	Μ/Δ	W

απενεργοποίησης			
Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής	Psm	0,32	W
Κατανάλωση σε αδρανή κατάσταση	Pidle	0,32	W
Κατανάλωση σε δικτυακή αναμονή	Pnsm	0,74	W
Εποχιακή ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου σε ενεργή λειτουργία	ηs,on	94,0	%

Τύπος ελέγχου θερμικής ισχύος / θερμοκρασίας χώρου	**Ισχύει**
Μονοβάθμια ισχύς χωρίς έλεγχο θερμοκρασίας χώρου	Όχι
Δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς έλεγχο θερμοκρασίας	Όχι
Έλεγχος θερμοκρασίας με μηχανικό θερμοστάτη	Όχι
Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας χώρου	Όχι
Ηλεκτρονικός έλεγχος με ημερήσιο χρονοδιακόπτη	Όχι
Ηλεκτρονικός έλεγχος με εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη	Ναι
Έλεγχος θερμοκρασίας με ανίχνευση παρουσίας	Όχι
Έλεγχος θερμοκρασίας με ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου	Ναι
Δυνατότητα τηλεχειρισμού	Ναι
Προσαρμοστικός έλεγχος εκκίνησης	Όχι
Περιορισμός χρόνου λειτουργίας	Ναι
Αισθητήρας μαύρης σφαίρας	Όχι
Λειτουργία αυτοεκμάθησης	Όχι
Ακρίβεια ελέγχου	Όχι
Ένδειξη πληροφοριών ή κατάστασης σε λειτουργία αναμονής	Ναι

Στοιχεία εισαγωγέα: MH STAR UK Ltd, 1 Northampton Cross Logistics Park, Northampton Cross Road, Northampton, NN4 9FH. Κατασκευάζεται στην Κίνα.

Η παρούσα μετάφραση αποδίδει το αγγλικό τμήμα του πρωτότυπου εγχειριδίου. Οι ονομασίες πλήκτρων της εφαρμογής και του τηλεχειριστηρίου διατηρούνται και στα αγγλικά όπου χρειάζεται, ώστε να είναι εύκολη η αντιστοίχισή τους με τις ενδείξεις της συσκευής.