

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ZQJDSX78ZZW99Q44OV9 / ZQJBDSX34Z9WLE0P5V9 / ZQJBDSX34Z9WLE0P5V9



Χρηματοκιβώτιο Όπλων με Ψηφιακό Πληκτρολόγιο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	SS1447-ZW
Εύρος Τάσης Λειτουργίας	4.2 – 6.8 V DC
Σημείο Υποτάσεως Λειτουργίας	4.5 V $\pm$ 0.20 V
Ρεύμα Κατάστασης Αναμονής	Λιγότερο από 5 A
Διαστάσεις Προϊόντος	360 × 355 × 1447 mm
Καθαρό Βάρος	31.55 kg
Μικτό Βάρος	38.80 kg
Τροφοδοσία Λειτουργίας	4 × μπαταρίες AA (1.5V)

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Εξάρτημα	Ποσότητα
Ενσωματωμένο Κλειδί Αποθήκευσης	2 τεμάχια
Κλειδί Έκτακτης Ανάγκης	2 τεμάχια
Βύσμα Διαστολής (φ10×50)	5 τεμάχια
Εξωτερικό Κουτί Τροφοδοσίας	1 τεμάχιο

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Κίνδυνος Ανατροπής

- Ένα παιδί ή ενήλικας μπορεί να ανατρέψει το χρηματοκιβώτιο και να σκοτωθεί ή να τραυματιστεί σοβαρά.
- Μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε παιδιά και ενήλικες εάν το χρηματοκιβώτιο δεν είναι στερεωμένο πριν την εγκατάσταση.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με ή γύρω από το χρηματοκιβώτιο οποιαδήποτε στιγμή.

2. Μην αποθηκεύετε το εφεδρικό κλειδί και το εξωτερικό κουτί τροφοδοσίας ΜΕΣΑ στο χρηματοκιβώτιο.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

1. Κατεβάστε το ασημένιο μέρος της κλειδαριάς πληκτρολογίου ώστε να αποκαλυφθεί η οπή του εφεδρικού κλειδιού.
2. Αυτή τη στιγμή, το κανάλι του εφεδρικού κλειδιού είναι ορατό.
3. Εισάγετε το εφεδρικό κλειδί στην κλειδαρότρυπα και στρέψτε το κατά **35° αριστερόστροφα**.
4. Περιστρέψτε τη χειρολαβή **δεξιόστροφα** για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο.

 **Συμβουλή:** Χρησιμοποιήστε το εφεδρικό κλειδί για να ανοίξετε την πόρτα για πρώτη φορά. Μετά την εγκατάσταση των μπαταριών, ρυθμίστε τον κωδικό δακτυλικού αποτυπώματος και τον κωδικό κλειδιού.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του χώρου των μπαταριών.
2. Τοποθετήστε **4 μπαταρίες AA** και κλείστε ξανά το κάλυμμα.
 (Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες λιθίου ή διαφορετικής μάρκας επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.)
3. Συνεχίστε με το επόμενο βήμα.

 **Ο εργοστασιακός κωδικός είναι 123456#.** Δεν έχει οριστεί αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος για το εργοστασιακό κενό αποτύπωμα.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ (ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΚΩΔΙΚΩΝ)

1. Ορισμός Κωδικού Διαχειριστή:

- Μετά το ξεκλείδωμα, αγγίξτε την οθόνη για να ενεργοποιηθεί.
- Πιέστε **00**, μετά πιέστε το **πράσινο κουμπί ρυθμίσεων** στο κουτί.
- Εισάγετε τον νέο κωδικό (3 έως 12 ψηφία) και τελειώστε με #.

2. Ορισμός Προσωπικού Κωδικού:

- Μετά το ξεκλείδωμα, αγγίξτε την οθόνη για να ενεργοποιηθεί.
- Πιέστε **11**, μετά πιέστε το **πράσινο κουμπί ρυθμίσεων** στο κουτί.
- Εισάγετε τον νέο κωδικό (3 έως 12 ψηφία) και τελειώστε με #.

 **Συμβουλή:** Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το **πράσινο κουμπί** (κουμπί διαγραφής δακτυλικών αποτυπωμάτων) για περίπου **5 δευτερόλεπτα**. Όταν ακούσετε ένα παρατεταμένο "Ντιι", σημαίνει ότι **όλα τα δακτυλικά αποτυπώματα και κωδικοί έχουν διαγραφεί** και οι εργοστασιακές ρυθμίσεις έχουν επανέλθει. Οποιοδήποτε δακτυλικό αποτύπωμα μπορεί να κλειδώσει το χρηματοκιβώτιο.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ

 Αν δεν οριστεί αποτύπωμα επιτυχώς, **οποιοδήποτε δάχτυλο μπορεί να ξεκλειδώσει**. (Μέχρι 30 αποτυπώματα αποθηκεύονται.)

1. Με ανοιχτή πόρτα, πατήστε το **πλήκτρο ρυθμίσεων**.
2. Μετά από **δύο σύντομους ήχους "μπιπ"**, ανάβει το φως του σαρωτή.
3. Τοποθετήστε το δάχτυλο **4 φορές** πάνω στον σαρωτή.
4. Αν ακολουθήσουν **δύο σύντομα "μπιπ" και ένα παρατεταμένο "μπιπ"**, η καταχώριση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

 **Αποτυχία Ρύθμισης:** Τρεις σύντομοι ήχοι "μπιπ" υποδεικνύουν αποτυχία. Πιθανές αιτίες:

- Ασθενές ρεύμα → **Αντικαταστήστε τις μπαταρίες**
- Φθαρμένο δάχτυλο → **Χρησιμοποιήστε διαφορετικό δάχτυλο**

ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

1. Πληκτρολογήστε σωστά τον **χρήστη κωδικό**, η κλειδαριά ξεκλειδώνει, η οθόνη δείχνει "ξεκλείδωμα", και γυρίστε τη λαβή **δεξιόστροφα** για να ανοίξετε.
2. Πατήστε το σωστό **δακτυλικό αποτύπωμα**, η κλειδαριά ξεκλειδώνει, η οθόνη δείχνει "ξεκλείδωμα", και γυρίστε τη λαβή **δεξιόστροφα**.  Τα "κενά" αποτυπώματα (μη καταχωρημένα) **δεν ξεκλειδώνουν** το χρηματοκιβώτιο.
3. Αν η αναγνώριση είναι επιτυχής, η οθόνη δείχνει "ξεκλείδωμα"

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **"*"**. Θα ακούσετε "μπιπ" και το πληκτρολόγιο απενεργοποιείται — η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία συναγερμού. Αν το χρηματοκιβώτιο **δονηθεί**, ενεργοποιείται συναγερμός. Για απενεργοποίηση: εισάγετε σωστό κωδικό ή αποτύπωμα. Διάρκεια συναγερμού: **30 δευτερόλεπτα**.
2. **5 λανθασμένα αποτυπώματα ή 3 λανθασμένοι κωδικοί** προκαλούν συναγερμό για **30 δευτερόλεπτα**.

 Μετά τον συναγερμό, εισάγετε το σωστό αποτύπωμα ή κωδικό → η κλειδαριά επανέρχεται μετά από 5 δευτερόλεπτα.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΗΧΩΝ

- Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για ενεργοποίηση → Πατήστε **"11#"** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε **όλους τους ήχους**.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

1. Απαιτούνται **4 αλκαλικές μπαταρίες 1.5V**.
2. Αν η τάση είναι χαμηλή, ο βομβητής θα ηχήσει ("μπιπ") → **αντικαταστήστε τις μπαταρίες άμεσα**.

 Προτείνεται χρήση **κοινών αλκαλικών μπαταριών**, όχι λιθίου ή διαφορετικής μάρκας επαναφορτιζόμενων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

Το χρηματοκιβώτιο μπορεί να στερεωθεί σε τοίχο ή δάπεδο:

- Τρυπήστε τρύπες κατάλληλου μεγέθους για τα ούπα που χρησιμοποιείτε.
- Στερεώστε με βίδες από το εσωτερικό προς τα εξωτερικά σημεία.
- Βεβαιωθείτε ότι είναι **ασφαλώς στερεωμένο** στο δάπεδο.
- Χρησιμοποιήστε κατάλληλα εργαλεία για το υλικό της επιφάνειας (ξύλο, πλακάκι ή τσιμέντο).